

RAZER

KRAKEN MOBILE



Razer Kraken Mobile — это наушники, призванные стать вашим лучшим спутником, куда бы вы не направились. Они гарантируют впечатляющее качество звука и при этом остаются максимально удобными для переноски. Легкие и высокопрочные, они поставляются с кабелями для устройств iOS и Android со встроенными микрофонами и клавишами управления аудио. Все функции у вас под рукой даже в пути!

Под впечатляющей неоновой поверхностью Razer Kraken Mobile скрыты мощные высококачественные динамики, окруженные удобными крупными комфортными амбушюрами. С ними вы сможете насладиться звуком с эффектом присутствия, вызывая восхищение у прохожих.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	2
2. РЕГИСТРАЦИЯ/ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	3
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
4. СХЕМА УСТРОЙСТВА	5
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER KRAKEN PRO	6
6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	9
7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	11

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Мобильная гарнитура Razer Kraken
- Съёмный кабель с микрофоном и пультом дистанционного управления для Apple™ iOS
- Важная информация об изделии

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Audio and Microphone Usage

- Устройства с 3,5-мм аудиоразъемом
- Устройства с 3,5-мм комбинированным аудио + микрофон разъемом (совместимы со всеми портативными аудио/мобильными/компьютерными устройствами, включая iPod, iPhone, iPad, Kindle Fire, телефоны Android, Razer Blade, Macbook Pro, и новейшие модели Ultrabooks.)

Применение пульта управления на проводе

- Вся функциональность доступна на мобильных устройствах с операционной системой Apple™ iOS с комбинированным разъемом 3,5 мм
- Функциональность на других устройствах может отличаться



2. РЕГИСТРАЦИЯ/ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

РЕГИСТРАЦИЯ

Зарегистрируйтесь для создания учетной записи Synapse, чтобы получать информацию о статусе гарантии вашего устройства в реальном времени. Для получения дополнительной информации о Synapse и всех функциях перейдите по ссылке www.razerzone.ru/synapse.

Если вы уже являетесь пользователем Synapse, зарегистрируйте свое устройство, нажав свой адрес электронной почты в приложении Synapse, и выберите Статус гарантии в выпадающем списке.

Чтобы зарегистрировать устройство онлайн, посетите веб-сайт www.razerzone.com/registration. Обратите внимание, что вы не сможете проверить статус гарантии, если зарегистрируете устройство на веб-сайте.



Серийный номер Вашей гарнитуры можно найти под съёмной амбушюрой из искусственной кожи, как

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Преимущества регистрации:

- 1 год ограниченной гарантии производителя
- Бесплатная техническая поддержка на веб-сайте www.razersupport.com.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАУШНИКИ

- Диапазон частот: 20 – 20000 Гц
- Импеданс: 32 Ом при 1 кГц
- Чувствительность (при 1 кГц, 1 В/Па): 110 ± 4 дБ при 1 кГц макс.
- Мощность на входе: 50 мВт
- Динамики: 40 мм, с неодимовыми магнитами
- Внутренний диаметр амбушюров: 50 мм (0,16 фута)
- Штекер: под аналоговый разъем для наушников на 3,5 мм
- Длина кабеля: 1,3 м (4,27 фута)
- Приблизительный вес: 300 г (0,69 фунта)


МИКРОФОН

- Диапазон частот: 100–10000 Гц
- Отношение сигнал/шум: 55 дБ
- Чувствительность (при 1 кГц, 1 В/ Па): -42 ± 3 дБ
- Характеристика направленности: ненаправленный

Пульт управления на проводе


- Центральная кнопка управления
- Кнопка управления звуком

4. СХЕМА УСТРОЙСТВА



- A. Регулируемое оголовье с подушечкой
- B. Складная конструкция наушников
- C. Мягкое уплотнение из искусственной кожи вокруг ушной раковины
- D. Съёмный кабель с микрофоном и пультом дистанционного управления для Apple™ iOS

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER KRAKEN MOBILE




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

При подключении к устройству iOS доступны следующие функции встроенного дистанционного управления.

Примечание: функциональность встроенного пульта дистанционного управления может быть ограничена при подключении к другим устройствам.

	Кнопка увеличения громкости	
	Однократное нажатие	Увеличивает громкость звука
	Кнопка снижения громкости	
	Однократное нажатие	Уменьшает громкость звука
	Центральная кнопка	
	Однократное нажатие	Приостанавливает/ возобновляет воспроизведение
		Принимает входящие звонки/ завершает текущий звонок
	Двойное нажатие	Следующая дорожка
		Ставит звонок на удержание и принимает второй входящий звонок. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы вернуться к удерживаемому звонку.
	Тройное нажатие	Предыдущая дорожка
	Долгое нажатие	Отклоняет входящий звонок
	Нажмите дважды и удерживайте при втором нажатии	Быстрая перемотка текущей дорожки вперед
Нажмите три раза и удерживайте при третьем нажатии	Перемотка к началу текущей дорожки	

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ НАУШНИКОВ



Перед использованием, до того как вы оденете наушники на голову, мы рекомендуем аккуратно растянуть наушники друг от друга, чтобы минимизировать напряжение оголовья. Пожалуйста, избегайте чрезмерного растягивания дужки оголовья наушников, это может привести к их поломке.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности при использовании гарнитуры Razer Kraken Mobile рекомендуется следовать приведенным ниже правилам:

1. Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните по горячей линии Razer или посетите веб-узел www.razersupport.com для получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно.
2. Не разбирайте устройство (это сделает гарантию недействительной) и не пытайтесь использовать устройство при токовой нагрузке, не соответствующей нормативным характеристикам.
3. Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Используйте устройство только при температуре от 0°C до 40°C . Если температура выйдет за пределы этого диапазона, выключите устройство и отсоедините его, пока не установится оптимальный температурный режим.
4. Устройство Razer Kraken Mobile изолирует внешние звуки даже на низкой громкости звучания, что снижает уровень контроля за окружающей обстановкой. Не следует использовать Razer Kraken Mobile во время выполнения операций, которые подразумевают необходимость слышать и реагировать на окружающие вас звуки.
5. Слишком высокая громкость звучания в течение продолжительного времени наносит вред вашему слуху. В соответствии с законодательством некоторых стран максимальный уровень громкости звука , воздействие которого допустимо в течение 8 часов, составляет 86 дБ. Поэтому при использовании гарнитуры в течение долгого периода времени следует выбирать среднюю громкость звучания. Берегите свое здоровье.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания оптимального рабочего состояния устройство Razer Kraken Mobile требует минимального обслуживания. Один раз в месяц рекомендуется отключать устройство и протирать его мягкой салфеткой или ватным тампоном, слегка смоченным теплой водой. Не применяйте мыло или абразивные моющие средства.

7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc., 2012 – 2015 г. Все права защищены. Razer, девиз «For Gamers. By Gamers» и логотип с изображением трехголовой змеи, являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев. Компания Razer Inc. (“Razer”) может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные права интеллектуального характера (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении описываемой продукции в этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Razer Kraken Mobile («Продукт») может отличаться от его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте www.razerzone.com/warranty.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Во избежание недоразумений, компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за дополнительные расходы, понесенные вами вследствие приобретения продукта, кроме случаев, когда вам было сообщено о возможности таковых, и ни при каких условиях компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость продукта.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из этих условий будет признано неверным или неосуществимым, это условие (в зависимости от того, насколько оно будет признано неверным или неосуществимым) будет считаться отдельным и не затрагивающим законную силу остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какое-либо условие в любое время без предварительного уведомления.