RAZER KRAKEN MOBILE

Criado para ser o companheiro perfeito em todos os locais, o Razer Kraken Mobile proporciona uma impressionante qualidade de áudio em um formato incrivelmente móvel. Esses fones de ouvido duráveis e leves apresentam cabos dedicados para iOS e Android, com microfones e controles no fio para que você tenha fácil acesso a todos os recursos, mesmo quando estiver em movimento.

Sob o neon, o Razer Kraken Mobile está repleto de drivers potentes e de alta qualidade, embutidos em almofadas auriculares confortáveis e extragrandes, permitindo que você desfrute de uma experiência de áudio imersiva e atraia olhares por onde quer passe.

SUMÁRIO

1. CONTEÚDOS DA EMBALAGEM/ REQUISITOS DE HARDW 2

2. REGISTRO/ SUPORTE TÉCNICO 3

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS..... 4

4. LAYOUT DO DISPOSITIVO 5

5. USANDO O RAZER KRAKEN PRO 6

6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO..... 9

7. INFORMAÇÕES LEGAIS 10

1. CONTEÚDOS DA EMBALAGEM/ REQUISITOS DE HARDWARE

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

- Headset Razer Kraken Mobile
- Cabo removível com microfone e controle remoto, feito para Apple™ iOS
- Guia de informações importantes sobre o produto

REQUISITOS DE HARDWARE

Uso de Microfone + Áudio

- Dispositivo com entrada de áudio de 3,5 milímetros
- Dispositivo com 3,5 milímetros de áudio + mic Combinado
  (Funciona com todos os portáteis de áudio / mobile / dispositivos de computador, incluindo o iPod, iPhone, iPad, Kindle Fire, os telefones Android, Razer Blade, Macbook Pro, ou Ultrabooks mais recentes.)

Utilização do controle remoto

- Funcionalidade total em dispositivos móveis dotados de Apple™ iOS e conector combinado de 3,5 mm
- A funcionalidade em outros dispositivos pode variar

2. REGISTRO/ SUPORTE TÉCNICO

REGISTRO

Crie agora mesmo uma conta do Synapse e obtenha informações em tempo real sobre o status da garantia do seu produto. Para saber mais sobre o Synapse, acesse www.razerzone.com/br-pt/synapse.

Se você já é usuário do Synapse, registre seu produto clicando em seu email, no aplicativo do Synapse, e selecione Status da Garantia na lista do menu suspenso.

Para registrar seu produto online, acesse www.razerzone.com/registration. Observe que você não poderá ver o status da garantia se o registro for feito pelo website.





O número de série do seu produto pode ser encontrado no interior da concha auricular, conforme mostrado aqui.

SUPORTE TÉCNICO

Benefícios:

- Garantia limitada de 1 ano do fabricante
- Suporte técnico online gratuito no www.razersupport.com.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FONES DE OUVIDO

- Frequência de resposta: 20 - 20,000 Hz
- Impedância: 32 Ω at 1 kHz
- Sensibilidade (a 1 kHz, 1V): 110 ± 4 dB at 1 kHz max
- Potência de entrada: 50 mW
- Drivers: 40 mm, com imãs de neodímio
- Diâmetro interno da concha auricular: 50 mm / 0.16 ft
- Conector: plugue analógico de 3,5 mm
- Comprimento do cabo: 1.3 m / 4.27 ft
- Peso aproximado: 315 g / 0.69 lbs

MICROFONE

- Frequência de resposta: 100 – 10,000 Hz
- Relação sinal-ruído: 55 dB
- Sensibilidade (a 1 kHz, 1 V/Pa): -42 ± 3 dB
- Padrão de captação: omnidirecional

Controle remoto no fio

• Botão central do controle remoto
• Botão de controle de volume

4. LAYOUT DO DISPOSITIVO



A. Tiara acolchoada ajustável
B. Conchas auriculares dobráveis
C. Almofadas circum-auriculares de couro sintético
D. Cabo removível com microfone e controle remoto, feito para Apple™ iOS

5. USANDO O RAZER KRAKEN MOBILE



USANDO OS BOTÕES DE MÍDIA

O controle remoto no fio oferece as seguintes funções quando conectado a um dispositivo iOS.

Nota: a funcionalidade do controle remoto pode ficar limitada quando conectado a outros dispositivos.

<table>
<tr><td rowspan="2"> </td><td colspan="2">Botão de aumento de volume</td></tr>
<tr><td>Pressionamento único</td><td>Aumentar volume de áudio</td></tr>
<tr><td rowspan="2"> </td><td colspan="2">Botão de diminuição de volume</td></tr>
<tr><td>Pressionamento único</td><td>Diminuir volume de áudio</td></tr>
<tr><td rowspan="7"> </td><td colspan="2">Botão central</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pressionamento único</td><td>Reproduzir/pausar o áudio</td></tr>
<tr><td>Aceitar chamada recebida ou finalizar chamada atual</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pressionamento duplo</td><td>Próxima faixa</td></tr>
<tr><td>Colocar chamada em espera e aceitar uma 2ª chamada recebida. Pressione o botão novamente para retornar à chamada anterior.</td></tr>
<tr><td>Pressionamento triplo</td><td>Faixa anterior</td></tr>
<tr><td>Pressionar e segurar</td><td>Recusar uma chama recebida</td></tr>
<tr><td>Pressionar duas vezes e segurar na 2ª pressionada</td><td>Avança rapidamente a faixa atual</td></tr>
<tr><td>Pressionar três vezes e segurar na 3ª pressionada</td><td>Retrocede a faixa atual</td></tr>
</table>

ESTENDENDO A VIDA ÚTIL DE SEU HEADPHONE



Antes da utilização, recomendamos que se estenda o fio antes de colocar o headfone na cabeça, minimizando assim problemas com o fio. Alem disso, evite estender o fio alem do limite fisico do mesmo.

6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do Razer Kraken Mobile, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

1. Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou vá até o site www.razersupport.com para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.

2. Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.

3. Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da umidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

4. O Razer Kraken Mobile isola sons do ambiente externo mesmo em volumes baixos, o que resulta em menor percepção de ambientes externos. Remova o Razer Kraken Mobile quando se envolver em atividades que exijam percepção sobre o ambiente.

5. Ouvir volumes excessivamente altos danifica a audição ao longo de períodos estendidos. A legislação de alguns países permite que um nível máximo de pressão do som de 86 dB afete sua audição pela duração de um dia de trabalho. Portanto, reduza o nível do volume a um nível confortável por um período de uso mais longo. Cuide bem de sua audição.

CONFORTO

Aqui estão algumas dicas para garantir que você use seu dispositivo confortavelmente. Pesquisas mostram que longos períodos de movimento repetitivo, posição inadequada de periféricos de computador, postura incorreta e maus hábitos podem estar associados ao desconforto físico e à lesão de nervos, tendões e músculos. Seguem abaixo algumas diretrizes para evitar lesões e garantir o conforto ideal ao usar o Razer Kraken Mobile.

7. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Copyright © 2012-2015 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, para Gamers Feito por Gamers, e o logotipo da cobra de três cabeças são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou suas empresas afiliadas nos Estados Unidos ou outros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. A Razer Inc (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O produto Razer Kraken Mobile (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse www.razerzone.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

CUSTOS DAS AQUISIÇÕES

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que ultrapassem o preço de compra do Produto no varejo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexequível, tal termo (enquanto inválido ou inexequível) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.