

RAZER

KRAKEN MOBILE



Créé pour être votre compagnon idéal partout où la vie vous mène, le Razer Kraken Mobile vous offre une qualité audio impressionnante sous une forme étonnamment portable. Ce casque léger mais solide est conçu pour Apple™ iOS avec un micro incorporé et des commandes multimédia, vous permettant d'avoir facilement accès à toutes les fonctions, même quand vous êtes en mouvement.

Doté de larges haut-parleurs à aimants en néodyme, votre casque Razer Kraken Mobile reproduit des sons d'une pureté cristalline dans les gammes aiguë et moyenne et des graves profonds pour des basses puissantes. La polyvalence est précisément ce qui rend ce casque parfait pour la musique et le jeu.

SOMMAIRE

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE.....	2
2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE.....	Error! Bookmark not defined.
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	4
4. DISPOSITION DU APPAREIL.....	5
5. UTILISATION DE VOTRE RAZER KRAKEN MOBILE	6
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	9
7. AVIS LÉGAUX	Error! Bookmark not defined.

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE

CONTENU DE LA BOÎTE

- Casque Razer Kraken Mobile
- Câble pour Apple™ iOS avec micro et télécommande intégrés amovibles
- Informations importantes sur le produit

CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE

Utilisation audio et microphone

- Périphériques avec prise jack audio 3,5 mm
- Périphériques avec prise jack combinée audio + microphone 3,5 mm

(fonctionne avec la plupart des appareils audio/portables/ordinateurs, notamment les iPod, iPhone, iPad, Kindle Fire, téléphones Android, Razer Blade, Macbook Pro, ou les tout derniers Ultrabooks.)


Utilisation de la télécommande incorporée

- Fonctionnalités complètes sur les appareils mobiles Apple™ iOS avec une prise jack combinée
- Les fonctionnalités sur les autres appareils peuvent varier

2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE

ENREGISTREMENT

Rendez-vous sur www.razerzone.com/fr-fr/razer-id pour obtenir votre identifiant Razer afin de bénéficier d'une vaste gamme d'avantages Razer. Par exemple, vous pouvez obtenir des informations en temps réel sur le statut de la garantie de votre produit via Razer Synapse. Pour en savoir plus sur Razer Synapse et toutes ses fonctionnalités, rendez-vous sur www.razerzone.com/fr-fr/synapse. Si vous avez déjà un identifiant Razer, enregistrez votre produit en cliquant sur votre adresse e-mail dans l'application Razer Synapse et sélectionnez Statut de la garantie dans le menu déroulant. Pour enregistrer votre produit en ligne, rendez-vous sur www.razerzone.com/registration. Remarque : vous ne pourrez pas consulter le statut de votre garantie si vous vous enregistrez sur le site Web.



Votre numéro de série se trouve dans l'oreillette en similicuir comme indiqué ci-dessous.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Ce dont vous pourrez profiter:

- 1 an de garantie fabricant limitée
- Support technique en ligne gratuit sur le site www.razersupport.com.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Casque

- Réponse en fréquence : 20 - 20,000 Hz
- Impédance : 32 Ω at 1 kHz
- Sensibilité (@1 kHz) : 110 \pm 4 dB at 1 kHz max
- Puissance en entrée : 50 mW
- Haut-parleurs : 40 mm, avec aimants en néodyme
- Diamètre intérieur de l'oreillette : 50 mm / 0.16 ft
- Connecteur : prise jack analogique de 3,5 mm
- Longueur du câble : 1.3 m / 4.27 ft
- Poids approximatif : 315 g / 0.69 lbs


Micro

- Réponse en fréquence : 100 – 10,000 Hz
- Rapport signal/bruit 55 dB
- Sensibilité (@1 kHz, 1 V/Pa) : -42 \pm 3 dB
- Mode de captation : Omnidirectionnel

Utilisation de la télécommande incorporée

- Fonctionnalités complètes sur les appareils mobiles Apple™ iOS avec une prise jack combinée
- Les fonctionnalités sur les autres appareils peuvent varier


4. CONFIGURATION DE L'APPAREIL



- A. Arceau réglable et rembourré
- B. Oreillette repliable
- C. Coussinets d'oreille circum-auraux en cuir
- D. Câble pour Apple™ iOS avec micro et télécommande intégrés amovibles

5. UTILISATION DE VOTRE RAZER KRAKEN MOBILE


UTILISER VOTRE RAZER KRAKEN MOBILE



UTILISATION DES BOUTONS MÉDIAS

Les fonctions de télécommande intégrée suivantes sont disponibles lorsqu'elle est connectée à un appareil iOS.

Remarque : la fonctionnalité de la télécommande intégrée peut être limitée lorsqu'elle est connectée à d'autres appareils.

	Bouton d'augmentation du volume sonore	
	Pression simple	Augmenter le volume sonore
	Bouton de diminution du volume sonore	
	Pression simple	Diminuer le volume sonore
	Bouton central	
	Pression simple	Marche/Pause de la lecture audio
		Accepter les appels entrants ou terminer l'appel en cours
	Pression double	Titre suivant
		Mettre l'appel en attente et accepter un 2 ^{ème} appel entrant. Appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir à l'appel précédent.
	Pression triple	Titre précédent
	Maintenez appuyé	Refuser un appel entrant
Appuyez deux fois et maintenez appuyé la 2 ^{nde} fois	Avance rapide sur le morceau actuel	
Appuyez trois fois et maintenez appuyé la 3 ^e fois	Revenir en arrière sur le morceau actuel	

AUGMENTER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE MICRO-CASQUE



Avant utilisation, nous vous recommandons d'étirer doucement les écouteurs du casque avant de les mettre pour réduire la tension. Cependant, évitez d'étirer le casque au delà de ses limites.

6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre casque Razer Kraken Mobile avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d'observer les conseils suivants:

1. Si vous avez de la difficulté à faire fonctionner correctement le périphérique et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, débranchez le périphérique et contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur www.razersupport.com. Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.
2. Protégez l'appareil des liquides et de l'humidité. Utilisez l'appareil uniquement dans la plage de températures autorisées de 0 °C à 40 °C. Si la température se situe en dehors de cette plage, débranchez l'appareil et mettez-le hors tension jusqu'à ce que la température revienne à un niveau acceptable.
3. Le casque Razer Kraken Mobile isole des sons ambiants même aux faibles volumes, ce qui entraîne une moins bonne perception de l'environnement externe. Veuillez retirer le casque Razer Kraken Mobile lorsque vous entreprenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.
4. Une exposition à des volumes d'écoute excessivement élevés pendant de longues périodes peut endommager votre audition. En outre, dans certains pays, la législation autorise un niveau sonore maximal de 86 dB de 8 heures par jour. Par conséquent, nous vous conseillons de réduire le volume à un niveau confortable lors de périodes d'écoute prolongées. Prenez bien soin de votre audition.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Pour que le casque Razer Kraken Mobile demeure en excellent état, un peu d'entretien régulier est nécessaire. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil et de le nettoyer avec un tissu doux ou un coton-tige avec un peu d'eau chaude. N'utilisez pas de savon ni de produit nettoyant agressif.

7. AVIS LÉGAUX

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Copyright © 2012-2015 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, For Gamers By Gamers, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. [Insert references to other applicable trademarks.] Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrication, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le Razer Kraken Mobile (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site www.razerzone.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

COÛT D'ACQUISITION

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.