

RAZER NABU



DOWNLOAD
THE APP



CONNECT
YOUR BAND



LIVE
SMARTER

차례

1. 패키지 내용물/시스템 요구 사항	3
2. 등록/기술 지원	4
3. RAZER NABU 사용법	5
4. 유틸리티 앱을 사용한 Nabu 환경설정	10
5. 안전 및 유지관리	20
6. 법적 고지	22

1. 패키지 내용물/시스템 요구 사항

패키지 내용물

- Razer Nabu
- 제품 정보 가이드
- 충전 케이블
- 2 개의 교체형 걸쇠

시스템 요구 사항


- iOS 8(이상)이 탑재된 iPhone 5 / 5S / 5C / 6 / 6 Plus
- 블루투스 저에너지(BT 4.0 이상) 기술이 탑재된 Android 4.3 이상의 기기

2.등록/기술 지원

등록

지금 www.razerzone.com/kr-kr/razer-id 를 방문하여 Razer ID 를 생성하고 다양한 Razer 의 혜택을 받아보세요. 예를 들어, 보유하고 있는 제품의 보증 상태에 대한 실시간 정보를 Razer Synapse 를 통해 받을 수 있습니다. Razer Synapse 및 제품 기능에 대한 자세한 내용은 다음 웹사이트에서 확인해주시요: www.razerzone.com/kr-kr/synapse .

기존 ID 를 보유한 Razer Synapse 사용자인 경우에는 Razer Synapse 프로그램에서 이메일 주소를 클릭해서 제품을 등록한 후 드롭다운 목록에서 Warranty Status(보증 상태)를 선택하십시오. (제품 일련 번호는 여기에서 확인할 수 있습니다.) 온라인으로 제품을 등록하려면 www.razerzone.com/registration 을 방문하십시오. 웹사이트를 통해 등록한 경우에는 보증 상태를 확인할 수 없다는 점을 알려드립니다.



제품 일련 번호는 여기에서 확인할 수 있습니다

기술 지원


제공 혜택:

- 1년간 제조업체의 제한 보증
- 무료 온라인 기술 지원: www.razersupport.com.

3. RAZER NABU 사용법

NABU 충전


충전 케이블로 Razer Nabu 를 PC 또는 USB 충전기에 연결하십시오.




주의: 충전 전에 Razer Nabu 를 손목에서 풀어놓으십시오. Razer Nabu 의 완전 충전 시간은 대략 90 분입니다.

바인더 교체

1. 바인더를 90 도 돌린 후 손목 밴드로부터 살짝 잡아당기십시오.



2. 손목 밴드에 바인더를 삽입한 후 90 도로 돌려주세요.



RAZER NABU 착용

1. 밴드를 한 손으로 단단히 쥐고 나머지 손으로 걸쇠를 풀어주세요.




경고: 손목 밴드의 물리적 한계를 초과할 정도로 너무세게 잡아당기지 마십시오. 이 경우 품질보증이 적용되지 않을 수 있습니다.


2. 한 손으로 밴드를 쥘 상태에서 나머지 손의 손목옆으로 밀어주세요.



3. 걸쇠를 잠그고 손목 밴드의 양끝을 일치시켜주세요.



4. 엄지와 집게 손가락을 이용해서 3 초 이상 버튼을누르면 Nabu 가 켜집니다.



5. iPhone 또는 Android 장치에서 Nabu App 을다운로드하고 실행시킨 후, 화면의 지시 사항대로따르세요.




RAZER NABU 제거하기

1. 밴드의 양끝의 걸쇠를 풀어주세요.



2. 한손으로 밴드를 잡아 손목에서 밴드를 풀어 주세요.




4. 유틸리티 앱을 사용한 Nabu 환경설정

책임의 한계: 여기에 나열된 기능을 사용하려면 Razer Synapse 2.0에 로그인해야 합니다. 이 기능은 현재 소프트웨어 버전 및 사용자의 운영체제에 따라 달라질 수 있습니다.

환영 화면


환영 화면에서 Razer Nabu 의 특징적인 기능 일부를 소개합니다.



Razer Nabu 를 설정할 준비가 되면, “Razer 가입(Join Razer)” 또는 “로그인(Sign In)”을 탭합니다.”

RAZER 가입

Razer ID 계정을 등록하려면 이메일, 비밀번호를 입력하고 이용약관과 개인정보 보호정책에 동의해야 합니다. 필수 항목들을 다 기재하면, “다음(Next)”을 탭하여 계속 진행합니다.

A screenshot of a mobile application registration screen. The background is a solid green color. At the top, the text "시작합니다" (Start) is centered in white. Below this, there are two input fields: "이메일" (Email) and "비밀번호" (Password). Under the password field, there is a checkbox and the text "I agree to the Nabu Terms of Service and Privacy Policy". At the bottom of the form area, there is a large, rounded rectangular button with the text "다음" (Next) in white. The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar with back, home, and recent apps icons.


개인화 화면

Razer Nabu 를 지원하는 피트니스 앱에서 활용하는 사용자 프로파일을 개인화 화면에서 설정할 수 있습니다.



로그인 화면

이미 Razer ID 계정이 있는 경우에는 “로그인(SIGN IN)”을 탭하고 사용자 이메일 및 비밀번호를 입력합니다.



대시보드 화면

대시보드 화면에서 Razer Nabu 를 사용자 계정과 페어링할 수 있고 Razer Nabu 스마트밴드 관련 설정을 할 수도 있습니다.



페어링

Razer Nabu 를 계정과 페어링하려면 대시보드 화면에서  아이콘을 탭합니다. 페어링 화면에서 Razer Nabu 를 스마트폰과 페어링하는 방법이 안내됩니다. 화면의 지시 사항대로 따르면 간단하게 Razer Nabu 를 찾을 수 있습니다.



앱이 Razer Nabu 를 찾으면 4 자리 숫자 코드가 스마트밴드에 표시됩니다. 이 코드를 앱에 입력하면 Razer Nabu 가 인증됩니다.



Razer Nabu 가 계정에 페어링되면, 스마트밴드의 기능에 대한 간단한 강좌가 소개됩니다. 다 끝나면 “완료(Done)”를 탭합니다”.



설정

대시보드 화면에서 Razer Nabu 이미지를 탭하면 알림 메시지, 디스플레이, 알람 같은 많은 설정을 할 수 있습니다.




각 기능별 설정 목록은 다음과 같습니다:

- 세부정보 - Razer Nabu 의 정보를 보고, 스마트밴드의 펌웨어를 업데이트하거나 스마트폰과 스마트밴드의 연결을 해제할 수 있습니다.
- 알림 메시지 설정 - 알림 메시지를 받을 수 있는 경우를 선택할 수 있습니다.
- 디스플레이 설정 - Razer Nabu LED 의 밝기, 방향, 스타일 등 많은 것을 사용자 설정할 수 있습니다.
- 알람 - 조용하게 알려주는 무음 알람을 만들 수 있습니다.
- 소셜 설정 - 악수 및 맥박 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

드로어 메뉴

드로어 메뉴는 사용자, Razer Nabu 및 앱과 관련된 다양한 정보를 제공합니다.



다음 사항은 메뉴 옵션 및 해당 기능입니다.

- 대시보드 - 기본 화면으로서 진행 상황을 볼 수 있고 스마트밴드 설정에 액세스할 수 있습니다.
- 목표 - 피트니스 목표를 사용자 설정할 수 있습니다.
- 장치 - 사용자의 앱에 연결된 모든 Razer 장치에 관련된 세부정보를 볼 수 있습니다.
- 도움말 - 자주 묻는 질문에 접속하여 Nabu 와 관련된 문제 해결을 위한 도움말 제공.
- 소개 - 유틸리티 앱의 버전 및 법적 문서를 확인.
- 로그아웃 - 앱에서 계정 로그아웃을 할 수 있습니다.

5. 안전 및 유지관리

안전 지침

다음은 Nabu 를 가장 안전하게 사용하기 위한 지침입니다.

1. 기기를 올바르게 작동시키는 데 문제가 있는 경우 기기에서 플러그를 전원 콘센트와 기기에서 빼고 Razer 직통전화로 연락하거나 www.razersupport.com 에서 지원을 요청하십시오. 어떠한 경우에도 기기를 직접 고치려고 하지 마십시오.
2. 기기를 분해하지 말고 (분해하는 경우 보증이 무효가 됩니다) 비정상적인 부하전류에서 기기를 작동하지 마십시오.
3. 권장 충전 시간에 맞춰 Nabu 를 충전하시고 방새 배터리를 충전하지 마십시오. Nabu 를 충전하면서 착용하지 마십시오.
4. Nabu 를 충전하는 중 액체에 닿지 않도록 하십시오. Nabu 를 이러한 환경에 노출하면 감전될 수도 있습니다.
5. Nabu 는 방수 기능이 있지만 1 미터 이상 깊은 곳에서 30 분 이상 액체에 잠겨 있게 하지는 마십시오.
6. 낙하, 파쇄, 과도한 굽힘, 구멍내기, 분쇄, 전자렌지에 넣기, 가열, 소각 또는 이물질 삽입 등의 행위로 Nabu 를 변형 또는 남용하지 마십시오.
7. Nabu 를 청소하는 경우 마모성 세제 또는 강력한 세제는 사용하지 마십시오.
8. Nabu 를 직사광선 아래 또는 눈 내리는 날씨에 장시간 동안 방치하는 등 극히 높은 온도 또는 낮은 온도에 노출시키지 마십시오.
9. 난로, 촛불 또는 벽난로 등 화염에 Nabu 를 노출시키지 마십시오.

10. 알코올, 아세톤, 합성세제 등의 유기용제에 이너 밴드를 노출시키지 마십시오.

11. 현지 환경법 및 가이드라인을 준수하여 제품을 폐기하십시오.

장기간 접촉시 일부 사용자에게 피부 자극이나 알러지가 발생할 수 있습니다. 피부가 붉어지거나, 부풀거나, 가렵거나, 기타 다른 피부 자극 징후가 보일 경우, 제품 사용을 중단하거나 다른 의류 위에 겹쳐 사용하십시오.

증상이 진정되더라도 지속적인 사용으로 인해 피부 과민증이 다시 발생하거나 심해질 수 있습니다. 증상이 계속되면 의사와 상의하십시오.

다음의 관리 및 착용 팁을 참고하십시오:

1. Razer 제품을 주기적으로 청소하고 건조시키며, 특히 피부가 닿는 부분을 깨끗이 관리하십시오. 깨끗하고 축축한 천을 사용하십시오. 흐르는 물에 제품을 세척하지 마십시오.
2. Razer 제품을 공기가 통할 수 있도록 충분히 헐겁게 착용하십시오. 치수 가이드를 다시 살펴보십시오.
3. Razer 제품이 감싸는 피부 영역에 피부보호 제품을 사용하는 것은 최대한 자제하십시오.
4. 가끔씩 제품을 벗어서 닦고 피부를 노출시켜주십시오.

배터리

Nabu에는 내장 리튬-이온 충전 배터리가 장착되어 있습니다. 일반적으로, 배터리 수명은 사용 방법에 달려 있습니다. 만일 배터리가 여러 번 시도해도 충전되지 않는다면, 사용 불가 상태일 수 있으니 고객 지원에 문의하십시오. Nabu 배터리를 스스로 교체하지 마십시오

트래킹

Razer 의 센서 및 부가 계산 결과(예: 이동 거리, 소모된 칼로리)의 정확도는 사용 방법에 따라 달라집니다.

6. 법적 고지

저작권 및 지적 재산권 정보

© 2015 Razer Inc. 저작권 보유. Razer, For Gamers By Gamers, triple-headed snake 로고 는 미국 및 기타 국가에 소재하는 Razer Inc. 및/또는 지사의 트레이드마크 또는 등록된 트레이드마크입니다. 다른 모든 트레이드마크는 각각 해당 소유자의 자산입니다. 실제 제품은 그림과 다를 수 있습니다. 이 정보는 인쇄된 당시의 정확성을 반영합니다.

iOS 는 미국 및 기타 국가에 소재하는 Cisco 트레이드마크이며 특허를 받아 사용됩니다. Apple, Apple 로고, iPhone 은 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Inc.의 트레이드마크입니다. App Store 는 Apple Inc.의 서비스 마크입니다.

Android 및 Google Play 는 Google Inc.의 트레이드마크입니다.

Bluetooth® 문자상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 트레이드마크이며 Razer 는 이러한 모든 마크 사용에 대한 허가를 받았습니다.

이 안내서에서 Razer Inc. (“Razer”)는 제품과 관련한 저작권, 등록상표, 영업비밀, 특허권, 특허권 적용, 또는 기타 (등록되거나 등록되지 않은) 지적재산권을 보유할 수 있습니다. 이 안내서를 제공하는 것은 이러한 저작권, 등록상표, 특허권 또는 기타 지적재산권을 주는 것이 아닙니다. Nabu(“제품”)는 포장 등 기타 사항의 그림과 다를 수 있습니다. Razer 는 나타날 수 있는 이러한 차이 또는 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이 안내서에 포함된 정보는 미리 알리지 않고 변경될 수 있습니다.

제품 제한 보증

제품 제한 보증의 현 이용 약관 전체 내용은 www.razerzone.com/warranty 에서 확인하실 수 있습니다.

책임의 한계

Razer 에서는 제품의 배급, 판매, 재판매, 사용, 또는 사용 미숙으로 인해 특별한, 부수적인, 간접적인, 처벌적인 또는 결과적이거나 부수적으로 발생하는 모든 이익, 정보 또는 데이터 손실에 대해서 어떤 경우에도 책임을 지지 않습니다.

조달 비용

의문의 여지를 남기지 않기 위해, Razer 에서는 손상에 대한 통지를 받는 경우가 아니면 어떤 경우에도 제품 조달에 대한 비용 책임을 지지 않으며, 어떤 경우에도 Razer 에서는 제품 조달의 법적 책임에 따라 제품의 소매 가격을 초과하는 비용에 대해 책임을 지지 않음을 알려드립니다.

일반 사항

본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우, 해당 조항(유효하지 않거나 집행력이 없는 한)은 무효하며 제외된 것으로 간주되나, 기타 나머지 조항 중 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다.