

RAZER NABU



DOWNLOAD
THE APP



CONNECT
YOUR BAND



LIVE
SMARTER

目次

1. パッケージの内容 / システム要件	3
2. ユーザー登録 / テクニカルサポート	4
3. RAZER NABU の使い方	5
4. NABU アプリ経由で NABU を設定	10
5. 使用上の注意とメンテナンス	20
6. 法的権利	22

1.パッケージの内容 /システム要件

パッケージの内容

- Razer Nabu
- 重要な製品情報ガイド
- 充電ケーブル
- 交換可能締め具 x 2

システム要件

- iOS 8 (以降) の iPhone 5 / 5S / 5C / 6 / 6 Plus
- Bluetooth Low Energy (BT 4.0以上) 機能付きの Android 4.3 (以上) デバイス

2. ユーザー登録/テクニカルサポート

登録

www.razerzone.com/jp-jp/razer-id にアクセスして Razer ID を登録すると、さまざまな Razer の特典を入手できます。例えば、Razer Synapse を利用して製品の保証状況に関するリアルタイム情報を取得できます。Razer Synapse とその全機能に関する詳細は、www.razerzone.com/jp-jp/synapse にアクセスしてください。

すでに Razer ID をお持ちの場合は、Razer Synapse アプリケーションで電子メールアドレスをクリックして製品を登録し、ドロップダウンリストから保証ステータスを選択します。製品をオンラインで登録するには、www.razerzone.com/registration にアクセスしてください。ウェブサイトから登録する場合、保証ステータスを確認することはできないのでご注意ください。



製品のシリアル番号がこちらに表示されています。

テクニカルサポート


登録による特典:

- 1年間のメーカー限定保証
- 無料オンラインテクニカルサポート(www.razersupport.com)。

3. RAZER NABU の使い方

NABU の充電


Razer Nabu の充電ケーブルを PC または USB 充電器に接続します。




リマインダ: 充電する前に Razer Nabu を手首から取り外してください。Razer Nabu のフル充電に要する時間は約 90 分です。

締め具の交換

1. 締め具を 90 度ひねり、リストバンドからゆっくりと引き出します。



2. 小型締め具をリストバンドに挿入し、90度ひねります。



RAZER NABU の装着

1. 片手でバンドをしっかり掴み、もう片方の手で締め具を緩めます。




 警告: リストバンドの延長限界を超えて伸ばし過ぎないようにしてください。保証が無効になる場合があります。


2. 片手でバンドを掴んだ状態で、もう片方の手首の横までスライドします。



3. 指を使って留め具のロックをかけ、リストバンドの両端が噛み合っているか確認します。



4. 親指と人差し指を使って、3 秒以上長押しして Nabu の電源を入れます。



5. iPhone または Android デバイスに Nabu アプリをダウンロードし、起動して画面の指示に従います。




RAZER NABU を取り外します

1. リストバンドの両端を切り離すと、留め具を緩めます。



2. 片手でバンドをしっかり掴み、慎重に手首から引き離してください。



4. NABU アプリ経由で NABU を設定

免責事項: ここに記載されている機能を使用するには、Razer Synapse 2.0 にログインする必要があります。また、これらの機能は現在のソフトウェアバージョンとオペレーティングシステムに基づいて変更される場合があります。

ようこそ画面


ようこそ画面では、Razer Nabu で利用できる機能の一部について説明しています。



Razer Nabu をセットアップする準備を整えたら、[Razer に参加] または [サインイン] をタップします。

[Razer に参加] 画面

Razer ID アカウントを登録するには、電子メールアドレスとパスワードを入力し、サービス利用条件およびプライバシーポリシーに同意する必要があります。必要なフィールドに入力したら、[次へ] をタップして続行します。

A screenshot of a mobile application registration screen with a green background. At the top, the text "さあ始めましょう" (Let's get started) is displayed. Below it are two input fields: "電子メール" (Email) and "パスワード" (Password). A checkbox is present next to the text "I agree to the Nabu Terms of Service and Privacy Policy". At the bottom of the form area is a large, rounded button labeled "次へ" (Next). The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar with back, home, and recent apps icons.

パーソナライズ画面

パーソナライズ画面では、Razer Nabu をサポートするフィットネスアプリで使用するユーザープロフィールを設定することもできます。

自分について

この質問をする理由 ?

名前	姓	名	姓
誕生日	1月1, 1990		
身長	フィート	インチ	ft/in
体重	ポンド		lb
性別			

アカウントの作成

[サインイン] 画面

Razer ID アカウントをすでにお持ちの場合には、[サインイン] をタップして電子メールアドレスとパスワードを入力します。



ダッシュボード画面

ダッシュボード画面では、Razer Nabu を自分のアカウントにペアリングしたり、Razer Nabu スマートバンドに関連する設定を構成したりすることができます。



ペアリング

Razer Nabu を自分のアカウントにペアリングするには、ダッシュボード画面の  アイコンをタップします。ペアリング画面では、手順に従って Razer Nabu とスマートフォンをペアリングできます。アプリが Razer Nabu を正常に検出するまで、画面の指示に従ってください。



アプリが Razer Nabu を正常に検出すると、4桁のコードがスマートバンドに表示されます。このコードをアプリで入力し、Razer Nabu を認証します。



Razer Nabu を自分のアカウントに正常にペアリングしたら、短いチュートリアルでスマートバンドの機能の一部について学びます。完了したら、[完了] をタップします。”.



設定

ダッシュボード画面で Razer Nabu のアイコンをタップすると、通知、表示、アラームなど、数多くの設定にアクセスできます。




設定とそれに対応する機能は、以下のとおりです。

- 詳細
 - Razer Nabu の情報の表示、スマートバンドのファームウェア更新、携帯電話からスマートバンドのペアリング解除。
- 通知設定
 - 通知するインスタンスを選択します。
- 表示設定
 - Razer Nabu の LED の明るさ、方向、スタイルなどをカスタマイズします。
- アラーム
 - 控えめな告知用のサイレントアラームを作成します。
- ソーシャル設定
 - ハンドシェイクおよび Pulse 機能を有効化/無効化します。

ドロワーメニュー

ドロワーメニューでは、ユーザー、Razer Nabu、およびアプリに関するさまざまな情報を利用できます。



メニューオプションとそれに対応する機能は、以下のとおりです

ダッシュボード - 進行状況を表示し、スマートバンドの設定にアクセスできるデフォルト画面です。

目標 - フィットネス目標設定をカスタマイズできます。

デバイス - アプリにペアリングされているすべての Razer デバイスに関する詳細を表示します。

ヘルプ - Nabu のトラブルシューティングに役立つ FAQ データベースにアクセスする

内容 - ユーティリティアプリのバージョンだけでなく、法律関連の文書を表示する

サインアウト - アカウントをアプリからログアウトできます。

5. 使用上の注意とメンテナンス

安全ガイドライン

Nabu の使用時に最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

1. もしデバイスの操作に問題がある場合は、デバイスのプラグを抜いて取り外し、Razer ホットラインに連絡をするか、www.razersupport.com でサポートを受けてください。デバイスを自分で点検または修理しないでください。
2. デバイスの分解(保証の適用外になってしまいます)、および問題のある状態で操作することなどは絶対にしないでください。
3. Nabu の充電は推奨充電時間に従って行ない、一晩中電池を充電したままにしないでください。充電中は Nabu を着用しないでください。
4. 充電中は Nabu を液体に浸さないでください。Nabu を液体に浸すと、感電するおそれがあります。
5. Nabu は防水仕様ですが、Nabu を 1 メートル以上の深さの液体に 30 分以上浸さないでください。
6. 落とす、衝撃を与える、過度に折り曲げる、穴を開ける、細かく切り刻む、電子レンジに入れる、焼却する、内部に異物を入れるなど、Nabu を改造したり誤用したりしないでください。
7. Nabu の手入れには研磨洗剤や強い洗剤を使わないでください。
8. Nabu を長時間直射日光の当たる場所や寒冷地に放置するなど、極端な高温や低温にさらさないでください。
9. ストーブ・コンロ、ロウソク、暖炉などの火気に Nabu をさらさないでください。
10. アルコール、アセトンなどの有機溶剤や洗剤に内部バンドをさらさないでください。

11. 製品の処分は、お住まいの地域の環境法やガイドラインに従って行ってください。

長時間の接触により、ユーザーによってはお肌の炎症やアレルギーを起こす場合があります。お肌に赤み、腫れ、かゆみ、または痛みが発生した場合には、使用を中止するか、衣服の上から着用してください。

症状が改善した後も、継続的に本製品を使用した場合に再度炎症が発生したり、炎症が悪化することがあります。症状が改善しない場合には、医師に相談してください。

次のお手入れと着用に関するヒントに従ってください。

1. 特に皮膚に接触する部分では、定期的に Razer 製品をきれいに拭いてください。清潔な湿った布を使用してください。蛇口の下で洗わないでください。
2. Razer 製品は、血液の循環を妨げないようゆるめに着用してください。サイズの説明をお読みください。
3. Razer 製品を着用しているお肌の部分には、スキンケア製品を控えめに使ってください。
4. 時々製品を取り外してきれいにし、お肌が呼吸できるようにしてください。

バッテリー

Nabu には、リチウムイオンポリマー充電式バッテリーが内蔵されています。このバッテリーの寿命は、使用状況により変動します。何度か試してみても充電されない場合は、電池の不良、寿命の可能性があるため、カスタマーサポートにご連絡ください。Nabu のバッテリー本体を自分で交換しないでください。

トラッキング

当社のセンサー精度と関連計算値（歩行距離やカロリー燃焼量など）は、使用状況によって異なります。

6. 法的権利

著作権および知的財産権情報

© 2015 Razer Inc. All Rights Reserved. Razer, For Gamers. By Gamer、および三つ首の蛇のロゴは、Razer Inc. および/または米国内またはその他の国の関連会社の商標または登録商標です。その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。実際の製品は、写真とは異なる場合があります。情報は印刷の時点で正確です。

iOS は、米国またはその他の国の Cisco の商標または登録商標で、ライセンス契約に基づいて使用されます。Apple、Apple のロゴ、および iPhone は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Android と Google Play は、Google Inc. の商標です。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc. が所有する登録商標であり、Razer はこのマークを使用する許可を受けています。

Razer Inc. (「Razer」) は、本ガイドに記載されている製品に関する著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を(登録、未登録に関わらず)所有している可能性があります。本ガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、またはその他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Nabu (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer 社は、上記のような差異または外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、www.razerzone.com/warranty を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer 社は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる利益の損失、情報やデータの損失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損害に対する責任を一切負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

調達費

誤解を避けるために、Razer 社は、損害の可能性を知らされていた場合を除き、調達費に対する責任を一切負いません。また、Razer 社は、製品の小売購入額を超える調達費に対する責任を一切負わないものとします。

一般

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。ここに記載したいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は(その条項が無効あるいは法的強制力がない限り)無効となり除外と見なされますが、残りの条項はいずれも無効になることはありません。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。