

RAZER LEVIATHAN MINI



Kompromisslose Sound-Power in einem ultrakompakten Gehäuse: der Razer Leviathan Mini. Dank Bluetooth mit aptX®-Technologie für Audio in CD-Qualität glänzt dieser tragbare Lautsprecher durch phänomenale Klangqualität mit kräftigen Bässen und kristallklaren Höhen in einer Lautstärke, die man bei seiner Größe nicht für möglich halten würde. Mit einer Laufzeit von bis zu 10 Stunden bei nur einer Akkuladung und Boost-Modus, der eine höhere Lautstärke ohne Verzerrungen ermöglicht. Dank Combo Play sorgen zwei Lautsprecher für ein kabelloses Stereo-Erlebnis wie auf der Bühne. Ganz gleich, ob du nun gerade am Strand bist oder zu Hause eine Party schmeißt, mit der geballten Power deines Razer Leviathan Mini wirst du in jedem Falle mächtig Eindruck machen.

INHALTSVERZEICHNIS

1. VERPACKUNGSGEHALT / HARDWAREANFORDERUNGEN	3
2. REGISTRIERUNG / TECHNISCHE SUPPORT	4
3. TECHNISCHE DATEN	5
4. GERÄTEAUFBAU	6
5. EINRICHTEN DEINER RAZER LEVIATHAN MINI	7
6. SO BEDIENST DU DEINEN RAZER LEVIATHAN MINI	12
7. SICHERHEIT UND WARTUNG	19
8. RECHTLICHE HINWEISE	22

1. VERPACKUNGSGEHALT / HARDWAREANFORDERUNGEN

VERPACKUNGSGEHALT

- Razer Leviathan Mini – Portabler Bluetooth®-Lautsprecher
- Ladekabel
- Analoges Kabel (3,5 mm)
- Tragetasche
- Netzadapter mit austauschbaren Anschlüssen
- Wichtige Produktinformationen

HARDWAREANFORDERUNGEN

Kabelgebundene Verbindung

Geräte mit analogem 3,5-mm-Klinkenanschluss

Kabellose Konnektivität


Geräte mit Bluetooth 2.0 (oder höher) / NFC

2. REGISTRIERUNG / TECHNISCHER SUPPORT

REGISTRIERUNG

Besuche www.razerzone.com/de-de/razer-id um dich jetzt für eine Razer-ID zu registrieren und dir eine große Auswahl an Vorteilen zu sichern. Registriere dich jetzt für ein Razer Synapse-Konto, um den Garantiestatus deines Produktes in Echtzeit zu betrachten. Weitere Informationen zu Razer Synapse und seinen Features findest du unter www.razerzone.com/de-de/synapse. Solltest du bereits eine Razer-ID besitzen, registriere dein Produkt, indem du in der Razer Synapse-Anwendung auf deine E-Mail-Adresse klickst und Garantiestatus aus der Dropdown-Liste auswählst. Um dein Produkt online zu registrieren, besuche www.razerzone.com/registration. Bitte berücksichtige, dass du deinen Garantiestatus nicht sehen kannst, wenn du die Registrierung über die Webseite durchgeführt hast.

Die Seriennummer deines Produktes kannst du hier finden



TECHNISCHER SUPPORT

Was du bekommst:

- 1 Jahr eingeschränkte Herstellergarantie.
- Kostenloser technischer Online-Support unter www.razersupport.com.

3. TECHNISCHE DATEN


TECHNISCHE DATEN

- Akku:
 - Wiederaufladbarer Lithium-Ion-Akku (2600 mAH)
 - Akkulaufzeit: Bis zu 10 Stunden
 - Aufladezeit: 5 Stunden
- Reichweite:
 - Kabellose Bluetooth-Reichweite: 10 m
 - Kabellose Combo Play-Reichweite: 4 m
- Lautsprecher
 - Gesamt-Ausgangsleistung: 24 W (12 W x 2)
 - Frequenzbereich: 20 Hz – 20,000 KHz
 - Treiber: 2 X 45 Neodym-Magnete
 - Passive Kühlkörper: 2 X 40 mm X 70 mm
 - Impedanz: 4 Ω
- Mikrofon
 - Omnidirektionales Mikrofon mit Clear Voice Capture-Technologie
 - Größe: 4mm



ABMESSUNGEN

- 54 mm (L) x 185 mm (H) x 55 mm
- Gewicht: 538g

4. GERÄTEAUFBAU



- A. Mikrofon
- B. Lautstärke-verringern-Taste
- C. Wiedergabe/Sprechen-Taste
- D. Lautstärke-erhöhen-Taste
- E. NFC-Verbindungs-bereich
- F. Rutschfeste Gummifüße
- G. Power-Taste / Akkustatus-LED
- H. Analoges 3,5-mm-Klinkenanschluss
- I. Ladeanschluss
- J. Bluetooth-Modustaste
- K. Ladekabel
- L. Analoges Kabel (3,5 mm)
- M. Tragetasche
- N. Netzadapter
- O. Austauschbare Stecker *




* Verwende den passenden Steckeradapter für deine Region


5. EINRICHTEN DEINER RAZER LEVIATHAN MINI

AUFLADEN DER LAUTSPRECHER

1. Wähle den passenden Stromstecker für deine Region und befestige ihn an dem Netzadapter.




2. Verbinde den Lautsprecher mithilfe der Ladekabels und des Netzadapters mit der Stromversorgung.



Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollte der Akku mit dem mitgelieferten Ladekabel und dem dazugehörigen Netzadapter aufgeladen werden, Bitte lade deinen Razer Leviathan Mini vor dem ersten Einsatz voll auf. Ein vollständig entleerter Akku benötigt ungefähr 5 Stunden, um wieder ganz aufgeladen zu werden.

AN- UND AUSSCHALTEN

Um deinen Lautsprecher an- und auszuschalten, drücke und halte die Power-Taste bis du eine akustische Rückmeldung bekommst. Zum Ausschalten des Lautsprechers drückst du einfach einmal die Power-Taste, worauf du eine akustische Rückmeldung bekommst.



AKKUSTAND-LED

Die Akkustatus-LED ändert je nach dem aktuellen Status des Akkus ihre Farbe.

 Statisch Grün	Der Akku ist aufgeladen
 Statisch Bernstein	Der Akkustand ist niedrig
 Blinkend Rot	Der Akkustand ist kritisch


 Atmung Rot	Der Akku wird aufgeladen
---	---------------------------------

VERBINDUNG MIT EINER AUDIO-QUELLE

Hinweis: Wird das Gerät mit einer Audioquelle mit integriertem Lautsprecher verbunden, so wird der Ton unter Umständen weiter auch über jenen Lautsprecher wiedergegeben. In solchen Fällen solltest du die Audio-Ausgabe auf deinen Razer Leviathan Mini umschalten.

Verbinden Per Nfc


Stelle sicher, dass das analoge 3,5-mm-Audiokabel nicht mit dem Lautsprecher verbunden ist. Hast du bereits ein Bluetooth-Gerät verbunden, musst du die Bluetooth-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis du den Signalton des Bluetooth-Suchmodus hörst. Aktiviere einfach NFC bei deinem Gerät und tippe damit auf den NFC-Verbindungsbereich des Lautsprechers, um die Verbindung herzustellen. Dein Gerät wechselt automatisch in den Verbindungsmodus, sobald es den Lautsprecher erkennt. Die Bluetooth-Anzeige hört auf zu blinken, sobald eine Verbindung hergestellt wurde. Sobald deine Leviathan Mini per NFC verbunden ist, stellt es bei jedem Einschalten automatisch eine Verbindung mit diesem Gerät her.




Verbinden Per Bluetooth ®

Stelle sicher, dass das analoge 3,5-mm-Audiokabel nicht mit dem Lautsprecher verbunden ist. Wenn du zum ersten Mal ein Bluetooth-Gerät verbindest, wechselt der Lautsprecher beim Einschalten automatisch in den Suchmodus. Hast du bereits ein Bluetooth-Gerät verbunden, musst du die Bluetooth-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis du den Signalton des Bluetooth-Suchmodus hörst.


1. Versetze deinen Lautsprecher in den Suchmodus und aktiviere Bluetooth bei deinem Gerät. Solange der Lautsprecher im Suchmodus ist, blinkt die Bluetooth-Anzeige.



2. Wähle „Razer Leviathan Mini“ aus der Liste der gefundenen Geräte aus, um mit dem Verbinden zu beginnen.




iOS



Android


3. Warte, bis die Verbindung abgeschlossen ist. Die Bluetooth-Anzeige hört auf zu blinken, sobald eine Verbindung hergestellt wurde.



Sobald deine Leviathan Mini mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist, stellt es bei jedem Einschalten automatisch eine Verbindung mit diesem Gerät her.

Verbindung Mit Einem Analogen Kabel

Verbinde dein Gerät mit dem analogen Audio-Anschluss (3,5 mm) des Razer Leviathan Mini mithilfe eines analogen Audiokabels (3,5 mm). Sobald die Verbindung hergestellt ist, haben per 3,5-mm-Klinkenbuchse angeschlossene Geräte Vorrang gegenüber per Bluetooth verbundenen.




6. SO BEDIENST DU DEINEN RAZER LEVIATHAN MINI

Mithilfe der Tasten des Lautsprechers kannst du manuell verschiedene Funktionen steuern, zum Beispiel die Wiedergabe und die Handhabung von Anrufen. Du kannst auch 2 Razer Leviathan Mini-Lautsprecher über die Wiedergabe/Sprechen-Taste miteinander koppeln.

MUSIK-WIEDERGABE

Durch Drücken der folgenden Tasten kannst du die Musikwiedergabe von verschiedenen Audioquellen steuern.

Taste	Aktion	Effekt
 (Lautstärke +)	1x drücken / Gedrückt halten	Lautstärke erhöhen. Bei jedem Drücken gibt ein Signalton die aktuelle Lautstärke an. Zwei Signaltöne nacheinander bedeuten, dass die maximale Lautstärke erreicht ist.
 (Wiedergabe/Sprechen)	1x drücken	Aktuellen Titel wiedergeben/pausieren.
	2x drücken	Nächsten Titel wiedergeben.
	3x drücken	Vorherigen Titel wiedergeben.
 (Lautstärke -)	1x drücken / gedrückt halten	Lautstärke verringern. Bei jedem Drücken gibt ein Signalton die aktuelle Lautstärke an. Zwei Signaltöne nacheinander bedeuten, dass die minimale Lautstärke erreicht ist.

ANRUF ENTGEGENNEHMEN

Du kannst über deinen Razer Leviathan Mini auch Anrufe entgegennehmen, indem du ihn mit einem entsprechenden mobilen Gerät verbindest. Wird während eines eingehenden Anrufs gerade Musik über den Lautsprecher wiedergegeben, so geht der aktuelle Titel fließend in den Klingelton des Lautsprechers über. Wird der Anruf beendet, so wird die Wiedergabe über den Lautsprecher fortgesetzt.


Über die Wiedergabe/Sprechen-Taste kannst du während eines Anrufs den Lautsprecher bedienen. Die folgende Tabelle veranschaulicht alle Tasten-Kombinationen und die Funktion der LED-Kontrollleuchte. Ein einzelner Signalton ist bei jeder der folgenden Aktionen zu hören.

Aktion	LED-Kontrollleuchte	Effekt
Nichts	 (Blinkend Grün)	Über das verbundene mobile Gerät kommt ein Anruf herein. Der Lautsprecher gibt den Klingelton des Geräts für eingehende Anrufe wieder.
1x drücken	 (Statisch Grün)	Anruf entgegennehmen.
1x drücken bei eingehendem Anruf	 (Statisch Rot)	Anruf stumm schalten. Taste erneut 1x drücken, um die Stummschaltung auszuschalten. Die LED-Kontrollleuchte färbt sich grün.
Mindestens 3 Sekunden gedrückt lassen	 (Aus)	Anruf abweisen/beenden.


SO VERWENDEST DU COMBO PLAY

Dank Combo Play kannst du 2 Razer Leviathan Mini-Lautsprecher koppeln und Audioquellen auf beiden Lautsprechern gleichzeitig wiedergeben. So koppelst du deine Lautsprecher:


1. Schalte den primären Lautsprecher ein und verbinde ihn per Bluetooth mit einer Audioquelle. Stelle sicher, dass der Lautsprecher nicht per analogem Kabel verbunden ist.




2. Drücke und halte die Wiedergabe/Sprechen-Taste mindestens 3 Sekunden, bis sie langsam weiß zu blinken anfängt. Der Leviathan Mini sucht nun in einem Radius von 4 Metern nach anderen Lautsprechern.




3. Schalte deinen 2. Lautsprecher ein und vergewissere dich, dass er nicht bereits über das analoge Kabel oder per Bluetooth mit einem anderen Gerät verbunden ist. Hast du bereits ein Bluetooth-Gerät verbunden, musst du die Bluetooth-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Verbindung mit dem Lautsprecher zu trennen.




4. Drücke und halte bei dem 2. Lautsprecher die Wiedergabe/Sprechen-Taste mindestens 3 Sekunden, bis sie langsam weiß zu blinken anfängt.



5. Sobald die Lautsprecher miteinander verbunden sind, leuchten ihre Wiedergabe/Sprechen-Tasten statisch weiß. Ein Signalton ist beim erfolgreichen Verbinden der Lautsprecher zu hören.



Um die Verbindung der Lautsprecher zu trennen, drücke und halte die Wiedergabe/Sprechen-Taste mindestens 3 Sekunden, bis sie schnell weiß zu blinken anfängt. Die Lautsprecher sind entkoppelt, wenn die LED-Kontrollleuchten erlöschen.




Wiedergabemodus ändern


Dank Combo Play kannst du deine gekoppelten Lautsprecher flexibel in zwei Modi einsetzen: Mono- und Stereo-Modus. Beim ersten Einsatz von Combo Play sind die Lautsprecher automatisch in den Mono-Modus geschaltet. Im Mono-Modus verwenden beide Lautsprecher ihren linken und rechten Kanal zur Audio-Wiedergabe.




Im Stereo-Modus fungiert standardmäßig der primäre Lautsprecher als linker Kanal und der sekundäre Lautsprecher als rechter Kanal. Um den Stereo-Modus zu aktivieren, halte die Lautstärke-erhöhen- und die Lautstärke-verringern-Taste an einem der Lautsprecher mindestens 3 Sekunden gedrückt, bis du einen Signalton hörst.



Um die Kanäle zu wechseln, halte erneut die Lautstärke-erhöhen- und die Lautstärke-verringern-Taste an einem der Lautsprecher mindestens 3 Sekunden gedrückt, bis du einen Signalton hörst.



Um zurück in den Mono-Modus zu wechseln, halte erneut die Lautstärke-erhöhen- und die Lautstärke-verringern-Taste an einem der Lautsprecher mindestens 3 Sekunden gedrückt, bis du einen Signalton hörst.



7. SICHERHEIT UND WARTUNG

WICHTIGE HINWEISE FÜR SICHERHEIT UND WARTUNG

ACHTUNG: Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen oder zu anderen Verletzungen und anderen Schäden führen.

Bitte folge diesen Sicherheitshinweisen im Umgang mit dem Razer Leviathan Mini, auch um ihn bequemer nutzen zu können. Bewahre diese Anleitung gut auf, damit du und andere auch in Zukunft darauf zurückgreifen können. Folge diesen Richtlinien, damit du deinen Razer Leviathan Mini sicher verwendest und die Möglichkeit hitzebedingter Verletzungen minimiert wird:

1. Stelle das Razer Leviathan Mini und den Netzadapter auf einem stabilen Untergrund auf, der eine ausreichende Luftzirkulation erlaubt.
2. Verwende oder installiere es nicht in der Nähe von Wasser, Feuchtigkeit oder sonstigen feuchten Oberflächen.
3. Verwende oder installiere es nicht in der Nähe irgendwelcher Hitzequellen oder offener Flammen. Betreibe es nicht in der Nähe von Heizkörpern, Öfen, Kaminen, Kerzen oder anderen heißen Oberflächen.
4. Blockiere nicht die Lüftungsgitter oder die Öffnungen. Betreibe das Gerät an einem kühlen, trockenen Platz.
5. C Reinige es nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch. Trenne das Gerät vor dem Reinigen vom Netz und verwende keine Sprays oder flüssigen Reinigungsmittel.
6. Stecke oder drücke keine Objekte in die Öffnungen des Produktes.
7. Wende dich für Wartungsarbeiten ausschließlich an qualifiziertes Servicepersonal. Versuche nicht, das Gerät selbst zu warten. Durch das Öffnen des Gehäuses werden gefährliche, stromführende Teile freigelegt.

NETZADAPTER FÜR DEN RAZER LEVIATHAN MINI

HINWEIS: Unsachgemäße Aufbewahrung oder Verwendung deines Netzadapters kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Dieser Netzadapter hält die Temperaturgrenzwerte für vom Nutzer erreichbare Oberflächen nach der internationalen Richtlinie „Einrichtungen der Informationstechnik, Sicherheit“ (DIN EN 60950-1) ein.

T Dieses Gerät darf nur an einer Stromquelle der Art betrieben werden, die auf der Beschriftung angegeben ist. Wenn du dir über die Stromquelle nicht sicher bist, die sich dort befindet, wo du das Gerät verwenden möchtest, frage deinen Energieversorger oder einen qualifizierten Techniker. Bei der Verwendung von Adaptersteckern musst du vorsichtig sein, weil es solche Adapter zulassen, das Gerät an Spannungen anzuschließen, für die es nicht ausgelegt ist. Falls du dir über die korrekte Betriebsspannung nicht sicher bist, kontaktiere bitte deinen örtlichen Vertreiber und/oder Händler.

1. Benutze nur den Netzadapter, der mit dem Razer Leviathan Mini geliefert wurde, oder einen von Razer autorisierten kompatiblen Netzadapter.
2. Der Netzadapter ist mit einem austauschbaren Steckeradapter ausgestattet. Verwende nur den Steckeradapter, der für deine Region der Richtige ist.
3. Vergewissere dich, dass der austauschbare Steckeradapter vollständig in den Netzadapter eingesteckt ist, bevor du ihn in eine Steckdose steckst.
4. Der Netzadapter kann auch bei normaler Benutzung sehr warm werden. Platziere nie etwas über dem Netzadapter, während du das Gerät betreibst.
5. Du solltest das Gerät bei Gewittern oder nach längerer Nichtbenutzung vom Netz trennen, um es weiter zu schützen..
6. Verlege das Stromkabel so, dass man nicht darauf treten kann und dass es nirgendwo eingeklemmt wird, besonders im Bereich der Stecker, Steckdosen und am Geräteausgang.
7. Achte darauf Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Stecker nicht zu überlasten. Dies kann zu Bränden oder zu Stromschlägen führen.
8. Trenne den Netzadapter und alle anderen Kabelverbindungen, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:
 - Du möchtest das Gehäuse reinigen.
 - Das Stromkabel oder der Stecker sind durchgescheuert oder auf andere Weise beschädigt.
 - Der Razer Leviathan oder der Netzadapter ist Regen oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt oder eine Flüssigkeit ist in das Gehäuse gelangt.
 - Dein Razer Leviathan oder der Netzadapter ist heruntergefallen, das Gehäuse wurde beschädigt oder du glaubst, dass eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist.

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die höchstmögliche Sicherheit bei der Verwendung deiness Razer Leviathan Mini zu gewährleisten, solltest du dich an folgende Richtlinien halten:

1. Wenn du Probleme bei der Verwendung des Geräts hast und diese nicht lösen kannst, solltest du das Gerät vom Computer trennen und dich an die Razer-Hotline bzw. den Support (www.razersupport.com) wenden. Versuche nie, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren.
2. Nimm das Gerät bitte nicht auseinander (dadurch würde die Garantie erlöschen), und versuche nicht, es mit unzulässigen Spannungswerten zu betreiben.
3. Schütze das Gerät unbedingt vor Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe. Betreibe das Gerät ausschließlich innerhalb des festgelegten Temperaturrahmens von 0°C bis 40°C. Sollte die Temperatur die Grenzwerte überschreiten, entferne das Gerät vom Netzteil und schalte es aus, damit sich die Temperatur wieder stabilisieren und einen optimalen Wert erreichen kann.
4. Eine übertrieben hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann dein Gehör nachhaltig schädigen. Weiterhin ist es in einigen Ländern gesetzlich verboten, bei 8-stündiger Geräuschbelastung pro Tag eine Lautstärke von 86 dB zu überschreiten. Wir raten dir demnach dazu, die Lautstärke auf ein komfortables Niveau zu reduzieren, wenn du das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendest. Achte auf dein Gehör.

WARTUNG UND BEDIENUNG

Damit die Razer Leviathan Mini in einem optimalen Zustand bleibt, musst Du gar nicht viel dafür tun. Wir empfehlen dir, dass Du das Gerät einmal im Monat aussteckst und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattebausch und etwas warmem Wasser säuberst, um Dreck zu vermeiden. Verwende keine Seife und keine scharfen Reinigungsmittel.

8. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEM EIGENTUM

©2016 Razer Inc. Zum Patent angemeldet. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das Razer Dreikopf-Schlangen-Logo, das verzerrte Razer Wort-Logo und andere hierin enthaltene Marken sind Marken bzw. eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder dessen Tochter- oder Partnerfirmen und sind in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern eingetragen. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Razer Inc. („Razer“) besitzt eventuell Urheberrechte, Marken, Betriebsgeheimnisse, Patente, Patentanmeldungen oder andere Formen von geistigem Eigentum (sowohl eingetragen als auch nicht eingetragen) bezüglich des Produkts dieses Handbuchs. Die Bereitstellung dieses Handbuchs gewährt keine Lizenz für diese Urheberrechte, Marken, Patente oder andere geistige Eigentumsrechte. Das Razer Leviathan Mini (das „Produkt“) kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Siehe www.razerzone.com/warranty für die neuesten und aktuellen Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer ist unter keinen Umständen haftbar für entgangene Gewinne, Verlust von Informationen oder Daten, besondere, beiläufig entstandene oder indirekte Schäden, Bußzahlungen oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise aus der Verbreitung, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, der Benutzung oder Benutzungsunfähigkeit dieses Produkts entstanden sind. Unter keinen Umständen übersteigt die Haftung durch Razer den Verkaufspreis des Produkts.

ANSCHAFFUNGSKOSTEN

Um Zweifel auszuräumen: Razer ist unter keinen Umständen für irgendwelche Beschaffungskosten haftbar, es sei denn, es wurde auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen, und Razer wird in keinem Fall für Beschaffungskosten haften, die den Verkaufspreis des Produkts überschreiten.

ALLGEMEINES

Diese Bedingungen unterliegen der ausschließlichen Rechtssprechung und dem Gerichtsstand, in welchem das Produkt erworben wurde. Sollte irgendeine dieser Bedingungen als ungültig oder nicht durchsetzbar erachtet werden, wird diese Bedingung (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) nicht berücksichtigt und als ausgeschlossen betrachtet, ohne die übrigen Bedingungen dabei außer Kraft zu setzen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit ohne Ankündigung zu ändern.