RAZER FIREFLY CLOTH EDITION

MASTER GUIDE

Não consegue decidir entre aparência e inteligência? Não será necessário. Apresentando acabamento microtexturizado e superfície reflexiva otimizada para uma rápida resposta durante o jogo, o **Razer Firefly Cloth Edition** é projetado para oferecer precisão implacável mesmo nos duelos mais difíceis, para que você possa garantir sua vitória todas as vezes.

O Razer Firefly Cloth Edition também é equipado com a iluminação Chroma personalizada da Razer, tornando-o o primeiro mousepad para jogos do mundo com infinitas opções de personalização. Totalmente compatível com outros dispositivos habilitados para o Chroma, esse mousepad rígido permite que você coreografe uma variedade de efeitos que darão vida ao seu estilo pessoal de jogo.

SUMÁRIO

1. CONTEÚDOS DA EMBALAGEM / REQUERIMENTOS DO SISTEMA 3

2. REGISTRO / SUPORTE TÉCNICO 4

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 5

4. LAYOUT DO DISPOSITIVO 6

5. INSTALANDO O RAZER FIREFLY CLOTH EDITION 7

6. CONFIGURANDO O SEU RAZER FIREFLY CLOTH EDITION 7

7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO 13

8. INFORMAÇÕES LEGAIS 14

1. CONTEÚDOS DA EMBALAGEM / REQUERIMENTOS DO SISTEMA

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

- Razer Firefly Cloth Edition — Mousepad para jogos superfície dura
- Guia de informação do produto importante

REQUERIMENTOS DO SISTEMA

- PC / Mac com porta USB
- Windows® 7 / OS X 10.9 (ou mas alto)
- Conexão de Internet
- 100MB de espaço livre em disco rígido

2. REGISTRO / SUPORTE TÉCNICO

REGISTRO

Acesse razerzone.com/br-pt/razer-id para registrar-se para uma Razer ID agora e ganhe uma grande variedade de benefícios Razer. Por exemplo, obtenha informações em tempo real sobre o status da garantia do produto via Razer Synapse. Para saber mais sobre o Razer Synapse e todos os recursos dele, acesse razerzone.com/br-pt/synapse.

Se você já tiver uma Razer ID, registre o produto clicando em seu endereço de e-mail no aplicativo do Razer Synapse e selecionando Status da garantia na lista suspensa.

Para registrar seu produto pela internet, acesse razerzone.com/registration. Note que não será possível visualizar o status da garantia se o registro for feito por meio do site.



O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.

SUPORTE TÉCNICO

Você ganha:

- 6 meses de garantia limitada do fabricante
- Suporte técnico on-line gratuito no site razersupport.com.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Acabamento microtexturizado para jogabilidade equilibrada
- Revestimento otimizado da superfície para um rastreamento altamente responsivo
- Iluminação Chroma personalizável
- Base de borracha antiderrapante
- Habilitado para Razer Synapse (para iluminação Chroma personalizável)
- Conector USB folheado a ouro (para alimentar a iluminação Chroma personalizável)
- Cabo de fibra trançada, leve de 2,13 m
- Tamanho aproximado: 355 mm (comprimento) x 255 mm (largura) x 4 mm (altura)
- Peso aproximado: 380 g

TAMANHO E PESO APROXIMADOS

• Largura	355 mm / 13.98 in
• Altura	255 mm / 10.04 in
• Profundidade	4 mm / 0.16 in
• Peso	380 g / 0.84 lbs

4. LAYOUT DO DISPOSITIVO



A. Cabo USB
B. Superfície de tecido
C. Faixas laterais
D. Base de borracha antiderrapante

5. INSTALANDO O RAZER FIREFLY CLOTH EDITION



Etapa 1: Conecte seu dispositivo Razer à porta USB do seu computador.

Etapa 2: Instale o Razer Synapse quando solicitado* ou baixe o instalador em razerzone.com/br-pt/synapse.

Etapa 3: Crie sua ID Razer ou faça o login no Synapse com sua ID Razer existente.

** Aplicável para Windows 8 ou superior.*

6. CONFIGURANDO O SEU RAZER FIREFLY CLOTH EDITION

Aviso: Os recursos aqui listados requerem que você esteja conectado ao Razer Synapse. Os recursos também estão sujeitos a alterações de acordo com a versão atual do software e do sistema operacional.

GUIA ILUMINAÇÃO

A guia Iluminação permite personalizar o visual das faixas laterais do seu mousepad com 16,8 milhões de cores. Essa guia também permite que você ajuste a intensidade de sua iluminação usando o menu suspenso BRILHO.

Se você outros dispositivos compatíveis com o Chroma, será possível sincronizar todo o esquema de iluminação clicando no botão . Note que esta função de sincronização só será aplicada em dispositivos que suportam o esquema selecionado.



Efeitos Básicos De Iluminação

	Nome	Descrição	Como configurar
	Ciclagem de espectro	A iluminação do mousepad ficará alternando indefinidamente entre 16,8 milhões de cores	Efeito-padrão. Não há necessidade de personalizações adicionais
	Onda	A iluminação do mousepad percorrerá a direção selecionada em um espectro-padrão de cores	Selecione "esquerda para direita" ou "direita para esquerda" como direção da onda
	Estático	O mousepad permanecerá aceso na cor selecionada	Selecione a cor desejada para a iluminação
	Respiração	A iluminação do mousepad acentua e atenua a(s) cor(es) selecionada(s)	Selecione até 2 cores para esta configuração
	Reativo	O mousepad acenderá quando o mouse for clicado. Este efeito só funciona com mouses da Razer	Selecione a cor desejada para a iluminação ou use a mesma cor do LED do mouse Razer

GUIA APLICATIVOS CHROMA

A guia Aplicativos Chroma permite que aplicativos de terceiros acessem seus dispositivos compatíveis com Chroma e desbloqueiem funcionalidades adicionais durante o uso de jogos ou aplicativos específicos.

Guia Configurações

Para habilitar a função Aplicativos Chroma, clique em LIGAR e acesse razerzone.com/chroma-workshop para baixar um aplicativo.



Guia Lista De Aplicativos

A lista de aplicativos é onde todos os seus Aplicativos Chroma são listados. A partir desta guia você pode visualizar informações adicionais a respeito de um aplicativo Chroma específico dando um clique duplo em seu nome na lista ou selecionando o aplicativo Chroma e clicando em .

Você também pode reorganizar a lista arrastando e soltando, ou clicando em e em .



Para desabilitar um aplicativo Chroma, abra a janela de informações adicionais do aplicativo e clique em DESLIGAR .



Você também pode desabilitar o aplicativo Chroma clicando com o Desativar '...' botão direito em seu nome na lista e selecionando

7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do Razer Firefly Cloth Edition Gaming Mouse Mat, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou vá até o site razersupport.com para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.

Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da umidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Firefly Cloth Edition Gaming Mouse Mat exige pouquíssima manutenção para ser conservado em ótimo estado de funcionamento. Depois de um mês, recomendamos que você desconecte o dispositivo e o limpe com um pano seco ou haste flexível com um pouco de água morna. Não use sabão ou qualquer produto de limpeza pesada.

8. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2016 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais são pertencentes a seus respectivos proprietários.

Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

Mac OS, Mac e o logotipo Mac são marcas comerciais ou marcas registradas da Apple, Inc., registradas nos EUA e em outros países.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Firefly Cloth Edition Gaming Mouse Mat (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse razerzone.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

CUSTOS DAS AQUISIÇÕES

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que ultrapassem o preço de compra do Produto no varejo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexequível, tal termo (enquanto inválido ou inexequível) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.