

RAZER FIREFLY CLOTH EDITION

MASTER GUIDE

외적인 성능들 사이에서 결정을 내리기가 힘든가요? 고민할 필요가 없습니다. **Razer Firefly Cloth Edition** 는 마이크로 텍스처 처리 및 신속한 인게임(in-game) 반응을 위해 최적화된 표면이 특징이며, 최고의 성능을 요구하는 게이밍 에서도 정확성을 절대 잃지 않으므로 언제나 여러분의 승리에 큰 보탬이 될 수 있습니다.

Razer Firefly Cloth Edition 는 Razer Chroma 맞춤형 조명이 장착되어, 제한 없이 개인 옵션을 활용할 수 있는 세계 최초의 게임용 마우스 매트입니다. Chroma 를 활용하는 다른 Razer 장치와 완벽하게 호환되는 하드 마우스 매트로서, 자신만의 플레이 스타일에 생기를 불어넣는 인상적인 조명 효과 스펙트럼을 연출합니다.

차례

1. 패키지 내용물/시스템 요구 사항.....	3
2. 등록/기술 지원	4
3. 기술 사양	5
4. 기기 레이아웃	6
5. RAZER FIREFLY CLOTH EDITION 설치 방법	7
6. RAZER FIREFLY CLOTH EDITION 구성	8
7. 안전 및 유지관리	13
8. 법률 용어	14

1. 패키지 내용물/시스템 요구 사항

패키지 내용물

- Razer Firefly Cloth Edition 게임용 하드 마우스 패드
- 중요 제품 정보 안내

시스템 요구 사항

- USB 포트가 있는 PC 또는 MAC
- Windows® 7 / OS X 10.9 (이상)
- 인터넷 연결
- 하드 디스크 공간 최소 100MB 이상


2. 등록/기술 지원

등록

지금 razerzone.com/kr-kr/razer-id 를 방문하여 Razer ID 를 받고 다양한 Razer 의 혜택을 받아보세요. 예를 들어, 보유하고 있는 제품의 보증 상태에 대한 실시간 정보를 Razer Synapse 를 통해 받을 수 있습니다. Razer Synapse 및 제품 기능에 대한 자세한 내용은 다음 웹사이트에서 확인해주시오: razerzone.com/kr-kr/synapse.

기존의 Razer Synapse 사용자인 경우에는 Razer Synapse 응용프로그램에서 이메일 주소를 클릭해서 제품을 등록한 후 드롭다운 목록에서 Warranty Status(보증 상태)를 선택하십시오.

온라인으로 제품을 등록하려면 razerzone.com/registration 을 방문하십시오. 웹사이트를 통해 등록한 경우에는 보증 상태를 확인할 수 없다는 점을 알려드립니다.



제품 일련 번호는 여기에서 확인할 수 있습니다.

기술 지원

다음과 같은 혜택이 있습니다.

- 6개월제한제조업체보증
- razersupport.com 을 통한 무료 온라인 기술 지원.

3. 기술 사양

기술 사양

- 균형잡힌 게임플레이를 위한 마이크로 텍스처 마감
- 고반응성 마우스 트래킹을 위해 최적화된 표면 코팅
- 맞춤형 Chroma 조명
- 미끄럼방지 고무 받침
- Razer Synapse 사용 가능 (맞춤형 Chroma 조명용)
- 금 도금 USB 커넥터 (맞춤형 Chroma 조명 전원 공급용)
- 2.1m 길이의 경량 합사 섬유 케이블

대략 크기 및 중량


- 길이 355mm / 13.98 in
- 폭 255mm / 10.04 in
- 신장 4mm / 0.16 in
- 무게 380g / 0.84 lbs

4. 기기 레이아웃



- A. USB 케이블
- B. 직물 소재 표면으로
- C. 사이드 스트립
- D. 미끄럼방지 고무 베이스

5. RAZER FIREFLY CLOTH EDITION 설치 방법



1 단계: 컴퓨터의 USB 포트에 Razer 장치를 연결합니다.

2 단계: 설치 메시지가 표시될 때* Razer Synapse 를 설치하거나 razerzone.com/kr-kr/synapse 에서 설치프로그램을 다운로드합니다.

3 단계: Razer ID 를 생성하거나 기존 Razer ID 로 Synapse 에 로그인합니다.


**Windows 8 이상 해당.*

6. RAZER FIREFLY CLOTH EDITION 구성

부인: 아래 나온 기능을 사용하려면 Razer Synapse 에 로그인되어 있어야 합니다. 이들 기능은 현재 소프트웨어 버전 및 운영 체제에 따라 달라질 수 있습니다.

조명 탭

조명 탭으로 사이드 스트립의 색을 1,680 만 개의 색상 중에서 선택하여 마우스 패드의 외관을 맞춤 설정할 수 있습니다. 이 탭의 밝기드롭 다운 메뉴를 사용하여 조명 강도를 조절할 수도 있습니다. Chroma 에서 이용 가능한 다른 장치가 있고, 모든 조명 조합을 그 장치에서도 동기화하려면  버튼을 클릭하십시오. 이 동기화 기능은 선택된 해당 조합을 지원하는 장치에서만 적용될 수 있습니다.



기본 조명 효과


	이름	설명	설정 방법
	스펙트럼 사이클링	마우스 패드의 조명은 1680 만 개 색상이 무한 조합으로 전환됩니다	기본 설정 효과. 추가 사용자 설정이 필요없습니다
	웨이브	마우스 패드 조명이 기본 설정된 색상 스펙트럼에서 선택된 방향으로 스크롤됩니다	왼쪽-오른쪽 또는 오른쪽-왼쪽 웨이브 방향 중에서 선택하십시오
	스태틱	마우스 패드가 선택된 색상으로 계속 빛납니다	원하는 조명 색상을 선택하십시오
	브리딩	마우스 패드가 선택한 색상(들)로 천천히 밝았다가 어두워지기를 반복합니다	최대 2 개의 색상을 선택하십시오
	리액티브	마우스 클릭 시 마우스 패드에 불이 들어옵니다. Razer 마우스 사용시에만 지원됩니다.	원하는 조명 색상을 선택하거나 Razer 마우스의 LED 와 동일한 색상을 사용하도록 선택하십시오

CHROMA 앱 탭


CHROMA 앱 탭을 통해 제 3 자 앱의 Chroma 구동 장치 액세스가 가능하며, 특정 게임이나 애플리케이션에 사용되는 추가 기능들을 잠금 해제할 수 있습니다.


설정 탭

Chroma 앱 기능을 활성화하려면 **켜짐** razerzone.com/chroma-workshop 을 클릭하여 앱을 다운로드하십시오.




앱 리스트 탭

보유하고 있는 모든 CHROMA 앱이 앱 리스트에 표시됩니다. 이 탭에서 목록에 있는 특정 Chroma 앱을 더블 클릭하거나 앱을 선택하고  클릭하면 해당 앱에 관련한 추가 정보를 볼 수 있습니다. 또  을  드래그 앤 드롭하거나 클릭하여 목록을 재배열할 수도 있습니다.



Chroma 앱을 비활성화하려면 해당 앱의 추가 정보 창을 열고 다음을 클릭하십시오:

꺼짐



또는 리스트의 해당 앱에서 오른쪽 클릭한 후, 다음을 클릭하여 비활성화할 수도 있습니다

비활성화 ...

7. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Firefly Cloth Edition 를 사용하는 동안 최대한의 안전을 보장하려면 다음 지침을 따라야 합니다.

장치를 제대로 작동하는 데 문제가 있고 문제 해결이 되지 않을 경우, 장치를 뽑고 Razer 핫라인에 문의하거나 지원을 위해 [razersupport.com](https://www.razer.com/support) 을 방문하십시오. 어떠한 경우라도 장치를 직접 수리하지 마십시오.

장치를 분해(분해할 경우 보증을 받지 못함)하여 직접 수리하거나 비정상적인 전류 부하에서 작동하지 마십시오.

액체, 습기 또는 물기가 없는 곳에 장치를 보관하십시오. 지정한 온도 범위 0°C(32°F) ~ 40°C(104°F) 내에서만 장치를 작동하십시오. 이 범위를 초과하는 온도에서 장치를 작동하는 경우 온도가 최적의 범위 내에 안정되도록 플러그를 뽑고 전원을 끄십시오.

유지관리 및 사용

Razer Firefly Cloth Edition 를 최적의 조건에서 유지하려면 최소한의 유지관리가 필요합니다. 한 달에 한 번씩 USB 포트에서 장치를 뽑고 먼지가 쌓이지 않도록 미지근한 물을 약간 적신 부드러운 천이나 면봉으로 장치를 청소하는 것이 좋습니다. 비누나 강한 세척제는 사용하지 마십시오.

8. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2016 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다.

Windows 및 Windows 로고는 Microsoft 그룹의 상표입니다.

Mac OS, Mac 및 Mac 로고는 Apple 의 상표 또는 등록 상표입니다.

Razer Inc. (이하 “Razer”)에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권(등록 또는 비등록)이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Firefly Cloth Edition (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 razerzone.com/warranty 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer 는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

조달 비용

의문을 피하기 위하여, 어떠한 경우에도 Razer 는 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 전달받지 않은 경우 조달 비용을 책임지지 않으며, 어떠한 경우에도 Razer 는 문제가 되는 제품의 소매 구입 가격을 초과하는 조달 비용을 책임지지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.