



RAZER HAMMERHEAD V2

الدليل الرئيسي

لقد تم إعادة تصميم سماعات **Razer Hammerhead** بالكامل بشكل جديد كليًا مع تصميم هيكلي جديد تمامًا وكابلات مسطحة لتكمل اللاعب المتحرك بداخله.

جرب الوضوح الصوتي الفائق وأداء الجهير المحسن من خلال المشغلات الديناميكية التي تم ترقيتها بمساحة 10 مم إضافية، وهي أكبر بنسبة 20% من سماعات Razer Hammerhead التي تتميز بحجيرة صوتيات داخلية مُحسنة.

تتسم Razer Hammerhead بتصميم متكامل مع الاحتفاظ بعامل المتانة المميز لها. فهي مصممة بهيكل عالي الجودة لتمكين الصوتيات المحسنة، كما تُسهل الكابلات الجديدة المسطحة حرية التنقل دون قلق وسهولة التخزين أثناء تنقلك.

تأتي سماعة Razer Hammerhead مزودة بثلاثة ملحقات اختيارية قابلة للتغيير في حجم برعم الأذن وثنائية الشفة، وهي تقدم خيارات عزل صوت مريحة تمامًا وخيارات ملائمة للراحة لتناسب جميع احتياجات الألعاب والموسيقى.

1.	محتويات العبوة / متطلبات الجهاز	3
2.	التسجيل / الدعم الفني	4
3.	المواصفات الفنية	5
4.	تفاصيل الجهاز	6
5.	استخدام RAZER HAMMERHEAD V2	7
6.	السلامة والصيانة	8
7.	المفردات القانونية	9

1. محتويات العبوة / متطلبات الجهاز

محتويات العبوة

- سماعة الأذن للموسيقى والألعاب التنافسية Razer Hammerhead V2
- 4 أطراف سماعات أذن قابلة للتبديل بأحجام مختلفة
- حقيبة حمل
- دليل المعلومات الهامة حول المنتج

متطلبات الجهاز

- أجهزة مزودة بمقبس صوت مقاس 3.5 مم


2. التسجيل / الدعم الفني

التسجيل

سجّل الآن للحصول على حساب Synapse للاطلاع على معلومات محدّثة في الوقت الفعلي عن حالة الضمان الخاصة بمنتجك. لمعرفة المزيد حول Synapse وجميع ميزات، تفضل بزيارة الموقع razerzone.com/synapse.

إذا كنت بالفعل أحد مستخدمي Synapse، فسجّل منتجك الآن بالنقر على عنوان البريد الإلكتروني الوارد في تطبيق Synapse وحدد حالة الضمان من القائمة المنسدلة.

لتسجيل منتجك عبر الإنترنت، تفضل بزيارة موقع razerzone.com/registration. يُرجى ملاحظة أنه لن يكون بإمكانك عرض حالة الضمان لديك إذا قمت بالتسجيل عبر موقع الإنترنت.



الدعم الفني

الميزات التي ستحصل عليها:


- ضمانًا محدودًا من الشركة المُصنّعة لمدة عام واحد.
- دعمًا فنيًا مجانيًا عبر الإنترنت على موقع razersupport.com.

3. المواصفات الفنية

سماعات رأس

- استجابة التردد: 20 هرتز - 20 كيلوهرتز
- المعاوقة: 32 أوم $\pm 15\%$
- الحساسية (@1 كيلوهرتز): 102 ± 3 ديسيبل عند 1 كيلوهرتز كحد أقصى
- طاقة الإدخال: 5 ميجاوات كحد أقصى
- المشغلات: 10 مم، مع مغناطيس النيوديميوم
- الموصل: 3.5 مم، بزاوية مطلية باللون الذهبي
- طول الكابل: 1.3 م / 4.27 أقدام
- الوزن التقريبي: 18.4 جم / 0.04 رطل

4. تفاصيل الجهاز



A. تتضمن سماعة الرأس اليسرى طرفاً للأذن بشفتين.

B. تتضمن سماعة الرأس اليمنى طرفاً للأذن بشفتين.

C. مقبس صوت مقاس 3.5 مم

D. 3 أطراف سماعات أذن قابلة للتبديل بأحجام مختلفة

E. حقيبة حمل

5. استخدام RAZER HAMMERHEAD V2

الحصول على إغلاق مناسب

للاستمتاع بصوت جهير مجسم بالكامل من Razer Hammerhead V2 كما هو مصمم، يُرجى التأكد من تثبيت سماعات الأذن بصورة سليمة في أذنيك وتحقيق السد الملائم لمنع الضوضاء المحيطة.

إزالة RAZER HAMMERHEAD V2


تنبيه: لا تنتزع سماعات الأذن من أذنيك حيث قد يتسبب التحرير المفاجئ لضغط الهواء في الشعور بعدم الراحة.

أحجام تناسب أطراف الأذن

نتيجة لاختلاف أحجام قنوات أذن الأفراد، قد لا تحقق أطراف سماعات الأذن الافتراضية الإغلاق المناسب. سيؤدي تغيير أطراف سماعات الأذن إلى حجم أكبر/أصغر إلى تحسين الأداء.


إزالة أطراف سماعات الأذن

1. امسك عنق سماعة الأذن بإحكام.
2. امسك فتحة طرف سماعة الأذن بإحكام باستخدام اليد الأخرى.
3. اسحب طرف سماعة الأذن لأسفل برفق حتى يتم تحريرها من طرف سماعات الأذن.



إعادة أطراف سماعات الأذن

1. امسك عنق سماعة الأذن بإحكام.
2. ادفع فوهة طرف سماعة الأذن على طرف سماعة الأذن.
3. وبينما تضغط، قم بالتدوير برفق حتى يتم تثبيت طرف سماعة الأذن في مكانها.



6. السلامة والصيانة

إرشادات السلامة

لتحقيق أقصى درجات السلامة أثناء استخدام سماعات Razer Hammerhead V2، نقترح بأن تلتزم بالإرشادات التالية:

1. في حال واجهتك مشكلة في تشغيل الجهاز بصورة صحيحة ولا يفيد استكشاف الأخطاء وإصلاحها، افصل الجهاز واتصل بالخط الساخن لشركة Razer أو انتقل إلى razer.com/support للحصول على الدعم. لا تحاول صيانة أو إصلاح الجهاز بنفسك في أي وقت.
2. لا تفك الجهاز (حيث إن القيام بذلك سوف يُبطل الضمان) ولا تحاول تشغيله في ظل أحمال متقلبة للتيار الكهربائي.
3. احتفظ بالجهاز بعيداً عن السوائل أو الرطوبة أو الندوة. لا تشغل الجهاز إلا في نطاق درجات الحرارة المحددة، من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت). في حالة تجاوز درجة الحرارة هذا النطاق، افصل و/أو أوقف تشغيل الجهاز حتى تستقر درجة الحرارة عند مستوى مثالي.
4. تفصل سماعات Razer Hammerhead V2 الأصوات المحيطة الخارجية حتى في مستويات الصوت المنخفضة، مما ينتج عن ذلك الحد من الشعور بالأصوات المحيطة الخارجية. يُرجى خلع سماعات Razer Hammerhead V2 عند الانخراط في أي أنشطة تتطلب تركيزاً نشطاً مع الأصوات المحيطة بك.
5. إن الاستماع إلى مستويات صوت عالية للغاية على مدار فترات طويلة من الوقت يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بسمعك. فضلاً عن ذلك، تسمح تشريعات دول معينة بمستوى صوت يبلغ 86 ديسيبل كحد أقصى للتأثير في سمعك لمدة 8 ساعات يومياً. ولذلك، فإننا نوصي بخفض مستوى الصوت إلى مستوى مناسب عند الاستماع لفترات طويلة من الوقت. يرجى الاهتمام بسمعك.

الصيانة والاستخدام

تتطلب سماعة Razer Hammerhead V2 الحد الأدنى من الصيانة للحفاظ عليها في حالة مثالية. ونوصيك بفصل الجهاز من الكمبيوتر مرة واحدة شهرياً وتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة أو قطعة من القطن مع قليل من الماء الدافئ لمنع تراكم الأوساخ. لا تستخدم صابوناً أو منظفات قاسية.

7. المفردات القانونية

معلومات حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية

© حقوق الطبع والنشر لعام 2016 محفوظة لشركة Razer Inc. براءة الاختراع قيد الانتظار. جميع الحقوق محفوظة. يُعد شعار Razer و For Gamers By Gamers وشعار الثعبان ثلاثي الرأس علامات تجارية مملوكة لشركة Razer Inc أو علامات تجارية مُسجلة باسمها و/أو باسم الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى. وتمثل جميع العلامات التجارية الأخرى ملكاً خاصاً بملكيها المعنيين. وقد يختلف المنتج الفعلي عن الصور. تعد هذه المعلومات صحيحة وقت طباعتها.

قد يكون لشركة ("Razer") Razer Inc. حقوق طبع ونشر أو علامات تجارية أو أسرار تجارية أو براءات اختراع أو تطبيقات حائزة على براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية (سواءً مسجلة أو غير مُسجلة) تتعلق بالمنتج الوارد في هذا الدليل. وتزويدك بهذا الدليل لا يمنحك ترخيصاً فيما يتعلق بأي حقوق طبع ونشر أو علامة تجارية أو براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الأخرى. قد يختلف Razer Hammerhead V2 ("المنتج") عن الصور سواءً على العبوة أو خلاف ذلك. لا تتحمل Razer أي مسؤولية عن هذه الاختلافات أو عن أي أخطاء قد تظهر. تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إخطار.

الضمان المحدود للمنتج

للاطلاع على أحدث شروط الضمان المحدود للمنتج الحالي، تفضل بزيارة موقع [razerzone.com/warranty](https://www.razerzone.com/warranty).

حدود المسؤولية

لا تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي خسارة للأرباح أو فقدان المعلومات أو البيانات أو الأضرار الخاصة أو العارضة أو غير المباشرة أو العقابية أو التبعية التي تنشأ بأي طريقة نتيجة توزيع المنتج أو بيعه أو إعادة بيعه أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه. ولا تتعدى مسؤولية Razer بأي حال سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

تكاليف الاقتناء

لتجنب الشك، لن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف اقتناء ما لم يتم إبلاغها باحتمالية وقوع هذه الأضرار ولن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف لمسؤولية الاقتناء تتجاوز سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

أحكام عامة

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقاً لقوانين الولاية القضائية التي تم شراء المنتج فيها. إذا اعتبر أي شرط وارد هنا لاغياً أو غير نافذ، فحينئذٍ لن يكون لهذا الشرط (طالما ظل لاغياً أو غير نافذ) أي أثر ويعتبر مستبعداً دون إبطال أي من الشروط الباقية. تحتفظ Razer بالحق في تعديل أي شرط في أي وقت دون إخطار.