



RAZER SEIRĒN ELITE

マスターガイド

Razer Seirēn Elite は配信の質をさらに次の次元に高める、配信者が認めたプロ仕様のダイナミック配信マイクです。生み出される音声は暖かく豊かであり、さらにハイパス フィルターとデジタル/アナログ リミッターが極めてクリアなオーディオを生み出します。

目次

1. パッケージ内容 / システム要件	3
2. ユーザー登録 / テクニカルサポート	4
3. 技術仕様	5
4. デバイス レイアウト	6
5. RAZER SEIRĒN ELITE のセットアップ	4
6. RAZER SEIRĒN ELITE のセットアップ	8
7. 使用上の注意とメンテナンス	11
8. 法的権利	12

1. パッケージ内容 / システム要件

パッケージ内容

- Razer Seirēn Elite プロフェッショナルグレード ダイナミック配信マイク
- デスクスタンド
- マイクロ USB - USB ケーブル
- マイク用風防スクリーン
- 重要な製品情報ガイド

システム要件

- USB ポートが空いている Windows PC または Mac
- Windows® 7 64-bit 以降 / OS X® 10.8 以降
- インターネット接続
- サードパーティー製ソフトウェア: Open Broadcaster Software [obsproject.com] または XSplit* [xsplit.com]


**別途ソフトウェア ライセンス料金が適用される場合があります。*

2. ユーザー登録 / テクニカルサポート

ユーザー登録

ウェブサイト (razer-id.razerzone.com/warranty) 上で Razer ID を使ってご購入の製品を登録すると、同製品の保証の状態に関するリアルタイムの情報を取得できます。

まだ登録して Razer ID を入手していない場合は、razer-id.razerzone.com で登録することで Razer のさまざまなメリットをご利用いただけます。



製品のシリアル番号がこちらに表示されています。

テクニカルサポート

登録による特典:

- 1年間のメーカー限定保証
- support.razerzone.com でのマニュアルの閲覧と無料オンラインテクニカルサポート。(英語のみ)。

3. 技術仕様

マイク仕様

- サンプリングレート：最低 44.1kHz / 最高 48kHz
- ビットレート：16bit
- カプセル部：シングル型ダイナミックカプセル
- 極性パターン：カージオイド
- 周波数特性：50Hz-20kHz
- 接続仕様：USB のみ
- 最大 SPL：120dB


ヘッドフォンアンプ

- インピーダンス： $\geq 16 \Omega$
- 電源出力 (RMS)：85mW (@16 Ω)
- フラット周波数特性：あり
- 遅延ゼロ モニタリング：あり

サイズおよび重量 (概算)

- 直径 (マイク)：60.2 mm / 2.40 in
- 高さ：224.6 mm / 8.84 in
- 重量：785 g / 1.73 lbs

4. デバイス レイアウト




- A. ピーキングインジケータ
- B. ヘッドフォンボリュームコントロール
- C. マイクゲインコントロール
- D. マイクミュートボタン
- E. 調節可能つまみ付きデスクスタンド

- F. マイクロUSBポート
- G. ハイパスフィルタボタン
- H. 3.5 mm ヘッドホン用ポート
- I. マイク用風防スクリーン
- J. マイクロUSB - USB ケーブル


5. RAZER SEIRĒN ELITE のセットアップ

1. デスクトップマウント用ノブを緩め、マイク上部が音源に向くようにマイクの角度を調節します。調節が完了したらノブを再度締め直してマイクの位置を固定します。



2. Razer Seirĕn Elite を USB → Micro-USB ケーブルを使って PC に接続します。


注: Razer Seirĕn Elite の収録音声を録音しながらリアルタイムで聞けるようにしたい場合、アナログオーディオ出力デバイス(ヘッドホン等)を 3.5 mm ヘッドホンジャックに接続しておきましょう。




3. マイクがまっすぐに固定されるよう、デスクスタンドの取り付けつまみを締めて調整します。

A. Windows ユーザーの場合


手順 1: [コントロール パネル] > [ハードウェアとサウンド] > [オーディオ デバイスの管理] の順に選択して [サウンド] 設定を開きます。代わりにシステムトレイ内のサウンドアイコンを右クリックし、再生デバイスを選択することも可能です。



手順 2: [再生] タブで、リストから Razer Seirēn Elite を選択し、[既定のデバイスとして設定] ボタンをクリックします。




手順 3:[録音] タブで、リストから Razer Seirēn Elite を選択し、[既定のデバイスとして設定] ボタンをクリックします。




B. Mac ユーザーの場合

手順 1:[システム環境設定] > [サウンド] の順に選択し、[サウンド] を開きます。



手順 2:[入力] タブの一覧から Razer Seirēn Elite を選択します。



Name	Type
External Microphone	Microphone port
Line In	Audio line-in port
Razer Seirēn Elite	USB

手順 3:[出力] タブの一覧から Razer Seirēn Elite を選択します。




Name	Type
Headphones	Built-in Output
Line Out	Built-in Line Output
Razer Seirēn Elite	USB

これで Razer Seirēn Elite を使用する準備ができました。

6. RAZER SEIRĒN ELITE のセットアップ



ヘッドホン音量の調節

ヘッドホン音量はヘッドホン音量コントロールを時計回りに回転させて音量を上げ、または反時計回りに回転させて音量を下げるすることができます。




マイクゲインの調整

マイクのゲインを時計回りに回転させるとマイクの收音感度が上がり、反時計回りに回転させると收音感度が下がります。マイクが周辺の音を拾いすぎている、十分に拾っていない場合はゲインの調節が推奨されます。




マイクのミュート

マイクミュートボタンを押すとマイクのミュート機能オン/オフが切り替わります。マイクをミュートにすると、マイクミュートLEDが赤色に点灯します。



ピーキング インジケータについて



「ピーキング インジケータ」は、マイクのデジタル/アナログ リミッターが望ましくない音声の歪みやクリッピングを防ぐために録音音源の音量を調節すると点灯・フェードアウトします。



注：ピーキングインジケータはマイクのミュートボタンを6秒間以上長押しすることでオン・オフできます。尚、ピーキングインジケータが無効化されていてもデジタル/アナログリミッターは有効のままとなります。

ハイパスフィルタの有効化

ハイパスフィルタ ボタンを押すと Razer Seirēn Elite のハイパスフィルタ機能が有効化/無効化されます。ハイパスフィルタ機能が有効になると、空調システムや遠くを走行する車などから聞こえる低音ノイズや持続音が自動的にフィルタリングされ、録音後に編集しなくても排除されます。



7. 使用上の注意とメンテナンス

安全に使用するためのガイドライン

Razer Seirēn Elite の使用時に、最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

もしデバイスの操作で問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、デバイスを取り外し、Razer ホットラインに連絡をするか、support.razerzone.com でサポートを依頼してください。どのような状況でも、ご自身でサービスや修理を行なわないでください。

デバイスの分解(保証の適用外になってしまいます)、および問題のある状態で操作することなどは絶対にしないでください。

本デバイスならびに同構成部品を水、湿気、溶液、その他の濡れた面の近くで使用もしくは設置したり、当該構成部品を長時間の高温や直射日光に晒したりしないでください。

本デバイスならびに構成部品が、液体、湿気、または水などに触れないようにしてください。本デバイスならびに構成部品は、指定の温度範囲である 0°C (32°F) から 40°C (104°F) 以内でのみ操作してください。この範囲外の温度で操作する場合には、適温範囲に温度が安定するまでデバイスを取り外して、電源をオフしておきます。

大音量での使用を長時間続けると、聴覚に異常をきたす可能性があります。また、特定の国の行政機関では、聴力に影響を起こさない音圧として1日8時間に最大 86 dB を設定しています。したがって、長時間にわたり音楽を楽しむ際は、音量を快適なレベルまで下げることをお勧めします。聴覚を大事にしてください。

メンテナンスと使用

Razer Seirēn Eliteを最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、汚れの蓄積を避けるため、デバイスをコンピューターから取り外して、柔らかな布や綿などを使って清掃することを推奨します。石鹼や強い影響を与える洗剤は使わないでください。

8. 法的権利

著作権および知的財産権情報

Copyright © 2018 Razer Inc. All rights reserved. Razer, “For Gamers. By Gamers.”, “Powered by Razer Chroma”, Razer のロゴは、の商標, 三つ首ヘビのロゴは、Razer Inc.および/または米国あるいはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。その他すべての商標は、各所有者の商標または所有物です。その他すべての登録商標および商標名はそれぞれの企業の所有物であり、本書で言及されるその他の企業および製品名はそれぞれの企業の商標の場合があります。

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS and OS X are trademarks or registered trademarks of Apple.

XSplit is a registered trademark of Splitmedialabs Limited.

Razer Inc. (「Razer」) は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Seirēn Elite (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、razerzone.com/warranty を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

調達費

誤解を避けるために、Razer は、損傷の可能性を知らされていた場合を除き、いずれの調達費に対して責任を負いません。また、Razer は、購入時に支払われた小売金額を超える調達費にはいかなる責任も負わないものとしします。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとしします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとしします。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。