



RAZER IFRIT

進階指南

Razer Ifrit 是一款輕便小巧的入耳式耳機兼實況直播等級的麥克風，與 PC、手機或遊戲主機相容，適合不想被龐大耳麥佔去鋒頭的直播主。在全域反應頻率與 Razer USB 音訊強化器的加持下，錄音效果與音質更顯出色。此外，Razer USB 強化器上能夠同時插入兩個裝置，方便進行共同直播或對戰直播。

目錄

1. 包裝內容 / 系統需求.....	3
2. 註冊 / 技術支援	4
3. 技術規格	5
4. 裝置配置	6
5. 設定你的 RAZER IFRIT + RAZER USB 音訊強化器.....	7
6. 使用你的 RAZER IFRIT + RAZER USB 音訊強化器.....	13
7. 安全與維護.....	16
8. 法律條文	17

1. 包裝內容 / 系統需求

包裝內容

- Razer Ifrit 串流耳麥
- Razer USB 音訊強化器
- 3 組不同尺寸可更換式耳塞套
- 麥克風泡綿護套
- 重要產品資訊指南

產品需求

Razer Ifrit

音訊使用

- 具備 3.5 mm 音訊插孔的裝置

使用音訊/麥克風 Y 型延長線

- 具備獨立式 3.5 mm 音訊與麥克風插孔的裝置

使用音訊 + 麥克風

- 具備 3.5 mm 音訊與麥克風複合式插孔的裝置

Razer USB 音訊強化器

- 至少有 1 個閒置 USB 連接埠的 PC 或 Mac
- Windows® 7 64 位元 / OS X® 10.8 (或更新版本)
- 網際網路連線


**與 Streamlabs OBS、OBS 和 XSplit 相容 (可能需支付軟體授權費用)。*

2. 註冊 / 技術支援

註冊

在 razerid.razer.com/warranty 使用你的 Razer ID 線上註冊產品，即可獲得你產品的即時保固狀態。

若你尚未註冊 Razer ID，請立即於 razerid.razer.com 註冊，即可獲得多種 Razer 福利。



技術支援

你將可取得：

- 1 年原廠有限保固服務。
- 你可以在 support.razer.com 取得免費的線上技術支援

3. 技術規格

RAZER IFRIT

耳機

- 阻抗：32 ± 15% Ω
- 類型：動圈式喇叭
- 直徑：Ø10 公釐
- 額定 / 最大輸入功率：10 mW / 20 mW
- 聲壓級：102 ± 3 dB
- 反應頻率：F0 ~ 20KHz

麥克風


- 類型：Ø9.7 公釐，單向收音 ECM
- 收音模式：超級心形
- 反應頻率：100 ~ 10KHz
- 靈敏度：-41 ± 3dB

RAZER USB 音訊強化器

麥克風

- 取樣率：可透過電腦設定選擇 44.1KHz / 48KHz
- 位元率：16 位元
- 反應頻率：20 ~ 20kHz

4. 裝置配置




- A. 帶有海綿套的可調整式麥克風
- B. 耳麥本體與可拆式雙節耳塞套
- C. 吸合磁框
- D. 人體工學耳掛頸帶
- E. 3.5 mm 音訊 + 麥克風插頭
- F. 狀態指示燈
- G. 麥克風靜音鍵
- H. 音訊控制 / 音訊靜音按鈕
- I. 音訊 + 麥克風耳麥連接埠
- J. 3 組不同尺寸可更換式耳塞套


5. 設定你的 RAZER IFRIT + RAZER USB 音訊強化器

設定你的 RAZER IFRIT 與 RAZER USB 音訊強化器


1. 將 Razer USB 音訊強化器連接到電腦的 USB 連接埠。狀態指示燈將會亮起綠色，表示裝置已連線，且麥克風輸入已啟用。



2. 將音訊 Razer Ifrit 連接至 Razer USB 音訊強化器的任何可用音訊 + 麥克風耳麥連接埠。




3. 你可以剝除 Razer USB 音訊強化器保護蓋的黏性底座，將裝置穩固黏貼在任何乾淨的乾燥平面。




- 將 Razer USB 音訊強化器設定為你電腦上的預設播放與錄製裝置。如果這是你第一次使用 Razer USB 音訊強化器，則此為必要操作。

Windows 使用者設定步驟


步驟 1: 從**控制台** > **硬體和音效** > **管理音訊裝置**開啟「聲音」設定。你也可以在通知區域的聲音圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選擇**播放裝置**。



步驟 2: 在**播放**分頁中，從清單中選取 Razer USB Audio Enhancer，然後按一下**設為預設值**按鈕。




步驟 3: 在錄製分頁中, 從清單中選取 Razer USB Audio Enhancer, 然後按一下**設為預設值**按鈕。




Mac 使用者設定步驟

步驟 1: 從**系統偏好** > **音效**中開啟「音效」設定。



步驟 2: 在**輸入**分頁中, 從清單中選擇 Razer USB Audio Enhancer。



步驟 3: 在輸出分頁中，從清單中選擇 Razer USB Audio Enhancer。



Name	Type
Headphones	Built-in Output
Line Out	Built-in Line Output
Razer USB Audio Enhancer	USB

恭喜你！你現在已準備好使用 Razer Ifrit + Razer USB 音訊強化器了。


為其他裝置設定 RAZER IFRIT

Razer Ifrit 亦能搭配多種 Razer 裝置* 使用，例如 Razer Phone、Razer Raiju、Razer Wolverine，以及其他行動裝置，或是現代具有 3.5 mm 複合式插孔連線能力的遊戲控制手把。

*於 [razer.com](https://www.razer.com) 另售


將耳麥連接至 RAZER PHONE

1. 將 Razer Phone USB-C 音訊轉接線連接至 Razer Phone。
2. 將你的 Razer Ifrit 插入 USB-C 音訊轉接線的連接埠。
3. 你現在可以開始搭配 Razer Phone 使用 Razer Ifrit。



將耳麥連接至 RAZER RAIJU* 或 RAZER WOLVERINE


只要將 Razer Ifrit 插入 Razer 控制器的耳麥連接埠，即可開始透過 Razer 控制器使用耳麥。



6. 使用你的 RAZER IFRIT + RAZER USB 音訊強化器

配戴與取下 RAZER IFRIT

將頸帶的耳掛套上耳朵前，請輕輕地將頸帶拉開。你可以彎曲耳麥的麥克風，調整至你的嘴巴前方。




確實戴牢耳機耳塞

要享受 Razer Ifrit 的重低音效果，請確保耳塞套確實與你的耳道服貼接觸，如此才能戴牢耳塞並阻隔外界噪音。

小心：請勿突然將耳塞從你的耳道抽出，因為空氣壓力瞬間釋放同時，可能會產生不適感。


取下耳塞套

1. 拿好耳機。
2. 用另一隻手捏緊耳塞套的開口。
3. 輕輕將耳塞套往下拉，直到耳塞與耳機頭分離。




裝回耳塞套

1. 拿好耳機。
2. 將耳塞套的開口推入耳機頭。
3. 施力時，請同時輕轉耳塞套，直到耳塞套確實裝好為止。




將連線的耳麥調成靜音

按下 USB 音訊強化器的靜音按鈕，將麥克風輸入調為靜音或取消靜音。在麥克風輸入靜音時，USB 音訊強化器的狀態指示燈將會亮起紅色。




使用音訊控制鍵 / 音訊靜音鍵

轉動音訊控制鍵以提高或降低音訊輸出。



按下音訊靜音鍵，以將音訊輸出調為靜音或取消靜音。



7. 安全與維護

安全注意事項

為確保使用 Razer Ifrit + Razer USB 音訊強化器時無受傷疑慮，使用者應遵守以下操作注意事項：

若在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解並無幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求支援。請勿在任何情況下嘗試自行維修此裝置。

請勿自行拆解裝置（否則保固將失效），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。

保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C (32° F) 至 40° C (104° F)）內操作此裝置與其元件。如果溫度超出理想範圍，請拔掉電源並關閉此裝置，直到溫度回復至理想範圍。

切勿長期以過大音量收聽音訊，否則可能損害你的聽力。此外，部分國家/地區法律規定，在對聽力造成影響、音量達 86 分貝環境下，每日不得待超過 8 小時。因此我們建議你若要長時間收聽音訊，盡可能降至最舒服的音量。請務必維護你的聽覺健康。

保養和使用

Razer Ifrit 和 Razer USB 音訊強化器不需費心保養，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月至少以柔軟布料擦拭裝置一次，以免累積灰塵。切勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

8. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2018 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers”、“Powered by Razer Chroma” 標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。

Windows is a trademark or a registered trademark of the Microsoft group of companies.

OS X and Mac are trademarks or registered trademarks of Apple.

XSplit and XSplit Broadcaster is a registered trademark of Splitmedialabs Limited.

其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Razer Inc (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Ifrit (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty)。

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。