



# RAZER BLACKWIDOW LITE

GUIA MESTRE

O **Razer BlackWidow Lite** oferece funcionalidade total em um formato compacto. Com os Switches mecânicos Razer™ (laranja) com o-rings inclusos para maior redução de som, experimente um feedback silencioso, mas tátil. O teclado também é equipado com teclas retroiluminadas individualmente com total controle do brilho. Use o Razer Synapse 3, uma ferramenta de configuração de hardware baseada em nuvem, para acessar opções avançadas, como atribuição de macros, configuração de atalhos e muito mais.

# CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM/REQUISITOS DO SISTEMA .....	3
2. REGISTRO/SUORTE TÉCNICO .....	4
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....	5
4. LAYOUT DO DISPOSITIVO .....	6
5. INSTALANDO O RAZER SYNAPSE 3 PARA O RAZER CYNOSA CHROMA .....	7
6. SANDO SEU RAZER BLACKWIDOW LITE .....	8
7. CONFIGURANDO O RAZER BLACKWIDOW LITE VIA RAZER SYNAPSE 3 .....	10
8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO .....	28
9. INFORMAÇÕES LEGAIS .....	30

---

# 1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM/REQUISITOS DO SISTEMA

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer BlackWidow Lite
- Cabo microUSB para USB
- O-rings e extrator de teclas
- Guia de informações importantes do produto

## REQUISITOS DO SISTEMA

### REQUISITOS DE HARDWARE

- Computador com uma porta USB livre

### REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE 3

- Windows® 7 (ou superior)
- Conexão com a internet
- 500 MB de espaço livre no disco rígido


---

## 2. REGISTRO/SUORTE TÉCNICO

### REGISTRO

Registre seu produto online em [razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty) usando seu Razer ID para receber informações em tempo real sobre o estado da garantia do seu produto.

Caso ainda não tenha registrado um Razer ID, registre-se agora em [razerid.com/razerid](https://razerid.com/razerid) para obter uma série de benefícios da Razer.



### SUORTE TÉCNICO

- Garantia limitada de 2 anos, oferecida pelo fabricante.
- Suporte técnico online gratuito em [support.razer.com](https://support.razer.com).

---

## 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


### CARACTERÍSTICAS

- Switches mecânicos Razer™ laranja projetados para jogos
- Vida útil de 80 milhões de toques de teclas
- Teclas retroiluminadas individualmente com total controle do brilho
- O-rings e extrator de teclas inclusos
- Habilitado para Razer Synapse 3
- Cabo de fibra trançado destacável com tira
- Anti-ghosting para sobreposição de 10 teclas
- Teclas totalmente programáveis
- Opção de modo de jogo
- Ultrapolling de 1000 Hz
- Bandeja superior em alumínio fosco
- Tecnologia de gatilho instantâneo

### DIMENSÕES E PESO APROXIMADOS

- Comprimento: 361 mm / 14.2 pol.
- Largura: 133 mm / 5.2 pol.
- Altura: 36.2 mm / 1.42 pol.
- Peso: 660.9 g / 1.46 lbs


## 4. LAYOUT DO DISPOSITIVO



- A. Teclas de Controle de Volume
- B. Teclas de mídia
- C. Teclas de controle da retroiluminação
- D. Cabo microUSB para USB
- E. Porta Micro-USB
- F. Teclas de modo dormir

---

## 5. INSTALANDO O RAZER SYNAPSE 3 PARA O RAZER CYNOSA CHROMA




Passo 1: Conecte seu dispositivo Razer à porta USB do seu computador.

Etapa 2: Instale o Razer Synapse 3 quando solicitado\* ou baixe o instalador em [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse)

Etapa 3: Registre um Razer ID ou faça o login com um Razer ID já existente.

*\*Aplicável a Windows 8 ou superior.*

## 6. SANDO SEU RAZER BLACKWIDOW LITE




Pressionar a tecla "FN" em combinação com as teclas de função ativará os recursos secundários delas no seu PC.

Teclas de função	Descrição dos recursos
As teclas F1, F2 e F3 são mostradas lado a lado. F1 tem um ícone de silêncio (caixa de som com um X), F2 tem um ícone de volume baixo (caixa de som com uma barra curta), e F3 tem um ícone de volume alto (caixa de som com uma barra longa).	Os controles de volume de áudio permitem silenciar (  ), diminuir (  ) e aumentar (  ) a saída de áudio.
As teclas F5, F6 e F7 são mostradas lado a lado. F5 tem um ícone de retroceder (dois triângulos para a esquerda), F6 tem um ícone de pausar (dois barras verticais), e F7 tem um ícone de avançar (dois triângulos para a direita).	As teclas de mídia permitem reproduzir/pausar (  ) uma faixa ou pular faixas para trás (  ) e para frente (  ),
As teclas F11 e F12 são mostradas lado a lado. Ambas têm ícones de controle de brilho: F11 tem um ícone de brilho baixo (três pontos curtos) e F12 tem um ícone de brilho alto (três pontos longos).	As teclas de controle da retroiluminação permitem diminuir (  ) ou aumentar (  ) o brilho dos LEDs do teclado.
A tecla pause break é mostrada com o texto "pause break" e um ícone de lua crescente.	A tecla de suspensão permite suspender todas as atividades do sistema operacional. Essa função serve para economizar energia elétrica enquanto o computador estiver ocioso.


## COMO USAR O EXTRATOR DE TECLAS E OS O-RINGS

O Razer BlackWidow Lite vem com o-rings que podem ser instalados em cada tecla para reduzir a distância de deslocamento do switch e atenuar ainda mais o som das teclas. Basta seguir estas etapas para instalar um o-ring em qualquer tecla do seu teclado:


1. Use o extrator de teclas para remover a tecla.



2. Insira um o-ring na haste da tecla removida.



3. Aperte a tecla de volta no lugar.



4. Repita as etapas 1 a 3 para as outras teclas.

## 7. CONFIGURANDO O RAZER BLACKWIDOW LITE VIA RAZER SYNAPSE 3




*Aviso: Os recursos aqui listados requerem que você esteja conectado ao Razer Synapse 3. Os recursos também estão sujeitos a alterações de acordo com a versão atual do software e do sistema operacional.*

### GUIA SYNAPSE

A guia Synapse é a guia padrão para quando o Razer Synapse 3 é aberto.


#### Painel

A subguia Painel é uma visão geral do seu Razer Synapse 3, onde você pode acessar todos os seus dispositivos, módulos e serviços online Razer.



## Modules

Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.




## TECLADO

Changes made under this tab are automatically saved to your system and cloud storage. A guia Teclado é a guia principal do seu Razer BlackWidow Lite. Aqui, você pode alterar as configurações do seu dispositivo, como as atribuições de teclas, as configurações do modo de jogo e a iluminação do seu dispositivo.

### Personalizar

A subguia Personalizar é para modificar as atribuições de teclas do seu teclado.




### Perfil

Um Perfil é um armazenamento de dados que mantém todas as configurações do seu periférico Razer. Por padrão, o nome do perfil se baseia no nome do seu sistema. Para adicionar, renomear, duplicar ou excluir um perfil, basta pressionar o botão Outros (●●●).


## Hypershift

O modo Hypershift é um conjunto secundário de atribuição de teclas ativado quando a tecla Hypershift é pressionada. Por padrão, o modo Hypershift é atribuído à tecla fn do seu teclado com suporte para Razer Synapse 3. No entanto, você também pode escolher qualquer botão do mouse como tecla Hypershift.




## Barra Lateral

Ao clicar no botão Barra Lateral (☰), serão exibidas todas as atribuições atuais dos botões do seu Razer BlackWidow Lite.



Ou então, você pode pular para uma atribuição específica de botões selecionando-a na guia Personalizar.



Si seleccionas un asignación de tecla, puedes elegir una de las siguientes funciones:

### Predeterminada

Esta opción te permite que el tecla del ratón vuelva a su configuración original.

### Función de teclado

Esta opción convierte la asignación de tecla en una función de teclado. También puedes habilitar el modo Turbo que te permite emular la pulsación repetida de la función de teclado al mantener pulsado el tecla.

### Función de ratón

Esta opción sustituye la asignación de tecla actual por otra función de ratón. A continuación, se presenta una lista de las funciones disponibles:

- Clic izquierdo: ejecuta un clic izquierdo de ratón usando el tecla asignado.
- Clic derecho: ejecuta un clic derecho de ratón usando el tecla asignado.
- Clic de desplazamiento: activa la función universal de desplazamiento.
- Doble clic: ejecuta un doble clic izquierdo de ratón usando el tecla asignado.
- Botón de ratón 4: ejecuta un comando de "Ir a página anterior" en la mayoría de navegadores de Internet.
- Botón de ratón 5: ejecuta un comando de "Ir a página siguiente" en la mayoría de navegadores de Internet.
- Desplazamiento hacia arriba: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia arriba" usando el tecla asignado.
- Desplazamiento hacia abajo: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia abajo" usando el tecla asignado.
- Desplazamiento hacia la izquierda: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia la izquierda" usando el tecla asignado.
- Desplazamiento hacia la derecha: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia la derecha" usando el tecla asignado.
- Desplazamiento hacia arriba: ejecuta continuamente un comando de "Desplazamiento hacia arriba" mientras se pulsa el tecla asignado.
- Desplazamiento hacia abajo: ejecuta continuamente un comando de "Desplazamiento hacia abajo" mientras se pulsa el tecla asignado.

Também puedes habilitar el modo Turbo en algunas funciones de ratón que te permiten emular la pulsación repetida de la función al mantener pulsado el tecla.

## M Macro

Uma Macro é uma sequência pré-gravada de toques de teclas e pressionamentos de botões executada em um tempo preciso. Ao definir uma Macro para um painel selecionado, é possível executar uma cadeia de comandos com um toque em um painel com toda a conveniência. Esta função só estará visível quando o módulo Macro estiver instalado. [Clique aqui para saber mais sobre as Macros](#)

## ↔ Alternar Perfil

O recurso Alternar Perfil permite que você altere rapidamente os perfis e carregue um novo conjunto de atribuições de teclas. Sempre que você alternar um perfil, será exibida uma notificação na tela.

## 🖱 Iniciar Programa

O recurso Iniciar Programa permite que você abra um aplicativo ou um site usando a tecla correspondente. Ao selecionar Iniciar Programa, serão exibidas duas opções que pedem que você localize um aplicativo específico que deseja abrir ou escreva o endereço do site que deseja visitar.

## ▶ Multimídia

Esta opção permite que você atribua controles de multimídia ao seu dispositivo Razer. A seguir, estão listados os controles de multimídia dentre os quais você pode escolher:

- Abaixar volume - Diminui o volume da saída de áudio.
- Aumentar volume - Aumenta o volume da saída de áudio.
- Silenciar áudio - Silencia o áudio.
- Aumentar volume do microfone - Aumenta o volume do microfone.
- Abaixar volume do microfone - Diminui o volume do microfone.
- Silenciar microfone - Silencia o microfone.
- Silenciar tudo - Silencia o microfone e a saída de áudio.
- Reproduzir / Pausar - Reproduz, pausa e retoma a reprodução da mídia atual.
- Faixa anterior - Reproduz a faixa de mídia anterior.
- Próxima faixa - Reproduz a próxima faixa de mídia.

## Atalhos do Windows

Esta opção permite que você atribua sua tecla preferida a um comando de atalho do Sistema Operacional Windows. Para mais informações, visite: [support.microsoft.com/kb/126449](https://support.microsoft.com/pt-br/kb/126449)

## Função de texto

A Função de Texto permite que você digite um texto pré-redigido apenas tocando em um tecla. Basta escrever o texto que deseja no campo disponível e seu texto será digitado todas as vezes que o botão atribuído for pressionado. Esta função tem suporte Unicode integral e você também pode inserir símbolos especiais do mapa de caracteres.

## Desativar


Esta opção torna as teclas escolhidas inutilizáveis. Use a função Desativar se não quiser usar o botão do mouse ou se ele interferir no seu jogo.

## *Propriedades do teclado*

Permite abrir as Propriedades do teclado do Windows onde você pode modificar outras configurações do teclado, como intervalo de repetição, taxa de repetição e taxa de intermitência do cursor, ou visualizar todos os drivers de teclado instalados no seu PC.

## Iluminação

A subguia Iluminação permite que você modifique as configurações de iluminação do seu dispositivo Razer.



### *Luminosidade*

Você pode desligar a iluminação do seu dispositivo Razer modificando a opção Brilho, ou aumentar/diminuir a iluminação usando o seletor.

### *Desligar Iluminação*

Esta é uma ferramenta de economia de energia que permite que você desative a iluminação do seu dispositivo como resposta ao desligamento do monitor do seu sistema e/ou desligue-a automaticamente quando o Razer BlackWidow Lite estiver ocioso por um intervalo definido de tempo.

## Efeitos

Selecione um efeito para aplicar na iluminação do seu dispositivo, conforme listado aqui:


	Nome	Descrição
	Respiração	A iluminação acentua e atenua(s)
	Estático	O teclado permanecerá aceso

## GUIA PERFIS

A guia Perfis é um modo conveniente de gerenciar todos os seus perfis e vinculá-los aos seus jogos e aplicativos.

### Dispositivos


Visualize qual dispositivo Razer está usando um perfil específico com a subguia Dispositivos.



Para criar um novo perfil no dispositivo selecionado, basta clicar no botão adicionar ( + ). Para renomear, duplicar ou excluir um perfil, basta pressionar o botão Outros ( ●●● ). Cada perfil pode ser configurado para ser automaticamente ativado quando você executar um aplicativo usando a opção Conectar Jogos.

## Jogos Conectados

A subguia Jogos Conectados lhe dá a flexibilidade de adicionar jogos, visualizar periféricos vinculados a jogos ou procurar jogos adicionados. Você também pode organizar os jogos em ordem alfabética, a partir do último jogo utilizado ou a partir do mais jogado. Os jogos adicionados estarão listados aqui mesmo se não estiverem vinculados a um dispositivo Razer.




Para vincular jogos a dispositivos Razer conectados, basta clicar em um jogo da lista e, em seguida, clicar no botão (  ) para selecionar o dispositivo Razer com o qual ele será vinculado. Uma vez vinculado, você pode clicar no botão Outros (  ) do dispositivo correspondente para selecionar um perfil específico.

## GUIA MACROS


**!** *Observação: A guia Macro só estará acessível quando você instalar o módulo Macro na guia Módulos.*

Se precisar executar com precisão uma série de comandos complexos, você precisa de uma Macro. Uma Macro é um conjunto gravado de toques de teclas, pressionamentos de botões e movimentos de cursor. A guia Macros permite que você crie, edite e organize essas macros, de modo a poder atribuí-las aos botões do seu mouse. Você também pode compartilhar as macros com outras pessoas usando os botões importar (  ) e exportar (  ).



Também existem outras opções disponíveis na seção macro, como criar uma nova macro clicando no botão adicionar (  ), excluir a macro atual clicando no botão lixeira (  ) e duplicar a macro atual usando o botão copiar (  ).

Para criar uma macro, basta selecionar um nome para a macro armazenar os seus comandos e, então, clicar no menu Gravar.



A partir daqui, você pode atribuir uma tecla ou botão no campo Tecla de atalho que iniciará ou interromperá a gravação da macro, se desejar gravar comandos e/ou movimentos fora da janela do Razer Synapse 3. Você também pode optar por incluir/remover o atraso ou a quantidade de tempo entre cada comando através das Configurações de atraso listadas abaixo:

- Gravar atraso – Inclui todos os atrasos entre cada comando.
- Atraso seg. – Usa seu tempo especificado (em segundos) como um atraso entre cada comando.
- Sem atraso – Remove todos os atrasos entre cada comando.
- Sequência – Ao associar uma macro usando essa configuração a um botão ou tecla, cada comando dentro da macro só será executado se pressionar continuamente a tecla associada à macro.


Ou opte por remover ou incluir a configuração de rastreamento de movimento do mouse de qualquer uma das configurações listadas abaixo:

- Nenhum – Remove todos os movimentos do mouse feitos durante a gravação da macro.
- Tela (Posição absoluta) – Usa e preserva as coordenadas exatas do movimento do mouse gravado, independentemente das alterações no tamanho da tela.

- Primeiro plano (Posição relativa) – Dimensiona automaticamente os movimentos do mouse gravados proporcionalmente à resolução atual da tela.
- Ponto inicial (Cursor do mouse) – Usa a posição atual do cursor do mouse ao executar padrões de mouse dentro de macros.

Quando tiver escolhido as configurações da macro, clique no botão Iniciar

(  ). Após uma breve contagem regressiva, todos os toques de teclas, pressionamentos de botões e movimentos do mouse serão gravados na tela da macro. Quando tiver terminado de gravar seus comandos de macro, clique no botão Parar (  ) ou simplesmente pressione a tecla de atalho para encerrar a sessão.




Você pode então prosseguir e associar a nova macro à sua tecla ou botão preferido usando a opção Associações de teclas. Você também pode alterar a duração geral da macro gravada através do campo Duração total na opção Propriedades.

 *Observação: Alterar a duração geral de uma macro ajustará proporcionalmente todos os atrasos incluídos em cada comando dentro da macro.*

Depois de gravar uma macro, você poderá editar os comandos que inseriu selecionando cada comando na tela da macro. Cada toque de tecla ou pressionamento de botão é organizado sequencialmente com o primeiro comando exibido no alto da tela.

O menu suspenso Inserir permite que você acrescente toques de teclas e pressionamentos de botões adicionais, digite textos, execute comandos, repita um conjunto de comandos dentro da macro ou insira todo um grupo de macros dentro da macro.



### *Associações de Teclas*


A opção Associações de Teclas permite que você visualize as Teclas de Atalho da macro selecionada. Você pode associar uma macro à tecla ou botão que desejar sem sair da guia Macro selecionando a macro que deseja associar e clicando no botão Associação de teclas ( + ).

### *Propriedades*

Edite individualmente os comandos, ajuste seus atrasos, modifique ações e ainda altere a duração total da macro, para que ela seja mais rápida ou mais lenta.

## JANELA CONFIGURAÇÕES

A janela Configurações, acessível ao clicar no botão (⚙️) do Razer Synapse 3, permite configurar o comportamento de inicialização e o idioma de exibição do Razer Synapse 3, visualizar os guias principais de cada dispositivo Razer conectado ou executar a restauração das configurações de fábrica em qualquer dispositivo Razer conectado.



### Guia Geral

A guia Geral, que é a guia inicial da janela Configurações, permite que você altere o idioma de exibição do software, o comportamento de inicialização e o tema de exibição, ou visualize o guia principal de todos os dispositivos Razer conectados. Você também pode sincronizar manualmente seus perfis com a nuvem (↻) ou visualizar o guia principal de todos os dispositivos Razer conectados.

### Guia Restaurar

A guia Restaurar permite que você execute a restauração das configurações de fábrica em todos os dispositivos Razer conectados com memória interna. Todos os perfis armazenados na memória interna do dispositivo selecionado serão apagados.



*Observação: Ao restaurar um dispositivo Razer, todos os perfis armazenados na memória interna do dispositivo selecionado serão apagados.*

## **Guia Sobre**

A guia Sobre exibe informações resumidas sobre o software e sua declaração de direitos autorais, e fornece também links relevantes para os termos de uso. Você também pode usar esta guia para verificar atualizações de software ou como um acesso rápido às comunidades sociais Razer.

---

## 8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

### DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do Razer BlackWidow Lite, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou vá até o site [support.razer.com](https://support.razer.com) para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.

Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da umidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104°F). Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

### CONFORTO

Pesquisas mostram que longos períodos de movimento repetitivo, posição inadequada de periféricos de computador, postura incorreta e maus hábitos podem estar associados ao desconforto físico e à lesão de nervos, tendões e músculos. Seguem abaixo algumas diretrizes para evitar lesões e garantir o conforto ideal ao usar o Razer BlackWidow Lite.

1. Coloque o teclado e o monitor diretamente à sua frente com o mouse próximo a eles. Coloque os cotovelos próximos às laterais do seu corpo, não muito longe e o mouse a uma distância de fácil alcance.
2. Ajuste a altura da cadeira e da mesa para que o teclado e o mouse fiquem na altura ou abaixo da altura do cotovelo.
3. Mantenha os pés apoiados, a postura ereta e os ombros relaxados.
4. Durante o jogo, relaxe o pulso e mantenha-o reto. Se você realiza as mesmas tarefas manuais repetidamente, tente não curvar, estender ou torcer as mãos por longos períodos.
5. Não apoie os pulsos em superfícies rígidas por muito tempo. Use um apoio para descansar os pulsos enquanto estiver jogando.
6. Personalize os botões no mouse para ajustá-los ao seu estilo de jogo e minimizar movimentos repetitivos ou desajeitados.

7. Não sente na mesma posição o dia inteiro. Levante-se, afaste-se de sua mesa e faça exercícios para alongar braços, ombro, pescoço e pernas.

Se você sentir algum desconforto físico durante o uso do teclado, como dor, torpor ou formigamento nas mãos, pulsos, cotovelos, ombros, pescoço ou costas, consulte um médico imediatamente.

## **MANUTENÇÃO E USO**

O Razer BlackWidow Lite exige pouquíssima manutenção para ser conservado em ótimo estado de funcionamento. Depois de um mês, recomendamos que você desconecte o dispositivo e o limpe com um pano seco ou haste flexível com um pouco de água morna. Não use sabão ou qualquer produto de limpeza pesada.

---

## 9. INFORMAÇÕES LEGAIS

### INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2019 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer BlackWidow Lite (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

### DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem

invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.