



RAZER BLACKWIDOW LITE

HANDBUCH

Die **Razer BlackWidow Lite** bietet dir eine Vielzahl von Funktionen in einem kompakten Design. Mit Mechanischen Switches von Razer™ (Orange) inklusive Unterlegscheiben für noch bessere Schalldämmung genießt du ein leises, aber taktiles Feedback. Die Tastatur verfügt auch über individuell hintergrundbeleuchtete Tasten mit kompletter Helligkeitsregelung. Du kannst die Tastatur komplett per Razer Synapse 3 anpassen, einem cloud-basierten Hardware-Konfigurationstool, das dir die Nutzung erweiterter Optionen ermöglicht, wie etwa die Zuweisung von Makros, das Festlegen von Tastenkürzeln und noch viel mehr.

INHALT

1. PACKUNGSGEHALT / SYSTEMANFORDERUNGEN	3
2. REGISTRIERUNG / TECHNISCHE SUPPORT	4
3. TECHNISCHE DATEN.....	5
4. GERÄTEAUFBAU	6
5. SO INSTALLIERST DU RAZER SYNAPSE 3 FÜR DEINEN RAZER BLACKWIDOW LITE	7
6. VERWENDUNG DES RAZER BLACKWIDOW LITE	8
7. SO KONFIGURIERST DU DEINE RAZER BLACKWIDOW LITE PER RAZER SYNAPSE 3.....	10
8. SAFETY AND MAINTENANCE	28
9. RECHTLICHE HINWEISE.....	30

1. PACKUNGSGEHALT / SYSTEMANFORDERUNGEN

VERPACKUNGSGEHALT

- Razer BlackWidow Lite
- Micro-USB-auf-USB-Kabel
- Tastenlöser und O-Ringe
- Wichtige Produktinformationen

SYSTEMANFORDERUNGEN

HARDWARE-ANFORDERUNGEN

- PC mit einem freien USB-Anschluss

SYSTEMANFORDERUNGEN FÜR RAZER SYNAPSE 3


- Windows® 7 64-bit (oder höher)
- Internetanschluss
- 500 MB freier Festplattenspeicher

2. REGISTRIERUNG / TECHNISCHER SUPPORT

REGISTRIERUNG

Registrierte dein Produkt mit deiner Razer ID Online unter razerid.razer.com/warranty, um den Garantiestatus deines Produkts in Echtzeit anzuzeigen.

Solltest du noch keine Razer ID beantragt haben, registriere dich jetzt unter razerid.razer.com, um die vielfältigen Vorteile von Razer zu genießen.



TECHNISCHER SUPPORT

- 2 Jahr eingeschränkte Herstellergarantie.
- Kostenloser technischer Online-Support unter support.razer.com

3. TECHNISCHE DATEN


TECHNISCHE DATEN

- Mechanische Switches von Razer™ (Orange) – von Grund auf für Gaming entwickelt
- Lebensdauer von 80 Millionen Tastenanschlägen
- Individuell hintergrundbeleuchtete Tasten mit kompletter Helligkeitsregelung
- Inklusive Unterlegscheiben und Tasten-Entferner
- Unterstützt Razer Synapse 3
- Abnehmbares geflochtenes Faserkabel mit Riemen
- 10-Tasten-Rollover mit Anti-Ghosting
- Voll programmierbare Tasten
- Gaming-Modus-Option
- 1000 Hz Ultrapolling
- Matte Aluminium-Abdeckung
- Instant Trigger-Technologie

UNGEFÄHRE GRÖÖE UND GEWICHT


- Länge: 361 mm / 14.2 in
- Breite: 133 mm / 5.2 in
- Höhe: 36.2 mm / 1.42 in
- Gewicht: 660.9 g / 1.46 lbs

4. GERÄTEAUFBAU



- A. Lautstärke-Tasten
- B. Medientasten
- C. Beleuchtungsregler-Tasten
- D. Micro-USB-auf-USB-Kabel
- E. Micro-USB-Anschluss
- F. Energiesparmodus-Taste

5. SO INSTALLIERST DU RAZER SYNAPSE 3 FÜR DEINEN RAZER BLACKWIDOW LITE



Schritt 1: Verbinde dein Razer-Gerät mit dem USB-Anschluss an deinem Computer.

Schritt 2: Installiere bei Aufforderung Razer Synapse 3 oder lade das Installationsprogramm von razer.com/synapse3 herunter.



Schritt 3: Erstelle deine Razer ID oder melde dich bei Razer Synapse 3 mit deiner bestehenden Razer-ID an.

** Bei Windows 8 oder höher.*

6. VERWENDUNG DES RAZER BLACKWIDOW LITE




Drücke die "FN"-Taste zusammen mit einer Funktionstaste, um ihre sekundären Funktionen auf deinem PC zu aktivieren.

Funktionstasten	Funktionsbeschreibung
  	Über die Lautstärkeregelung kannst du die Lautstärke stumm schalten (), verringern () und erhöhen ().
  	Über die Medientaste kannst du Songs abspielen (), überspringen, zum letzten Song zurückkehren () oder zum nächsten wechseln ().
 	Mit den Kontrolltasten für die Hintergrundbeleuchtung kannst du die Helligkeit der LEDs deiner Tastatur erhöhen () oder verringern ().
	Mit der Ruhetaste kann das Betriebssystem in den Ruhezustand versetzt werden. So kann Strom gespart werden, wenn der PC nicht benutzt wird.


SO VERWENDEST DU DEN TASTEN-ENTFERNER UND DIE UNTERLEGSCHLEIBEN

Die Razer BlackWidow Lite wird mit Unterlegscheiben ausgeliefert, die du bei jeder Tastenkappe installieren kannst, um den Tastenhub zu verringern und die Lautstärke jedes Tastenanschlags weiter zu verringern. Folgen einfach diesen Schritten, um eine Unterlegscheibe bei einer der Tastenkappen deiner Tastatur zu installieren:


1. Entferne mit dem Tasten-Entferner die Tastenkappe.



2. Lege eine Unterlegscheibe um den Schaft der entfernten Tastenkappe.



3. Drücke die Tastenkappe zurück an ihren Platz.



4. Wiederhole die Schritte 1–3 bei Bedarf bei allen anderen Tastenkappen.

7. SO KONFIGURIERST DU DEINE RAZER BLACKWIDOW LITE PER RAZER SYNAPSE 3




Ausschlusshinweis: Für die hier aufgeführten Funktionen musst du bei Razer Synapse angemeldet sein. Je nach der aktuellen Softwareversion und dem Betriebssystem deines Computers können diese Funktionen unterschiedlich sein

REGISTERKARTE "SYNAPSE"

Die Registerkarte "Synapse" ist die Standardregisterkarte, wenn du Razer Synapse 3 zum ersten Mal startest.


Cockpit

Die Registerkarte "Cockpit" bietet dir eine Übersicht über Razer Synapse 3. Von dort aus kannst du auf alle deine Razer-Geräte, Module und Online-Dienste zugreifen.



Module

Unter der Registerkarte "Module" werden alle installierten und zur Installation verfügbaren Module angezeigt.




TASTATUR

Die Registerkarte „Tastatur“ ist die Hauptregisterkarte für deine Razer BlackWidow Lite. Von dort aus kannst du die Einstellungen deines Geräts, zum Beispiel Tastenbelegung, Einstellungen des Gaming-Modus und die Gerätebeleuchtung, ändern.

Anpassen

Mit dem Unterregister „Anpassen“ kannst du die Tastenzuweisung deiner Tastatur.




Profil

In deinem Profil werden die Einstellungen für alle deine Razer-Peripheriegeräte gespeichert. Standardmäßig basiert die Profilbezeichnung auf deinem Systemnamen. Um ein Profil hinzuzufügen, umzubenennen, zu duplizieren oder zu löschen, klicke einfach die Schaltfläche (●●●) an.


Hypershift

Im Hypershift-Modus steht dir ein zweiter Satz an Tastenzuordnungen zur Verfügung, den du aktivierst, indem du die Hypershift-Taste gedrückt hältst. Die Razer Hypershift-Taste ist standardmäßig bei Razer-Tastaturen mit Razer Synapse 3-Unterstützung die fn-Taste. Allerdings kannst du jede Maustaste als Hypershift-Taste verwenden.




Tastenzuweisung

Klicke auf die Seitenleiste-Schaltfläche (☰), um dir alle Tastenzuweisungen für deine Razer-Tastatur anzusehen.



Du kannst auch direkt zu einer bestimmten Tastenzuordnung springen, indem du sie unter der Registerkarte "Anpassen" auswählst.



Wenn du eine Tastenzuordnung auswählst, kannst sie zu einer der folgenden Funktionen ändern:

Standard

Diese Option ermöglicht es dir, die Tasten auf ihre ursprüngliche Funktion zurückzusetzen.

Tastaturfunktion

Die Option ändert die Tastenzuordnung in eine Tastaturfunktion um. Du kannst auch den Turbo-Modus aktivieren, mit dem du wiederholtes Drücken einer Taste auf der Tastatur emulieren kannst, solange du die Maustaste gedrückt hältst.

Mausfunktion

Diese Option ermöglicht es dir, die Tasten auf ihre ursprüngliche Funktion zurückzusetzen. Unten findest du die Funktionen, unter denen du wählen kannst:

- **Linksklick** - bei Verwendung der zugewiesenen Taste wird ein linker Mausklick ausgeführt.
- **Rechtsklick** - bei Verwendung der zugewiesenen Taste wird ein rechter Mausklick ausgeführt.
- **Scroll-Klick** - aktiviert die Funktion „Universal Scrolling“ (Universeller Bildlauf)
- **Doppelklick** - bei Verwendung der zugewiesenen Taste wird ein doppelter Linksklick ausgeführt.
- **Maustaste 4** - in den meisten Internet-Browsern wird der Befehl „Zurück“ ausgeführt.
- **Maustaste 5** - in den meisten Internet-Browsern wird der Befehl „Vor“ ausgeführt.
- **Bildlauf nach oben** - bei Verwendung der zugewiesenen Taste wird der Befehl „Scroll Up“ ausgeführt.
- **Bildlauf nach unten** - bei Verwendung der zugewiesenen Taste wird der Befehl „Scroll Down“ ausgeführt.
- **Nach links scrollen** - bei Verwendung der zugewiesenen Taste wird der Befehl „Nach links scrollen“ ausgeführt.
- **Nach rechts scrollen** - bei Verwendung der zugewiesenen Taste wird der Befehl „Nach rechts scrollen“ ausgeführt..

Du kannst auch bei einigen Maus-Funktionen den Turbo-Modus aktivieren, mit dem du wiederholtes Drücken und Loslassen einer Taste auf der Tastatur emulieren kannst, solange du die Maustaste gedrückt hältst.

M Macro

Du kannst auch bei einigen Maus-Funktionen den Turbo-Modus aktivieren, mit dem du wiederholtes Drücken und Loslassen einer Taste auf der Tastatur emulieren kannst, solange du die taste gedrückt hältst. Bitte beachte, dass diese Funktion nur angezeigt wird, falls du das Makro-Modul unter der Registerkarte "Module" installiert hast. [Weitere Informationen über Makros findest du hier](#)

↔ Profil wechseln

Mithilfe der Funktion "Profil wechseln" kannst du schnell ein anderes Profil wählen und einen neuen Satz Tastenzuordnungen laden.

🖱️ Programm starten

Mithilfe der Option "Programm starten" kannst du durch Drücken der entsprechenden Taste eine App starten oder eine Internetseite aufrufen. Wenn du "Programm starten" auswählst, erscheinen zwei Optionen, mithilfe derer du das zu startende Programm oder die Adresse der aufzurufenden Internetseite angeben kannst.

▶ Multimedia

Mit dieser Option kannst du deinem Razer-Gerät Multimedia-Funktionen zuweisen.

- **Lautstärke verringern** - Verringert die Audioausgabe.
- **Lautstärke erhöhen** - Erhöht die Audioausgabe.
- **Stummschalten** - Schaltet die Audioausgabe stumm.
- **Mikrofonlautstärke erhöhen** - Erhöht die Mikrofonlautstärke.
- **Mikrofonlautstärke verringern** - Verringert die Mikrofonlautstärke.
- **Mikrofon stummschalten** - Schaltet das Mikrofon stumm.
- **Alles stummschalten** - Schaltet sowohl Mikrofon als auch Audioausgabe stumm.
- **Starten / Pausieren** - Aktuellen Medientitel abspielen, pausieren oder die Wiedergabe fortsetzen.
- **Vorheriger Titel** - Abspielen des vorherigen Titels.
- **Nächster Titel** - Abspielen des nächsten Titels.

Windows Schnellasten

Diese Option ermöglicht es dir, einer Taste einen Kurzbefehl für das Betriebssystem zuzuweisen. Für mehr Informationen siehe: support.microsoft.com/kb/126449

Text-Funktion

Mithilfe der Text-Funktion kannst du einen zuvor geschriebenen Text per Taste eingeben. Schreib dazu einfach den gewünschten Text in das entsprechende Feld, und schon wird er eingesetzt, sobald du die zugewiesene Taste drückst.

Deaktivieren


Durch diese Option wird die zugewiesene Taste deaktiviert. Verwende die Funktion „Deaktivieren“ für Tasten, die du nicht benötigst oder die dich beim Spielen stören.

Tastatur-Eigenschaften

Ermöglicht das Öffnen der Windows Tastatur-Eigenschaften, wo du weitere Tastatur-Einstellungen wie Verzögerung, Wiederholrate und Cursorblinkrate anpassen kannst, die für deine Tastatur auf deinem PC installiert sind.

Beleuchtung

Über die Registerkarte "Beleuchtung" kannst du die Beleuchtungseinstellungen für dein Razer-Gerät anpassen.



Helligkeit

Du kannst die Beleuchtung deines Razer-Geräts ausschalten, indem du die Helligkeit anpasst oder Leuchtkraft per Regler erhöhst oder verringerst.

Beleuchtung ausschalten

Du kannst die Beleuchtung deines Razer-Geräts ausschalten, indem du die Helligkeit anpasst oder Leuchtkraft per Regler erhöhst oder verringerst. Du kannst Energie sparen, indem mithilfe dieser Option die Beleuchtung deines Geräts ausschaltest, sobald der Bildschirm ausgeschaltet wird. Du kannst auch deine Razer BlackWidow Lite automatisch ausschalten, wenn sie über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht benutzt wurde.

Effekte

Wähle einen der hier aufgeführten Beleuchtungseffekte für dein Gerät:

	Name	Beschreibung
	Atmung	Die Beleuchtung deiner Tastatur pulsiert



Statisch


Die Tastatur leuchten

REGISTERKARTE "PROFILE"

Über die Registerkarte "Profile" kannst du ganz leicht deine Profile verwalten und sie mit deinen Spielen und Anwendungen verknüpfen.

Geräte


Hier kannst du sehen, welches Razer-Gerät ein bestimmtes Profil verwendet oder welcher Chroma-Effekt mit bestimmten Spielen verknüpft ist.



Du kannst Profile von deinem Computer oder aus der Cloud importieren. Klicke dazu auf die Importieren-Schaltfläche (), lege neue Profile für das ausgewählte Gerät mithilfe der Hinzufügen-Schaltfläche (). Um ein Profil umzubenennen, zu duplizieren, zu exportieren oder zu löschen, klicke einfach auf die Diverses-Schaltfläche (). Jedes Profil kann sich auf Wunsch automatisch aktivieren, wenn du eine bestimmte Anwendung startest mithilfe der Option "Verknüpfte Spiele" startest.

Verknüpfte Spiele

Die Registerkarte "Verknüpfte Spiele" gibt dir die Möglichkeit, Spiele hinzufügen, Peripheriegeräte anzusehen, die mit Spielen verknüpft sind, oder nach hinzugefügten Spielen zu suchen. Du kannst auch Spiele alphabetisch sortieren oder danach, welche zuletzt oder am häufigsten gespielt wurden. Hinzugefügte Spiele werden dort auch dann noch aufgeführt, wenn sie nicht mehr mit einem Razer-Gerät verknüpft sind.




Um deine Spiele mit verbundenen Razer-Geräten zu verknüpfen, klicke einfach auf ein Spiel in der Liste, dann auf die Wähle ein Gerät und sein Profil, um es automatisch während des Spiels zu starten-Schaltfläche um ein Razer-Gerät auszuwählen. Sobald du eine Verknüpfung angelegt hast, kannst du auf die Diverses-Schaltfläche (●●●) des entsprechenden Geräts klicken, um ein bestimmtes Profil auszuwählen.

REGISTERKARTE "MAKRO"


 *Hinweis: Bitte beachte, dass die Registerkarte 'Makro' nur angezeigt wird, falls du das Makro-Modul unter der Registerkarte 'Module' installiert hast.*

Wenn du eine Reihe komplexer Befehle präzise ausführen möchtest, dann brauchst du ein Makro. Makros sind komplette Sätze aufgezeichneter Tastatur- und Tastenanschlüsse sowie Mausbewegungen. Über die Registerkarte "Makros" kannst du Makros erstellen, bearbeiten und verwalten, um sie dann den Tasten deines Razer-Geräts zuzuweisen. Du kannst auch Makros mit anderen teilen, indem du auf die Import-Schaltfläche () und die Export-Schaltfläche () klickst.



Im Abschnitt "Makros" sind auch noch andere Optionen verfügbar. Beispielsweise kannst du ein neues Makro durch Klicken auf Hinzufügen () hinzufügen sowie das aktuell ausgewählte Makro durch Klicken auf Löschen () löschen und durch Klicken auf Kopieren () duplizieren.

Um ein Makro zu erstellen, wähle einfach einen Makronamen, unter dem du deine Befehle speichern möchtest, und klicke dann auf das Menü Aufnehmen.



Von dort aus kannst du eine Shortcut-Taste zuweisen, mit der du die Makro-Aufnahme starten oder stoppen kannst, falls du Befehle und/oder Bewegungen außerhalb des Razer Synapse 3-Fensters aufzeichnen möchtest. Du kannst auch eine Verzögerung hinzufügen oder entfernen bzw. über die Verzögerungseinstellungen zwischen den einzelnen Befehlen eine der folgenden Verzögerungen einbauen:


- Aufnahmeverzögerung – Alle Verzögerungen zwischen den Befehlen einschließen.
- Sek. Verzögerung – Fügt deine vorgegebene Zeit (in Sekunden) als Verzögerung zwischen den Befehlen ein.
- Keine Verzögerung – Alle Verzögerungen zwischen den Befehlen entfernen.
- Sequenz – Sobald du ein Makro mit dieser Einstellung einer Taste zugewiesen hast, wird jeder Befehl innerhalb des Makros nur ausgeführt, indem du die zugewiesene Taste kontinuierlich drückst.

Unter "Tracking der Mausbewegungen" kannst du festlegen, ob und wie Mausbewegungen festgehalten werden sollen:

- Keine – Entfernt alle Mausbewegungen während der Makro-Aufnahme.

- Bildschirm (Absolute Position) – Verwendet und speichert die exakten Koordinaten der aufgezeichneten Mausbewegungen unabhängig von Änderungen der Bildschirmgröße.
- Vordergrund (Relative Position) – Skaliert automatisch die aufgezeichneten Mausbewegungen proportional zur aktuellen Bildschirmauflösung.
- Ausgangspunkt (Mauszeiger) – Verwendet die aktuelle Position deiner Maus, wenn du innerhalb eines Makros die Maus bewegst.

Sobald du die Einstellungen für dein Makro abgeschlossen hast, klicke auf die Start-Schaltfläche (). Nach einem kurzen Countdown werden alle deine Tastenanschläge, Maustasten-Benutzungen und Maus-Bewegungen automatisch auf dem Makro-Bildschirm festgehalten. Wenn du mit der Aufzeichnung des Makros fertig bist, klicke auf die Stopp-Schaltfläche () oder drücke die Shortcut-Taste, um die Sitzung zu beenden.




Nun kannst du dein neues Makro über die Option "Tastenzuweisungen" einer Taste deiner Wahl zuweisen. Mithilfe der Option "Eigenschaften" kannst du die Gesamtdauer des aufgezeichneten Makros ändern.

Hinweis: Das Ändern der Gesamtdauer eines Makros passt proportional alle Verzögerungen zwischen den Befehlen des Makros an.

Once you have recorded a macro, you may edit the commands you have entered by selecting each
Sobald du ein Makro aufgezeichnet hast, kannst du die Befehle verarbeiten, indem du sie auf dem Makro-Bildschirm auswählst. Alle Tastenanschläge und Maustasten-Benutzungen sind nacheinander angeordnet, wobei der erste Befehl oben auf dem Bildschirm steht.

Über das Einfügen-Menü kannst du zusätzliche Tastenanschläge, Maustasten-Benutzungen, Texteingaben, Laufbefehle, Wiederholungsschleifen oder auch eine komplette Makrogruppe einfügen.



Tastenzuweisungen


Mithilfe der Option "Tastenzuweisungen" kannst du dir die Tastenkürzel für das ausgewählte Makro ansehen. Du kannst ein Makro einer Taste deiner Wahl zuweisen, ohne die Registerkarte "Makro" zu verlassen, indem du einfach ein Makro auswählst und dann auf die "Tastenzuweisung"-Schaltfläche (+) klickst.

Eigenschaften

Du kannst individuelle Befehle bearbeiten, ihre Verzögerung anpassen, Aktionen ändern und auch die Gesamtdauer des Makros ändern, um es schneller oder langsamer ausführen zu lassen.

EINSTELLUNGEN-FENSTER

Im Einstellungen-Fenster, das du per Klick auf die Schaltfläche () von Razer Synapse 3 aufrufst, kannst du den Start und die Anzeigesprache von Razer Synapse 3 anpassen, dir das Handbuch jedes verbundenen Razer-Geräts ansehen oder jedes verbundene Razer-Gerät auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen.



Standard-Registerkarte

Die Standard-Registerkarte des Einstellungen-Fensters ist die Registerkarte "Allgemein". Von hier aus kannst du die Anzeigesprache der Software, ihr Verhalten beim Start anpassen und das Anzeige-Thema anpassen. Auch das Handbuch aller verbundenen Razer-Geräte kannst du dir ansehen. Du kannst auch manuell deine Profile mit der Cloud synchronisieren () oder dir das Handbuch aller verbundenen Razer-Geräte ansehen.

Registerkarte "Zurücksetzen"

Mithilfe der Registerkarte "Zurücksetzen" kannst du alle verbundenen Razer-Geräte mit integriertem Speicher auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen und/oder Razer Synapse-Tutorials zurücksetzen, um dich mit den neuen Features von Razer Synapse vertraut zu machen.



Hinweis: Alle im integrierten Speicher der ausgewählten Geräte gesicherten Profile werden gelöscht, wenn du ein Razer-Gerät zurücksetzt.

Registerkarte "Über"

The About tab displays brief software information, its copyright statement, and provides relevant links for its terms of use. You may also use this tab to check for software updates, or as a quick access to Razer's social communities. Über die Registerkarte "Über" kannst du dir kompakte Software-Informationen, Copyright-Angaben und Links zu den Nutzungsbedingungen anzeigen lassen. Mithilfe dieser Registerkarte kannst du auch nach Software-Updates suchen oder schnell auf die Razer-Communitys in den Sozialen Medien zugreifen.

8. SAFETY AND MAINTENANCE

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die höchstmögliche Sicherheit bei der Verwendung der Razer BlackWidow Lite zu gewährleisten, solltest Du Dich an folgende Richtlinien halten:

Wenn Du Probleme bei der Verwendung des Geräts hast und diese nicht lösen kannst, solltest Du das Gerät vom Computer trennen und dich an die Razer-Hotline bzw. den Support support.razer.com wenden. Versuche nie, die Maus selbst zu warten oder zu reparieren.

Nimm das Gerät bitte nicht auseinander (dadurch würde die Garantie erlöschen), und versuche nicht, es selbst zu warten oder mit unzulässigen Spannungswerten zu betreiben.

Gerät unbedingt vor Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe schützen. Das Gerät bitte nur innerhalb des Temperaturbereichs von 0°C (32°F) bis 40°C (104°F) verwenden. Solltest Du das Gerät bei einer Temperatur außerhalb dieses Bereichs verwenden, musst du es vom Computer trennen und ausschalten, bis sich die Temperatur innerhalb des optimalen Bereichs stabilisiert hat.

KOMFORT BEIM SPIELEN

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass lange Phasen mit wiederholten Bewegungen, falscher Platzierung der Computer-Peripheriegeräte, falscher Körperhaltung und schlechten Gewohnheiten mit körperlichen Beschwerden und Schäden an Nerven, Sehnen und Muskeln assoziiert sind. Bitte diesen Richtlinien folgen, um bequem mit der Razer BlackWidow Lite zu arbeiten und Gesundheitsschäden zu vermeiden.

1. Platziere die Tastatur und den Monitor direkt vor dir und die Maus daneben. Die Ellbogen sollten sich an deiner Seite nicht zu weit vom Körper entfernt befinden, und die Maus sollte leicht erreichbar sein.
2. Passe die Höhe des Stuhls und des Schreibtischs so an, dass sich Tastatur und Maus auf Ellbogenhöhe oder unterhalb der Ellbogenhöhe befinden.
3. Füße gut aufliegen lassen, eine aufrechte Körperhaltung einnehmen und die Schultern entspannen.
4. Lasse während des Spielens das Handgelenk entspannt und gerade. Wenn mit den Händen wiederholt die gleiche Aktion durchgeführt wird, sollte man versuchen, sie über längere Zeit nicht zu biegen, auszustrecken oder zu drehen.

5. Die Handgelenke nicht lange auf harten Oberflächen liegen lassen. Verwende eine Handgelenkauflage, um dein Handgelenk während des Spielens zu stützen.
6. Konfiguriere die Tasten auf deiner Tastatur deiner Spielweise entsprechend, um wiederholte oder schwierige Bewegungen beim Spielen zu vermeiden.
7. Sitz nicht den ganzen Tag in der gleichen Position. Man sollte aufstehen, vom Schreibtisch weggehen und Übungen machen, bei denen Arme, Schultern, Nacken und Beine gestreckt werden.

Wenn bei der Verwendung der Tastatur körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Gefühllosigkeit oder ein Kribbeln in Händen, Handgelenken, Ellbogen, Schultern, im Nacken oder im Rücken auftreten, sollte man sich sofort an einen Arzt wenden.

WARTUNG UND BEDIENUNG

Damit die Razer BlackWidow Lite in einem optimalen Zustand bleibt, musst Du gar nicht viel dafür tun. Wir empfehlen dir, dass Du das Gerät einmal im Monat aussteckst und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattebausch und etwas warmem Wasser säuberst, um Dreck zu vermeiden. Verwende keine Seife und keine scharfen Reinigungsmittel.

9. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2019 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer BlackWidow Lite (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

INGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsunvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ANSCHAFFUNGSKOSTEN

Zur Vermeidung von Missverständnissen sei darauf hingewiesen, dass Razer unter keinen Umständen für jegliche Beschaffungskosten haftbar ist, es sei denn, es wurde auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen. Zudem haftet Razer in keinem Fall für Beschaffungskosten, die den Verkaufspreis des Produkts überschreiten.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.