



# RAZER THRESHER TOURNAMENT EDITION

高级用户指南

## 舒适地发出指令

当我们询问电子竞技选手，游戏耳麦哪方面更重要时，大部分人都表示是使用舒适性。**Razer Thresher Tournament Edition** 战戟鲨竞技版正是应这一需求而生。我们为该款耳麦配备了提供高保真声音的 50 毫米大尺寸音频驱动单元，可在嘈杂环境中使用而不受影响的长杆式麦克风，以及包裹在亲肤性仿皮质材料中的柔软记忆棉耳罩。现在，你可以长时间玩游戏和进行练习赛，无需中场休息也不必担心受到干扰。

# 目录

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1. 包装内物品/系统要求 .....                           | 3  |
| 2. 注册/技术支持 .....                              | 4  |
| 3. 技术规格 .....                                 | 5  |
| 4. 设备布局 .....                                 | 6  |
| 5. 使用 RAZER THRESHER TOURNAMENT EDITION ..... | 7  |
| 6. 安全与维护 .....                                | 10 |
| 7. 法律声明 .....                                 | 11 |

---

## 1. 包装内物品/系统要求

### 包装内物品

- Razer Thresher Tournament Edition雷蛇战戟鲨竞技版游戏耳麦
- 重要产品信息指南

### 硬件要求

- 带3.5mm音频和麦克风组合插孔的设备

 兼容 PC/Mac/PS4/Xbox One 可能需要 Xbox One™立体声适配器，需单独购买

---


## 2. 注册/技术支持

### 注册

在 [razer.com/registration/cn](https://razer.com/registration/cn) 上在线注册你的产品，即可获得产品质保的实时信息。

如果你还没有注册 Razer ID，立即前往 [cn.razer.com/razer-id](https://cn.razer.com/razer-id) 进行注册，即可获得一系列 Razer 专享福利。

如图所示，你可以在仿皮质耳罩下方找到产品的序列号。



### 技术支持

- 为期 1 年的制造商有限质保
- 免费的在线技术支持，网址为：[razer.com/support](https://razer.com/support)

---

### 3. 技术规格


#### 耳机

- 频响范围：12 - 28,000 Hz
- 阻抗：1 kHz 时 32  $\Omega$
- 驱动单元：50 毫米，采用钕磁铁

#### 麦克风

- 频响范围：100 - 10,000 Hz
- 灵敏度（1kHz, 1V/Pa时）：-38  $\pm$  3dB
- 信噪比：>55 dB
- 长杆式麦克风设计：单向

## 4. 设备布局




- A. 可调节的衬垫头带
- B. 罩耳式耳罩设计
- C. 人造皮革耳机软垫
- D. 可伸缩麦克风
- E. 麦克风静音切换按键
- F. 音量控制旋钮拨轮
- G. 3.5mm组合音频与麦克风接头

---


## 5. 使用 RAZER THRESHER TOURNAMENT EDITION

### 使用可伸缩麦克风

拉麦克风的尖端，直到其完全伸出。




弯曲麦克风，直到它位于你的嘴巴前，然后根据偏好调整长度。



## 使用麦克风音量


旋转音量控制旋钮拨轮即可调高或降低音量。



Increase

Decrease

按下麦克风静音按键以使麦克风静音或取消静音。




Mute

Unmute

## 如何延長您的耳麥使用壽命

我們建議您在戴上耳麥前，先朝兩側輕拉頭帶延展，以將頭帶張力降至最低。然而，請務必避免過度拉開耳麥，否則可能損傷頭帶與耳麥。



---

## 6. 安全与维护

### 安全指南

为了在使用 Razer Thresher Tournament Edition 时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 服务热线或访问 [razer.com/support](https://razer.com/support) 以获取支持。在任何情况下都不要自行维修本设备。

请勿拆解设备（这样做会导致质保失效），也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。

保持设备远离液体和潮湿环境。确保设备运行温度在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 之间。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至最佳水平。

即使在音量较低的时候该设备也能隔绝周围的声音，让你对周围环境的警觉性降低。如果你参与的活动需要你密切注意周围环境，请摘下设备。

长时间以过大音量使用本设备可能会损害你的听力。此外，一些国家/地区的法律规定最大允许声级为 86 分贝，每天处于该声级的允许时长为 8 小时。因此，我们建议你在长时间使用此设备时将音量降低到舒适的程度。请保护你的听力。

### 维护和使用

Razer Thresher Tournament Edition 只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期将设备从电脑中拔出，然后使用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

---

## 7. 法律声明

### 版权和知识产权信息

©2017 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、三头蛇徽标、Razer 徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“采用 Razer Chroma 幻彩技术”徽标是 Razer Inc. 和/或附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer Thresher Tournament Edition（以下简称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

### 有限产品质保

有关有限产品质保的最新和当前条款，请访问：[razerzone.com/warranty](http://razerzone.com/warranty)。

### 责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 均不承担责任。在任何情况下，Razer 所承担的责任均不超过产品的零售价。

### 采购损失

为避免疑义，特说明如下：在任何情况下，Razer 均不对任何采购损失负责，除非已被告知有发生此类损失的可能性；在任何情况下，Razer 所承担的责任均不超过产品零售价。

### 一般条款

本协议条款将受产品采购地司法管辖区的法律管辖和解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。