



RAZER HAMMERHEAD DUO – COMPATIBLE WITH THE NINTENDO SWITCH™

GUÍA PRINCIPAL

Los **Razer Hammerhead Duo** reciben su nombre de sus dos diafragmas de configuración personalizable para que disfrutes de un sonido de rango completo al jugar en Nintendo Switch™. Cuenta con un cuerpo de aluminio, cables trenzados fáciles de gestionar y un práctico micrófono integrado que hacen que sea el controlador para juegos de uso diario definitivo, para jugar estés donde estés.


ÍNDICE

1. CONTENIDO / REQUISITOS.....	3
2. NO TE PIERDAS NADA.....	5
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	6
4. CONFIGURACIÓN DE TUS AURICULARES INTRAURALES.....	7
5. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	9
6. ASPECTOS LEGALES	10

1. CONTENIDO / REQUISITOS

CONTENIDO


- Razer Hammerhead Duo - Compatible with the Nintendo Switch™




- A. Auriculares de dos diafragmas con almohadillas de silicona (M) extraíbles
- B. Conmutador integrado de activación/desactivación de micrófono*
- C. Conector combinado de audio y micrófono de 3,5 mm

**Funcionalidad limitada en algunos dispositivos.*

- Funda de transporte específica



- Almohadillas de silicona adicionales en 2 tallas diferentes (S y L)



- Guía de información importante del producto

REQUISITOS

USO DE AUDIO

- Dispositivos con conector de audio de 3,5 mm

USO DE AUDIO Y MICRÓFONO


- Dispositivos con conector combinado audio y micrófono de 3,5 mm



Compatible con Nintendo Switch/PC/Mac/PS4/Xbox One (puede ser necesario un adaptador de auriculares estéreo Xbox One; se vende por separado)

2. NO TE PIERDAS NADA

Tienes un dispositivo increíble en tus manos; complétalo con una cobertura de garantía limitada de 2 años. Aprovecha todo su potencial y consigue ventajas exclusivas de Razer registrándolo en razerid.razer.com



El número de serie de tu producto se encuentra aquí.

¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale al equipo de asistencia de Razer en support.razer.com.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AURICULARES

- Frecuencia de respuesta: 20-20 KHz
- Impedancia: $32 \Omega \pm 15 \%$
- Sensibilidad: 112 ± 3 dB (nivel de presión sonora máx.)
- Potencia de entrada: 10 mW/20 mW
- Diafragmas: Estructura equilibrada y dinámica
- Conector: conector acodado de 3,5 mm
- Longitud del cable: 1,2 m
- Peso aproximado: 17 g

MICRÓFONO


- Frecuencia de respuesta: 100-10 KHz
- Patrón de captación: omnidireccional
- Relación señal/ruido: ≥ 58 dB
- Sensibilidad: -40 ± 3 dB
- Control remoto integrado
- Control central: activar/desactivar silencio del micrófono

COMPATIBILIDAD

- Dispositivos con conector de audio de 3,5 mm
- Dispositivos con conector combinado de audio y micrófono de 3,5 mm

4. CONFIGURACIÓN DE TUS AURICULARES INTRAURALES


1. (Opcional) Intercambia las almohadillas del auricular por otras de un tamaño más grande o más pequeño para lograr mayor comodidad y mejorar la calidad del sonido.




i Para colocar una almohadilla del auricular, presiona y gira suavemente la almohadilla sobre el auricular hasta que quede fija en su sitio.

2. Conecta tus auriculares intraurales al dispositivo.

Para Nintendo Switch




Para PS4/Xbox One




i Es posible que se necesite un adaptador de auriculares estéreo Xbox One (se vende por separado).

Para PC/MAC/dispositivos móviles



i Es posible que se necesite un divisor de audio (se vende por separado) para PC con conectores separados de salida de audio y entrada de micrófono.

3. Activa o desactiva el micrófono según sea necesario.



5. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS DE SEGURIDAD

A fin de alcanzar la máxima seguridad durante el uso del Razer Hammerhead Duo - Compatible with the Nintendo Switch™, te sugerimos adoptar las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema al utilizar el ratón y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desenchufa el dispositivo y llama a la línea directa de Razer o entra en support.razer.com para solicitar asistencia. En ningún momento intentes reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.

No desensambles el dispositivo (esto anulará la garantía), no intentes repararlo tú mismo ni lo utilices cuando la tensión eléctrica sea anormal.

No te quites los auriculares bruscamente ya que la liberación brusca de presión del aire podría causarte molestias.

Mantén el dispositivo alejado de líquidos y humedad. Utiliza el dispositivo dentro del rango de temperatura especificado: entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F). Si lo utilizas fuera de este rango de temperatura, apaga y desenchufa el dispositivo hasta que la temperatura se estabilice y se encuentre dentro de los parámetros óptimos.

El dispositivo aísla el ruido ambiente externo incluso usando un volumen bajo, lo que puede resultar en una conciencia disminuida del entorno. Por favor, quita el dispositivo cuando realices alguna actividad que exija que estés atento al entorno.

La reproducción a un volumen excesivamente alto a lo largo de prolongados periodos de tiempo puede dañar tu audición. Además, la legislación de algunos países permite un nivel máximo de sonido de 86 db sobre tu audición durante 8 horas al día. Por lo tanto, recomendamos que reduzcas el volumen a un nivel cómodo cuando escuches audio durante largos periodos de tiempo. Cuida tu audición.

MANTENIMIENTO Y USO

Para mantener el teclado Razer Hammerhead Duo - Compatible with the Nintendo Switch™ en óptimas condiciones, es necesario realizar un mantenimiento mínimo. Te recomendamos que una vez al mes desenchufes el dispositivo y lo limpies con un paño suave para impedir que se acumule la suciedad. No uses jabón ni agentes detergentes fuertes.

6. ASPECTOS LEGALES

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2019 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer , "For Gamers. By Gamers.", y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países.

Razer Inc. ("Razer") pueden tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (sean registrados o no registrados) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Hammerhead Duo - Compatible with the Nintendo Switch™ (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita razer.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.