



RAZER HAMMERHEAD DUO - COMPATIBLE WITH THE NINTENDO SWITCH™

進階指南

**Razer Hammerhead Duo** 之名取自所搭載客製化微調的雙驅動單體，可在 Nintendo Switch™ 玩遊戲時充分享受全音域音效。耳機採用鋁製框體、收納容易的編織耳機線，更有方便操作的線控麥克風，是日常隨處玩遊戲的最佳夥伴。


# 目錄

1. 內含 / 所需設備 .....	3
2. 註冊即可獲得保固 .....	5
3. 技術規格 .....	6
4. 設定你的入耳式耳麥 .....	7
5. 安全與維護 .....	9
6. 法律條文 .....	10

## 1. 內含 / 所需設備

### 內含


- Razer Hammerhead Duo - Compatible with the Nintendo Switch™




- A. 雙驅動單體耳機，搭載可拆式 (M) 矽膠耳塞
- B. 線控麥克風與麥克風靜音開關\*
- C. 3.5 mm 音訊 / 麥克風複合式插頭

\*有限的功能在選定的設備上。

- 專用攜帶盒



- 2 種不同尺寸 (S, 和 L) 的矽膠耳塞



- 重要產品資訊指南

## 所需設備

### 使用音訊

- 具備 3.5mm 音訊插孔的裝置

### 使用音訊 + 麥克風

- 具備 3.5mm 音訊與麥克風複合式插孔的裝置

 與 *Nintendo Switch/PC/Mac/ PS4/Xbox One* 相容 (可能需要另外購買 *Xbox One* 立體聲耳機配接器)

---

## 2. 註冊即可獲得保固

你不僅擁有一台超棒的裝置，更享有 2 年有限保固服務。前往 [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com) 註冊，即可讓裝置發揮所有潛力並享受獨家 Razer 好處



有問題嗎？歡迎來信詢問 Razer 支援小組：[support.razer.com](https://support.razer.com)

---

### 3. 技術規格

#### 耳機

- 反應頻率：20-20KHz
- 阻抗：32  $\Omega$   $\pm$  15%
- 靈敏度：112  $\pm$  3dB（最大聲壓級）
- 輸入功率：10mW/20mW
- 驅動單體：動態 + 平衡電樞
- 接頭：3.5mm 直角插頭
- 耳機線長度：1.2 公尺
- 約略重量：17 公克

#### 麥克風


- 反應頻率：100-10KHz
- 收音模式：全向
- 信噪比： $\geq$  58dB
- 靈敏度：-40  $\pm$  3dB
- 線控
- 中間控制鍵：麥克風靜音 / 取消靜音

#### 相容性

- 具備 3.5mm 音訊插孔的裝置
- 具備 3.5mm 音訊與麥克風複合式插孔的裝置

## 4. 設定你的入耳式耳麥


1. (選用) 更換為較大 / 較小的耳塞，戴起來才會更舒服，且音質會更好。




**i** 若要安裝耳塞，請將耳塞推入耳機前端並輕輕轉動，直到耳塞固定為止。

2. 將入耳式耳麥連接至你的裝置。

若是使用 Nintendo Switch




若是使用 PS4 / Xbox One




**i** 可能需要另外購買 Xbox One 立體聲耳機配接器搭配使用。

若是使用 PC / Mac / 行動裝置



**i** 若電腦的音訊輸出與麥克風輸入插孔各自獨立，則需要另外購買音訊分離線搭配使用。

3. 視需求將麥克風調成靜音或取消靜音。



---

## 5. 安全與維護

### 安全指南

為了確保您使用Razer Hammerhead Duo - Compatible with the Nintendo Switch™時的安全絕對無虞，建議您遵循以下準則：

如果無法正常使用設備，並且故障無法被排除，請拔下裝置並撥打Razer服務電話，或瀏覽[support.razer.com](https://support.razer.com) 以尋求支援。無論在什麼情況下，切勿嘗試自行維修裝置。

請勿自行拆解設備（此舉將導致售後保固失效），亦請勿在異常電流情況下嘗試修復或使用設備。

請將設備放置於遠離液體、潮濕、或具有濕氣的地方。您的設備只能在攝氏0度（華式32度）到攝氏40度（華式104度）指定溫度範圍內使用。如果環境溫度超出此範圍，請拔下並關閉裝置，靜待溫度回復到合適的範圍中。

在每次使用後，請勿突然將耳機從你的耳道抽出，因為空氣壓力瞬間釋放同時，可能會產生不適感。

即使為低音量，耳機仍隔絕了周遭的聲音，讓你不受外界干擾。當你在進行任何需要對環境察覺的活動時，請拿下耳機。

長時間聆聽過大音量會損傷您的聽力。此外，某些國家法規限制每天8小時內可影響聽力最高至86分貝。因此我們建議，當您需要長時間聆聽時，降低音量到舒適程度。請照顧好您的聽力。

### 維護及使用

Razer Hammerhead Duo - Compatible with the Nintendo Switch™僅需偶而的維護以保持在最佳狀態。我們建議您每月一次清洗設備，利用軟布或棉布沾一點點溫水清洗，以防止污垢堆積。請勿使用肥皂或硬性清潔劑。

---

## 6. 法律條文

### 版權與智慧財產權資訊

© 2019 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers”、“Powered by Razer Chroma” 標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Razer Inc (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Hammerhead Duo - Compatible with the Nintendo Switch™ (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

### 有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty)。

### 責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

### 一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款 (在其無效或無法強制執行之範圍內) 不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。