



RAZER NARI ULTIMATE FÜR XBOX ONE

HANDBUCH

Schärfe deine Sinne mit dynamisch-haptischem Feedback. Razer HyperSense erzeugt Vibrationen, die in unterschiedlicher Stärke in die Richtung verschiedener Geräusche fließen, damit dir absolut nichts in deiner Umgebung entgeht. Selbst die kleinsten Details entgehen dir nicht, und die Zeiten, in denen dich ein Hinterhalt noch überraschen konnte, sind endgültig vorbei.

INHALT

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU	3
2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET	4
3. TECHNISCHE DATEN.....	5
4. DAS IST DEIN HEADSET	7
5. SO RICHEST DU DEIN RAZER NARI ULTIMATE FÜR XBOX ONE EIN.....	4
6. SO BENUTZT DU DEIN RAZER NARI ULTIMATE FÜR XBOX ONE.....	8
7. SICHERHEIT UND WARTUNG	14
8. RECHTLICHE HINWEISE.....	15

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU

LIEFERUMFANG

- Razer Nari Ultimate für Xbox One Gaming-Headset
- Ladekabel
- Wichtige Produktinformationen

DAS BRAUCHST DU

HARDWAREANFORDERUNGEN

- Xbox One / Xbox One S / Xbox One X
- PC (ab Windows 10)*


**Benötigt unter Umständen Xbox Wireless Adapter für Windows 10 (nicht im Lieferumfang enthalten)*

SICHERHEITSHINWEIS

WICHTIG! Bevor du deine Xbox One in Verbindung mit diesem Produkt verwendest, lies das Xbox One-Handbuch, um Sicherheits-, Gesundheits- und andere Informationen zur Verwendung der Xbox One zu erhalten.

2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hältst du ein fantastisches Gerät in deinen Händen, inklusive 2 Jahre eingeschränkter Produktgarantie. Höchste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst, indem du dich online registrierst: razerid.razer.com



Die Seriennummer deines Produktes findest du unter dem Ohrpolster, wie hier gezeigt.

Noch Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support-Team unter support.razer.com

3. TECHNISCHE DATEN

AUF EINEN BLICK

- Razer HyperSense mit Intensitätsanpassung
- Direkte kabellose Verbindung mit Xbox One
- Ohrpolster mit Kühlgel
- Kopfband mit automatischer Anpassung und drehbaren Ohrmuscheln
- Spiel/Chat-Balance

KOPFHÖRER

- Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz
- Impedanz: 32Ω bei 1 kHz
- Empfindlichkeit: 108 dB
- Treiber: 50 mm, mit Neodymmagneten
- Innerer Ohrmuschel-Durchmesser: Breite: 56 mm / Länge: 67 mm
- Ovale Ohrpolster: Vollständige Abdeckung des Ohrs, langer Tragekomfort dank Kältegel
- Verbindungstyp: Direkt mit Xbox / Per Xbox Wireless Adapter für Windows 10
- Kabellose Reichweite: 10 m / 30 ft
- Kabellose Frequenz: 2,4 GHz / 5 GHz
- Akku-Laufzeit: 6 Stunden mit Beleuchtung und Razer HyperSense / 20 Stunden ohne Razer HyperSense

MIKROFON

- Frequenzgang: 100 Hz – 10 kHz
- Rauschabstand: ≥ 60 dB
- Empfindlichkeit (bei 1 kHz): -54 ± 3 dB
- Aufnahmemuster: Unidirektional (aus einer Richtung)


LOFELT HAPTISCHE TREIBER

- 1 in jeder Ohrmuschel
- Frequenzgang: 20 – 200 Hz
- Maximal erzeugte Kraft: 4,3 G

KOMPATIBILITÄT

- Kabellos: Direkt mit Xbox One, PC mit Microsoft Wireless Adapter für Windows 10

4. DAS IST DEIN HEADSET




- A. Kopfband mit automatischer Anpassung
- B. Mit Kältegel gefüllte Ohrpolster
- C. 50-mm-Treiber mit HyperSense-Technologie
- D. Razer Logo mit Hintergrundbeleuchtung
- E. Mikrofon-Stumm-Anzeige
- F. Ausziehbares Mikrofon
- G. Umschalter
 - a. HyperSense-Intensität
 - b. Lautstärke
- H. Intensität-/Lautstärke-Regler
- I. Ladeanschluss
- J. Power-Taste
- K. Status-Anzeige
- L. Game/Chat-Balance
- M. Ladekabel

5. SO RICHEST DU DEIN RAZER NARI ULTIMATE FÜR XBOX ONE EIN

SO LÄDST DU DEIN HEADSET AUF


Verbinde dein Razer Nari Ultimate für Xbox One mithilfe des Ladekabels mit einem aktiven USB-Anschluss.



Um optimale Ergebnisse zu erreichen, lade dein Headset bitte vor dem ersten Einsatz voll auf. Ein vollständig entleerter Akku benötigt ungefähr **4 Stunden**, um wieder ganz aufgeladen zu werden.

So liest du die Status-Anzeige ab

Die Status-Anzeige deines Headsets zeigt Veränderungen des aktuellen Akku- oder Aufladestatus wie folgt an:




LED-BENACHRICHTIGUNG	SOUND	STATUS
Statisch rot	Nichts	Aufladen
Statisch grün	Nichts	Voll aufgelade
Langsam blinkend rot	Warnton	Akkustand niedrig (25%)
Schnelles Blinken rot	Warnton	Akkustand kritisch (10%)


SO VERBINDEST DU DEIN HEADSET MIT DEINER XBOX ONE

i Achte darauf, dass deine Xbox One angeschaltet ist, und melde dich bei deinem Xbox Live-Konto an, bevor du dein Razer Nari Ultimate für Xbox One verbindest.


1. Drücke die Verbindungstaste an deiner Konsole.



2. Drücke und halte bei deinem ausgeschalteten Headset die Power-Taste bis das Razer-Logo schnell zu blinken beginnt.



3. Warte bis das Razer Logo statisch grün leuchtet – nun ist dein Headset verbunden.




BENACHRICHTIGUNG	STATUS
Langsames Blinken 	Verbinden
Schnelles Blinken 	Koppeln
Statisch 	Verbunden/ Gekoppelt


SO VERBINDEST DU DEIN HEADSET MIT DEINEM PC

i Bitte achte darauf, dass du einen aktuellen Xbox Wireless Adapter für Windows 10 einsetzt. Manche Systeme werden bereits mit Xbox Wireless ausgeliefert, sodass du dein Headset mithilfe der Option Bluetooth- oder anderes Gerät hinzufügen in den Einstellungen mit deinem PC koppeln kannst.


1. Verbinde deinen Xbox Wireless Adapter für Windows 10* mit deinem PC und drücke die Verbindungstaste.



2. Drücke und halte bei deinem ausgeschalteten Headset die Power-Taste bis das Razer-Logo schnell zu blinken beginnt.



3. Warte bis das Razer Logo statisch grün leuchtet – nun ist dein Headset verbunden.




BENACHRICHTIGUNG	STATUS
Langsames Blink 	Verbinden ...
Schnelles Blinker 	Koppeln
Statisch 	Verbunden/ Gekoppelt

6. SO BENUTZT DU DEIN RAZER NARI ULTIMATE FÜR XBOX ONE


EINSCHALTEN

Drücke und halte die Headset-Power-Taste bis du den EINSCHALT-TON hörst, die Status-Anzeige aufleuchtet oder das Razer Logo langsam zu blinken beginnt.




AUSSCHALTEN

Drücke und halte die Headset-Power-Taste bis du den AUSSCHALT-TON hörst, die Status-Anzeige nicht mehr leuchtet oder das Razer Logo erlischt.




BELEUCHTUNG DES RAZER-LOGOS AN/AUS

Drücke die Power-Taste des Headsets, um die Beleuchtung des Razer-Logos an- und auszuschalten.




HYPERSENSE-INTENSITÄT / LAUTSTÄRKE ANPASSEN


Mit dem Schieberegler bestimmst du, ob du die HyperSense-Intensität (⚙️) oder die Lautstärke (🔊) deines Headsets anpassen möchtest.



Sobald du den Schieberegler an die gewünschte Position geschoben hast, kannst du durch Drehen am Intensität-/Lautstärke-Regler die gewünschte Einstellung anpassen.




Drücke die Intensität/Lautstärke-Regler-Stumm-Taste, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.




SO VERWENDEST DU DEN GAME/CHAT-BALANCE-REGLER

Drehe den Game/Chat-Balance-Regler, um die Lautstärke des Spiels zu erhöhen und die Lautstärke des Voice-Chats zu verringern, oder umgekehrt. Standardmäßig ist die Kerbe des Reglers auf die Mittelposition gestellt, also 50 % Chat und 50 % Spiel.




SO VERWENDEST DU DAS AUSZIEHBARE MIKROFON


Ziehe das Mikrofon an seiner Spitze heraus, bis es vollständig ausgefahren ist.




Biege dir das Mikrofon zurecht, bis es direkt vor deinem Mund ist. Die Länge kannst du je nach Bedarf anpassen. Achte darauf, dass die Mikrofon-Membran vorne ist und der Luft-Einlass von deinem Mund weg zeigt.



Drücke die Spiel/Chat-Balance-Taste, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Die Mikrofon-Stumm-Anzeige leuchtet auf, wenn die Stummschaltung aktiv ist.




Drücke und halte die Spiel/Chat-Balance-Taste bis du eine akustische Rückmeldung bekommst, um die Mikrofonüberwachung zu aktivieren oder deaktivieren.



SO VERLÄNGERST DU DIE LEBENSDAUER DEINES HEADSETS

Wir empfehlen, das Headset sanft etwas zu dehnen, bevor du es aufsetzt, um das Kopfband möglichst wenig zu strapazieren. Doch bitte dehne das Headset nicht über seine technischen Grenzen hinaus.



7. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung von Razer Nari Ultimate für Xbox One zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb der Geräte haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Gerät von der Stromversorgung und wende dich an die Razer-Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com. Versuche nicht, die Geräte selbst zu warten oder zu reparieren.

Nimm die Geräte nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze sie nicht mit abweichender Stromspannung.

Wir empfehlen, das Kopfband sanft etwas zu dehnen, bevor du es aufsetzt, um das Kopfband möglichst wenig zu strapazieren. Doch bitte dehne das Headset nicht über seine technischen Grenzen hinaus.

Halte die Geräte von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe die Geräte und ihre Komponenten nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne die Geräte von der Stromversorgung und schalte sie aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingeepegelt hat.

Wenn du dein Gehör über längere Zeiträume hinweg extrem hohen Lautstärken aussetzt, kann dies zu Hörschäden führen. Zudem sind in einigen Staaten maximal 86 db für 8 Stunden am Tag zulässig. Wir empfehlen daher, die Lautstärke auf ein vertretbares Niveau zu senken, wenn du über einen längeren Zeitraum dein Headset verwenden möchtest. Bitte pass gut auf dein Gehör auf.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer Nari Ultimate für Xbox One benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich auszuschalten bzw. vom Computer zu entfernen (falls möglich) und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

8. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2019 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Microsoft, Windows, the Windows logo, and Xbox One are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Lofelt is a trademark of Lofelt GmbH.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer Nari Ultimate für Xbox One (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsunvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.