



RAZER RAION

マスターガイド

格闘ゲームファンにお知らせ！新しいチャレンジャーの登場です。高感度の方向キー、Razer™ メカニカルスイッチ搭載の 6 つのフェイスボタン、3.5mm オーディオポートを搭載した Razer Raion は、アーケードゲームと競技ゲームに求めるものを一つの最強ファイトパッドに詰め込んだ最高のアイテムです。


## 目次

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 1. パッケージ内容 / 必要なもの .....  | 3        |
| 2. どこでも対応します .....        | 5        |
| <b>3. 技術仕様 .....</b>      | <b>6</b> |
| 4. コントローラーのセットアップ .....   | 7        |
| 5. RAZER RAION の使い方 ..... | 8        |
| 6. 使用上の注意とメンテナンス .....    | 10       |
| 7. 法的情報 .....             | 11       |

## 1. パッケージ内容 / 必要なもの

### パッケージ内容

- Razer Raion



- A. Razer™ メカタクトイルアクション方向キー
- B. SHARE（共有）ボタン
- C. OPTIONS（オプション）ボタン
- D. タッチパッドボタン
- E. ステータスインジケーター
- F. PS ボタン
- G. Razer™ メカニカルスイッチ押しボタン
- H. マイクミュートボタン

- I. 音量コントロールボタン
- J. 方向キーモードスイッチ  
(左アナログスティック、方向キー、右アナログスティック)
- K. 3.5 mm オーディオ / マイク ポート\*
- L. バンパーモードスイッチ
- M. バンパー（L1/L2/R1/R2）
- N. モードスイッチ

\*オーディオ機能は PS4™ モードでのみ有効

- 重要な製品情報ガイド



ストレインリリーフ付き の着脱不可能な専用 3 m / 9.8 ft ケーブルはこの有線コントローラーの専用ケーブルです。

## 必要なもの

- PlayStation®4 / PC (Windows 7 以降)
- 利用可能な USB ポート




*PC の互換性は、Sony Interactive Entertainment Inc. により試験され、保証されているわけではありません*

---

## 2. どこでも対応します

限定 1 年保証付きの素晴らしいデバイスを手に入れました。こちらに登録してデバイスをさらに活用し、Razer の特典を手に入れましょう：[razerid.razer.com](https://razerid.razer.com)



質問があれば、Razer サポートチーム[support.razer.com](https://support.razer.com) にお問い合わせください

---

### 3. 技術仕様

#### 概要

- Razer メカタクタイル方向キー
- Razer メカニカルスイッチ押しボタン
- PS4™ 対応 3.5mm アナログオーディオポート
- ストレインリリーフ機能付き 9.8 ft / 3 m 有線接続
- 有線接続


#### サイズおよび重量（概算）

- 長さ: 173 mm / 6.8 in
- 幅: 103 mm / 4.0 in
- 高さ: 58 mm / 2.3 in
- 重量: 275 g / 0.6 lbs

## 4. コントローラーのセットアップ


Razer Raion を PC または PS4™ に接続する前に、モードスイッチを使用する対応システム (PC または PS4) 設定します。接続すると、ステータスインジケーターが緑色に点灯します。

**i** ゲームプレイの安全機能として、コントローラーを接続し直した場合にのみモードが適用されます。



### PS4™ の場合

PS ボタンを押して、コントローラーの使用を開始します。



### PC の場合

ドライバーが自動的にインストールされるまで待つか、デバイスマネージャーでドライバーを手動更新します。




**i** PC の互換性は、Sony Interactive Entertainment Inc. により試験され、保証されているわけではありません。

## 5. RAZER RAION の使い方


### マイク入力の変音

マイク変音ボタンを押すと接続したヘッドセットからのマイク入力の変音機能オン/オフが切り替わります。



### 音量の調節

音量コントロールボタンを押すと、ステレオヘッドセットポートの音量を切り替えられます。また、音量コントロールボタンを長押しして方向パッドの上下ボタンを押すと、ステレオヘッドセットポートの音量を切り替えられます。ステレオヘッドセットポートの音量が最低または最高設定に達すると通知トーンが聞こえます。




### 方向パッド モードスイッチの使い方

方向パッド モードスイッチを使用してコントローラーの機能を方向パッド (DP)、左アナログスティック (LS)、または右アナログスティック (RS) に切り替えることができます。




## 競技モードのアクティブ化

ゲーム内でマイクミュートボタンと音量コントロールボタンを同時に押して競技モードをアクティブ化します。このモードがアクティブ化されるとステータスインジケータが白に点灯します。このモードでは、PS、SHARE（共有）、OPTIONS（オプション）ボタンが無効になります。




## バンパーモードの変更

デフォルトでは、左バンパーはL1/L2、右バンパーは R1/R2 に設定されています。



ゲームで L3 および R3 アナログスティックボタンを使用する必要がある場合、バンパーモードスイッチを **L3-L1/R3-L2** に設定します。これにより左バンパーは L3/R3 に設定され、右バンパーは L1/L2 になります。



---

## 6. 使用上の注意とメンテナンス

### 安全上のガイドライン

Razer Raion の使用時に最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

もしデバイスの操作に問題が発生し、トラブルシューティングで解決できない場合は、デバイスを取り外し、Razer ホットラインに連絡をするか、[support.razer.com](https://support.razer.com) でサポート情報をご確認ください。

デバイスの分解（保証の適用外になります）、および問題のある状態で操作することは絶対にしないでください。

デバイスが、液体、湿気、または水分に触れないようにしてください。デバイスは、所定の温度範囲（0°C～40°C）内で操作してください。この範囲外の温度で操作する場合には、適温範囲に温度が安定するまでデバイスを取り外します。

### メンテナンスと使い方

Razer Raion を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、溜まった汚れを取り除くため、デバイスを取り外して、デバイスを柔らかな布や綿棒などで掃除してください。石鹸や刺激の強い洗剤は使わないでください。

アルコール溶液やその他の溶剤で Razer Raion を掃除しないでください。コントローラーの表面が変色するおそれがあります。

---

## 7. 法的情報

### 著作権および知的財産権情報

©2019 Razer Inc. All rights reserved. Razer、トリプルヘッドスネークのロゴ、Razer ロゴ、「For Gamers.By Gamers.」、および「Powered by Razer Chroma」ロゴは、米国内またはその他の国の Razer Inc. および/または関連企業の商標または登録商標です。その他すべての登録商標および商標名はそれぞれの企業の所有物であり、本書で使用するその他の企業および製品名はそれぞれの企業の商標の場合があります。

“”, “PlayStation”, “”, and “” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc.（「Razer」）は、本書に記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有している可能性があります。本書の提供により、前述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与されるわけではありません。Razer Raion（「本製品」）は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、かかる違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

### 製品の限定保証

製品の最新で現行の限定保証条項については、[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

### 法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷にも責任を負いません。いかなる場合も、Razer の債務は、製品の小売購入額を超えないものとします。

## 一般

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本契約内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限り）無効となり除外と見なされますが、残りの条項のいずれも無効になることはありません。Razer は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。