



STREAMER COMPANION アプリ

マスターガイド

目次

1.準備するもの	2
2.STREAMER COMPANION アプリ	3
3.法的情報	18

1.準備するもの

- Windows® 7 64 ビット（以降）
- Chroma Connect モジュール搭載 Razer Synapse
- Razer ID ログイン
- インターネット接続（ソフトウェアインストール用）



Streamer Companion アプリは Razer Synapse のライティング効果を使用するため、Razer Synapse から Chroma Connect モジュールをダウンロード・インストールしていることを確認してください。


2.STREAMER COMPANION アプリ

i 免責事項：ここに記載されている機能を使用するには、Razer ID を使用してログインしている必要があります。インストール、アップデート、クラウドベースの機能についてはインターネット接続が必要です。示されたすべての機能は現在のソフトウェアバージョン、接続デバイス、サポートされるアプリとソフトウェアに基づいて変更される場合があります。

Streamer Companion アプリにより配信時に視聴者のエモート、アラート、声と同期して反応する感情アイコンで新たなレベルのショーマンシップを発揮できます。Razer Chroma 対応デバイスで、寄付、フォロー、チャットメッセージ、サブスクリプションなどに対するさまざまなライティングアラートをカスタマイズできます。

アカウントのリンク


Streamer Companion アプリの初回起動時に、[ダウンロード] タブで最初にストリーミングプラットフォームをアプリにリンクするよう要求されます。これにより、配信時のアクティビティにデバイスがどのように反応するかをアプリでコントロールできます。



ダッシュボード


[ダッシュボード] タブは、新規サブスクリプション、寄付、チャットメッセージなど、配信時に行われたすべてのアクティビティの概要を表示します。また、このタブを使用してデバイスが各イベントに対するアラートをどのように表示するかテストできます。[アラートの詳細はこちら](#)

i アラートは、[アラート] タブから各イベントを有効化・構成した場合にのみデバイスに表示されます。




アラート

[アラート] タブで、各イベントを有効にしたり、配信時のアクティビティに対してどのデバイスがどのように反応するかを設定できます。デフォルトではすべてのイベントが無効になっています。



イベントの設定

各イベントは配信時のアクティビティを表しており、ユーザーおよび/または贈られたサブスクリプションアラートといった希望の設定を使用して選択したデバイスでアラートを表示するよう構成したり、さらにはアラートをトリガーするのに必要な応援あたりのビット数を設定したりもできます。




以下のリストは、デバイスでアラートを表示するために構成可能なイベントです:

名称	説明	設定方法
チャットメッセージ	希望のチャット行数のチャットメッセージまたはチャットメッセージコンテンツの受信時にアラートを表示	チャットイベントを追加・有効化し、希望のチャット行数またはメッセージコンテンツのどちらによりトリガーするかを設定
応援	ユーザーから希望のビット数の応援を受けた場合にアラートを表示	■ [最小応援](1)を有効化し、このイベントをトリガーする希望のビット数を設定

		■ 対応するビット数を受け取った時にこのイベントをトリガーする応援数 (200、500、1000、5000) を有効化
フォロー	誰かがチャンネルをフォローするとアラートを表示	追加のセットアップは不要
サブスクリプション	ユーザーが登録するか、登録者を贈るとアラートを表示	■ 誰かが登録した場合にこのイベントをトリガーするには【一般】の【サブスクリプションアラート】を有効化 ■ 誰かがサブスクリプションのギフトを贈った場合にこのイベントをトリガーするには【ギフト】の【ギフトアラート】を有効化
ホスト	ホストが希望の視聴者数でチャンネルをブロードキャストするとアラートを表示	このイベントをトリガーするために必要な視聴者数を設定
Raid	ユーザーが希望の Raider 数でチャンネルの Raid を行うとアラートを表示	このイベントをトリガーするために必要な Raider 数を設定
寄付	希望の金額の寄付を受け取るとアラートを表示	地域の通貨を選択し、このイベントをトリガーするために必要な寄付金額を設定
ウィスパー	希望のチャット行数またはチャットメッセージコンテンツのウィスパーの受信時にアラートを表示	ウィスパーイベントを追加・有効化し、希望のチャット行数またはメッセージコンテンツのどちらによりアラートを表示するかを設定
バックグラウンド	イベントがない場合にデバイスに表示するデフォルトの効果を設定	追加のセットアップは不要


デバイスの追加

カスタマイズするイベントで、**【デバイスの追加】**をクリックし、イベントのトリガー時にアラートを表示する Razer 配信専用/ Razer Chroma 対応デバイスを割り当てます。




i 選択する Razer Chroma 対応デバイスが多いほど CPU リソースを消費します。

一部のデバイスには、デバイス方向の変更または Chroma デバイスに追加するデバイスの変更といった一部の設定へのクイックアクセス手段として、独自の設定ボタン(⚙)が搭載されている場合があります。しかし、追加したデバイスは、対応する【削除】リンクをクリックしてイベントから削除できます。



ライティング効果のカスタマイズ

希望のデバイスをイベントに追加している状態で、イベントのトリガー時に各追加デバイスに表示されるライティング効果と、各デバイスでの効果の表示時間を設定できます。



以下のリストはアラートとして選択・適用できるライティング効果です。

名称	説明	設定方法
ブリージング	LED が選択した色 (複数可) でフェードイン/フェードアウトします。	色を 2 色まで選択するか、ランダムに設定します。
エモート	エモートは対応するデバイスの LED に表示されます。	エモートプリセットからエモートを選択します
ファイア	LED が暖色系カラーで点灯し、炎のように揺らめきます。	カスタマイズは不要


スペクトラムサイクリング	ライティングが 1,680 万色の間で切り替わります。	カスタマイズは不要
スターライト	各 LED は、ランダムなタイミングと時間後にフェードイン/フェードアウトします。	色を 2 色まで選択するかランダムカラーを選択して、時間を選択します。
ウェーブ	ライティングは、選択した方向へスクロールします	ウェーブの方向は、左から右、右から左どちらでも選べます。
ホイール	ライティングが選択した方向に回転します。	反時計回りか時計回りのホイール回転を選択します。

i 利用可能なライティング効果は各デバイスにより異なる場合があります。

選択した効果のデバイスでの表示時間を設定するには、**【終了までの時間】**フィールドに希望の時間(秒)を設定します。さらに、**【テスト】**ボタンを使用してイベントのトリガー時にデバイスにアラートがどのように表示されるかを確認できます。

エディター


[エディター] タブを使用して Razer 配信専用デバイスに自身の効果を作成したり、配信イベントのアラートとしてスタティックライティング効果またはアニメーションライティング効果*をインポートしたりできます。



*一部のデバイスでのみ利用可能です。


カスタムアラートの作成

[カスタムアラート] セクションでデバイスの追加ボタン(+)をクリックして対応するデバイスにカスタムアラートを追加できます。カスタムアラートの名前変更、複製または削除を行うには、その他ボタン(⋮)をクリックします。




LED の色のカスタマイズ

LED の色を変更するには、最初にカスタマイズする LED を選択する必要があります。LED を選択するには、LED をクリックするか、Ctrl キーを押しながら複数の LED を個別にクリックして選択するか、クリック & ドラッグで複数の LED を選択することができます。



LED を選択したら、[エディター] タブの右側にある [プロパティ] タブを使用できます。



- A. カラーフィールド。希望の色をクリックして選択した LED の色を変更します。
- B. アクティブカラー。選択した色を表示します。
- C. シェイドスライダー。選択した色の色合いを調整します。
- D. 色値。使用する色の HEX 値または RGB 値を入力します。
- E. カラースウォッチ。アクティブカラーをプリセットとして追加するには追加ボタン (+) をクリックします。

8x8 GIF のインポート (一部のデバイスでのみ利用可能)


8x8 GIF ファイルを効果としてインポートして、希望のスタティックまたはアニメーション GIF を対応するデバイスで使用できます。

デバイスでプレビュー

接続したデバイスでカスタム効果がどのように表示されるかを表示します。


[カスタムアラート] の使用

カスタムアラートを使用するには、[アラート] サブタブから対応するデバイスの [効果] リストで選択します。




接続

[接続] タブで Streamer Companion アプリでサポートされているすべての利用可能な配信プラットフォームをリンクまたはリンク解除できます。



設定とその他の機能

[設定] ウィンドウは(⚙️) ボタンをクリックしてアクセスでき、起動時の動作や Streamer Companion アプリの表示言語の構成、サポートされている Razer 配信用デバイスの方向変更、接続されているすべての Razer デバイスのマスターガイドの表示が行えます。



一般

[設定] ウィンドウのデフォルトのタブです。[一般] タブでは、ソフトウェアの表示言語や起動時の動作を変更することができます。

デバイスの方向

対応するデバイスでアラートの方向をコントロールするために、サポートされている Razer 配信用デバイスがどのようにセットアップされているかを示します。

[バージョン情報] タブ

簡単なソフトウェア情報と著作権宣言文が確認でき、利用条件に関するリンクが含まれています。このタブでソフトウェアアップデートを確認したり、Razer のソーシャルコミュニティにアクセスしたりできます。

アップデート

Streamer Companion アプリではアバターのそばにアップグレードボタン(↓)が用意されており、アップグレードが利用可能になると自動的に表示されます。

3.法的情報

著作権および知的財産権情報

©2019 Razer Inc. All rights reserved.Razer、トリプルヘッドスネークのロゴ、Razer ロゴ、「For Gamers.By Gamers.」、および「Powered by Razer Chroma」ロゴは、米国内またはその他の国の Razer Inc. および/または関連企業の商標または登録商標です。

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

TWITCH and the TWITCH Logo are trademarks of Twitch Interactive, Inc. or its affiliates.

本書に記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権は(登録、未登録に関わらず)、Razer Inc. (「Razer」) 所有のものとあります。本書の提供により、前述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与されるわけではありません。Streamer Companion アプリ(「本製品」)は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、かかる違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷にも責任を負いません。いかなる場合も、Razer の債務は、製品の小売購入額を超えないものとします。

一般

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本契約内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は(その条項が無効あるいは法的強制力がない限り)無効となり除外と見なされますが、残りの条項のいずれも無効になることはありません。Razer は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。