



APLICATIVO STREAMER COMPANION

GUIA PRINCIPAL

CONTEÚDO

1. DO QUE VOCÊ PRECISA	2
2. APLICATIVO STREAMER COMPANION.....	3
3. INFORMAÇÕES LEGAIS	18

1. DO QUE VOCÊ PRECISA

- Windows® 7 de 64 bits (ou superior)
- Razer Synapse com módulo Chroma Connect
- Login com Razer ID
- Conexão com a Internet para a instalação do software



O Aplicativo Streamer Companion utilizará os efeitos de iluminação do Razer Synapse, por isso, lembre-se de baixar e instalar o módulo Chroma Connect no Razer Synapse.


2. APLICATIVO STREAMER COMPANION

i *Isenção de responsabilidade: os recursos listados aqui exigem que você faça login usando seu Razer ID. É necessário estar conectado à Internet para a instalação, a atualização e o uso dos recursos baseados na nuvem. Todos os recursos listados estão sujeitos a alteração com base na versão atual do software, no(s) dispositivo(s) conectado(s) e nos aplicativos e software suportados.*

O Aplicativo Streamer Companion permite que você leve seu espetáculo a novos patamares, com emoticons dinâmicos durante a transmissão que se sincronizam com os emotes, os alertas e as mensagens do seu público. Personalize diversos alertas luminosos nos seus dispositivos habilitados para Razer Chroma – recebimento de doações, novos seguidores, mensagens do babepapo, assinaturas e muito mais.

VINCULANDO CONTAS


Ao abrir o Aplicativo Streamer Companion pela primeira vez, a guia Painel pedirá primeiro que você vincule uma das suas plataformas de transmissão ao aplicativo. Isso permitirá que o aplicativo controle o modo como seu(s) dispositivo(s) reagirá(ão) a qualquer atividade realizada nas suas transmissões.



PAINEL


A guia Painel oferece uma visão geral de todas as atividades realizadas na sua transmissão, como novas assinaturas, doações, mensagens do bate-papo e muito mais. Você também pode usar esta guia para testar o modo como seu(s) dispositivo(s) exibirá(ão) os alertas de cada evento. [Saiba mais sobre os Alertas](#)

i *Os alertas só serão exibidos no(s) seu(s) dispositivo(s) se você tiver habilitado e configurado cada evento na guia Alertas.*




ALERTAS

A guia Alertas permite que você ative cada evento e defina qual(is) dos seus dispositivos reagirá(ão) a qualquer atividade realizada na sua transmissão e como isso acontecerá. Por padrão, todos os eventos estão desabilitados.



Configuração dos Evento(s)

Cada evento representa uma atividade de transmissão e pode ser configurado para a exibição de alertas em dispositivos selecionados utilizando suas configurações de preferência, como alertas de assinaturas de presentes e/ou de usuários, ou até a quantidade de Bits por Cheer necessários para acionar um alerta.




Veja abaixo uma lista de eventos que podem ser configurados para a exibição de alertas no(s) seu(s) dispositivo(s):

Nome	Descrição	Como configurar
Mensagens do bate-papo	Exibe um alerta quando você receber uma mensagem do bate-papo com a quantidade de linhas de bate-papo ou o conteúdo das mensagens do bate-papo de sua preferência	Adicione ou ative um Evento de Bate-Papo e defina se ele será acionado pela quantidade de linhas de bate-papo ou pelo conteúdo da mensagem de sua preferência
Enviar cheer	Exibe um alerta quando um usuário enviar um cheer com a	Ative o Mínimo de cheers (1) e defina a quantidade de Bit(s) de sua preferência para acionar este evento

	quantidade de Bits de sua preferência	Ative uma das definições de quantidade de cheers (200, 500, 1000 ou 5000) para acionar este evento quando você receber a quantidade correspondente de Bits
Seguindo	Exibe um alerta quando alguém seguir seu canal	Não requer outras configurações
Assinaturas	Exibe um alerta quando um usuário assinar ou lhe presentear assinantes	- Em Geral, ative Alertas de assinaturas para acionar este evento quando alguém fizer uma assinatura - Em Presenteadas, ative Alertas de presentes para acionar este evento quando alguém presentear uma assinatura
Hospedagens	Exibe um alerta quando um hospedeiro divulgar seu canal com o número de espectadores de sua preferência	Defina o número necessário de espectadores para acionar este evento
Raids	Exibe um alerta quando um usuário fizer um Raid no seu canal com o número de raiders de sua preferência	Defina o número necessário de raiders para acionar este evento
Doações	Exibe um alerta quando você receber a quantia em doações de sua preferência	Selecione a moeda da sua região e defina a quantia necessária em doações para acionar este evento
Sussurro	Exibe um alerta quando você receber um sussurro com a quantidade de linhas de bate-papo ou o conteúdo de mensagem do bate-papo de sua preferência	Adicione e ative um evento de Sussurro e defina se ele dará um alerta quando for atingida uma linha de bate-papo ou quando contiver a mensagem de sua preferência
Plano de fundo	Define um efeito padrão no(s) seu(s) dispositivo(s) quando não houver eventos presentes	Não requer outras configurações


Adição de dispositivo(s)

No evento que você deseja personalizar, clique em **Adicionar dispositivo** para atribuir dispositivos habilitados para Razer Chroma e/ou específicos para transmissão Razer que exibirão alertas quando o evento for acionado.




i A seleção de vários dispositivos habilitados para Razer Chroma causará um consumo maior de recursos da CPU.

Alguns dispositivos podem dispor do seu próprio botão de configuração (⚙) para o acesso rápido a algumas definições, como a alteração da orientação do dispositivo ou até quais dispositivos estão listados entre os Dispositivos Chroma. No entanto, qualquer dispositivo adicionado pode ser removido de qualquer evento clicando-se no seu link **Remover** correspondente.



Personalização dos efeitos de iluminação

Com seu(s) dispositivo(s) preferido(s) adicionado(s) a um evento, agora você pode definir um efeito de iluminação a ser exibido em todos os dispositivos adicionados quando o evento for acionado e por quanto tempo o efeito será exibido em cada dispositivo.



Veja abaixo uma lista de efeitos de iluminação que podem ser selecionados e aplicados como alertas:

Nome	Descrição	Como configurar
Respiração	Os LEDs se acenderão e se apagarão gradualmente na(s) cor(es) selecionada(s)	Selecione até 2 cores ou deixe-as em modo aleatório
Emote	Os LEDs do(s) dispositivo(s) compatível(is) exibirão um emote	Selecione um emote entre os emotes predefinidos
Fogo	Os LEDs se iluminarão em cores quentes para simular o movimento de chamas	Não requer outras personalizações
Ciclo de Espectros	A iluminação percorrerá 16,8 milhões de cores	Não requer outras personalizações


Brilho estelar	Cada LED se acenderá e se apagará gradualmente em certos momentos e com durações aleatórias	Selecione até 2 cores ou deixe-as em modo aleatório e escolha uma duração
Onda	A iluminação se deslocará na direção selecionada	Selecione “esquerda para direita” ou “direita para esquerda” como direção da onda
Roda	A iluminação rodará na direção selecionada	Selecione o sentido anti-horário ou horário da roda

 *Os efeitos de iluminação disponíveis podem variar de um dispositivo para outro.*

Para definir por quanto tempo um efeito selecionado será exibido no seu dispositivo, defina sua duração de preferência (em segundos) no campo **Finalizar após**. Você também pode usar o botão de **Teste** para ver como o alerta será exibido no(s) seu(s) dispositivo(s) quando o evento for acionado.

EDITOR


Use a guia Editor para criar seu próprio efeito para qualquer um dos seus Dispositivos Específicos para Transmissão Razer, ou importe um efeito de iluminação* estático ou animado como alerta para qualquer evento de transmissão.



* Disponível apenas em dispositivos selecionados.


Criação de alertas personalizados

Na seção Personalizar alertas, clique no botão de adição (+) de qualquer dispositivo para adicionar um alerta personalizado no dispositivo correspondente. É possível renomear, duplicar ou excluir um alerta personalizado clicando-se no botão Outros (...).




Personalização da cor de um LED

Para alterar a cor de um LED, você deve primeiro selecionar quais LEDs serão personalizados. Para selecionar o(s) LED(s), você pode clicar em um LED, usar ctrl + clique para selecionar vários LEDs individualmente ou clicar e arrastar para selecionar vários LEDs de uma só vez.



Depois de selecionar os LEDs, você pode usar as Propriedades localizadas no lado direito da guia Editor.



- A. **Campo de cores.** Clique em qualquer cor de sua preferência para alterar a cor do(s) LED(s) selecionado(s).
- B. **Cor ativa.** Exibe qual cor foi selecionada.
- C. **Controle deslizante de tons.** Ajusta o tom da cor selecionada.
- D. **Valores de cores.** Digite o valor hexadecimal ou os valores RGB da cor que você deseja usar.
- E. **Amostras de cor.** Clique no botão Adicionar (+) para adicionar a Cor ativa entre as predefinições.

Importando GIFs 8 x 8 (disponível apenas em dispositivos selecionados)


Use seus GIFs estáticos ou animados preferidos em dispositivos compatíveis importando arquivos GIF 8 x 8 como efeito.

Pré-visualização no dispositivo

Mostra como o efeito personalizado será exibido em um dispositivo conectado.


Usando o recurso Personalizar alertas

Para usar qualquer alerta personalizado, basta selecioná-lo na lista de Efeitos do dispositivo correspondente na subguia Alertas.




CONEXÕES

A guia Conexões permite que você vincule ou desvincule todas as plataformas de transmissão disponíveis suportadas pelo Aplicativo Streamer Companion.



CONFIGURAÇÕES E OUTROS RECURSOS

A janela Configurações, que pode ser acessada clicando-se no botão (⚙️), permite que você configure o comportamento de inicialização e o idioma de exibição do Aplicativo Streamer Companion, altere a orientação dos dispositivos de transmissão Razer suportados e veja os guias principais de todos os dispositivos Razer conectados.



Geral

Guia padrão da janela Configurações. A guia Geral permite que você altere o idioma de exibição e o comportamento de inicialização do software.

Orientação do dispositivo

Identifique como um dispositivo de transmissão Razer suportado foi configurado para controlar a orientação dos alertas no dispositivo correspondente.

Guia Sobre

Exibe informações resumidas sobre o software e a declaração de direitos autorais, e fornece links relevantes para seus termos de uso. Você também pode utilizar esta guia para verificar atualizações de software ou para ter acesso rápido às comunidades sociais da Razer.

Atualizações

O Aplicativo Streamer Companion dispõe de um botão de Atualização () acessível, localizado logo ao lado do seu avatar e automaticamente exibido sempre que houver uma atualização disponível.

3. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2019 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o logotipo Razer, "For Gamers. By Gamers." e o logotipo "Powered by Razer Chroma" são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

TWITCH and the TWITCH Logo are trademarks of Twitch Interactive, Inc. or its affiliates.

A Razer Inc. ("Razer") pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) referentes ao produto citado neste guia. O fornecimento deste guia não lhe concede licença sobre qualquer direito autoral, marca comercial, patente ou direito de propriedade intelectual, seja qual for. O Aplicativo Streamer Companion (o "Produto") pode diferir das imagens apresentadas na embalagem ou em outros contextos. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer modo de distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

GERAL

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados de acordo com ela. Se qualquer termo neste documento for julgado inválido ou inexecutável, então tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem efeito e excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de retificar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.