



RAZER TETRA

GUIA MESTRE

O **Razer Tetra** é um headset de bate-papo para console e para uso em um único ouvido, projetado para você desfrutar do áudio da sua TV enquanto se comunica com os companheiros de equipe. Confortavelmente leve, com apenas 70 g, ele possui um microfone cardioide rotativo para melhor captação de voz. Seja ouvido claramente no calor da batalha.



CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA.....	7
2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	8
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	9
4. USANDO O HEADSET	10
5. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	11
6. LINGUAGEM JURÍDICA	12

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Headset para bate-papo em jogo Razer Tetra



- A. Tiara ajustável
- B. Almofada auricular em couro sintético
- C. Microfone unidirecional dobrável com espuma
- D. Seletor de volume
- E. Ativação/silenciamento do microfone
- F. Conector de áudio + microfone de 3,5 mm

- Guia de informações importantes sobre o produto

DO QUE VOCÊ PRECISA


Utilização de áudio + microfone

- Dispositivos com conector combinado de áudio + microfone de 3,5 mm*

**Pode ser necessário um divisor de áudio (não incluso) para PCs com conectores separados de saída de áudio e entrada de microfone.*

2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA

Você tem um ótimo dispositivo em suas mãos, o mesmo possui uma garantia limitada com cobertura de 2 anos. Agora, maximize o seu potencial e ganhe benefícios exclusivos da Razer registrando-se em razerid.razer.com



Dúvidas? Entre em contato com a equipe de suporte Razer em support.razer.com

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FONES DE OUVIDO

- Resposta de frequência: 20 Hz – 20 kHz
- Impedância: 32 Ω @ 1 kHz
- Sensibilidade (@1 kHz): 107 dB
- Drivers: 32 mm, com ímãs de neodímio
- Tipo de conexão: Analógica de 3,5 mm
- Comprimento do cabo: 1,3 m / 4,27 pés
- Peso aproximado: 70 g / 0,15 lbs
- Almofadas auriculares: Couro com espuma macia

MICROFONE

- Resposta de frequência: 100 Hz – 10 kHz
- Relação sinal-ruído: ≥ 55 dB
- Sensibilidade (@1 kHz): -41 ± 3 dB
- Padrão de captação: Haste unidirecional ECM


CONTROLE INTEGRADO

- Esfera de rolagem analógica para controle de volume
- Ativação/desativação rápida do microfone

4. USANDO O HEADSET

SILENCIANDO O MICROFONE

Deslize o controle de silenciamento do microfone para silenciar ou ativar o microfone.




Ativar som

Silenciar

AJUSTANDO O VOLUME

Gire a roda de controle de volume no sentido horário ou anti-horário para aumentar ou diminuir o volume de saída de áudio.



Aumentar o volume

Diminuir o volume

5. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Tetra, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Caso tenha problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer, ou visite support.razer.com para receber suporte. Nunca tente fazer a manutenção ou consertar o dispositivo por conta própria.

Não desmonte o dispositivo (você perderá a garantia ao fazê-lo) nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente.

Para minimizar a tensão da tiara, abra-a com cuidado antes de posicioná-la em volta da cabeça. No entanto, evite esticar o headset além dos seus limites técnicos.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Opere o dispositivo e seus componentes somente dentro das temperaturas indicadas de 0°C (32°F) a 40°C (104°F). Se a temperatura exceder essa faixa, desconecte e desligue o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

Ouvir volumes excessivamente altos por muito tempo pode prejudicar a audição. Além disso, na legislação de certos países, o limite máximo de exposição sonora é de 8 horas por dia a 86 dB. Portanto, recomendamos que você reduza o volume para um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados de tempo. Cuide bem de sua audição.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Tetra exigem o mínimo de manutenção para manter as condições ideais dos dispositivos. Recomendamos que o dispositivo seja desconectado e limpo com um pano macio uma vez por mês, a fim de evitar o acúmulo de poeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

6. LINGUAGEM JURÍDICA

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2019 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o logotipo Razer, "For Gamers. By Gamers." e o logotipo "Powered by Razer Chroma" são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos donos.

A Razer Inc. ("Razer") pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, aplicações de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) referentes ao produto citado neste guia. O fornecimento deste guia não concede a você licença sobre qualquer direito autoral, marca comercial, patente ou direito de propriedade intelectual, seja qual for. O Razer Tetra (o "Produto") pode diferir das imagens apresentadas na embalagem ou em outros contextos. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para obter os termos atuais e mais recentes da Garantia Limitada do Produto, visite razer.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer modo de distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

GERAL

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados segundo ela. Se qualquer termo neste manual for julgado inválido ou inexecutável, então tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem efeito e excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.