



# RAZER TETRA 雷蛇霓虹战鳍

高级用户指南

**Razer Tetra** 是一款单耳游戏主机通信耳麦，经过专门设计，确保玩家在团队沟通时也能享受电视级的音效。它的重量只有 70 克，佩戴舒适，而且还配备了可旋转的心形指向麦克风，可以提供清晰的拾音效果。即使在激战时，团队成员间也能清楚地听到彼此的声音。

目录

1. 内含物品/要求 ..... 7

2. 简要介绍 ..... 8

3. 技术规格 ..... 9

4. 使用 戏耳麦 ..... 10



5. 安全与维护 ..... 11

6. 法律声明 ..... 12

## 1. 内含物品/要求

### 内含物品

- Razer Tetra 雷蛇霓虹战鳍 游戏通信耳麦



- A. 可调节头梁
- B. 人造皮革耳垫
- C. 可折叠单向麦克风，带麦克风海绵套
- D. 音量控制旋钮拨轮
- E. 麦克风静音切换按钮
- F. 3.5 毫米音频 + 麦克风插头

- 重要产品信息指南

### 要求

#### 使用音频和麦克风


- 带 3.5 毫米音频与麦克风组合插孔的设备\*

\* 如果你的计算机带独立的音频输出和麦克风输入插孔，则可能需要使用音频分配器（未随附）。

---

## 2. 简要介绍

你现在拥有了一台很棒的设备，并且附带两年的有限保修。即刻通过 [razerid.razer.com/cn-zh](https://razerid.razer.com/cn-zh) 在线注册，充分发挥设备的所有功能，并获得 Razer 雷蛇的独家优惠。



如果遇到问题，请通过 [support.razer.com/cn](https://support.razer.com/cn) 向 Razer 雷蛇支持团队提出问题。

---

### 3. 技术规格

#### 耳机

- 频响：20 Hz - 20 kHz
- 阻抗：32  $\Omega$  @ 1 kHz
- 灵敏度 (@1 kHz)：107 dB
- 驱动单元：32 毫米钕磁铁
- 连接类型：模拟 3.5 毫米
- 线缆大致长度：1.3 米
- 大致重量：70 克
- 耳罩：舒适的人造皮革搭配柔软的记忆棉

#### 麦克风

- 频响范围：100 Hz - 10 kHz
- 信噪比： $\geq 55$  dB
- 灵敏度 (@1 kHz)：-41  $\pm 3$  dB
- 拾音模式：单向 ECM 麦克风

#### 线控


- 模拟音量控制旋钮
- 麦克风快速静音切换键

---

## 4. 使用 戏耳麦

### 使麦克风静音

滑动麦克风静音切换键使麦克风静音或取消静音。




取消静音

静音

### 调节音量

将音量控制滚轮顺时针或逆时针转动可将音量调高或降低。



调高音量

降低音量

---

## 5. 安全与维护

### 安全指南

为了在使用 Razer Tetra 雷蛇霓虹战鳍 时达到更大程度的安全保障，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 服务热线或访问 [support.razer.com/cn](https://support.razer.com/cn) 以获取技术支持。在任何情况下都不要自行维修设备。

请勿拆解设备（这样做会导致质保失效），也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。

佩戴在头上之前轻轻拉开头梁，以尽量减少头梁的压力。不过，不要过度拉伸耳麦，以免超过其技术限制。

保持设备远离液体和潮湿环境。请在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备及其部件。如果温度超出这一范围，请拔出并关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

长时间过大音量收听可能会伤害你的听力。此外，某些国家/地区的法律允许的最大声级为 86 分贝，每天处在这样声级的环境中 8 小时会影响你的听力。因此，我们建议你在长时间使用此设备时将音量降低到舒适的程度。请保护好你的听力。

### 维护和使用

Razer Tetra 雷蛇霓虹战鳍 只需很少的维护，就能保持卓越性能。我们建议你每月用软布清洁设备一次，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。



---

## 6. 法律声明

### 版权和知识产权信息

© 2019 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma”徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。实际产品可能与图片所示有所不同。

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Tetra 雷蛇电竞战鳍（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

### 有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：[cn.razer.com/warranty](http://cn.razer.com/warranty)。

### 责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

### 一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。