



RAZER PBT TASTENKAPPEN-UPGRADE-SET

HANDBUCH

Genieße Haltbarkeit ohne Kompromisse. Diese Tastenkappen aus Doubleshot-PBT sind dicker und robuster und werden nicht mit der Zeit glänzend glatt. Und du findest auf ihnen die eleganteste und dünnste Beschriftung, die es jemals auf einer PBT-Tastenkappe gegeben hat – ein schnörkelloses minimalistisches Design, das sich niemals abnutzt.

INHALT

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU	3
2. TECHNISCHE DATEN.....	4
3. DAS SIND DIE UNTERSTÜTZTEN TASTATUR-LAYOUTS	5
4. SO INSTALLIERST DU DEINE RAZER PBT TASTENKAPPEN.....	6
5. RECHTLICHE HINWEISE.....	10

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU

LIEFERUMFANG

- Razer PBT Tastenkappen-Upgrade-Set
 - A. 120 Razer PBT-Tastenkappen
 - B. Mechanische Tastaturstabilisatoren
 - C. Optische Tastaturstabilisatoren
 - D. Tasten-Entferner
- Wichtige Produktinformationen

DAS BRAUCHST DU

- Eine beliebige mechanische oder optische Tastatur von Razer (US-/UK-Layout)
- Eine beliebige mechanische oder optische Tastatur* mit Switches mit kreuzförmigen Achsen (z. B. Cherry)

**Standard-Layout mit 104/105 Tasten (USA/UK).*

 *Hinweis: Die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch beziehen sich in erster Linie auf Razer Tastaturen. Das Entfernen und Einsetzen von Tastenkappen und Stabilisatoren kann je nach Fabrikat unterschiedlich sein.*

2. TECHNISCHE DATEN


FEATURES

- Abnutzungsfreies PBT-Material
- Hintergrundbeleuchtungskompatibel
- Für alle mechanischen und optischen Tastaturen von Razer
- Für alle Switches mit kreuzförmigen Achsen (z. B. Cherry)
- Sowohl für Layouts von Razer und Standard 104/105-Layouts (USA und GB)
- Im Lieferumfang enthalten sind 120 Tastenkappen inklusive Stabilisatoren für optische und mechanische Tastaturen
- Inklusive Tasten-Entferner

3. DAS SIND DIE UNTERSTÜTZTEN TASTATUR-LAYOUTS

Die Razer PBT-Tastenkappen passen perfekt auf eines der folgenden Tastatur-Layouts:


- US-Layout/UK-Layout mit unterer Reihe im Razer Layout
- US-Layout/ UK-Layout mit unterer Reihe im Standard-Layout




4. SO INSTALLIERST DU DEINE RAZER PBT TASTENKAPPEN

Bei optischen Tastaturen


1. Entferne mit dem Tasten-Entferner vorsichtig eine Tastenkappe von deiner Tastatur.



2. (Bei größeren Tasten) Setze bei der entsprechenden Razer PBT-Tastenkappe die optischen Tastatur-Stabilisatoren am Schaft ein.




3. Drücke die Razer PBT-Tastenkappe an ihren Platz.




4. Wiederhole die Schritte 1–3 bei Bedarf bei allen anderen Tastenkappen.

Bei mechanischen Tastaturen

1. Entferne (oder lockere) mit dem Tasten-Entferner vorsichtig eine Tastenkappe auf deiner Tastatur.




(Bei größeren Tasten) Hebe sanft eine gelockerte Tastenkappe an und drücke die gebogenen Enden der daran befestigten Stabilisatoren mit einem Schlitzschraubenzieher (nicht im Lieferumfang enthalten) nach außen, um die Tastenkappe zu entfernen.




! *Du kannst vorübergehend benachbarte Tastenkappen entfernen, um dir das Entfernen und/oder Einsetzen von Tastenkappen und/oder Stabilisatoren zu erleichtern.*

Möchtest du eine bereits vorhandene Stabilisator-Leiste ersetzen, halte die gebogenen Enden fest und ziehe sie nach außen, bis sie sich von den Stabilisatoren lösen. Um das Ersatzteil zu installieren, richte die Stabilisator-Leiste an den Stabilisatoren der Tastatur aus und drücke sie an, bis sie einrastet.




2. (Bei größeren Tasten) Setze bei der entsprechenden Razer PBT-Tastenkappe die erforderlichen mechanische Tastatur-Stabilisatoren am Schaft ein.


! *Das längere Ende des Stabilisator-Kopfes sollte nach oben zeigen.*



Um eine Razer PBT-Tastenkappe an einer Stabilisator-Leiste zu befestigen, musst du ein Ende der Leiste in den Stabilisator stecken und mit einem Schlitzschraubenzieher das andere Ende in den Stabilisator einhaken.



3. Drücke die Razer PBT-Tastenkappe fest an ihren Platz.



4. Wiederhole die Schritte 1–3 bei Bedarf bei allen anderen Tastenkappen.

5. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2019 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer PBT Tastenkappen-Upgrade-Set (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsunvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ANSCHAFFUNGSKOSTEN

Zur Vermeidung von Missverständnissen sei darauf hingewiesen, dass Razer unter keinen Umständen für jegliche Beschaffungskosten haftbar ist, es sei denn, es wurde auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen. Zudem haftet Razer in keinem Fall für Beschaffungskosten, die den Verkaufspreis des Produkts überschreiten.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.