



ENSEMBLE D'AMELIORATION DE TOUCHES
EN PBT RAZER

MODE D'EMPLOI

Profitez d'une durabilité sans porter atteinte à votre style. Fabriquées en PBT à double injection, ces touches sont plus épaisses et solides. En outre, elles ne s'useront pas et n'afficheront pas une finition brillante. Elles présentent également la police la plus élégante et la plus fine de toutes les touches en PBT, pour une esthétique minimale qui ne s'estompera jamais.

TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	3
2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	4
3. COMPRENDRE LES DISPOSITIONS DE CLAVIER PRISES EN CHARGE	5
4. INSTALLATION DE VOS TOUCHES EN PBT RAZER	6
5. MENTIONS LÉGALES.....	10

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CE QUI VOUS ATTEND

- Ensemble d'amélioration de touches en PBT Razer
 - A. 120 touches en PBT Razer
 - B. Stabilisateurs de clavier mécanique
 - C. Stabilisateurs de clavier optique
 - D. Extracteur de touche
- Informations importantes sur le produit

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- Un clavier mécanique ou optique Razer (configuration pour les États-Unis/le Royaume-Uni)
- Un clavier mécanique ou optique* utilisant des touches avec un axe en forme de croix (de style cherry)

**Disposition des touches standard 104/105 (États-Unis/Royaume-Uni).*



Avertissement : les instructions de ce guide sont uniquement destinées aux claviers Razer. L'installation/le retrait des touches et du stabilisateur peut varier pour les autres marques de claviers.

2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


CARACTÉRISTIQUES

- Matériel en PBT sans finition brillante
- Compatible avec le rétroéclairage
- S'adapte à tous les claviers mécaniques et optiques Razer
- S'adapte à toutes les touches (de style cherry) avec un axe en forme de croix
- S'adapte aux dispositions de touches Razer et 104/105 des États-Unis et du Royaume-Uni
- Le pack contient 120 touches ainsi que des stabilisateurs pour les claviers mécaniques et optiques
- Extracteur de touche inclus

3. COMPRENDRE LES DISPOSITIONS DE CLAVIER PRISES EN CHARGE

Les touches en PBT Razer s'adapteront parfaitement aux configurations suivantes :


- Disposition des États-Unis / Royaume-Uni avec rangée inférieure Razer
- Disposition des États-Unis / Royaume-Uni avec rangée inférieure standard




4. INSTALLATION DE VOS TOUCHES EN PBT RAZER

Pour les claviers optiques


1. Utilisez l'extracteur de touche pour retirer doucement une touche de votre clavier.



2. (Pour les touches plus larges) Sur la touche en PBT Razer correspondante, insérez le stabilisateur de clavier optique requis sur ses tiges.




3. Appuyez sur la touche en PBT Razer pour la mettre en place.




4. Répétez les étapes 1 à 3 pour les autres touches.

Pour les claviers mécaniques

1. Utilisez l'extracteur de touche pour retirer (ou détacher) doucement une touche de votre clavier.




(Pour les touches plus larges) Soulevez doucement la touche détachée et appuyez sur les extrémités courbées de la barre attachée de stabilisateur au moyen d'un tournevis à tête plate (non inclus) pour libérer la touche.




! Vous pouvez temporairement retirer les touches adjacentes pour rendre le retrait ou l'installation des touches et/ou du stabilisateur plus facile.

Si vous voulez remplacer une barre de stabilisateur existante, maintenez ses extrémités courbées puis tirez vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle se détache de ses stabilisateurs. Pour fixer sa remplaçante, maintenez et alignez la barre de stabilisateur aux stabilisateurs du clavier et poussez jusqu'à ce qu'elle se mette en place.




2. (Pour les touches plus larges) Sur la touche en PBT Razer correspondante, insérez le stabilisateur de clavier mécanique requis sur ses tiges.


! L'extrémité la plus longue de la tête du stabilisateur doit se diriger vers le haut.



Pour installer les touches en PBT Razer sur la barre de stabilisateur, insérez l'une des extrémités de la barre dans le stabilisateur et utilisez un tournevis à tête plate pour pousser et accrocher l'autre extrémité dans le stabilisateur.



3. Poussez fermement sur la touche en PBT Razer pour la mettre en place.



4. Répétez les étapes 1 à 3 pour les autres touches.

5. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

© 2019 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le Razer Logo, « For Gamers. By Gamers. », et le logo « Powered by Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et / ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Il se peut que Razer Inc. (« Razer ») ait des droits d'auteur, marques commerciales, secrets de fabrication, brevets, demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Ensemble d'amélioration de touches en PBT Razer (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autrement. La société Razer réfute toute responsabilité relative aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour obtenir les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes seront régis par et interprétés conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée invalide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est invalide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier ce contrat à tout moment sans préavis.