



CONJUNTO DE ATUALIZAÇÃO DE TECLAS EM PBT RAZER

GUIA MESTRE

Tenha durabilidade sem perder estilo. Feito com PBT Doubleshot, essas teclas são mais espessas e robustas, não se desgastam e não adquirem um acabamento brilhante. Elas também exibem a fonte mais compacta e fina já vista em uma tecla em PBT, para uma estética clean e minimalista que nunca desbota.

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA.....	3
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	4
3. COMPREENDENDO OS LAYOUTS DOS TECLADOS COMPATÍVEIS.....	5
4. INSTALANDO AS TECLAS EM PBT RAZER.....	6
5. INFORMAÇÕES LEGAIS	10

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Conjunto de Atualização de Teclas em PBT Razer
 - A. 120 teclas em PBT Razer
 - B. Estabilizadores para teclado mecânico
 - C. Estabilizadores para teclado óptico
 - D. Extrator de teclas
- Guia de informações importantes sobre o produto

DO QUE VOCÊ PRECISA

- Qualquer teclado mecânico ou óptico Razer (layout norte-americano/britânico)
- Qualquer teclado mecânico ou óptico* que utilize switches com eixo de formato cruzado (estilo Cherry)

**Layout padrão com 104/105 teclas (EUA/Reino Unido).*

 *Isenção de responsabilidade: as instruções deste guia foram inicialmente elaboradas para teclados Razer. A remoção/instalação de teclas e estabilizadores pode variar em teclados de outras marcas.*

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


CARACTERÍSTICAS

- Material em PBT resistente ao brilho
- Compatível com retroiluminação
- Adequado para todos os teclados mecânicos e ópticos Razer
- Adequado para todos os switches com eixo de formato cruzado (estilo cherry)
- Adequado para layouts tanto da Razer quanto padrões de 104/105 teclas americanos e britânicos
- A embalagem contém 120 teclas e inclui estabilizadores para teclados ópticos e mecânicos
- Inclui extrator de teclas

3. COMPREENDENDO OS LAYOUTS DOS TECLADOS COMPATÍVEIS

As Teclas em PBT Razer servem perfeitamente para teclados com qualquer um dos seguintes layouts:


- Layout norte-americano com fileira inferior Razer
- Layout norte-americano com fileira inferior padrão
- Layout britânico com fileira inferior Razer
- Layout britânico com fileira inferior padrão




4. INSTALANDO AS TECLAS EM PBT RAZER

Em teclados ópticos


1. Use o extrator de teclas para remover delicadamente a tecla do teclado.



2. (Para as teclas maiores) Na tecla em PBT Razer correspondente, insira os estabilizadores para teclado óptico exigidos nas hastes.




3. Instale a tecla em PBT Razer no local correto.




4. Repita as etapas 1 a 3 para as outras teclas.

Em teclados mecânicos

1. Use o extrator de teclas para remover (ou destacar) delicadamente a tecla do teclado.




(Para as teclas maiores) Utilizando uma chave de fenda plana (não fornecida), solte a tecla destacada erguendo-a cuidadosamente e empurrando para fora uma das extremidades curvas da barra estabilizadora encaixada.




! *Você pode remover temporariamente as teclas adjacentes para facilitar a remoção e/ou instalação das teclas e/ou dos estabilizadores.*

Se desejar substituir uma barra estabilizadora existente, segure suas extremidades curvas e puxe para fora até que se destaquem dos estabilizadores. Para prender a peça de substituição, segure a barra estabilizadora, alinhe-a com os estabilizadores do teclado e empurre até que encaixe com um estalo.




2. (Para as teclas maiores) Na tecla em PBT Razer correspondente, insira nas hastes os estabilizadores de teclado mecânico exigidos.


! A extremidade mais longa da cabeça do estabilizador deve estar apontada para cima.



Para instalar a tecla em PBT Razer na barra estabilizadora, insira uma extremidade da barra no estabilizador e use uma chave de fenda plana para empurrar e prender a outra extremidade no estabilizador.



3. Empurre firmemente a tecla em PBT Razer para o seu local correto.



4. Repita as etapas 1 a 3 para as outras teclas.

5. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2019 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Conjunto de Atualização de Teclas em PBT Razer (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem

invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.