



RAZER 雷蛇 PBT 键帽升级套装

重要产品信息指南

让你在不影响个人风格的情况下，享受绝佳的耐用性。这款键帽由双色注塑 PBT 制成，不但更厚实、更坚固，而且表面不易磨损。此外，PBT 键帽上的字符也是雷蛇迄今最轻、最薄的，打造出时尚而简约的美感。

目录

1. 内含物品/所需物品	3
2. 技术规格	4
3. 了解支持的键盘布局	5
4. 安装 RAZER 雷蛇 PBT 键帽	6
5. 法律声明	10

1. 内含物品/所需物品

内含物品

- Razer 雷蛇 PBT 键帽升级套装
 - A. 120 个 Razer 雷蛇 PBT 键帽
 - B. 机械键盘稳定器
 - C. 光学键盘稳定器
 - D. 键帽拔出器
- 重要产品信息指南

要求

- 任何 Razer 雷蛇机械或光学键盘（美式/英式布局）
- 使用十字轴（Cheery 式）开关的任何机械或光学键盘*

*标准 104/105 按键布局（美式/英式）。



免责声明：本指南中的说明主要针对 Razer 雷蛇键盘。对于其他品牌的键盘，键帽和稳定器的拆卸/安装可能会有所不同。

2. 技术规格

功能特性

- 防打油的 PBT 材料
- 可透背光
- 适用于所有 Razer 雷蛇机械键盘和光学机械键盘
- 适用于所有十字轴体（如 Cherry 式）
- 适用于 Razer 雷蛇和标准 104/105 按键的美式及英式布局
- 包装内包含 120 个键帽，以及适用于光学机械键盘和机械键盘的稳定器
- 随附拔键器

3. 了解支持的键盘布局

Razer 雷蛇 PBT 键帽完美适用于以下任意一种键盘布局：


- 美式布局，带 Razer 雷蛇底部行
- 美式布局，带标准底部行
- 英式布局，带 Razer 雷蛇底部行
- 英式布局，带标准底部行




4. 安装 RAZER 雷蛇 PBT 键帽

对于光学键盘


1. 用键帽拔出器从键盘上轻轻取下键帽。



2. (对于较大的按键) 在相应的 Razer 雷蛇 PBT 键帽上, 将所需的光学键盘稳定器插入对应的轴杆中。




3. 将 Razer 雷蛇 PBT 键帽推入到位。




4. 对其他键帽重复步骤 1 到 3。

对于机械键盘

1. 用键帽拔出器从键盘上轻轻取下（或拆下）键帽。




（对于较大的按键）轻轻提起拆下的键帽，并用平头螺丝刀（未随附）将连接的稳定杆的任何弯曲端向外轻推，以松开键帽。




! 你可以暂时取下周围的键帽，使键帽和/或稳定器的取下和/或安装更加轻松。

如果要更换现有的稳定杆，握住稳定杆弯曲的末端并向外拉，直到末端脱离稳定器为止。要安装新的稳定杆，握住稳定杆并将其对准键盘的稳定器，然后推动稳定杆直至其卡入到位。




2. （对于较大的按键）在相应的 Razer 雷蛇 PBT 键帽上，将所需的机械键盘稳定器插入对应的轴杆中。


❗ 稳定器头部的较长端应指向上方。



要将 Razer 雷蛇 PBT 键帽安装到稳定杆中，请将稳定杆的一端插入稳定器，然后用平头螺丝刀轻推另一端，使其钩住稳定器。



3. 将 Razer 雷蛇 PBT 键帽稳固地推入到位。



4. 对其他键帽重复步骤 1 到 3。

5. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2019 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma”徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer 雷蛇 PBT 键帽升级套装（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razer.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。