RAZER EMOTE DISPLAY

マスターガイド

Razer Emote Display で新たなレベルのショーマンシップを発揮しましょう。8x8 ピクセルの感情アイコン専用 LED 画面はストリーミング環境にシームレスに対応し、視聴者の反応に合わせて、カスタマイズ可能な感情アイコンをライトアップして表示します。

目次

1. パッケージ内容 / 準備するもの 3

2. 保証付きです 4

3. 技術的な仕様 5

4. RAZER EMOTE DISPLAY のセットアップ 6

5. 使用上の注意とメンテナンス 8

6. 法的権利 9

1. パッケージ内容 / 準備するもの

パッケージ内容

- Razer Emote Display



A. LED 感情アイコンパネル
B. 調節可能グースネックスタンド

- 重要な製品情報ガイド

準備するもの

製品要件

- 空きの USB ポートがあるコンピューター

RAZER SYNAPSE / STREAMER COMPANION アプリ* 要件

- Windows® 7 64 ビット(以降)
- インターネット接続(ソフトウェアインストール用)

**Chroma Connect モジュール搭載 Razer Synapse が必要です。*

Streamlabs OBS、OBS、XSplit に対応 (ソフトウェアライセンス料金が適用される場合があります)。

2. 保証付きです

お手元の素晴らしいデバイスは限定 1 年保証付きです。こちらに登録してデバイスをさらに活用し、Razer の特典を手に入れましょう：razerid.razer.com



シリアル番号を確認するには製品のQR コードをスキャンします。

質問があれば、Razer サポートチーム support.razer.com にお問い合わせください

3. 技術的な仕様

機能

- スタンドアロン 8x8 ピクセル感情アイコンディスプレイ
- 配信に反応する感情アイコン、
- 調節可能なグースネックスタンド
- プラグアンドプレイサポートで箱から取り出してすぐに配信

4. RAZER EMOTE DISPLAY のセットアップ

1. Razer Emote Display を PC に接続します*。



**プロンプトが表示されたら Razer Synapse をインストールするか、razer.com/synapse からインストーラーをダウンロードします。Chroma Connect モジュールが含まれていることを確認し、含まれていない場合は Razer Synapse からインストールします。*

2. Razer Emote Display のライトを配信カメラ（別売り）に向け、必要に応じてグースネックスタンドを調節します。





3. razer.com/streamer-companion-app から Streamer Companion アプリをダウンロードし、デバイスの視聴者との対話方法のカスタマイズなどを行います。



5. 使用上の注意とメンテナンス

安全に使用するためのガイドライン

Razer Emote Display の使用時に、最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

ラップトップに動作上の問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、Razer ホットラインに連絡するか、support.razer.com でサポートを依頼してください。どのような状況でも、ご自身では修理しないでください。

ラップトップを分解する(この場合、補償の適用外になります)、ご自身で修理を行なう、問題のある状態で操作することなどは絶対に行わないでください。

デバイスが、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。デバイスは指定した温度範囲である 0°C (32°F)から 40°C(104°F)以内でのみ操作してください。この範囲外の温度で操作した場合、適温範囲に温度が安定するまでデバイスを取り外して、電源をオフにしておきます。

メンテナンスと最適な使用環境

Razer Emote Display を最適な条件で維持するためには、最低限のメンテナンスが必要で。月に一度、デバイスを USB ポートから取り外して、お湯で湿らせた柔らかな布か麺棒などを使って、埃がたまらないように清掃することを推奨します。石鹸や強力な洗剤などは使わないでくださ。

6. 法的権利

著作権および知的財産権情報

Copyright © 2019 Razer Inc. All rights reserved. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma", Razer のロゴは, の商標, 三つ首ヘビのロゴは、Razer Inc.および/または米国あるいはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。その他すべての商標は、各所有者の商標または所有物です。 その他すべての登録商標および商標名はそれぞれの企業の所有物であり、本書で言及されるその他の企業および製品名はそれぞれの企業の商標の場合があります。

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc.（「Razer」）は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Emote Display（「製品」）は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、razer.com/warranty を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。 Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。