RAZER EMOTE DISPLAY

마스터 가이드

Razer Emote Display 로 스트리머 여러분의 차원이 다른 쇼맨십을 보여주세요. 어떤 스트리밍 환경에도 완벽하게 호환되는 8x8 픽셀의 이모티콘 LED 스크린으로 청중의 반응에 따른 이모티콘을.

목차

1. 구성품/필요 항목 3
2. 보증 지원 4
3. 기술 사양 5
4. RAZER EMOTE DISPLAY 설정하기 6
5. 안전 및 유지관리 8
6. 법률 용어 9

1. 구성품/필요 항목

구성품

- Razer Emote Display



A. LED 이모티콘 패널
B. 조절 가능한 구즈넥 스탠드

- 중요 제품 정보 안내

필요 항목

제품 요구 사항

- 여유 USB 포트가 있는 PC

RAZER SYNAPSE / STREAMER COMPANION 앱* 요구 사항

- Windows® 7 64 비트 이상
- 소프트웨어 설치를 위한 인터넷 연결

**Chroma Connect 모듈이 설치된 Razer Synapse 필요.*

Streamlabs OBS, OBS 및 XSplit 과 호환 가능(소프트웨어 라이선스 비용이 청구될 수 있음).

2. 보증 지원

1 년 제한 보증으로 현재 보유한 훌륭한 장비에 날개를 달아주세요. razerid.razer.com 에서 등록 시 제품 성능 향상과 Razer 의 특별한 혜택을 누리실 수 있습니다.



일련 번호를 확인하시려면
제품의 QR 코드를 스캔하세요.

궁금한 점이 있으십니까? support.razer.com 에서 Razer 지원팀에 문의하십시오.

3. 기술 사양

제품 기능

- 스탠드 얼론 8x8 픽셀 이모티콘 디스플레이
- 스트리밍 반응형 이모티콘
- 플렉서블 구즈넥 스탠드
- 플러그 앤드 플레이

4. RAZER EMOTE DISPLAY 설정하기

1. Razer Emote Display 를 PC 에 연결하십시오*.



**안내 메시지가 표시되면 Razer Synapse 를 설치하거나 다음의 링크에서 설치 파일을 다운로드하십시오 razer.com/synapse. Chroma Connect 모듈이 포함되어 있는지 확인하고, 포함되어 있지 않으면 Razer Synapse 에서 설치하십시오.*

2. Razer Emote Display 의 조명을 스트리밍 카메라(미포함) 쪽으로 배치하고, 구즈넥 스탠드를 필요한 만큼 조절하십시오.



3. 사용자의 장치 등에서 시청자와의 상호 작용을 커스터마이징하려면 razer.com/streamer-companion-app 에서 Streamer Companion 앱을 다운로드하십시오.



5. 안전 및 유지관리

안전 지침

다음은 Razer Emote Display 를 최대한 안전하게 사용하기 위해 따라야 할 지침입니다.

장치 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 장치를 분리한 후 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오.

장치를 분해하지 말고(분해하는 경우 보증이 무효가 됨) 비정상적인 전류 부하에서 장치를 작동하려고 시도하지 마십시오.

장치를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C(32°F) ~ 40°C(104°F)) 내에서만 장치를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 장치의 플러그를 뽑고 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화시키십시오.

유지관리 및 사용

Razer Emote Display 는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 끼는 것을 방지하기 위해 한 달에 한 번씩 플러그를 뽑고 부드러운 천으로 닦아주십시오. 비누 또는 강력한 세척 용제를 사용하지 마십시오.

6. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2019 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (이하 “Razer”) 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다.본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Emote Display (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 razer.com/warranty 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer 는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.