



RAZER CORE V2

마스터 가이드

Razer Core V2 외장 데스크톱 그래픽 처리 장치로 호환 가능한

Thunderbolt™ 3 외장 그래픽 사용 노트북을 데스크톱 수준의 게이밍이나 워크스테이션 설정으로 완벽하게 변환할 수 있습니다. 모든 데스크톱 주변 기기를 연결하고 세계 최초의 이중 Thunderbolt 3 내장 칩 설계를 통해 마우스 클릭이나 키스트로크를 절대 놓치지 마십시오. 새로운 Razer Core V2는 더 큰 그래픽 카드를 위해 개선된 헤드룸을 갖춘 완전히 새로워진 내부 설계를 특징으로 합니다. 가장 진보적이고 최대의 범용성을 갖춘 eGPU 솔루션을 통해 미래의 기술을 체험하십시오.

목차

1. 포장 내용물/시스템 요구 사항.....	3
2. 등록/기술 지원.....	4
3. 기술 사양.....	5
4. 장치 레이아웃.....	6
5. RAZER CORE V2 설정	8
6. RAZER CORE V2 설치	16
7. RAZER CORE V2 구성	17
8. 안전 및 유지관리.....	20
9. 법적 고지	22

1. 포장 내용물/시스템 요구 사항

포장 내용물

- Razer Core V2 외장 그래픽 처리 장치
- Thunderbolt™ 3(USB-C™) 케이블
- 전원 코드*
- 중요 제품 정보 안내

**특정 지역용 전원 코드가 포함될 수 있습니다*

시스템 요구 사항

- Thunderbolt 3™ 외장 그래픽 지원 PC
- Razer Core V2 호환 가능한 PCI-E 그래픽 카드
- 인터넷 연결
- 하드 디스크 여유 공간: 100MB

참고: 호환성 정보와 최신 드라이버 및 펌웨어 업데이트를 다운로드하려면 r2r.to/core를 방문하십시오.


2. 등록/기술 지원

등록

지금 Razer Synapse 계정을 등록하시면 제품 보증 상태에 관해 실시간 정보를 받으실 수 있습니다. Synapse와 그 기능은 razerzone.com/synapse에서 자세히 확인하실 수 있습니다.

기존의 Razer Synapse 사용자인 경우에는 Razer Synapse 응용 프로그램에서 이메일 주소를 클릭해서 제품을 등록한 후, 드롭다운 목록에서 보증 상태를 선택하십시오.

제품 온라인 등록처는 razerzone.com/registration입니다. 웹 사이트를 통해 등록한 경우 제품 보증 상태를 확인할 수 없습니다.



제품 일련 번호는
여기에서 확인할 수
있습니다.

기술 지원

제공 혜택:

- 제조업체 1년 제한 보증.
- razersupport.com을 통한 무료 온라인 기술 지원.

3. 기술 사양


기술 사양

- 모델 번호: RC21-0116
- 제품 번호: RC21-01160100
- PC 연결: Thunderbolt™ 3/USB-C™(최대 40Gbps) 케이블
- GPU 지원(데스크톱 그래픽 비포함)
 - GPU 유형: 1개의 더블 와이드, 풀 렌즈, PCI-Express x 16 그래픽 카드
- Razer Core V2 내부 치수(근사치): 11.81인치/300mm(길이*) x 5.12인치/130mm(높이) x 1.69인치/43mm(너비)
**PCIe 커넥터의 상부부터 잠금 핀 램프의 하부까지 측정한 높이입니다.*
- GPU 최대 전원 지원: 375와트
- 그래픽 출력: 설치된 그래픽 카드의 성능에 기반함
- 입력 및 출력:
 - USB 3.0 포트 x 4(초고속)
 - 기가비트 이더넷 10/100/1000Mbps
 - Thunderbolt™ 3/USB-C™(PC에 연결)
 - A/C 전원 포트
- 채시 조명: Powered by Razer Chroma™ - 2개 영역
- 내부 전원 공급: 500와트
 - AC 입력: 100~240V, 6.0A
 - DC 출력: 20Vdc, 3.25A
 - 6+2-핀 출력: 150와트
- 기타: Razer Synapse 구동(프로그래밍 가능한 조명 및 팬 컨트롤)


대략적인 크기 및 무게:

- 길이: 353mm/13.90인치
- 너비: 105mm/4.10인치
- 높이: 220mm/8.7인치
- 무게: 4.94kg/10.89파운드

4. 장치 레이아웃



- A. 릴리즈 레버
- B. 배기구
- C. USB 3.0 포트
- D. 기가비트 이더넷 포트
- E. Thunderbolt 3(USB-C) 포트
- F. 전원 포트
- G. PCI-E 슬롯 덮개
- H. Razer Chroma 전면 조명
- I. Thunderbolt 3(USB-C) 케이블



구획

- J. 6+2-핀 전원 커넥터
- K. PCI-E 포트

L. 릴리즈 레버


M. Razer Chroma 내부 조명

RAZER CORE V2 최대 내부 치수:

길이: 11.81인치/300mm


높이*: 5.71인치/145mm

너비: 1.69인치/43mm




*잠금 핀 램프의 하부부터 PCI-E 포트의 상부까지 측정한 높이입니다.

6+2-핀 전원 커넥터를 위한 충분한 공간이 있는지 확인하십시오.




5. RAZER CORE V2 설정


1. 부드럽게 레버를 당겨 잠금 해제합니다.




2. 적재함을 잡아당겨 엽니다.




3. 테이프를 벗기고 보호용 발포 고무를 제거합니다.



4. PCI-E 슬롯 덮개와 나비나사를 제거합니다.




5. PCI-E 포트에 호환 가능한 그래픽 카드*를 삽입합니다.




*비포함


- ❶ 반대편에서 릴리즈 레버를 밀어 그래픽 카드를 꺼냅니다. 그래픽 카드를 적출하기 전에는 언제나 릴리즈 레버를 미십시오.




6. PCI-E 나비나사를 다시 삽입합니다.




7. 6+2-핀 전원 커넥터를 그래픽 카드에 꽂습니다.




8. 적재함을 완전히 닫힐 때까지 밀어 닫습니다.




9. 레버를 밀어 적재함을 잠급니다.



10. 전원 코드를 사용하여 Razer Core V2를 콘센트에 연결합니다.




11. Thunderbolt 3(USB-C) 케이블로 Razer Core V2와 Razer Blade Stealth를 연결합니다.



Razer Blade Stealth에 연결하면 자동으로 Razer Core V2가 작동됩니다. 또 이 연결로 Razer Blade Stealth에 전원 공급 및 충전이 가능합니다.

12. 설치한 그래픽 카드의 디스플레이 포트를 이용하여 Razer Core V2를 외부 모니터에 연결합니다.



6. RAZER CORE V2 설치

i 시스템 업데이트가 필요할 수 있음

Razer Core V2가 제대로 작동하려면 호환 가능한 Razer Blade Stealth 또는 Razer Blade에는 소프트웨어 업데이트가 필요할 수 있습니다. 다음 웹 사이트에서 최신 소프트웨어가 시스템에 설치되어 있는지 확인하십시오. rzt.to/core-update

1단계: 컴퓨터의 USB 포트에 Razer 장치를 연결합니다.

2단계: 안내 메시지가 나타날 때* Razer Synapse Pro를 설치하거나 Razer Synapse Pro 또는 Razer Synapse 설치 프로그램을 razerzone.com/software에서 다운로드합니다.


3단계: Razer ID를 만들거나 기존 계정으로 Razer 소프트웨어에 로그인합니다.

**Windows 8 이상 해당.*

7. RAZER CORE V2 구성


편책 조항: 여기 나열된 기능들은 Razer Synapse에 로그인한 경우에만 이용 가능합니다. 이 기능은 현재 소프트웨어 버전 및 사용자의 운영체제에 따라 변경될 수 있습니다.

Razer Synapse 구성기로 장치의 LED 설정을 사용자 지정할 수 있습니다. 사전 탑재된 전면 및 내부 영역용 조명 효과를 선택하거나 연결 영역을 선택하여 두 영역에 대한 단일 효과를 사용할 수 있습니다. 또한 조명 밝기를 조절하고 모니터가 꺼질 때 모든 장치의 조명이 동시에 꺼지도록 설정할 수 있습니다. 여기서 이루어진 모든 변경 사항은 자동으로 PC 및 클라우드 서버에 저장됩니다.



프로파일

프로파일은 모든 사용자 지정 설정을 체계화할 수 있는 편리한 방법이며, 사용자는 프로파일을 원하는 만큼 무제한 만들 수 있습니다. 각 탭에 대한 모든 변경 사항은 자동적으로 현재 프로파일에 저장되고 클라우드 서버에도 보관됩니다.



 버튼을 클릭하여 새로운 프로파일을 만들거나  버튼을 클릭하여 현재 프로파일을 삭제할 수 있습니다.  버튼으로 프로파일 복사, 가져오기 및 내보내기를 할 수 있습니다. 현재 프로파일 이름은 기본값으로 “Profile” 로 지정되지만, PROFILE NAME(프로파일 이름) 아래 텍스트 필드에 이름을 입력해서 프로파일 이름을 변경할 수 있습니다. 또한 연결 프로그램 옵션을 이용해서 각 프로파일이 프로그램이나 응용 프로그램이 실행될 때 자동으로 활성화되도록 설정할 수 있습니다.

조명 탭

조명 탭으로 1,680만 색상 중에서 선택하여 Razer Core V2의 외관을 사용자 지정할 수 있습니다.

다른 Chroma 지원 장치가 있는 경우  버튼을 클릭하여 모든 조명 효과를 동기화할 수 있습니다.

이 동기화 기능은 선택한 조명 효과를 지원하는 장치에만 적용됩니다.

기본 조명 효과

	이름	설명	설정 방법
	스펙트럼 사이클링	LED가 1,680만 가지 색상을 무한히 반복 표시합니다	추가 사용자 설정이 필요 없습니다
	웨이브	조명이 기본 설정된 색상 스펙트럼과 함께 선택된 방향으로 스크롤됩니다	기본 설정 효과. 웨이브 방향을 전-후 또는 후-전 중에서 선택합니다
	고정	LED 조명이 선택한 색상으로 유지됩니다	원하는 조명 색상을 선택하십시오
	브리딩	조명이 선택한 색상으로 점점 밝아졌다 희미해지기를 반복합니다	최대 2개의 색상을 선택하십시오

8. 안전 및 유지관리

중요한 안전 지침

경고: 이러한 안전 지침을 준수하지 않는 경우 화재, 감전, 또는 부상이나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

컴퓨터를 안전하게 사용하고 화상 위험을 줄이려면 아래의 지침을 따르십시오.

- 장치 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 장치를 분리한 후 Razer 핫라인으로 연락하거나 [razersupport.com](https://www.razersupport.com)을 방문하여 지원을 받으십시오.
- 어떠한 경우에도 장치를 직접 수리하거나 고치려고 시도하지 마십시오.
- 지정된 온도 범위(0°C(32°F) ~ 40°C(104°F)) 내에서만 장치를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 장치의 플러그를 뽑고 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.
- Razer Core V2가 고정된 작업대 위에 있으며 컴퓨터 주변의 환기를 방해하지 않는지 확인하십시오.
- 물이나 습기가 있는 장소에서 사용하거나 설치하지 마십시오. 수영장, 욕조 또는 다른 젖은 표면 근처에서 사용하지 마십시오.
- 열이나 불꽃 근처에서 사용하거나 설치하지 마십시오. 라디에이터, 스토브, 벽난로, 촛불 또는 기타 뜨거운 표면 주변에서 사용하지 마십시오.
- 전원 및 전압 경고 이 기기는 기기에 표시된 유형의 전원에서만 운용해야 합니다. 기기를 사용하고자 하는 지역의 전원에 대해 모르는 경우에는 현지 전력회사 또는 유자격 기술자에게 문의하십시오.
- 환기 그릴 또는 환기구를 막지 마십시오. 제조사 지침에 따라 설치하십시오.
- 청소하기 전에는 기기의 전원을 뽑아야 하며, 분무제 또는 액체 세척제를 사용하지 마십시오.
- 기기 사용 중에 전원 어댑터 위에 어떤 물건도 놓아두지 마십시오. 기기를 불안정한 카트, 스탠드, 삼각대나 탁자에 올려 두지 마십시오. 기기가 떨어져 사람이 다치거나 해당 제품을 포함한 재산 손해가 발생할 수 있습니다.
- 번개가 치는 경우 또는 이 기기를 장시간 사용하지 않는 경우에는 플러그를 뽑아서 기기를 보호하십시오.
- 플러그, 콘센트, 기기 외부와 연결되는 부분에서 특히 전원 코드를 밟거나 물체 사이에 꼭 끼지 않도록 해야 합니다.
- 제품의 구멍 속에 물체를 끼우거나 밀어넣지 마십시오.

- 벽 콘센트, 연장 케이블, 플러그에 과부하가 생기지 않도록 하십시오. 이로 인해 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.
- 모든 제품 서비스는 자격을 갖춘 서비스 직원에게 의뢰하십시오. 어떠한 방식으로든 기기가 손상된 경우에는 서비스가 필요합니다. 예를 들어 전원 코드나 플러그 손상, 기기에 액체를 흘리거나 물체를 떨어뜨린 경우, 기기가 비나 습기에 노출된 경우 또는 정상적으로 작동하지 않거나 기기를 떨어뜨린 경우 등이 포함됩니다. 어떠한 경우에도 본 기기를 직접 고치려고 하지 마십시오. 커버를 분리하면 위험한 전류에 노출될 수 있습니다.
- 장치를 분해하지 말고(분해하는 경우 30일 보증이 무효) 비정상적인 부하전류에서 장치를 작동하지 마십시오.
- 장치가 액체에 닿지 않도록 하십시오. 제품을 이러한 환경에 노출하면 감전될 수도 있습니다.
- 난로, 촛불 또는 벽난로 등 화염에 장치를 노출시키지 마십시오.
- 현지 환경법 및 가이드라인을 준수하여 제품을 폐기하십시오.
- 케이블이 손상을 입거나 전선이 노출된 경우 제품을 사용하지 마십시오. 이러한 경우 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품과 함께 제공된 전원 코드만을 사용해야 시스템 단락을 피할 수 있습니다.
- 떨어뜨리기, 흔들기, 부수기, 과도하게 휘기, 구멍 뚫기, 조각 내기, 이상 물질 장치 안에 삽입하기 등을 비롯하여 제품을 함부로 변경하거나 난폭하게 사용하지 마십시오.
- 장치를 먼지, 흙, 모래 같은 미세하고 단단한 물체에 노출시키지 마십시오.
- 휴대폰, 라디오 송수신기, WiFi 라우터 같은 전파를 발산하는 장치 근처에 제품을 두지 마십시오. 자기 간섭의 영향을 받을 수 있습니다.

9. 법적 고지

저작권 및 지적 재산권 정보

©2017 Razer Inc. 전권 보유. Razer, 삼두사 로고, Razer 로고, “For Gamers. By Gamers.”, 및 “Powered by Razer Chroma” 로고는 미국 및 기타 국가에서 Razer Inc. 및/또는 제휴사의 상표 또는 등록 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다.

Windows 및 Windows 로고는 Microsoft 회사 그룹의 상표입니다.

Razer Inc.(이하 “Razer”)는 이 안내서에서 언급된 제품과 관련하여 (등록 여부와 관계없이) 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특허 신청 또는 기타 지적 재산권을 보유하고 있을 수 있습니다. 본 가이드를 제공한다고 해서 그러한 저작권, 상표, 특허 또는 기타 지적 재산권에 대한 라이선스를 제공하는 것은 아닙니다. Razer Core V2(이하 “제품”)는 패키지나 그 외의 경우에 실린 사진과 다를 수 있습니다. Razer는 나타날 수 있는 이러한 차이 또는 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 제한 보증

제품 제한 보증에 대한 최신 및 현행 조건을 확인하시려면 razerzone.com/warranty를 방문하십시오.

책임의 한계

Razer는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 모든 이익 손실, 정보나 데이터의 소실과 특별하고 우발적이며 간접적이고 징벌적이거나 결과적인 또는 우발적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 상황에도 Razer의 책임 부담액은 제품의 소매 가격을 초과하지 않습니다.

조달 비용

의심의 여지를 남기지 않기 위해 Razer에서는 손상에 대한 통지를 받는 경우가 아니면 어떤 경우에도 제품 조달에 대한 비용 책임을 지지 않으며, 어떤 경우에도 Razer에서는 제품 조달의 법적 책임에 따라 제품의 소매 가격을 초과하는 비용에 대해 책임을 지지 않습니다.

일반 사항

이 조항은 제품이 구매된 사법 관할 지역의 법률을 적용하여 해석됩니다. 본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우, 해당 조항(유효하지 않거나 집행력이 없는 한)은 무효하며 제외된 것으로 간주되나, 기타 나머지 조항은 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다. Razer는 통보 없이 언제든지 조항을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.