



RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS EARBUDS

WICHTIGE PRODUKTINFORMATIONEN


Entdecke die totale Freiheit und erlebe grenzenlos guten Sound mit dem **Razer Hammerhead True Wireless Earbuds**. Mit diesen kompakten, kabellosen Ohrhörern genießt du absolute Bewegungsfreiheit und Leistung auf höchstem Niveau, etwa eine Verbindung mit ultra-niedrigen Latenzen für ununterbrochenen Sound in Hi-Fi-Qualität.

INHALT


1. LIEFERUMFANG.....	3
2. DAS BRAUCHST DU.....	4
3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET.....	4
4. ERSTE SCHRITTE.....	4
5. SICHERHEIT UND WARTUNG	9
6. RECHTLICHE HINWEISE.....	10

1. LIEFERUMFANG


- Razer Hammerhead True Wireless Earbuds



- Lade-Etui




- Ladekabel



- Ohrhörer-Aufsätze aus Silikon



- Handgelenkschlaufe




2. DAS BRAUCHST DU

Geräte mit Bluetooth-Audio-Konnektivität



3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hältst du ein fantastisches Gerät in deinen Händen, inklusive 2 Jahren eingeschränkter Produktgarantie. Höchste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst, indem du dich online registrierst: <https://razerid.razer.com/de-de>




*Die Seriennummer deines
Produktes kannst du hier*

4. ERSTE SCHRITTE

SO LÄDST DU DEINE RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS EARBUDS AUF

Vor dem ersten Einsatz brauchst du die Ohrhörer nur in ihr Lade-Etui legen und den Deckel schließen. Verbinde dann dein Lade-Etui mithilfe des Ladekabels mit einem ladefähigen USB-Anschluss.



Bitte warte, bis deine Razer Hammerhead True Wireless Earbuds vollständig aufgeladen sind.

AKKU-ANZEIGE FÜR DAS LADE-ETUI IM NETZBETRIEB

	Status
Statisch rot 	Aufladen
Statisch grün 	Voll aufgeladen

AKKU-ANZEIGE FÜR DAS LADE-ETUI

	Status
Statisch grün 	Akku voll
Statisch orange 	Akkustand niedrig

Statisch rot



Akkustand kritisch

i Danach kannst du das Lade-Etui und die Ohrhörer unabhängig voneinander aufladen.

SO STELLST DU EINE VERBINDUNG MIT EINEM MOBILEN GERÄT HER

Denk beim Verbinden deines Razer Geräts daran, dass du dich maximal 1 Meter von deinem mobilen Gerät entfernen kannst.



1. Sind die Ohrhörer im Lade-Etui, brauchst du bloß den Deckel zu öffnen, um den Verbindungsmodus zu aktivieren.




Du hörst ein akustisches Signal, sobald die Ohrhörer im Verbindungsmodus sind.



2. Aktiviere Bluetooth bei deinem mobilen Gerät und wähle "Razer Hammerhead True Wireless Earbuds" aus der Liste gefundener Geräte.



3. Warte, bis die Verbindung abgeschlossen ist. Du hörst ein akustisches Signal, sobald die Ohrhörer erfolgreich eine Verbindung hergestellt haben und mit deinem Gerät verbunden sind.



Können die Ohrhörer keine Verbindung mit deinem Audio-Gerät herstellen, bleiben sie im Suchmodus, bis sie sich nach 5 Minuten ausschalten. Wiederhole in einem solchen Falle einfach die vorherigen Schritte.

i Sobald deine Ohrhörer verbunden sind, versuchen sie automatisch eine Verbindung mit dem Partnergerät aufzubauen, wenn entweder das Lade-Etui geöffnet wird oder wenn sie eingeschaltet werden.

GAMING-MODUS


Tippe den Sensor an einem der beiden Ohrhörer 3 Mal an, um den Finger dann mindestens 2 Sekunden lang darauf ruhen zu lassen, um den Gaming-Modus zu aktivieren. Ist der Gaming-Modus aktiviert, arbeiten die Ohrhörer mit einer niedrigeren Latenz, damit du beim Gaming Feedback in Echtzeit genießen kannst. Auf die gleiche Art und Weise kannst du den Gaming-Modus wieder deaktivieren.



i Um eine bestmögliche Leistung im Gaming-Modus zu erreichen, solltest du deine Ohrhörer in unmittelbarer Nähe des Audio-Geräts einsetzen.

SO VERWENDEST DU DIE OHRHÖRER-AUFSÄTZE AUS SILIKON


Die Ohrhörer-Aufsätze aus Silikon sorgen für noch mehr Komfort, Schallisolierung und Sicherheit. Die weiche Oberfläche fühlt sich im Ohr besser an als herkömmliches Plastik. Der Sound deines Geräts verbessert sich, denn Umgebungsgeräusche werden gedämpft. Die Aufsätze sorgen zudem dafür, dass die Ohrhörer fest und sicher im Ohr sitzen.



Du brauchst nur die Ohrhörer in die passenden Aufsätze zu schieben, wobei du darauf achten solltest, dass die Belüftungsöffnungen deckungsgleich mit den Öffnungen an den Aufsätzen sind.


EIN-/AUSSCHALTEN

Zum Ausschalten brauchst du die Ohrhörer nur zurück in ihr Lade-Etui legen und den Deckel schließen.



Die Ohrhörer schalten sich ein, wenn sie sich im Lade-Etui befinden und der Deckel geöffnet wird.

Bleiben die Ohrhörer außerhalb des Lade-Etuis einige Minuten lang inaktiv, hörst du ein akustisches Signal und die Ohrhörer schalten sich von selbst aus.



Halte zum erneuten Einschalten den Finger mindestens 2 Sekunden lang auf dem Sensor an jedem Ohrhörer. Du hörst aus jedem Ohrhörer ein akustisches Signal, sobald sie eingeschaltet sind.

SCHNELLÜBERSICHT ZUR FUNKTIONSTASTE

Die folgenden Funktionen sind nur verfügbar, wenn die Ohrhörer mit einem mobilen Gerät verbunden sind.

AKTION	EFFEKT	AKUSTISCHES SIGNAL
1/2 Sekunde den Finger auf dem Sensor lassen	Anruf entgegennehmen	Sprache
	Anruf beenden	Nichts
	Wiedergabe/Pause (Medien)	Nichts
2 Sekunden den Finger auf dem Sensor lassen	Entsprechenden Ohrhörer einschalten	Sprache
	Eingehenden Anruf abweisen	Sprache
	Virtuellen Assistenten einschalten	Ton
6 Sekunden den Finger auf dem Sensor lassen	Verbindungsmodus beim entsprechenden Ohrhörer aktivieren	Sprache
2x antippen	Eingehenden Anruf annehmen oder Anruf wechseln	Nichts
	Bei Medien-Wiedergabe zum nächsten Titel springen	Nichts
3x antippen	Bei Medien-Wiedergabe zum vorherigen Titel springen	Nichts
3x antippen und dann mindestens 2 Sekunden den Finger auf dem Sensor lassen	Gaming-Modus an/aus	Sprache
	Im Verbindungsmodus verbundene Geräte löschen	Sprache

5. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die höchstmögliche Sicherheit bei der Verwendung der Razer Hammerhead True Wireless zu gewährleisten, solltest Du Dich an folgende Richtlinien halten:

Wenn Du Probleme bei der Verwendung des Geräts hast und diese nicht lösen kannst, solltest Du das Gerät vom Computer trennen und dich an die Razer-Hotline bzw. den Support support.razer.com wenden. Versuche nie, die Maus selbst zu warten oder zu reparieren.

Nimm das Gerät bitte nicht auseinander (dadurch würde die Garantie erlöschen), und versuche nicht, es selbst zu warten oder mit unzulässigen Spannungswerten zu betreiben.

Du solltest dir das In-Ear-Headset nicht ruckartig aus den Ohren reißen, da der plötzlich Druckausgleich unter Umständen für Unwohlsein sorgen kann.

Gerät unbedingt vor Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe schützen. Das Gerät bitte nur innerhalb des Temperaturbereichs von 0°C (32°F) bis 40°C (104°F) verwenden. Solltest Du das Gerät bei einer Temperatur außerhalb dieses Bereichs verwenden, musst du es vom Computer trennen und ausschalten, bis sich die Temperatur innerhalb des optimalen Bereichs stabilisiert hat.

Das Gerät unterdrückt Umgebungsgeräusche schon bei niedriger Lautstärke, weshalb du deine Umgebung deutlich schlechter wahrnimmst. Bitte nimm es ab, wenn du etwas unternehmen möchtest, bei dem du deine Umgebung wahrnehmen können musst.

Wenn du dein Gehör über längere Zeiträume hinweg extrem hohen Lautstärken aussetzt, kann dies zu Hörschäden führen. Zudem sind in einigen Staaten maximal 86 db für 8 Stunden am Tag zulässig. Wir empfehlen daher, die Lautstärke auf ein vertretbares Niveau zu senken, wenn du über einen längeren Zeitraum dein Headset verwenden möchtest. Bitte pass gut auf dein Gehör auf.

WARTUNG UND BEDIENUNG

Damit die Razer Razer Hammerhead True Wireless in einem optimalen Zustand bleibt, musst Du gar nicht viel dafür tun. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich auszustöpseln und es mit einem weichen Tuch zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Verwende keine Seife und keine scharfen Reinigungsmittel.

6. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2019 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer Hammerhead True Wireless Earbuds (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsunvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.