



RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS
EARBUDS

マスターガイド


Razer Hammerhead True Wireless Earbuds でこれまでの限界を克服した、真に自由なオーディオ体験をお楽しみください。コンパクトで動きやすい、ワイヤレスタイプの高性能イヤフォンにより、超低レイテンシー接続で途切れることのない、滑らかな高品質サウンドが体験できます。

目次


1. パッケージ内容.....	3
2. 準備するもの.....	4
3. 保証付きです.....	4
4. はじめに.....	4
5. 使用上の注意とメンテナンス.....	9
6. 法的権利.....	10

1. パッケージ内容


- Razer Hammerhead True Wireless Earbuds




- 充電ケース




- 充電ケーブル



- シリコン製イヤフォンパッド



- リストストラップ




2. 準備するもの

Bluetooth オーディオ出力対応デバイス



3. 保証付きです

限定 2 年保証付きの素晴らしいデバイスを手に入れました。こちらに登録してデバイスをさらに活用し、Razer の特典を手に入れましょう:razerid.razer.com




ご使用の製品のシリアル番号は、こちらでご確認いた

4. はじめに

RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS EARBUDS の充電

初めて使用する際は、イヤフォンを充電ケースに入れ、カバーを閉じます。それ以降は、電源が供給されている USB ポートに充電ケーブルでケースを接続します。



Razer Hammerhead True Wireless Earbuds が完全に充電されるまで待機します。

接続時の充電ケースのバッテリーインジケータ

		ステータス
赤(常時点灯)		充電中
緑(常時点灯)		フル充電

接続されていない場合の充電ケースのバッテリーインジケータ

		ステータス
緑(常時点灯)		フル充電
オレンジ(常時点灯)		バッテリー低下
赤(常時点灯)		バッテリー残量なし

i その後の充電では、充電ケースとイヤフォンを別々に充電できます。

モバイルデバイスへのペアリング

Razer 製品を接続する際には、モバイルデバイスの半径 1 メートル以内に置くよう心がけてください。



1. イヤフォンが充電ケースに入っている場合、カバーを開けるだけでペアリングモードになります。




イヤフォンがペアリングモードの場合、オーディオプロンプトが聞こえます。



2. モバイルデバイスで Bluetooth を有効にして、検出されたデバイスのリストから「Razer Hammerhead True Wireless Earbuds」を選択します。



3. ペアリングが完了するまで待機します。イヤフォンが正常にペアリングされ、デバイスに接続されるとオーディオプロンプトが聞こえます。



イヤフォンがオーディオソースに接続できない場合、イヤフォンは検出モードのままで待機し、5分後に電源がオフになります。この状態になったら、もう一度ペアリング手順を繰り返してください。

- i** イヤフォンのペアリング完了後は、充電ケースのカバーを開く度に、またはイヤフォンの電源をオンにする度にペアリングしたモバイルデバイスに自動的に接続を試みます。

ゲーミングモード


いずれかのイヤフォンを2回タップした後、再度タップしたまま2秒間以上押さえ、ゲーミングモードを有効にします。起動すると、イヤフォンは低レイテンシーで動作し、ゲームプレイ時にリアルタイムのオーディオフィードバックを体験できます。ゲーミングモードを無効にするには同じ操作を繰り返します。



- i** ゲーミングモード時に最高のパフォーマンスを実現するために、イヤフォンをオーディオソースの至近距離に置いておくことをお勧めします。

シリコン製イヤフォンパッドの使用


シリコン製イヤフォンパッドは快適さと遮音性をもたらし、耳に固定してくれます。ソフトな質感は、むき出しのプラスチックよりも耳にとって快適です。デバイスのオーディオは周辺音と分離することにより向上します。また、グリップ力のあるパッドはイヤフォンを保護してくれます。



これを使用するにはイヤフォンをパッドに装着し、通気孔がパッドの開いた部分に合っていることを確認します。


電源オン/オフ

デバイスの電源をオフにするには、イヤフォンを充電ケースに入れ、カバーを閉じます。



充電ケース内にある場合はカバーを開けると電源がオンになります。

充電ケースから外したイヤフォンを数分間アイドル状態にすると、オーディオプロンプトが聞こえ、イヤフォンの電源がオフになります。



各イヤフォンのファンクションボタンを2秒間以上タッチしたまま押さえて、電源をオンにします。電源がオンになると、各イヤフォンからオーディオプロンプトが聞こえます。

ファンクションボタン クイックリファレンス

イヤフォンがモバイルデバイスにペアリングにされている場合のみ、次の機能が利用できます。

アクション	効果	オーディオプロンプト
0.5 秒間長押し	着信応答	音声
	通話の終了	なし
	メディアの再生/一時停止	なし
2 秒間長押し	対応するイヤフォンの電源をオンにします	音声
	着信を拒否	音声
	バーチャルアシスタントの起動	トーン
6 秒間長押し	対応するイヤフォンのペアリングモードを有効化	音声
2 回タップ	着信応答または通話を切り替え	なし
	メディア再生時に次のトラックにスキップ	なし
3 回タップ	メディア再生時に前のトラックに戻る	なし
2 回タップした後再度タップしたまま 2 秒間押さえる	ゲーミングモードの有効化/無効化	音声
	ペアリングモードでペアリング済みデバイスの解除	音声

5. 使用上の注意とメンテナンス

安全ガイドライン

Razer Hammerhead True Wireless Earbudsの使用時に、最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

デバイスの操作で問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、デバイスを取り外して Razer ホットラインに連絡するか、support.razer.comにアクセスしてサポートを依頼してください。

デバイスを分解（保証の適用外になります）したり、問題のある状態で操作したりすることは絶対にしないでください。

注意：インナーイヤー型ヘッドセットを耳から一気に引き抜かないでください。空気圧が突然解放されると不快感を感じる場合があります。

デバイスが、液体、湿気、水分などに触れないようにしてください。デバイスの操作は、0°C~40°C の特定温度範囲で行ってください。

本デバイスは、低音量で使用中でも周辺音を遮断するため、周囲に対する認識が低下する恐れがあります。周囲に注意を向ける必要のある行動をとるときには、本デバイスを取り外すようお願いいたします。

大音量での使用を長時間続けると、聴覚に異常をきたす可能性があります。また、特定の国の行政機関では、聴力に影響を起こさない音圧として1日8時間に最大 86 dB を設定しています。したがって、長時間にわたり音楽を楽しむ際は、音量を快適なレベルまで下げることをお勧めします。聴覚を大事にしてください。

メンテナンスと使い方

Razer Hammerhead True Wireless Earbuds を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。ゴミが溜まらないように、1か月に1回はデバイスのプラグを外し、柔らかい布で掃除することをお勧めします。情報は印刷時のものです。

6. 法的権利

著作権および知的財産権情報

Copyright © 2019 Razer Inc. All rights reserved. Razer, “For Gamers. By Gamers.”, “Powered by Razer Chroma”, Razer のロゴは、の商標, 三つ首ヘビのロゴは、Razer Inc.および/または米国あるいはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。その他すべての商標は、各所有者の商標または所有物です。その他すべての登録商標および商標名はそれぞれの企業の所有物であり、本書で言及されるその他の企業および製品名はそれぞれの企業の商標の場合があります。

Razer Inc. (「Razer」) は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Hammerhead True Wireless Earbuds (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。