



RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS EARBUDS

進階指南

透過 Razer Hammerhead True Wireless Earbuds，你可以突破限制，暢快享受音訊自由。這款小巧無線的耳道式耳機讓你可以自由移動，且具有超高效能，超低延遲連線可提供順暢、不間斷的高品質音效。

目錄

1. 內含 3

2. 使用需求 4

3. 註冊即可獲得保固 4


4. 開始使用 4

5. 安全與維護 9


6. 法律條文 10

1. 內含


- Razer Hammerhead True Wireless Earbuds



- 充電盒




- 充電線



- 矽膠耳塞套



- 手腕掛繩




2. 使用需求

具備藍牙音訊功能的裝置



3. 註冊即可獲得保固

你不僅擁有一台超棒的裝置，更享有 2 年有限保固服務。前往 razerid.razer.com 註冊，即可讓裝置發揮所有潛力，並享受獨家 Razer 好康




你可在此找到產品序號。

4. 開始使用

為 RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS EARBUDS 充電

若是第一次使用，請將耳機放在充電盒內，然後闔上充電盒蓋。接著，使用充電線將充電盒接上可供電的 USB 連接埠。



耐心等待，直到 Razer Hammerhead True Wireless Buds 充飽電。

充電盒連接電源時的電池指示燈

		狀態
恆亮紅光		充電中
恆亮綠光		充飽電

充電盒未連接電源時的電池指示燈

		狀態
恆亮綠光		電力充足
恆亮橘光		低電量
恆亮紅光		電力嚴重不足

 之後使用時，可分別為充電盒和耳機充電。

與行動裝置配對

在嘗試連接 Razer 產品時，請記住與你的行動裝置保持在 1 公尺以內的距離。


1. 當耳機位於充電盒中時，只要打開充電盒蓋即可進入配對模式。




當耳機處於配對模式時，你會聽到聲音提示。



2. 在你的行動裝置上啟用藍牙功能，並在搜尋到的裝置清單中選擇「Razer Hammerhead True Wireless Earbuds」。



3. 等待完成配對。當耳機成功配對，並連接至你的裝置時，你會聽到聲音提示。



如果耳機無法連接至你的音源，耳機會處於搜尋模式，並在 5 分鐘後關閉電源。若發生此狀況，只要重複前述步驟再次進行配對即可。

i 當耳機完成配對後，每次打開充電盒蓋或開啟耳機電源時，耳機就會自動嘗試連線至已配對的行動裝置。

遊戲模式


在任意一個耳機上連按三下按鍵，並在最後一下時長按至少 2 秒鐘，即可啟用遊戲模式。啟用後，你的耳機會以較低的延遲運作，如此就能讓你在遊戲時享受到即時的音訊回饋。重複同樣的操作，即可停用遊戲模式。



i 為了確保在使用遊戲模式時發揮最佳效能，建議你將耳機與音源裝置保持在較近的距離內。

使用矽膠耳塞套


矽膠耳塞套可在配戴時提高舒適度、提供隔音效果並確保使用安全。相較於直接使用塑膠，這種柔軟材質可讓你的耳朵感覺更舒服。藉由隔離周遭噪音，提高裝置音訊品質。使用耳塞套亦可提供穩固的抓握，保護耳塞不受損傷。



若要使用耳塞套，只要將耳塞放入對應的耳塞套，並確定通風孔對準耳塞套開口即可。


開啟 / 關閉電源

若要關閉電源，只要將耳機放回充電盒，並關上充電盒蓋即可。



當耳機置於充電盒內時，打開充電盒蓋也會開啟耳機電源。

如果將耳機放在充電盒外且持續數分鐘都處於閒置狀態，你將會聽到聲音提示，隨後耳機會關閉電源。



觸碰並按住兩個耳機上的功能鍵至少 2 秒鐘，直到再度開啟電源。開啟電源後，你會聽到兩個耳機發出聲音提示。

功能鍵快速查詢

只有在耳機與行動裝置配對後，才能使用以下功能。

動作	效果	聲音提示
觸碰並按住 0.5 秒	接聽來電	語音
	結束通話	無
	播放 / 暫停媒體	無
觸碰並按住 2 秒	開啟對應耳機的電源	語音
	拒接來電	語音
	啟用虛擬助理	音效
觸碰並按住 6 秒	為對應耳機啟用配對模式	語音
連按兩下	接聽來電或接聽另一通電話	無
	播放媒體時跳到下一個曲目	無
連按三下	播放媒體時返回上一個曲目	無
連按三下，並在最後一下時 長按至少 2 秒鐘	啟用 / 停用遊戲模式	語音
	在配對模式中時，清除配對的裝置	語音

5. 安全與維護

安全指南

為了確保您使用Razer Hammerhead True Wireless Earbuds 時的安全絕對無虞，建議您遵循以下準則：

如果無法正常使用設備，並且故障無法被排除，請拔下裝置並撥打Razer服務電話，或瀏覽 support.razer.com 以尋求支援。無論在什麼情況下，切勿嘗試自行維修裝置。

請勿自行拆解設備（此舉將導致售後保固失效），亦請勿在異常電流情況下嘗試修復或使用設備。

請將設備放置於遠離液體、潮濕、或具有濕氣的地方。您的設備只能在攝氏0度（華氏32度）到攝氏40度（華氏104度）指定溫度範圍內使用。如果環境溫度超出此範圍，請拔下並關閉裝置，靜待溫度回復到合適的範圍中。

在每次使用後，請勿突然將耳機從你的耳道抽出，因為空氣壓力瞬間釋放同時，可能會產生不適感。

即使為低音量，耳機仍隔絕了周遭的聲音，讓你不受外界干擾。當你在進行任何需要對環境察覺的活動時，請拿下耳機。

長時間聆聽過大音量會損傷您的聽力。此外，某些國家法規限制每天8小時內可影響聽力最高至86分貝。因此我們建議，當您需要長時間聆聽時，降低音量到舒適程度。請照顧好您的聽力。

維護及使用

Razer Hammerhead True Wireless Earbuds 僅需偶而的維護以保持在最佳狀態。我們建議您每月一次清洗設備，利用軟布或棉布沾一點點溫水清洗，以防止污垢堆積。請勿使用肥皂或硬性清潔劑。

6. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2019 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers”、“Powered by Razer Chroma” 標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Razer Inc（「Razer」）可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權（已註冊或未註冊）。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Hammerhead True Wireless Earbuds（「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 razer.com/warranty。

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。