



RAZER OPUS

HANDBUCH

Das ist unser kabelloser Kopfhörer mit THX®-Zertifikat und modernster Aktiver Rauschunterdrückung (ANC). Vollkommen ungestört immer und überall Sound in Hi-Fi-Qualität erleben.


INHALT

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU	3
2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET	6
3. TECHNISCHE DATEN.....	7
4. ERSTE SCHRITTE.....	8
5. SO VERWENDEST DU DEIN RAZER OPUS	10
6. SICHERHEIT UND WARTUNG	16
7. RECHTLICHE HINWEISE.....	18

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU


LIEFERUMFANG

- Razer Opus




- A. Verstellbares gepolstertes Kunstleder-Kopfband
- B. Drehbare geschlossene Ohrmuscheln
- C. Weiche Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff mit Kunstleder-Überzug
- D. Lautstärke-erhöhen-Taste
- E. Multifunktionstaste
- F. Lautstärke-verringern-Taste
- G. Status-Anzeige
- H. Power-Taste
- I. 3,5-mm-Klinkenanschluss
- J. USB-Anschluss (Typ C)
- K. Mikrofon-Membran


- Premium-Etui




- 3,5-mm-Audiokabel



- USB-Ladekabel (Typ C auf Typ A)



- Flugzeug-Adapter



DAS BRAUCHST DU

PRODUKTANFORDERUNGEN


- [Kabelloser Modus] Geräte mit Bluetooth
- [Kabelgebundener Modus] Geräte mit 3,5-mm-Kopfhörer-Anschluss

SYSTEMANFORDERUNGEN FÜR MOBILE APP

- iOS- oder Android-Gerät mit Bluetooth
- Internetverbindung für App-Installation

2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hältst du ein fantastisches Gerät in deinen Händen, inklusive 2 Jahre eingeschränkter Produktgarantie. Höchste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst und dir exklusive Razer Vorteile sicherst, indem du dich online registrierst: razerid.razer.com



Noch Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support-Team unter support.razer.com


3. TECHNISCHE DATEN

- Treiber: 2 dynamische 40-mm-Treiber
- Gewicht: 270 g
- Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz
- Mikrofone: 4 Mikrofone für hybride aktive Rauschunterdrückung, 2 Mikrofone für Voice-Chat
- Ohrpolster-Material: Kunstleder/Nylon mit Memory-Schaumstoff
- Stil: Ohrumschließend
- Verbindungstyp: Kabellos per Bluetooth und kabelgebunden per 3,5-mm-Kabel
- Lieferumfang: Headset, Premium-Etui, Flugzeug-Adapter, 1,3 m langes 3,5-mm-Analogkabel, 0,5 m langes Ladekabel (USB Typ A auf USB Typ C)
- Akku-Laufzeit: Bis zu 32 Stunden mit ANC (bis zu 40 Stunden ohne ANC)
- BT-Version: 5.0
- Codecs: AAC & SBC

4. ERSTE SCHRITTE


SO LÄDST DU DEIN HEADSET AUF

Verbinde dein Razer Opus direkt mithilfe des Ladekabels mit einem USB-Anschluss (Typ A). Um optimale Ergebnisse zu erzielen, lade dein Headset bitte vor dem ersten Einsatz voll auf. Ein vollständig entleerter Akku benötigt ungefähr 3,5 Stunden, um wieder ganz aufgeladen zu werden.




Beim Aufladen zeigt dir dein Razer Opus kontinuierlich per Status-Anzeige den Akkustand an:

STATUS-ANZEIGE	BESCHREIBUNG
	Aufladen
	Voll aufgeladen




KABELLOSER MODUS

Drücke und halte bei deinem ausgeschalteten Headset die Power-Taste bis die Status-Anzeige blau zu blinken beginnt. Ein akustisches Signal bestätigt, dass dein Razer Opus nun nach kompatiblen Bluetooth-Geräten sucht. Folge den Anweisungen deines Geräts, um es mit deinem Razer Opus zu koppeln. Sobald das Headset gekoppelt ist, leuchtet die Status-Anzeige kurz durchgehend blau.



KABELGEBUNDENER MODUS

Verbinde dein Razer Opus per mitgeliefertem 3,5-mm-Audiokabel mit jedem Gerät, das über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss verfügt. Du kannst auch den Flugzeug-Adapter zusammen mit dem 3,5-mm-Audiokabel verwenden, um dein Headset während eines Fluges zu verwenden. Solange dein Headset eingeschaltet ist, kannst du auch im kabelgebundenen Modus ANC und Umgebungsmodus verwenden.




VORSICHT: Versuche niemals den Flugzeug-Adapter in eine Steckdose einzuführen. Deine Garantie könnte sonst erlöschen.

5. SO VERWENDEST DU DEIN RAZER OPUS

EIN-/AUSSCHALTEN


Drücke und halte zum Einschalten die Power-Taste bis die Status-Anzeige grün aufleuchtet.
Drücke und halte zum Ausschalten die Power-Taste erneut bis die Status-Anzeige rot aufleuchtet.
Ein akustisches Signal bestätigt, dass dein Razer Opus ein- oder ausgeschaltet ist.



AKKUSTAND


Wird dein Razer Opus gerade nicht aufgeladen, kannst du den Akkustand überprüfen, indem du es einschaltest, denn dann wird der Akkustand kurz per Status-Anzeige angezeigt. Im Einsatz zeigt dir ein akustisches Signal an, dass der Akku aufgeladen werden sollte.

STATUS-ANZEIGE	BESCHREIBUNG
	Akku ausreichend aufgeladen
	Akkustand
	Akkustand kritisch



AKTIVE RAUSCHUNTERDRÜCKUNG (ANC) / UMGEBUNGSMODUS


Die aktive Rauschunterdrückung beseitigt störende Hintergrundgeräusche während du im Umgebungsmodus Umgebungsgeräusche hören kannst, ohne dein Headset abnehmen zu müssen. Ist das Headset eingeschaltet, drücke die Power-Taste 1 Mal, um ANC zu aktivieren, und 2 Mal, um den Umgebungsmodus zu aktivieren. Drücke die Taste ein 3. Mal, um beide Funktionen zu deaktivieren.



Ein akustisches Signal lässt dich wissen, ob ANC und/oder der Umgebungsmodus aktiviert oder deaktiviert sind. Die aktive Rauschunterdrückung funktioniert mit und ohne Kabel.

GAMING-MODUS

Ist der Gaming-Modus aktiviert, arbeitet dein Headset mit einer niedrigeren Latenz, damit du beim Gaming akustisches Feedback in Echtzeit genießen kannst. Drücke und halte bei einer Bluetooth-Verbindung die Multifunktionstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um diesen Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Status-Anzeige leuchtet kurz blau auf und ein akustisches Signal lässt dich wissen, dass diese Funktion nun aktiviert ist.






- i** Um eine bestmögliche Leistung zu erreichen, solltest du dein Headset in unmittelbarer Nähe des Audio-Geräts einsetzen.

BEDIENUNG


Die folgenden Aktionen sind verfügbar, wenn dein Gerät per Bluetooth verbunden ist. Je nachdem, was du gerade mit deinem Gerät machst, können unterschiedliche Aktionen möglich sein.

 Manche hier aufgeführten Features können bei bestimmten Geräten nicht zur Verfügung stehen.


	LAUTSTÄRKE-ERHÖHEN-TASTE	
	1x drücken	Lautstärke erhöhen
	Gedrückt halten	Lautstärke kontinuierlich erhöhen
	LAUTSTÄRKE-VERRINGERN-TASTE	
	1x drücken	Lautstärke verringern
	Gedrückt halten	Lautstärke kontinuierlich verringern
	MULTIFUNKTIONSTASTE	
	1x drücken	Wiedergabe/Pause
		Eingehenden Anruf annehmen oder aktuellen Anruf beenden
		Anrufen halten und eingehenden Anruf annehmen
		Anruf beenden und zu gehaltenem Anruf wechseln
	2 Sekunden gedrückt lassen	Sprachsteuerung aktivieren
		Eingehenden Anruf abweisen
		Zwischen Anrufen wechseln
	5 Sekunden gedrückt lassen	Gaming-Modus aktivieren / deaktivieren
	2x drücken	Nächster Titel
	3x drücken	Vorheriger Titel

AUTOMATISCHE PAUSE

Sobald du dein Razer Opus von den Ohren nimmst, wird die aktuelle Wiedergabe pausiert. Die Automatische Pause ist standardmäßig aktiviert und du kannst diese Einstellung mithilfe der mobilen App anpassen.




WIEDERGABE



AUTOMATISCHE
PAUSE


ERGONOMIE

Wir empfehlen, das Headset sanft etwas zu dehnen, bevor du es aufsetzt, um das Kopfband möglichst wenig zu strapazieren. Doch bitte dehne das Headset nicht über seine technischen Grenzen hinaus.



APP HERUNTERLADEN

Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten kannst du jetzt bei deinem Razer Opus noch leichter umsetzen. Mithilfe der mobilen App kannst du THX oder andere Equalizer-Voreinstellungen auswählen und noch viel mehr—immer und überall.



1. Lade dir die mobile App für dein mobiles Gerät herunter.
2. Starte die App und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

6. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Opus zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Geräts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com.

Nimm das Gerät nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung.

Halte das Gerät von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingeepegelt hat.

Das Gerät unterdrückt Umgebungsgeräusche schon bei niedriger Lautstärke, weshalb du deine Umgebung deutlich schlechter wahrnimmst. Bitte nimm es ab, wenn du etwas unternehmen möchtest, bei dem du deine Umgebung wahrnehmen können musst.

Wenn du dein Gehör über längere Zeiträume hinweg extrem hohen Lautstärken aussetzt, kann dies zu Hörschäden führen. Zudem sind in einigen Staaten maximal 86 db für 8 Stunden am Tag zulässig. Wir empfehlen daher, die Lautstärke auf ein vertretbares Niveau zu senken, wenn du über einen längeren Zeitraum dein Headset verwenden möchtest. Bitte pass gut auf dein Gehör auf.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer Opus benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

WARNHINWEIS ZUM AKKU

Das Razer Opus verfügt über einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Die Lebensdauer dieses Akkus hängt generell von seiner Nutzung ab. Ist der wiederaufladbare Akku in deinem Razer Opus leer (oder so gut wie leer), brauchst du ihn bloß aufzuladen.

Vorsicht: Den Akku bitte nicht öffnen, beschädigen oder leitenden Materialien (Metall), Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Feuer oder Hitze aussetzen. Akkus könnten sonst auslaufen oder explodieren, was zu Verletzungen führen kann. Die Akku-Laufzeit hängt von der Benutzung ab.

7. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2020 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

©2018 Google LLC, used with permission. Android, Google, Google logo, and Google Play™ are trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

THX and the THX logo are trademarks of THX Ltd., registered in the U.S. and other countries.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer Seiren Mini (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem

Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsunvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ANSCHAFFUNGSKOSTEN

Zur Vermeidung von Missverständnissen sei darauf hingewiesen, dass Razer unter keinen Umständen für jegliche Beschaffungskosten haftbar ist, es sei denn, es wurde auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen. Zudem haftet Razer in keinem Fall für Beschaffungskosten, die den Verkaufspreis des Produkts überschreiten.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.