



XBOX 专用 RAZER KAIRA PRO 雷蛇噬魂鲨专业版

高级用户指南

享受面向 Xbox 未来发展的出色音效表现。Xbox 专用 **Razer Kaira Pro** 雷蛇噬魂鲨专业版隆重上市，一款支持 Xbox 手游的 Xbox Series X 无线耳麦。它配备了我们性能最优秀的驱动单元和耳麦麦克风，让你不管是畅玩主机游戏还是手游，都可以体验出色的音效和语音聊天效果。


目录

- 1. 包装内物品 / 系统要求 3
- 2. 简要介绍 5
- 3. 技术规格 6
- 4. 入门指南 7
- 5. 使用 XBOX 专用 RAZER KAIRA PRO 雷蛇噬魂鲨专业版 11
- 6. 安全与维护 18
- 7. 法律声明 19

1. 包装内物品 / 系统要求

内含物品

- Xbox 专用 Razer Kaira Pro 雷蛇噬魂鲨专业版



A. 自动调节式头梁

B. 蓝牙/多功能按钮

C. 游戏/聊天平衡拨轮

D. 均衡器/Xbox 配对按钮

E. 透气记忆棉耳垫

F. 采用 Razer Chroma 雷蛇幻彩 RGB™ 技术的耳罩

G. 麦克风膜片

H. 麦克风插孔

I. 充电端口


J. 电源按钮

K. 状态指示灯

L. 音量滚轮

M. 麦克风静音开关

- 充电线缆



- 可拆卸型 Razer™ HyperClear 雷蛇灵晰技术超心形指向麦克风



- 重要产品信息指南

要求

- Xbox One™ / Xbox One™ S / Xbox One™ X / Xbox Series™ X|S
或
- 带一个可用 USB 端口的电脑 (Windows® 10 64 位或更高版本) *
- 带有蓝牙 5.0 连接的设备
- 互联网连接, 用于应用安装

**可能需要 Windows 10 专用 Xbox 无线适配器 (不随附)。*

安全声明

重要! 在 Xbox 主机上使用该产品之前, 请阅读 Xbox 主机使用手册中有关 Xbox 主机使用方面的安全、健康和其他信息。

2. 简要介绍

你现在拥有了一台非常棒的设备，并且附带两年的有限保修。即刻通过 razerid.razer.com/cn-zh 在线注册，充分发挥设备的所有功能，并获得 Razer 雷蛇的独家福利。



如果遇到问题，请通过 support.razer.com/cn 向 Razer 雷蛇支持团队提出问题。

3. 技术规格

耳机

- 频响范围：20 Hz - 20 kHz
- 阻抗：1 kHz 时 32Ω
- 灵敏度 (@1 kHz)：108 dB
- 驱动单元：50 毫米钕磁铁
- 耳罩内径：宽 56 毫米/长 67 毫米
- 椭圆形耳罩：采用散热性纤维面料的全耳包裹设计，长时间佩戴也能保持舒适
- 连接类型：Xbox 直连/通过 Windows 10 专用 Xbox 无线适配器
- 无线范围：10 米
- 无线频率：2.4 GHz/5 GHz
- 电池续航时间：
 - 长达约 15 小时（启用 Chroma 幻彩灯光效果）
 - 长达约 20 小时（未启用 Chroma 幻彩灯光效果）

麦克风

- 频响范围：100 - 10,000 Hz
- 信噪比：> 60 dB
- 灵敏度 (@1 kHz)：-54 $\pm$ 3 dB
- 拾音模式：单向


范围

- 蓝牙无线范围：远达 10 米/30 英尺


4. 入门指南

为耳麦充电

使用充电线缆，将 Xbox 专用 Razer Kaira Pro 雷蛇噬魂鲨专业版连接到有源 USB 端口。为达到更佳使用效果，请在首次使用耳麦之前，确保耳麦已经完全充满电。电量耗尽的耳麦完全充满电大约需要 4 个小时。




充满电后，Xbox 专用 Razer Kaira Pro 雷蛇噬魂鲨专业版会通过状态指示灯短暂显示当前的电池电量。




配对耳麦

A. 与 XBOX 主机配对


1. 按下游戏主机上的连接按钮。



2. 按住电源按钮，直到状态指示灯短暂地点亮，或你听到提示音。两个耳罩上的 Razer 雷蛇徽标也将开始闪烁绿色，表示耳麦处于 Xbox 配对模式。




3. 等待 Razer 雷蛇徽标短暂变为绿色常亮，表示耳麦已与 Xbox 主机成功配对。




B. 通过 WINDOWS 10 专用 XBOX 无线适配器*与电脑配对

i 确保 Windows 10 专用 Xbox 无线适配器为最新版本。某些系统内置有 Xbox Wireless 模块，因此你可以使用“设置”中的“蓝牙和其他设备”来配对耳麦。


1. 将 Windows 10 专用 Xbox 无线适配器*插入电脑，然后按下“连接”按钮。



2. 关闭电源后，按住电源按钮，直到状态指示灯短暂点亮或你听到提示音。两个耳罩上的 Razer 雷蛇徽标也将开始闪烁绿色，表示耳麦处于 Xbox 配对模式。




3. 等待 Razer 雷蛇徽标短暂变为绿色常亮，表示耳麦已与无线适配器成功配对。



C. 通过蓝牙与移动设备配对

通过蓝牙连接将耳麦连接到移动设备后，你就可以播放/暂停音乐曲目，甚至可以在通过 Xbox 主机玩游戏的过程中管理来自移动设备的呼叫。打开电源后，按蓝牙/多功能按钮，直到状态指示灯点亮或你听到提示音即可激活蓝牙配对模式。按照设备的说明将设备与耳麦进行配对。耳麦配对成功后，状态指示灯会短暂变为蓝色常亮。




5. 使用 XBOX 专用 RAZER KAIRA PRO 雷蛇噬魂鲨专业版

电源按钮


打开/关闭电源

按住电源按钮直至状态指示灯亮起，即可打开或关闭耳麦电源。再次按住该按钮即可将其关闭。耳麦在电源打开和关闭时会分别发出不同的提示音来通知你。



改变耳罩灯光效果


打开电源后，你也可以使用电源按钮循环切换耳麦上的各种灯光预设。只需按下电源按钮即可更改耳罩上的当前灯光效果。



i 你还可以使用 Xbox 主机或电脑上的 Razer Headset Setup for Xbox 雷蛇 Xbox 耳机管家应用程序自定义耳机的灯光效果。

电池电量

在耳麦已开启但未连接电源时，状态指示灯会短暂显示连接和电池状态。在使用过程中，当耳麦需要充电时会发出提示音，并且指示灯会持续显示电池状态，直到你为耳麦充电为止。



均衡器/XBOX 配对按钮


配对模式

若要将耳麦与其他 Xbox 主机或无线适配器配对，请使用均衡器/Xbox 配对按钮激活 Xbox 配对模式。按住均衡器/Xbox 配对按钮，直到两侧耳罩上的 Razer 雷蛇徽标都闪烁绿色或你听到提示音，表示耳麦现在可以与其他 Xbox 主机或无线适配器配对了。



均衡器预设

按两下均衡器/Xbox 配对按钮即可在耳麦可用的均衡器预设之间切换。




预设	描述
默认设置	兼顾音频清晰度和重低音的全方位均衡音效
低音增强	厚实、逼真的重低音，实现更好的沉浸感
FPS	助你听到后方悄悄靠近的细微脚步声
自定义*	助你针对音频清晰度打造个性化平衡

*只有当你借助 *Razer Headset Setup for Xbox* 雷蛇 Xbox 耳机管家应用程序自定义预设时，此预设才可用。

蓝牙/多功能按钮

使用蓝牙/多功能按钮可通过蓝牙连接将耳麦与移动设备配对并连接。打开电源后，按蓝牙/多功能按钮即可激活或停用蓝牙；或按住此按钮即可激活蓝牙配对模式。按照设备的说明将设备与耳麦进行配对。耳麦配对成功后，状态指示灯会短暂变为蓝色常亮。




当耳麦打开电源并连接到你的设备时，有其他按钮功能可用。这些功能会根据设备的当前活动进行相应的操作。

i 此处列出的部分功能可能不适用于某些设备。


按一下	激活蓝牙
	播放/暂停
	接听来电或结束当前通话
	保留当前通话并接听新来电
	结束通话并切换回保留的通话
按住不放持续 2 秒钟	启动语音命令
	拒绝来电
	切换通话
	启用或禁用游戏模式
按住不放持续 4 秒钟	激活蓝牙配对模式
按两下	跳过曲目
按三下	上一曲目

音量拨轮

拨动音量拨轮即可调高或降低音量。




拨动游戏/聊天平衡拨轮即可调高游戏内音量、降低语音聊天音量，或反之。默认情况下，拨轮上的凹口设置位于中间，表示 50% 的聊天音量和 50% 的游戏音量。




RAZER HYPERCLEAR 雷蛇灵晰技术超心形指向麦克风

将 Razer™ HyperClear 雷蛇灵晰技术超心形指向麦克风插入耳机，然后弯曲麦克风，直到其平行位于嘴巴前方。确保麦克风膜片位于正前方，且通风孔背对你的嘴巴。




滑动麦克风静音开关即可使麦克风静音或取消静音。



舒适性

建议佩戴耳麦之前先轻轻拉伸耳麦，以最大限度地减少头梁给头部带来的压迫感。但是，要注意不要过度拉伸耳麦，以免超过其技术限制。



RAZER HEADSET SETUP FOR XBOX 雷蛇 XBOX 耳机管家应用程序（适用于 XBOX/电脑）

使用 Razer Headset Setup for Xbox 雷蛇 Xbox 耳机管家应用程序个性化你的均衡器预设（可以将其设置为耳麦的“自定义”预设）、个性化 Chroma 幻彩灯光效果、启用麦克风监听以通过耳麦听到自己的声音，甚至调整其他麦克风功能以获得真正身临其境的游戏体验。

 从游戏主机或电脑的 *Microsoft Store* 下载和安装 *Razer Headset Setup for Xbox 雷蛇 Xbox 耳机管家应用程序*。

6. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Xbox 专用 Razer Kaira Pro 雷蛇噬魂鲨专业版时确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。

请勿拆解设备（这样做会导致质保失效），也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。

让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

即使在音量较低的时候该设备也能隔绝周围的声音，让你对周围环境的警觉性降低。如果你参与的活动需要你密切注意周围环境，请摘下设备。

长时间过大音量收听可能会伤害你的听力。此外，某些国家/地区的法律允许的最大声级为 86 分贝，每天处在这样声级的环境中 8 小时会影响你的听力。因此，我们建议你在长时间使用此设备时将音量降低到舒适的程度。请保护好你的听力。

维护和使用

Xbox 专用 Razer Kaira Pro 雷蛇噬魂鲨专业版只需很少的维护，就能保持良好性能。我们建议你每月定期用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

7. 法律声明

版权和知识产权信息

©2020 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、三头蛇徽标、Razer 徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“采用 Razer Chroma 幻彩技术”徽标是 Razer Inc. 和/或附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。

Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox One and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Razer Inc.（简称为“Razer”）可能对本指南中的产品有版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（无论是否注册）。提供本指南并不向你授予任何此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可。Xbox 专用 Razer Kaira Pro 雷蛇噬魂鲨专业版（本指南中称为“产品”）可能与包装上或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品质保

有关有限产品保修的最新条款，请访问 cn.razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 均不承担责任。在任何情况下，Razer 所承担的责任均不超过产品的零售价。

常规

本协议条款将受产品采购地司法管辖区的法律管辖和解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。