



RAZER KAIRA PRO FOR XBOX

マスターガイド

未来の Xbox に対応した最先端のオーディオパフォーマンス。モバイル Xbox ゲーミング対応の Xbox Series X 用ワイヤレスヘッドセット、Razer Kaira Pro for Xbox を体験してください。Razer 最高のドライバーとヘッドセットマイクを備え、家庭用ゲーム機 & モバイルゲーミングで他に類を見ない優れたサウンドと音声チャットが楽しめます。


目次

1. パッケージ内容 / 必要なもの	3
2. 保証付きです	5
3. 技術的な仕様	6
4. はじめに	7
5. RAZER KAIRA PRO FOR XBOX の使用方法.....	11
6. 使用上の注意とメンテナンス	18
7. 法的権利	19

1. パッケージ内容 / 必要なもの

パッケージ内容


- Razer Kaira Pro for Xbox



- A. 調整可能なパッド付きヘッドバンド
- B. Bluetooth / マルチファンクションボタン
- C. ゲーム / チャット バランスホイール
- D. EQ / Xbox ペアリングボタン
- E. 通気性に優れたメモリーフォームイヤークッション
- F. Razer Chroma RGB™ 対応イヤークップ

- G. マイクダイヤフラム
- H. マイクフォンジャック
- I. 充電ポート
- J. 電源ボタン
- K. ステータスインジケータ
- L. 音量調節ホイール
- M. マイクミュートスイッチ

- 充電ケーブル



- 取り外し可能な Razer™ HyperClear スーパーカーディオイドマイク



- 重要な製品情報ガイド

必要なもの

- Xbox One™ / Xbox One™ S / Xbox One™ X / Xbox Series™ X|S
または
- 空き USB ポートがある PC (Windows® 10 64 ビット以上)*
- Bluetooth 5.0 接続対応デバイス
- インターネット接続 (アプリインストール用)

**Xbox ワイヤレス アダプター for Windows 10 が必要となる場合があります (別売)。*

安全上のご注意

重要！ 本製品を Xbox コンソールで使用する前に、Xbox コンソールの取扱説明書にて Xbox コンソールの使用に関する安全、健康、その他の情報をよくお読みください。

2. 保証付きです

お手元の素晴らしい製品は限定 2 年保証付きです。こちらに登録して本製品をさらに活用し、Razer の特典を手に入れましょう:razerid.razer.com

ご使用の製品のシリアル
番号は、こちらでご確認
いただけます。



質問があれば、Razer サポートチーム support.razer.com にお問い合わせください

3. 技術的な仕様

ヘッドフォン

- 周波数特性: 20 Hz ~ 20 kHz
- インピーダンス: 32Ω (1 kHz)
- 感度 (1 kHz): 108 dB
- ドライバー: 50 mm、ネオジウム磁性体使用
- イヤーカップ内径: 幅: 56mm / 長さ: 67mm
- 楕円形イヤーパッド: 熱伝導素材採用の耳全体を包み込む構造で、長時間の使用でも快適
- 接続タイプ: Xbox に直接接続 / Xbox ワイヤレス アダプター for Windows 10 使用
- ワイヤレスレンジ: 10 m / 30 ft
- ワイヤレス周波数: 2.4 GHz / 5 GHz
- バッテリー持続時間:
 - Chroma ライティング使用時で最大 15 時間
 - Chroma ライティングなしで 20 時間

マイク

- 周波数特性: 100 – 10,000 Hz
- S/N 比: > 60 dB
- 感度 (1 kHz): -54 ± 3 dB
- 集音パターン: 単一指向性


レンジ

- Bluetooth ワイヤレスレンジ: 最大 10m / 30ft


4. はじめに

ヘッドセットの充電方法

電源が供給されている USB ポートに充電ケーブルで Razer Kaira Pro for Xbox を接続します。最高のパフォーマンスでご利用いただくため、初めてヘッドセットをご使用の際は、十分に充電してください。バッテリーが空になった状態から約 4 時間でフル充電されます。




完全に充電されると、Razer Kaira Pro for Xbox のステータスインジケータにバッテリーレベルが短く示されます。




ヘッドセットのペアリング

A. XBOX コンソールへの接続


1. ゲーム機の接続ボタンを押します。



- ステータスインジケータが短く点灯するか、トーンが聞こえるまで電源ボタンを押し続けます。両方のイヤークップの Razer ロゴもシアンに点滅し始め、ヘッドセットが Xbox ペ어링モードに入ったことが示されます。




3. Razer ロゴが短くシアンに点灯してヘッドセットが Xbox コンソールとペアリングされたことを示すまで待ちます。




B. XBOX ワイヤレス アダプター FOR WINDOWS 10* による PC への接続

i お使いの Xbox ワイヤレス アダプター for Windows 10 が最新版であることをご確認ください。
Xbox Wireless が事前に組み込まれている一部システムでは、[設定] 内の [Bluetooth とその他のデバイス] を使用することでヘッドセットのペアリングを行えます。


1. Xbox ワイヤレス アダプター for Windows 10* をお使いの PC に接続し、接続ボタンを押します。



2. 電源をオフにした状態で、ステータスインジケーターが短く点灯するか、トーンが聞こえるまで電源ボタンを押し続けます。両方のイヤークップの Razer ロゴもシアンに点滅し始め、ヘッドセットが Xbox ペアリングモードに入ったことが示されます。




3. Razer ロゴが短くシアンに点灯してヘッドセットがワイヤレス アダプターとペアリングされたことを示すまで待ちます。



C. BLUETOOTH でのモバイルデバイスへの接続

ヘッドセットを Bluetooth でモバイルデバイスと接続すると、曲の再生/一時停止だけでなく、Xbox コンソールでゲームをしながらモバイルデバイスの通話管理も可能になります。Bluetooth ペアリングモードを有効にするには、電源をオンにした状態で、ステータスインジケーターが点灯するか、トーンが聞こえるまで Bluetooth / マルチファンクションボタンを押し続けます。デバイスの操作説明に従って、ヘッドセットとのペアリングを成立させてください。ヘッドセットとのペアリングが成立すると、ステータスインジケーターが短く青色に点灯した状態に変わります。




5. RAZER KAIRA PRO FOR XBOX の使用方法

電源ボタン


電源オン/オフ

ヘッドセットの電源をオンにするにはステータスインジケーターがオンに点灯するまで電源ボタンを押し続けます。再度ボタンを長押しするとオフになります。ヘッドセットの電源オン/オフを知らせる 2 種類のトーンが鳴ります。



イヤークップライティングの変更


電源がオンの場合は、ヘッドセットのライティングプリセットの切り替えにも電源ボタンを使用できます。電源ボタンを押すとイヤークップのライティング効果が切り替わります。



i ヘッドセットのライティング効果は、Xbox コンソールまたは PC から Razer Headset Setup for Xbox アプリを使用してカスタマイズすることもできます。

バッテリーレベル


プラグを接続しておらず、電源がオンの場合、ステータスインジケータは接続とバッテリー残量を短く表示します。使用中にヘッドセットの充電が必要になるとトーンで知らせます。その間、ヘッドセットが充電されるまでインジケータはバッテリー残量を表示します。



EQ / XBOX ペアリングボタン


ペアリングモード

ヘッドセットを他の Xbox コンソールまたはワイヤレス アダプターとペアリングする場合、EQ / Xbox ペアリングボタンを使用して Xbox ペアリングモードを有効にします。両方のイヤークップの Razer ロゴがシアンに点滅するか、トーンが聞こえるまで EQ / Xbox ペアリングボタンを押し続けます。これにより、Xbox コンソールまたはワイヤレス アダプターとペアリングできます。



EQ プリセット

ヘッドセットで利用可能なイコライザープリセットを切り替えるには EQ / Xbox ペアリングボタンを 2 回押します。




プリセット	説明
デフォルト	音声の明瞭さと低音のオールアラウンドのバランス
低音ブースト	リアルな深い低音による没入感
FPS	背後に忍び寄るひっそりとした足音を忠実に再現
カスタム*	音声のバランスを自在に調整

*このプリセットは、Razer Headset Setup for Xbox アプリでプリセットをカスタマイズしている場合にのみ使用できます。

BLUETOOTH / マルチファンクションボタン

Bluetooth でヘッドセットとモバイルデバイスをペアリングして接続するには、Bluetooth / マルチファンクションボタンを使用します。Bluetooth ペアリングモードを有効にするには、電源をオンにした状態で、Bluetooth / マルチファンクションボタンを押して Bluetooth のオン/オフを切り替えるか、ボタンを長押しします。デバイスの操作説明に従って、ヘッドセットとのペアリングを成立させてください。ヘッドセットとのペアリングが成立すると、ステータスインジケーターが短く青色に点灯した状態に変わります。




ヘッドセットの電源がオンになり、デバイスに接続されるとボタンのその他の機能が使用できるようになります。これらの機能はデバイスの現在のアクティビティに基づいて機能します。

i 本書に記載された一部機能は一部のデバイスに該当しない場合があります。

1 回押し	Bluetooth を有効化
	再生/一時停止
	着信応答または現在の通話を終了
	通話を保留して着信に応答
	通話を終了して保留中の通話に切り替え
2 秒間長押し	ボイスコマンドを起動
	着信を拒否
	通話の切り替え
	ゲーミングモードの有効化/無効化
4 秒間長押し	Bluetooth ペ어링モードの有効化
2 回押し	トラックのスキップ
3 回押し	前のトラックへ


音量調節ホイール

音量調節ホイールを回すと、音量を調節できます。




ゲーム/チャットバランス

ゲーム/チャット バランスホイールを回転させることで、ゲーム内の音量を上げてボイスチャットの音量を下げたり、もしくはその逆の操作が可能です。チャット音量とゲーム音量は、デフォルトで、ホイールのノッチが中央に来たときにそれぞれ 50% になるように設定されています。




RAZER HYPERCLEAR スーパーカーディオイドマイク

Razer™ HyperClear スーパーカーディオイドマイクをヘッドフォンと接続し、マイクが口元と平行になるように曲げます。マイクのダイヤフラムが前面で口元を向き、通気孔が口元と反対になるようにセットします。




マイクミュートスイッチを押すとマイクのミュート機能オン/オフが切り替わります。



快適性

ヘッドフォンを頭に着ける前に、ヘッドフォンを軽く引き伸ばしてヘッドバンドの圧迫を緩和することをお勧めします。ただし、技術仕様の限度を超えてヘッドフォンを伸ばさないでください。



RAZER HEADSET SETUP FOR XBOX アプリ (XBOX / PC 用)

Razer Headset Setup for Xbox アプリを使用して EQ プリセットをカスタマイズでき、これをヘッドセットのカスタムプリセットにも適用できます。Chroma ライティング効果をカスタマイズしたり、マイクモニタリングを有効にしてヘッドセットから自分の声を聴いたり、その他のマイク機能を調整して真の没入感あるゲーム体験が楽しめます。



Razer Headset Setup for Xbox アプリを Microsoft Store からダウンロードしてゲーミングコンソールまたは PC にインストールします。

6. 使用上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer Kaira Pro for Xbox の使用時に最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

もしデバイスの操作に問題が発生し、トラブルシューティングで解決できない場合は、デバイスを取り外し、Razer ホットラインに連絡をするか、support.razer.com でサポート情報をご確認ください。

本製品は分解しないでください（保証が無効になります）。また、異常な電流負荷をかけて操作しないでください。

本製品に、液体、湿気、または水分を近づけないでください。本製品は、所定の温度範囲（0°C～40°C）内で操作してください。温度がこの範囲外になった場合は、本製品の電源プラグを取り外したり、電源をオフにしたりして温度が最適レベルに安定するまでお待ちください。

本製品は、低音量で使用中でも周辺音を遮断するため、周囲に対する認識が低下する恐れがあります。周囲に注意を向ける必要のある行動をとるときには、本製品を取り外すようにお願いします。

大音量での使用を長時間続けると、聴覚に異常をきたす可能性があります。また、特定の国の行政機関では、聴力に影響を及ぼさない音圧として 1 日 8 時間に最大 86 dB を設定しています。したがって、長時間にわたり音楽を楽しむ際は、音量を快適なレベルまで下げることをお勧めします。聴覚を大事にしてください。

メンテナンスと使い方

Razer Kaira Pro for Xbox を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、溜まった汚れを取り除くため、本製品を柔らかな布や綿棒などで掃除してください。石鹸や刺激の強い洗剤は使わないでください。

7. 法的権利

著作権および知的財産権情報

Copyright © 2020 Razer Inc. All rights reserved. Razer, “For Gamers. By Gamers.”, “Powered by Razer Chroma”, Razer のロゴは、の商標、三つ首ヘビのロゴは、Razer Inc.および/または米国あるいはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。その他すべての商標は、各所有者の商標または所有物です。その他すべての登録商標および商標名はそれぞれの企業の所有物であり、本書で言及されるその他の企業および製品名はそれぞれの企業の商標の場合があります。

Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox One and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Razer Inc. (「Razer」) は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Kaira Pro for Xbox (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効ある

いは法的強制力がない限りにおいて) 無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer 社は、いずれの条項も