



RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS PRO

進階指南

透過這款我們最先進的耳機，享受真正不受束縛的自由感受，並擁有純淨不受干擾的聽覺體驗。具備 60 毫秒低延遲連線與混合式主動抗噪技術，可讓你專注在遊戲、音樂和影片中，給你前所未有的聽覺饗宴。


目录

1. 内含 / 使用需求	3
2. 註冊即可獲得保固	5
3. 技术规格	6
4. 開始使用	7
5. 使用耳機	10
6. 安全與維護	14
7. 法律條文	15


1. 內含 / 使用需求

內含


- Razer Hammerhead True Wireless Pro 耳機




- 充電盒



- 充電線



- 3 種尺寸 (S, M 和 L) 的矽膠耳塞




- Comply™ 泡棉耳塞套 (M 尺寸)

使用需求

- 具備藍牙音訊功能的裝置
- 網際網路連線（供下載安裝應用程式）

2. 註冊即可獲得保固

你不僅擁有一台超棒的裝置，更享有 2 年有限保固服務。前往 razerid.razer.com 註冊，即可讓裝置發揮所有潛力，並享受獨家 Razer 好康



有問題嗎？歡迎來信詢問 Razer 支援小組：support.razer.com


3. 技术规格

- 反應頻率：20 Hz - 20 kHz
- 阻抗：16 Ohm
- 靈敏度：118dB
- 輸入功率：3 mW
- 驅動單體尺寸 - 直徑：10 公釐
- 連接類型：藍牙連接
- 麥克風反應頻率：100 Hz -10 kHz
- 麥克風收音模式：全向
- 麥克風信噪比：64dB
- 麥克風靈敏度：-26dBFS
- 相容性：具備藍牙音訊功能的裝置
- 具有適用於 Android 和 iOS 的智慧型手機應用程式
- 支援的編解碼器：SBC、AAC

4. 開始使用

為 RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS PRO 充電

第一次使用時，請將耳機置於充電盒中，並使用充電線將充電盒連接到 USB 連接埠。之後使用時，可分別為充電盒和耳機充電。



耐心等待，直到 Razer Hammerhead True Wireless Pro 充飽電。

充電盒的電池指示燈

插入電源線時

	狀態
恆亮紅光 	充電中
恆亮綠光 	充飽電


未插入電源線時

	狀態
恆亮綠光 	電力充足
恆亮橘光 	低電量
閃爍紅光 	電力嚴重不足


與行動裝置配對

在嘗試連接 Razer 產品時，請與你的行動裝置保持在 1 公尺的距離內。


1. 當耳機位於充電盒中時，打開充電盒蓋即可進入配對模式。



2. 在你的行動裝置上啟用藍牙功能，並在搜尋到的裝置清單中選擇 **Razer Hammerhead TWS Pro**。




iOS



Android

3. 等待完成配對。



如果耳機無法連接至你的音源，耳機會處於搜尋模式，並在 3 分鐘後關閉電源。若發生此狀況，只要重複前述步驟再次進行配對即可。




當耳機完成配對後，每次打開充電盒蓋或開啟耳機電源時，耳機就會自動嘗試連線至已配對的行動裝置。你的耳機一次只可連接一個行動裝置。

5. 使用耳機

遊戲模式

連接後，在任意一個耳機上連按三下按鍵，並在最後一下時長按至少 2 秒鐘，即可啟用遊戲模式。啟用後，你的耳機會以較低的延遲運作，如此就能讓你在遊戲時享受到即時的音訊回饋。重複同樣的操作，即可停用遊戲模式。



i 為了確保最佳效能，建議你將耳機與音源裝置保持在較近的距離內。

主動抗噪（ANC） / 快速留心模式


「主動抗噪」功能有助於消除背景噪音，而「快速留心模式」功能可讓你在不需取下耳機的情況下聽到周遭聲音。連接後，在任意一個耳機上長按按鍵至少 2 秒鐘，即可啟用「主動抗噪」功能，再次重複相同動作即可啟用「快速留心模式」。第三次長按按鍵時，則會停用這兩種功能。




i 你會聽到聲音提示，通知你已啟用或停用「主動抗噪」和 / 或「快速留心模式」功能。

使用矽膠耳塞

矽膠耳塞可在配戴時提高舒適度、提供隔音效果並確保使用安全。提供不同尺寸的耳塞配件，讓你在配戴耳機時擁有舒適且安全的服貼感受，並有效降低惱人的雜音。



拆卸




更換

i 由於每個人的耳道大小不一，所以建議你換成較大或較小的耳塞，使配戴時能改善舒適度、聲音品質，並確實戴牢耳機耳塞。

開啟 / 關閉電源


若要關閉電源，只要將耳機放回充電盒，並關上充電盒蓋即可。當耳機置於充電盒內時，打開充電盒蓋也會開啟耳機電源。



如果將耳機放在充電盒外且持續數分鐘都處於閒置狀態，你將會聽到聲音提示，隨後耳機會關閉電源。



長按兩個耳機上的功能鍵至少 2 秒鐘，直到再度開啟電源。開啟電源後，你會聽到兩個耳機發出聲音提示。



功能鍵快速查詢


只有在耳機與行動裝置配對後，才能使用以下功能。

動作	效果	聲音提示
點選	接聽來電	語音
	結束通話	音效
	播放 / 暫停媒體	無
長按 2 秒	在「啟用 ANC」、「啟用快速留心模式」、「停用 ANC 和快速留心模式」間循環切換。	語音
	開啟對應耳機的電源	語音
	拒接來電	語音
	啟用虛擬助理	音效
長按 4 秒	為對應耳機啟用配對模式	語音
連按兩下	接聽來電或接聽另一通電話	無
	播放媒體時跳到下一個曲目	無

連按三下	播放媒體時返回上一個曲目	無
連按三下，並在最後一下時 長按 2 秒鐘*	啟用 / 停用遊戲模式	語音
	在配對模式中時，清除配對的裝置	語音

RAZER AUDIO 應用程式

你可以更輕鬆地進一步自訂你的 Razer Hammerhead True Wireless Pro 耳機。使用 Razer Audio 應用，你可以隨時隨地學習所有操作手勢、選擇預先定義的 EQ 設定，或是視需要自訂 EQ、重新配置每個觸控或手勢對應的功能，並存取更多其他功能。



6. 安全與維護

安全注意事項

為盡可能確保使用 Razer Hammerhead True Wireless Pro 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若你在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解沒有幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求協助。

請勿自行拆解裝置（否則保固將失效），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。

保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C（32° F）至 40° C（104° F））內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源及 / 或關閉此裝置電源，直到溫度回復至理想範圍。

即使使用低音量，此裝置亦會隔絕外界周遭的聲音，導致你對外界環境的注意力降低。周遭發生需要你主動注意的事情時，請取下裝置。

切勿長期以過大音量收聽音訊，否則可能損害你的聽力。此外，部分國家 / 地區法律規定，每日不得在對聽力造成影響、音量達 86 分貝環境下停留超過 8 小時。因此我們建議你若要長時間收聽音訊，盡可能降至最舒服的音量。請妥善照顧你的聽覺健康。

保養和使用

Razer Hammerhead True Wireless Pro 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都使用柔軟的布或是棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。切勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

7. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2020 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers.”、“Razer Chroma” 標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

©2018 Google LLC All rights reserved. Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

THX and the THX Logo are the property of THX Ltd., registered in the U.S. and other countries.

Comply is a registered trademark of Hearing Components, Inc.

Razer Inc (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Hammerhead True Wireless Pro (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty)

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。