



DEREZ THE ENEMY

MASTER GUIDE

CONTENTS

- 1 由 Razer™ 設計的《創：光速戰記》(TRON®) 遊戲鍵盤
- 2 包裝內容
- 3 系統需求
- 4 主要特性
- 5 安裝/註冊/技術支援
- 6 設定 TRON 遊戲鍵盤
- 7 使用 TRON 遊戲鍵盤
- 8 Legalese

1. 由 Razer™ 設計的《創：光速戰記》(TRON®) 遊戲鍵盤

準備利用 Lightcycle 機車建立防護罩的精準力道徹底摧毀程式軟體和玩家同好。

由 Razer™ 設計的《創：光速戰記》(TRON®) 背光遊戲鍵盤在開機與關機時皆可產生 rez 與 derez 燈光效果，而且黑色的 Hyperresponse™ 按鍵表面呈現光滑質感，讓這款遊戲鍵盤正是您稱霸遊戲世界的最佳利器。可拆式模組鍵盤、遊戲中警示所引發的燈光效果及具備巨集功能的完全可程式設計按鈕，讓 Recognizer 帶您融入《創：光速戰記》的世界。

2. 包裝內容


- Razer™ 精心設計的 TRON 遊戲鍵盤
- 數字鍵台
- 接頭
- 快速開始指南

3. 系統需求



- 附有 USB 埠的 PC
- Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP
- 網際網路連線 (用以安裝驅動程式)
- 35MB 可用硬碟空間

4. 主要特性

預設按鈕定義




- A 立即傳達指令的平鍵
- B 數字鍵台
- C 1000Hz (1ms) 反應時間
- D 媒體鍵
- E 即時巨集錄製
- F 音訊輸出
- G 麥克風輸入
- H 接頭



5. 連接 **TRON** 遊戲鍵盤

Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP 安裝說明



步驟 1：將 **TRON** 遊戲鍵盤插入電腦的 USB 埠。

步驟 2：從 www.razersupport.com 下載驅動程式安裝程式。

步驟 3：執行安裝程式。

步驟 4：選擇安裝程式語言。按一下「確定」繼續進行。

步驟 5：此時會出現 **Razer TRON** 安裝程式畫面。按一下「下一步」繼續進行。

步驟 6：閱讀授權合約。如果您同意所有條款，請選擇「我接受授權合約中的條款」。按一下「下一步」繼續進行。

步驟 7：輸入「使用者名稱」和「組織」。按一下「下一步」繼續進行。

步驟 8：選擇安裝設定。按一下「下一步」繼續進行。

步驟 9：如果所有資訊皆正確無誤，按一下「安裝」進行安裝。

步驟 10：安裝結束時，按一下「完成」即可完成安裝。

步驟 11：按照畫面上的說明重新啟動電腦。按一下「是」。

如果您之前已安裝 **Razer TRON** 設定程式，只要插入裝置即可。不需要再次重新安裝驅動程式。

註冊 **TRON** 遊戲鍵盤

請瀏覽 www.razerzone.com/registration/，瞭解產品線上註冊資訊。

您將享有：

- 1 年的有限原廠保固
- 如欲尋求免費線上技術支援，請連往 www.razersupport.com。

6. 設定 TRON 遊戲鍵盤

如欲使用此處所列功能，您必須安裝 TRON 設定程式。 每項設定只會儲存在目前使用主機の設定檔。

指派鍵標籤



在「指派鍵」標籤中，您可以根據自己的喜好，為各個按鍵指派不同功能。 可以使下列功能設定按鍵：

- 預設鍵 - 恢復為按鍵的預設功能。
- 單鍵 - 變更按鍵功能。
- 巨集播放 - 指派巨集給按鍵。
- 設定檔切換 - 指派設定檔給按鍵，以便快速變更設定檔。
- 啟動程式 - 以該鍵啟動程式。

注意：除「Fn」及「遊戲模式」鍵外，所有其他按鍵皆可程式化。

使用「當前設定檔」下拉式功能表，以便在按鍵指派過程中切換不同的設定檔。

管理設定檔標籤



設定檔可讓您將按鈕指派與巨集等各種鍵盤設定，儲存為單一群組，方便您使用。

在「管理設定檔」標籤中，您可以根據啟動的應用程式，建立與啟動自訂設定檔。

- a. 當前：代表當前使用中的設定檔。
- b. 設定檔：代表設定檔編號。
- c. 設定檔名稱：在此列上按一下滑鼠右鍵，然後選擇「重新命名」可輸入您選擇的設定檔名稱。
- d. 應用程式：在此列上按一下滑鼠右鍵，然後選擇「指派應用程式」可開啟目錄瀏覽。
選擇您希望與設定檔連結的程式執行檔。
- e. 自動切換：選擇此選項可將目前的設定檔啟動為即時設定檔。

勾選「啟用畫面顯示」方塊，可在設定檔啟動時顯示設定檔名稱。

在「管理設定檔」標籤中按一下滑鼠右鍵，可以快速存取其他指令的清單。





巨集是按照特定順序和時間執行的一系列按鍵動作。您只需按一個按鈕就能夠執行一連串的指令，在遊戲進行時提升效率。

在「管理巨集」標籤中，您可以錄製無數的按鍵動作 (視您的系統資源而定)。這些巨集都可匯入和匯出硬碟，以供日後使用。

- a. **巨集輸入**：在「巨集輸入」方塊中輸入巨集。甚至可以選擇插入延遲時間及/或滑鼠按鍵。
- b. **延遲 (ms)**：選擇要插入在巨集按鍵動作之間的延遲。
- c. **基本指令**：Windows 作業系統中可以插入在巨集按鍵動作之間的基本指令清單。
- d. **附加指令**：Windows 作業系統中可以插入在巨集按鍵動作之間的其他基本指令清單。

錄製前按一下相關核取方塊，即可忽略巨集事件間的延遲。

錄製前按一下相關核取方塊，即可指定巨集事件間使用的固定預設延遲時間。在「巨集」視窗內按一下滑鼠右鍵，即可快速存取額外指令清單，可用來插入或編輯其間的巨集按鍵動作。

背光標籤




「背光」標籤可讓您自訂 *TRON* 遊戲鍵盤的外觀，您可以開啟/關閉下列項目：

- 鍵盤背光
- 側光

7. 使用 **TRON** 遊戲鍵盤

使用數字鍵台



關閉電源



按住 **FN** 按鈕然後按下電源按鈕，即可關閉電腦。

切換設定檔

有以下五種設定檔切換方法：

- a. 按「**FN**」按鈕 + 數字鍵 (1 到 9 和 0)。



例如：若要選擇設定檔 4，請按住「**FN**」按鈕，同時按「4」。最多可以預先設定 10 個設定檔。

注意： 無法使用數字鍵切換設定檔。

- b. 變更 **TRON** 遊戲鍵盤設定程式中的「當前設定檔」。

例如：

1. 開啟 **TRON** 遊戲鍵盤設定程式。
2. 按一下「指派鍵」標籤上的「當前 設定檔」名稱。
3. 從下拉式清單選擇您要變更的設定檔。
4. 按一下「確定」。

- c. 在 *TRON* 遊戲鍵盤設定程式的「管理設定檔」標籤中，選擇「當前設定檔」選項按鈕。

例如：

1. 開啟 *TRON* 遊戲鍵盤設定程式。
2. 按一下「管理設定檔」標籤。
3. 按一下要啟動的「當前設定檔」選項按鈕，或者按一下滑鼠右鍵，然後選擇「設定為使用中」，即可切換設定檔。
4. 按一下「確定」。

- d. 在 *TRON* 遊戲鍵盤 設定程式中啟動自動切換設定檔。

例如： 選擇在載入程式 A 時啟動設定檔 6

1. 開啟 *TRON* 遊戲鍵盤設定程式。
2. 按一下「管理設定檔」標籤。
3. 選擇設定檔 6。
4. 以滑鼠右鍵按一下該列，然後選擇「重新命名」並輸入設定檔名稱。
5. 以滑鼠右鍵按一下該列，選擇「指派應用程式」開啟目錄瀏覽器，尋找程式 A 的可執行檔
6. 為設定檔 6 選中自動切換選項以啟動自動切換。
7. 按一下「確定」。

- e. 透過 *TRON* 遊戲鍵盤 設定程式編入按鍵，以啟動特定的設定檔。


在程式中編入按鍵

有兩種錄製巨集的方法：

- a. 使用 *TRON* 遊戲鍵盤的即時 (OTF) 巨集錄製功能

例如： 在記事本中將按鍵「Q」設為「儲存」。

1. 按「FN」按鈕和 Alt-Macro 按鈕，開始錄製巨集。巨集錄製指示燈會亮起。



2. 按「Ctrl」和「S」(這個指令為「儲存」功能)可以定義巨集的按鍵動作。
3. 再按一次「FN」按鈕和 Alt-Macro 按鈕，即可停止錄製巨集。巨集錄製指示燈會開始閃爍。



4. 按「Q」將目前錄製的巨集指派給「Q」按鈕。巨集錄製指示燈會熄滅。




如果錄製巨集時出錯，只要按 **ESC** 即可取消目前的 **OTF** 巨集錄製。巨集錄製指示燈會熄滅。按「FN」按鈕和 **Alt-Macro** 按鈕，重新開始錄製巨集。

b. 在 **TRON** 遊戲鍵盤 設定程式中錄製巨集

例如： 在記事本中將按鍵「Q」設為「儲存」。

1. 開啟 **TRON** 遊戲鍵盤設定程式。
2. 前往「管理巨集」標籤。
3. 按「新建」開始新巨集。
4. 輸入巨集名稱 - 例如「儲存」，然後按「確定」。
5. 按「Ctrl」和「S」(這個指令為「儲存」功能)，定義巨集的按鍵動作。
6. 前往「指派鍵」標籤。
7. 在「指派鍵」標籤中選擇「Q」鍵。
8. 選擇「巨集播放」功能。畫面會出現「巨集清單」彈出式方塊。
9. 選擇「另存新檔」巨集。
10. 選擇「巨集播放」模式。這樣可以指定播放巨集的方式。您可以選擇設定要執行的巨集：
 - 一次；
 - 使用者定義的次數；
 - 持續直到鬆開按鍵為止；
 - 持續直到再次按下按鍵為止。
11. 按一下「確定」。

存取媒體鍵




使用 *TRON* 遊戲鍵盤上的「媒體」鍵可迅速控制媒體播放程式的功能。若要存取這些功能，請按 FN 鍵以及您要啟動的相關媒體鍵。

切換背光模式



使用「FN」按鈕加上「背光模式」按鈕，即可為 *TRON* 遊戲鍵盤選擇不同的背光模式。

設定遊戲模式



遊戲模式可停用 Windows 按鈕，防止意外啟動 Windows 開始功能。

按「FN」按鈕及「遊戲模式」按鈕，即可開啟/關閉遊戲模式。按下該組合鍵時，會停用所有 Windows 按鈕。遊戲模式指示燈會亮起以顯示此種狀態。

若要重新啟動 Windows 按鈕，請再次同時按下「FN」按鈕和遊戲模式按鈕。

啟用睡眠模式



您可以讓 *TRON* 遊戲鍵盤迅速進入睡眠模式。
只要按「FN」按鈕加上「睡眠模式」按鈕即可進入睡眠模式。
按 *TRON* 遊戲鍵盤的任何鍵即可從睡眠模式中喚醒。

軟體更新與重設

如果要更新 Razer 驅動程式及韌體，請按一下  按鈕。系統會自動連線至 www.razersupport.com，
下載最新版驅動程式/韌體。您也可以按一下  按鈕，將當前設定檔還原為預設值。

8. LEGALESE

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY INFORMATION

©2010-2011 Razer USA Ltd. Patent Pending. All Rights Reserved. Razer, the Razer Triple-Headed Snake logo, the Razer distressed word logo and other trademarks contained herein are the trademarks or registered trademarks of Razer USA Ltd and/or its affiliated or associated companies, registered in the United States and/or other countries. Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

©Disney. All Rights Reserved. TRON LEGACY is a trademark of Disney Enterprises, Inc. Visit the Disney website at www.disney.com/tron

Razer USA Ltd ("Razer") may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this Master Guide. Furnishing of this Master Guide does not give you a license to any such copyright, trademark, patent or other intellectual property right. The Tron Gaming Keyboard product (the "Product") may differ from pictures whether on packaging or otherwise. Razer assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear. Information contained herein is subject to change without notice.

LIMITED PRODUCT WARRANTY

For the latest and current terms of the Limited Product Warranty, please visit <http://warranty.razerzone.com>.

LIMITATION OF LIABILITY

Razer shall in no event be liable for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive or consequential or incidental damages, arising in any way out of distribution of, sale of, resale of, use of, or inability to use the Product. In no event shall Razer's liability exceed the retail purchase price of the Product.

COSTS OF PROCUREMENT

For the avoidance of doubt, in no event will Razer be liable for any costs of procurement unless it has been advised of the possibility of such damages, and in no case shall Razer be liable for any costs of procurement liability exceeding the retail purchase price of the Product.

GENERAL

These terms shall be governed by and construed under the laws of the jurisdiction in which the Product was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Razer reserves the right to amend any term at any time without notice.