



STAR WARS
THE
OLD REPUBLIC
GAMING HEADSET BY RAZER

Imprégnez-vous de l'ambiance sonore d'un monde extraterrestre, des explosions chaotiques d'un combat sur la planète Alderaan ou du son légendaire d'un sabre laser activé juste derrière vous grâce au puissant son ambiophonique 7.1 positionnel du casque de jeu *Star Wars™ : The Old Republic™* par Razer. Profitez d'un son clair et précis en trois dimensions, un avantage tactique qui vous évitera les coups de poignard dans le dos et vous permettra de situer les points d'action les plus chauds.

Vous pouvez apposer les emblèmes dorés de l'Empire des Siths et de la république galactique sur les côtés des écouteurs du casque, et les interchanger en fonction du camp que vous choisirez. Donnez ensuite une apparence unique à votre casque grâce au système d'éclairage multicolore personnalisable qui diffuse un éventail de couleurs éclatantes sous le casque, telle l'aura d'un Maître Sith ou Jedi prêt au combat.

SOMMAIRE

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION SYSTÈME / ENREGISTREMENT	1
2. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	2
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	4
4. INSTALLATION DE VOTRE CASQUE DE JEU <i>STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™</i>	5
5. UTILISATION DE VOTRE CASQUE DE JEU <i>STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™</i>	6
6. CONFIGURATION DE VOTRE CASQUE DE JEU <i>STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™</i>	8
7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	14
8. AVIS LÉGAUX.....	15



1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION SYSTÈME/ ENREGISTREMENT

CONTENU DE LA BOÎTE

- Casque de jeu *Star Wars™: The Old Republic™* par Razer
- Emblèmes de la République Galactique
- Emblèmes de l'Empire des Sith
- Guide de démarrage rapide

CONFIGURATION SYSTÈME

- PC avec port USB
- Windows® 7 / Windows® Vista (Dolby® Pro Logic IIx, Dolby® Headphone)
- Windows® XP (Dolby® Pro Logic II, Dolby® Headphone)
- Connexion Internet (pour l'installation du pilote)
- Au moins 100 Mo d'espace libre sur le disque dur


ENREGISTREMENT

Veillez visiter le site www.razerzone.com/registration/ pour enregistrer votre produit en ligne.

Ce dont vous pourrez profiter:

- Garantie limitée de 1 an offerte par le fabricant
 - Une assistance technique en ligne gratuite sur le site www.razersupport.com.
- 

2. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



A Emblèmes de l'Empire des Sith

B Emblèmes de la République Galactique

C Son ambiophonique Dolby® 7.1 virtuel

D Connecteur USB plaqué or

E Microphone supprimeur de bruit réglable

F Emplacement des emblèmes casque de jeu *Star Wars™: The Old Republic™*



G Bouton de gauche 1 - Pour augmenter le volume du micro


H Bouton de gauche 2 - Pour diminuer le volume du micro

I Bouton de gauche 3 - Pour couper le micro

J Bouton de droite 1 - Pour augmenter le volume des haut-parleurs

K Bouton de droite 2 - Pour diminuer le volume des haut-parleurs

L Bouton de droite 3 - Pour mettre les haut-parleurs en mode silencieux





3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CASQUE

- Dolby® Headphone / Dolby® Pro Logic® IIx
- Transducteurs : Aimants néodymes de 50 mm
- Réponse en fréquence: 20 - 20,000 Hz
- Impédance: 32Ω at 1kHz
- Connecteur: Connecteur USB plaqué or

MICROPHONE

- Réponse en fréquence: 50 - 16,000 Hz
 - Sensibilité: -37dB ± 4dB
 - Rapport signal/bruit: 50dB
 - Mode de captation: Unidirectionnel
- 

4. INSTALLATION DE VOTRE CASQUE DE JEU *STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™*



Étape 1 : téléchargez le programme d'installation de Razer Synapse 2.0 sur <http://www.razersupport.com>.

Étape 2 : exécutez le programme d'installation et suivez les instructions affichées à l'écran.

Étape 3 : ouvrez un compte Razer Synapse 2.0 et validez-le.


Étape 4 : branchez le Casque de jeu *Star Wars™: The Old Republic™* sur un port USB de votre ordinateur.

Étape 5 : ouvrez Razer Synapse 2.0 et connectez-vous à votre compte.

Étape 6 : patientez pendant le téléchargement et l'installation automatiques du logiciel.

5. UTILISATION DE VOTRE CASQUE DE JEU *STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™*

AUGMENTER LA DUREE DE VIE DE VOTRE CASQUE AUDIO



Avant utilisation, nous vous recommandons d'étirer doucement les écouteurs du casque avant de les mettre pour réduire la tension. Cependant, évitez d'étirer le casque au delà des limites du produit.


COMMANDES DU MICRO



Sur l'oreillette gauche, vous pouvez augmenter et diminuer le volume du micro ou simplement le couper.

- G. Bouton de gauche 1 - Pour augmenter le volume du micro
- H. Bouton de gauche 2 - Pour diminuer le volume du micro
- I. Bouton de gauche 3 - Pour couper le micro

COMMANDES DE VOLUME




Sur l'oreillette droite, vous pouvez augmenter et diminuer le volume ou simplement couper le son.

J. Bouton de droite 1 - Pour augmenter le volume des haut-parleurs

K. Bouton de droite 2 - Pour diminuer le volume des haut-parleurs

L. Bouton de droite 3 – Pour mettre les haut-parleurs en mode silencieux

CHANGER LES EMBLÈMES STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™



Vous pouvez changer les emblèmes comme indiqué ci-dessus.

6. CONFIGURATION DE VOTRE CASQUE DE JEU STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™

Avis de non-responsabilité : les fonctionnalités énumérées ici nécessitent l'installation de Razer Synapse 2.0. Ces fonctionnalités sont en outre sujettes à modification selon la version actuelle du logiciel et de votre système d'exploitation.

PROFILE (PROFIL)

Un profil vous permet de sauvegarder facilement toutes les modifications que vous apportez à votre appareil. Vous pouvez stocker dans un même profil tous les paramètres que vous avez configurés dans les onglets Volume, Equalizer (Égaliseur) et Lighting (Éclairage).




Profile 1 contient les paramètres par défaut de votre appareil. Toute modification apportée aux paramètres du micro-casque est automatiquement enregistrée. Si vous souhaitez renommer ce profil, il vous suffit de saisir le nom voulu dans le champ sous **Profile Name**. D'autres options sont disponibles dans la section

Profile : créer un nouveau profil en cliquant sur le bouton , supprimer le profil actuel en cliquant sur  ou encore copier le profil actuel à l'aide du bouton . Vous pouvez même configurer un profil spécifiquement pour un programme ou une application en utilisant l'option **Link Program (Relier un programme)** et en cliquant sur le bouton  pour effectuer une recherche.

ONGLET VOLUME

L'onglet Volume constitue votre page de démarrage lors de l'installation de Razer Synapse 2.0. Cet onglet vous permet de personnaliser les paramètres des écouteurs et du microphone de votre appareil. Les modifications effectuées dans cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre profil actuel.



Vous trouverez ci-dessous les options de personnalisation accompagnées de leur description.



Curseur Volume

- permet d'augmenter ou de diminuer le niveau sonore des écouteurs de votre micro-casque. Pour désactiver complètement le son des écouteurs, sélectionnez l'option Mute.

Curseur Balance

- permet de diminuer le niveau sonore de l'un des écouteurs tout en conservant le niveau sonore de l'autre. Pour réduire le niveau sonore de l'écouteur gauche, déplacez le curseur vers la droite. Cette action n'augmente pas le niveau sonore de l'écouteur droit, celui-ci étant déterminé par le curseur Volume.

Dolby® Pro Logic® IIx / Dolby® Headphone
(Casque Dolby® Pro Logic® IIx / Dolby®)

- active le système de son ambiophonique virtuel de votre micro-casque.

Curseur Mic

- permet d'augmenter ou de diminuer le niveau sonore du microphone de votre micro-casque. Pour désactiver complètement le microphone, sélectionnez l'option Mute.

Automatic Gain Control (AGC)
(Contrôle automatique du gain)

- optimise automatiquement le niveau sonore de l'ensemble des sons reçus par le microphone.





Acoustic Echo Cancellation (AEC)
(Suppression de l'écho acoustique)

- empêche le microphone de recevoir le son des écouteurs du micro-casque.

Mic Boost (Amplification du micro)

- permet d'augmenter le niveau sonore actuel de votre microphone.



ONGLET EQUALIZER (ÉGALISEUR)


L'onglet Equalizer vous permet de filtrer ou d'amplifier le son des écouteurs de votre micro-casque. Vous pouvez régler manuellement la fréquence sonore de chacun des curseurs pour obtenir l'effet souhaité ou sélectionner l'un des réglages prédéfinis dans le menu déroulant. Les modifications effectuées dans cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre profil actuel.

The screenshot shows the software interface for the Razer Star Wars Old Republic Gaming Headset. The top navigation bar includes 'CASQUE', 'VOLUME', 'ÉGALISEUR' (selected), and 'ÉCLAIRAGE'. The 'ÉGALISEUR' tab is active, showing a 'PRÉRÉGLAGES D'ÉGALISEUR' dropdown set to 'Default'. Below this is a series of ten frequency sliders with labels: 31, 62, 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K, and 16K. Each slider has a gain value of +15 dB. The interface also features a 'SÉLECTION DE PROFIL' section with a profile dropdown, a 'NOM DU PROFIL' field, and an 'ASSOCIER UN PROGRAMME' checkbox with 'notepad.exe' selected. The bottom of the interface includes a 'GÉNÉRER UN CODE DE CRISTAL DE COULE' button, social media icons, and a copyright notice: 'STAR WARS et toutes mentions connexes ™ © 2011 Lucasfilm Ltd. Tous droits réservés. Utilisation sous licence.'

ONGLET LIGHTING (ÉCLAIRAGE)

L'onglet Lighting vous permet de personnaliser l'apparence de votre micro-casque en sélectionnant l'une des 16 millions de couleurs pour le rétroéclairage ou l'option **Spectrum Cycling (Cycle du spectre de couleurs)** pour que les couleurs changent indéfiniment. Cet onglet vous permet également de régler l'intensité du rétroéclairage à l'aide du curseur **Brightness (Luminosité)**.

Si vous sélectionnez l'option **In-game Lighting Effects Star Wars™: The Old Republic™** contrôle la couleur et la luminosité du rétroéclairage de votre micro-casque pendant que vous y jouez. Les modifications effectuées dans cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre profil actuel.





7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre casque de jeu *Star Wars™: The Old Republic™* avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d'observer les conseils suivants :

1. Si vous avez de la difficulté à faire fonctionner correctement le périphérique et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, débranchez le périphérique et contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur www.razersupport.com. Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.
2. Protégez l'appareil des liquides et de l'humidité. Utilisez l'appareil uniquement dans la plage de températures autorisées de 0 °C à 40 °C. Si la température se situe en dehors de cette plage, débranchez l'appareil et mettez-le hors tension jusqu'à ce que la température revienne à un niveau acceptable.
3. Le casque de jeu *Star Wars™: The Old Republic™* isole des sons ambiants même aux faibles volumes, ce qui entraîne une moins bonne perception de l'environnement externe. Veuillez retirer le casque de jeu *Star Wars™: The Old Republic™* lorsque vous entreprenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.
4. Une exposition à des volumes d'écoute excessivement élevés pendant de longues périodes peut endommager votre audition. En outre, dans certains pays, la législation autorise un niveau sonore maximal de 86 dB de 8 heures par jour. Par conséquent, nous vous conseillons de réduire le volume à un niveau confortable lors de périodes d'écoute prolongées. Prenez bien soin de votre audition.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Pour que le casque de jeu *Star Wars™: The Old Republic™* demeure en excellent état, un peu d'entretien régulier est nécessaire. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil et de le nettoyer avec un tissu doux ou un coton-tige avec un peu d'eau chaude. N'utilisez pas de savon ni de produit nettoyant agressif.





8. AVIS LÉGAUX

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2011 Razer USA Ltd. Brevet en instance. Tous droits réservés. Razer™, le logo Razer en forme de serpent à trois têtes, le logo Razer en lettres déformées, et les autres marques, déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays, qui figurent dans le présent document, sont des marques de commerce ou des marques déposées de Razer USA Ltd et/ou de ses filiales. Windows et le logo Windows sont des marques du Groupe de sociétés Microsoft. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Razer USA Ltd (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le casque de jeu Star Wars™: The Old Republic™ (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

STAR WARS et toutes les marques qui y sont liées™ & © 2011 Lucasfilm Ltd. Tous droits réservés. Utilisation sous licence.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic et le symbole « double D » sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site <http://warranty.razerzone.com>.





LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

COÛT D'ACQUISITION

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.

