



銀河系陷入了動亂之中，唯有強者才能勝出，收拾這片殘局。經過技術革命所打造而成的星際大戰：舊共和國 *Star Wars: The Old Republic* 遊戲鍵盤 (Razer 出品) 讓您體驗絕頂的力量，取得絕對的控制權。十顆動態觸控式可調整按鍵，採用來自 星際大戰：舊共和國 *The Old Republic*™ 多人線上遊戲的對應圖示，直覺呈現所有技能、巨集和熱鍵，讓您加快熟悉按鍵組合。下方的多點觸控式全彩 LCD 軌跡板可設定對應直接手寫輸入，或是用來顯示互動資訊，為您帶來深入體驗遊戲的全新精彩方式。

當您駕駛著星艦，身陷致命的太空戰鬥中，或是在科羅森 (Coruscant) 星球上執行重要任務時，反應靈敏的超薄型按鍵能縮短您的手指移動距離，讓您更有迅速操作按鍵組合和巨集。

Razer™ 出品的「星際大戰：舊共和國」 *Star Wars: The Old Republic* 遊戲鍵盤能讓您發揮百分之百的實力，享受至高無上的統馭快感。



目錄

1. 包裝內容/系統需求/註冊資訊	2
2. 主要特點	3
3. 安裝您的 <i>STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™</i> 遊戲鍵盤	4
4. 使用你的 <i>STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™</i> 遊戲鍵盤	5
5. 設定您的 <i>STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™</i> 遊戲鍵盤	13
6. 安全與維護.....	27
7. 法律條文	29



1. 包裝內容/系統需求/註冊資訊

包裝內容

- *Star Wars™: The Old Republic™* 遊戲鍵盤 (Razer 出品)
- Quick Start Guide

系統需求

- 附有 USB 埠的 PC 電腦
- Windows 7 / Windows Vista
- Internet Explorer 9
- 網際網路連線
- 200MB 可用硬碟空間


註冊資訊

- 請至 www.razerzone.com/registration/，完成線上產品註冊。

您將享有：

- 1 年製造商有限保固
- 說明手冊及免費的線上技術支援（請連往 www.razersupport.com）。

2. 主要特點



- A. 完全可自編輯巨集按鍵
- B. 可自編輯背光按鍵
- C. 可自訂的背光系統
- D. On-the fly巨集錄製按鍵
- E. 遊戲模式
- F. 返回 Switchblade 按鍵
- G. 觸控式可調整按鍵
- H. 多點觸控 LCD 面板
- I. 觸控板按鈕

請注意！

勿拔除或自行更換10個動態自適按鍵。請勿讓按鍵與任何液體接觸，避免按鍵損壞。
擅自改裝、更動，或讓按鍵與液體接觸將導致產品有限保固失效。

3. 安裝您的 *STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™* 遊戲鍵盤

步驟 1: 下載 Razer Synapse 2.0 安裝程式。下載處：

www.razersupport.com。

步驟 2: 執行上述安裝程式，並遵循螢幕上提供的指示進行。


步驟 3: 為 Razer Synapse 2.0 註冊一個帳號，並確認你的新帳號。

步驟 4: 將 *Star Wars™: The Old Republic™* 遊戲鍵盤 插入電腦的 USB 埠。

步驟 5: 打開 Razer Synapse 2.0，並登入你的帳號。

步驟 6: 稍候一下，安裝軟體將會自動下載並執行。

備註：若您已經完成安裝 Razer Synapse 2.0 並已擁有帳號，請省略步驟 1-3



4. 使用你的 *STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™* 遊戲鍵盤

功能鍵



將”FN”鍵與其他功能鍵合併使用，將會觸發這些功能鍵的副功能。下方表格將詳述這些功能：

功能鍵	副功能
  	音量控制鍵讓你能將聲音輸出調整為靜音(🔇)、降低音量(🔊)、或調高音量(🔊)。
  	多媒體按鍵功能為播放/暫停(⏮️)、向前快轉(⏪)、或向後快轉(⏩)一段音樂或影片。
	擷取畫面按鍵讓你能將目前畫面上的影像或文字擷取下來。
 	背光調整按鍵讓你能降低(📶)或提高(📶)鍵盤 LED 燈的亮度。

遊戲模式鍵



啟動遊戲模式讓你能夠停用 Windows 鍵以避免意外觸發，讓你可以在 6 至 10 顆防衝突鍵功能之間轉換。不僅如此，你可以透過 Razer Synapse 2.0 的遊戲模式鍵或是 Switchblade 的遊戲模式應用程式停用 Alt + Tab、Alt + F4 功能。當遊戲模式持續開啟時，指示燈將會發光。

SWITCHBLADE 首頁按鍵



Switchblade 首頁按鍵可供您進入 Switchblade 所自訂的各項應用程式。



按下動態可自訂觸控按鍵之一，即可進入對應的應用程式。

SWITCHBLADE 應用程式



免責聲明：下列功能需先登入 Razer Synapse 2.0 始能生效，且各項功能將因現用軟體版本及作業軟體而有所變更。







觸控面板功能

此應用程式下，Switchblade使用者介面可作為標準指標裝置，亦可透過多點觸控手勢執行各項先進的觸控面板功能。

以下為 Trackpad 應用程式中可使用的各種手勢。

2 指手勢	手指移動方式	螢幕動作
	垂直移動	向上／向下捲動
	水平移動	向左／向右捲動

	轉動手指	轉動圖片、頁面
	掐入	鏡頭拉遠
	向外分開	鏡頭拉近

3 指手勢	手指移動方式	螢幕動作
	水平移動	交換動態可自訂觸控按鍵所對應物件



數字小鍵盤

此應用程式下，Switchblade使用者介面可作為標準數字小鍵盤，或可利用Num Lock按鍵切換為第二功能。



巨集記錄

此鍵可供您記錄一系列按下的按鍵及組合鍵。按下此鍵後，Switchblade使用者介面將變更為巨集記錄畫面。

預設狀況下，已選擇「記錄延遲」(Record Delays)。此功能將登錄各按鍵與按鈕按下之間的延遲時間，取消選擇「記錄延遲」則會忽略所有按鍵與按鈕按下之間的延遲時間。




建立巨集時，只需簡單按下  鍵。所有按鍵與按鈕按下時，即自動記錄於



巨集畫面之中。輸入需要的巨集指令之後，按下  鍵即可結束錄製。




按下  鍵可儲存錄製的巨集，按下  鍵則可刪除不用。選擇儲存後，將出現儲存巨集至某一按鍵的提示訊息，您可將巨集儲存於一般按鍵之中，或存入動態可自訂觸控按鍵現有的組合之中。





遊戲模式

啟動此應用程式後，Switchblade 使用者介面將變更為遊戲模式選項畫面。藉由切換遊戲模式 On/Off，即可停用／啟用 *Windows* 鍵。若於遊戲模式下選取相關的文字方塊，亦可選擇停用其他的按鍵。



網頁瀏覽器

此應用程式可供您將 Switchblade 使用者介面變更為網頁瀏覽器。啟動此應用程式後，觸點網頁位址欄位再輸入網站即可。此應用程式中可使用部分的多點觸控手勢。



YouTube™

此應用程式可使 Switchblade 使用者介面連線至最受歡迎的視訊流通網站 *YouTube™*，您可透過此網站瀏覽及觀賞影片。



Facebook®

此應用程式可使 Switchblade 使用者介面連線至最受歡迎的行動版 *Facebook®* 社交網站。



Twitter™

此應用程式可使 Switchblade 使用者介面連線至行動版 *Twitter™*，您可透過此網站檢視及張貼 *Twitter™* 文章。



Gmail™

此應用程式可供 *Gmail™* 使用者透過 Switchblade 使用者介面存取其電子郵件帳號。



Clock

啟動此應用程式後，Switchblade 使用者介面的畫面將變更為可與作業系統內部時鐘同步的數位時鐘。

5. 設定您的 *STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™* 遊戲鍵盤

注意事項：在此所列出的各項規格，建立在Razer Synapse 2.0已被妥善安裝的前提下。各項規格可能依您目前軟體的版本以及您電腦的作業系統而有所不同。

鍵盤頁籤

鍵盤頁籤是您首次安裝 Razer Synapse 2.0 時的導入頁面，此頁籤可供您自訂 *Star Wars™: The Old Republic™* 遊戲鍵盤的各項資料檔、按鍵配置及觸控面板選項。



資料檔

資料檔是儲存裝置上所有變更事項最便捷的方式。單一資料檔即可儲存無數的設定值，其中包括按鍵配置及觸控面板選項等設定值。



Profile 包含裝置內的各項預設值，（自訂）頁籤內所作的任何更改均將自動儲存。若需為此資料檔重新命名，於（資料檔名稱）下方欄位輸入所需名稱即可。

此外，資料檔設定區內還包括其他選項，例如：點選  按鈕可建立新的設定檔；點選  按鈕可刪除目前的設定檔；點選  按鈕則可複製目前的設定檔。您也可以透過（鏈結程式）選項及點選  按鈕進行搜尋的方式，為特定的程式或應用程式設定專用設定檔。使用（捷徑）欄位可為各個資料檔建立捷徑鍵，而透過（捷徑）下拉式選單將各資料檔設至 $FN + 0 - 9$ 後，則可快速切換資料檔。

自訂頁籤

在（自訂）頁籤中，您可根據您遊戲所需修改裝置的各項基本功能，例如：按鍵配置及觸控面板靈敏度。（自訂）頁籤內所作的更改將自動存入目前的資料檔內。



您也可以更改動態可自訂觸控按鍵的配置，並建立新的按鍵對應群組。

自訂化選項

初始狀況下，各按鍵已設至（預設）。然而，您也可利用點選所需按鈕並操作主要下拉式選單的方式，變更各按鍵的功能。



下列為各自訂化選項及其說明。

鍵盤功能

此功能可供您將任何按鍵變更為其他鍵盤功能。若需選擇某一鍵盤功能，請選擇主要下拉式選單內的**鍵盤功能**並於下方欄位輸入需使用的按鍵。您也可以使用 *Ctrl*、*Shift*、*Alt* 等輔助按鍵或各按鍵的任何組合。

滑鼠功能

此選項可供您將任何按鍵變更為滑鼠按鈕功能。選擇滑鼠功能時，請選取主要下拉式選單內的**滑鼠功能**，此時將出現一**指派按鈕**子選單。

以下所列為可自Assign Button子選單中選取的功能：

- | | |
|-------|------------------------|
| 按左鍵 | - 使用指派的按鍵執行滑鼠的按左鍵功能。 |
| 按右鍵 | - 使用指派的按鍵執行滑鼠的按右鍵功能。 |
| 捲動 | - 啟動通用捲動功能。 |
| 雙擊 | - 使用指派的按鍵執行滑鼠的雙擊功能。 |
| 滑鼠按鈕4 | - 執行多數網際網路瀏覽器的「上一頁」功能。 |
| 滑鼠按鈕5 | - 執行多數網際網路瀏覽器的「下一頁」功能。 |
| 上捲 | - 使用指派的按鍵執行「向上捲動」功能。 |
| 下捲 | - 使用指派的按鍵執行「向下捲動」功能。 |

巨集

巨集是指預先錄製的一系列、具有精準時序的按鍵與按鈕按下程序。利用指派一按鈕為巨集按鈕的方式，即可方便的執行一系列的指令。由下拉式選單中選擇此選項後，將出現一子選單供您選取預先錄製的巨集指令。有關建立巨集指令的詳盡資訊，請參閱**巨集頁籤**一節。

切換資料檔

切換資料檔可供您於使用期間變更資料檔，並立即載入您所有預先設定的各項設定值。由下拉式選單中選擇切換資料檔後，將出現一子選單供您選取需使用的資料檔。更換資料檔時，畫面中將自動顯示出相關資訊。

啟動程式

啟動程式功能讓您能透過指定按鍵觸發特定應用程式。當您從下拉選單中選擇了啟動程式功能，就可以透過按鈕以瀏覽並選擇您要使用的特定程式。

停用

此選項能將指定的按鍵設定為無動作。當您不需要某個按鍵，或是覺得某特定按鍵干擾了您的遊戲，就可以將它設為停用。

備註：下列選項僅供Switchblade使用者介面使用。

變更按鍵外觀

此選項可供您變更各動態可自訂觸控按鍵的外觀。您需將滑鼠移至按鍵圖示上，再點選位於按鍵指派選單內的 **CHANGE** 按鈕。



選擇設定下拉式選單內的一般，您也可利用 Synapse 2.0 所提供的圖庫建立您獨特的按鍵外觀。

觸控面板設定

在使用者介面上點選觸控面板的圖形，即能調整觸控面板的外觀及觸感。



下列為各自訂化選項及其說明。

觸控面板標誌

在使用者介面上點選觸控面板的圖形，即能調整觸控面板的外觀及觸感。

靈敏度

靈敏度是指朝任何方向移動游標時所需的觸控力道。靈敏度越高，觸控面板的反應性越佳。

加速度

加速度可依據您手指於觸控面板上滑移的速度加快游標移動的速度。數值越高，游標的加速度越高。

(彩光) 頁籤

彩光頁籤可供您自訂電競滑鼠的炫彩外觀，您不僅可挑選 1600 萬種的背光色彩，也可勾選光譜循環選項使用無盡變幻的背光色彩。在此頁籤中，您也可利用亮度滑桿調整背光的亮度。



設定頁籤

設定頁籤可供您管理裝置的耗電量。您可以設定在筆電閒置多久時間後，使鍵盤及Switchblade使用者介面自動進入休眠狀態。您也可以設定Switchblade使用者介面及其按鍵進入省電模式的時間。



巨集頁籤

巨集頁籤能讓您自行將一連串的按鍵點擊與鍵盤敲擊設定為巨集指令。您同時可以在這個頁籤中調整眾多的巨集指令，或將過長的巨集指令刪除掉。



巨集頁籤的運作原理與設定檔頁籤相似。您可以在巨集名稱欄位中自行決定該巨集的名稱。其他功能包括透過選擇  以創造新巨集、點選  以刪除巨集、或透過  以複製當前巨集。

當您要創造新的巨集時，只要點擊  按鈕，接著您所有的鍵盤輸入與滑鼠點擊都將會自動地被顯示於螢幕上。當您完成巨集錄製後，只要點擊



鈕即可結束錄製過程。

同時，透過將「延遲」指令安插於巨集不同位置，您還可以在每個指令中間設定延遲時間。「預設延遲」代表系統預設好的延遲時間（以秒計算），而「無延遲」則會自動忽略您於每個指令輸入時的空檔時間。



備註：當您在設定秒數欄位時，最多可以使用三個小數點

當您完成錄製巨集後，您可以於螢幕上選擇每一個巨集指令並進行編輯。每一個鍵盤敲擊或按鍵點擊都是按照發生的順序，從螢幕上方排列下來。



 按鈕讓您能針對特定巨集指令進行編輯，而  按鈕則是刪除某巨集指令。 與  鈕讓您可以將某個特定的指令往上或往下移動。

「插入」按鍵允許您在現有的巨集中插入額外的鍵盤敲擊、按鍵點擊、或是時間延遲。當您按下了「插入」按鍵，將會在巨集列表旁跳出一個新的視窗。此視窗中的下拉選單讓您能將額外的鍵盤敲擊或按鍵點擊插入於所選擇的巨集指令中。





您可以透過  **記錄** 鈕來進行新巨集指令的輸入，或是將延遲安插於持續時間欄位中。



6. 安全與維護

安全指南

為了確保您使用 *Star Wars™: The Old Republic™* 遊戲鍵盤 時的安全絕對無虞，建議您遵循以下準則：

1. 如果無法正常使用滑鼠，並且故障無法被排除，請拔下裝置並撥打 Razer 服務電話，或瀏覽 www.razersupport.com 以尋求支援。無論在什麼情況下，切勿嘗試自行維修裝置。
2. 請勿自行拆解滑鼠（此舉將導致售後保固失效），亦請勿在異常電流情況下嘗試修復或使用滑鼠。
3. 請將滑鼠放置於遠離液體、潮濕、或具有濕氣的地方。您的滑鼠只能在攝氏 0 度（華氏 32 度）到攝氏 40 度（華氏 104 度）指定溫度範圍內使用。如果環境溫度超出此範圍，請拔下並關閉裝置，靜待溫度回復到合適的範圍中。

舒適度

研究顯示長時間的重複動作、電腦周邊配備的不當擺放、不正確的身體姿勢、以及不良習慣都會導致身體不適並傷害神經、筋骨、與肌肉。請依照以下說明操作，以確保使用滑鼠時感覺舒適，避免受傷。

1. 請將鍵盤與顯示器置於正前方，並將滑鼠放置在鍵盤的旁邊。肘部置於體側，不要過度伸長，同時也能輕鬆控制滑鼠。
2. 調整桌椅的高度，確保放置鍵盤和滑鼠的位置等於或低於肘部的高度。
3. 保持腳部得到良好的支撐，姿勢平直、肩膀放鬆。
4. 遊戲進行期間，手腕放鬆並保持平直。如果必須用手重複進行同樣的動作，盡量不要長時間彎曲、拉伸、或扭曲雙手。

- 
5. 不要將手腕長時間放在堅硬的表面上。進行遊戲時，使用腕部支撐墊來保護你的手腕。
 6. 根據自己的操作習慣自訂滑鼠按鍵，以便將遊戲時重複或不順手的動作減至最少。
 7. 不要整天保持同一坐姿。站起來，離開你的電腦桌，並進行手腕、肩膀、頸部、以及雙腿的伸展運動。
 8. 使用滑鼠時若感到任何不適，如疼痛、麻痺感、或手、腕、肩、肘、頸、背部的刺痛，請立即洽詢合格的醫師。

維護及使用

您只需對 *Star Wars™: The Old Republic™* 遊戲鍵盤 進行最基本的維護，就能讓它維持在最佳狀態。我們建議每個月一次將滑鼠從 USB 連接埠中拔除，並用柔布或棉籤擦拭滑鼠下方的光學透鏡。擦拭時可沾少許溫水，但請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。



7. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

©2011 Razer USA Ltd. 專利申請中。 版權所有。 本文所含 Razer、Razer 三頭蛇標誌、Razer 仿古磨損文字標誌和其他商標是 Razer USA Ltd 和/或其附屬或相關公司的商標或註冊商標，已在美國和或/其他國家或地區註冊。其他的所有商標，則分別歸屬各自所有者所控有。 Razer USA Ltd（「Razer」）可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權（已註冊或未註冊）。 本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Star Wars™: The Old Republic™ 遊戲鍵盤產品（「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。 若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。 本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

STAR WARS 及其週邊相關版權皆經 Lucas 影業授權使用。

有限保固

欲獲得有限保固相關之最新即時資訊，敬請瀏覽：warranty.razerzone.com。

有限責任

Razer 在任何情況下皆不對以下狀況負責：

在任何情況下，因產品配送、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何 DeathAdder 所導致的利益損失、資料或資訊遺失、特殊、意外、間接、懲戒性、必然性、或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。在任何情況下，Razer 的責任範圍將不超過產品本身的售價。



採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對存在爭議的保固產品所承擔的採購成本責任，均不超出實際購買產品所支付的金額。

一般情況

上述條文受產品購買地之法律約束。如本文所述的任何條款無效或無法被強制執行，相關條款聖於內容與其他條款仍維持其效力及強制性。Razer保留隨時修訂上述條款的權利，無需事先告知。

