

# RAZER NABU X



DOWNLOAD THE  
"NABU X UTILITY" APP



CONNECT YOUR BAND



LIVE SMARTER

## TABLE DES MATIÈRES

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION SYSTÈME .....	3
2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE .....	4
3. UTILISATION DE VOTRE NABU X .....	5
4. UTILISATION DE VOTRE RAZER NABU X .....	8
5. CONFIGURER VOTRE NABU X VIA L'APPLICATION UTILITAIRE.....	11
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN .....	24
7. LEGALESE.....	26

---

## 1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION SYSTÈME

### ***CONTENU DE LA BOÎTE***

- Razer Nabu X
- Câble de chargement USB
- Guide des informations importantes du produit

### ***CONFIGURATION REQUISE***

- Appareil sous iOS 7 / Android 4.3
- Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0 / Bluetooth LE)


---

## 2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE

### **ENREGISTREMENT**

Créez dès maintenant un compte Razer ID pour obtenir des informations en temps réel sur le statut de la garantie de votre produit. Pour en savoir plus sur Razer ID et toutes ses fonctionnalités, rendez-vous sur [www.razerzone.com/razer-id](http://www.razerzone.com/razer-id). Si vous êtes déjà un utilisateur de Razer Synapse, enregistrez votre produit en cliquant sur votre adresse e-mail dans l'application Razer Synapse et sélectionnez *Statut de la garantie* dans le menu déroulant.

Pour enregistrer votre produit en ligne, rendez-vous sur [www.razerzone.com/registration](http://www.razerzone.com/registration). Remarque : vous ne pourrez pas consulter le statut de votre garantie si vous vous enregistrez sur le site Web.



*Le numéro de série de votre produit est disponible ici*


### **ASSISTANCE TECHNIQUE**

Vous bénéficierez des avantages suivants :

- 1 an de garantie limitée du fabricant.
- Support technique gratuit sur [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com).

### 3. UTILISATION DE VOTRE NABU X


#### 1. MISE EN CHARGE



Attention : Ne laissez pas votre Nabu X en charge la nuit entière. La durée approximative de chargement complet du Nabu X est de 2 heures.

Indicateur de statut	Niveau de la batterie
	Charge terminée
	<100 %
	<67 %
	<15 %

## 2. SYNCHRONISATION



Indicateur de statut	Statut de la synchronisation
	Synchronisation
	Synchronisé
	Échec

### 3. UTILISATION




---

## 4. UTILISATION DE VOTRE RAZER NABU X

### **NOTIFICATIONS**

Les trois voyants LED clignotent lorsque vous recevez une nouvelle notification. Les appels entrants, les alarmes et les messages sont représentés par différentes couleurs.



Vous pouvez modifier la couleur de ces voyants LED en utilisant l'application de service du Nabu X.

### **ANNULATION DES NOTIFICATIONS**

Les messages s'arrêtent automatiquement après 3 alertes. Les appels entrants et les alarmes s'arrêtent automatiquement après 30 secondes.



Vous pouvez arrêter une alarme manuellement en *secouant le poignet pour rejeter les notifications*.


### **ALARME DE BATTERIE FAIBLE**

Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 15 %, le Nabu X vibre et un voyant LED rouge clignote pour vous indiquer qu'il est temps de mettre votre bracelet intelligent en charge. Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 5 %, le Nabu X vibre à nouveau, avec cette fois un voyant LED rouge qui clignote plus rapidement.



### **CONNECTIVITÉ**

Lorsque le Nabu X présente un voyant clignotant rouge entre deux lumières bleues, cela signifie que le Nabu X n'est plus à portée de votre appareil.




Pour rétablir une connexion, il vous suffit d'ouvrir l'application de service du Nabu X et de rapprocher le Nabu X du périphérique synchronisé.

*Attention: Des sources émettrices d'ondes radios telles que le Wi-Fi et le Bluetooth peuvent causer des interférences avec le processus de connexion. Veuillez éviter ces sources si possible.*

## INDICATEUR D'OBJECTIF

Tapotez deux fois le Nabu X pour afficher vos progrès en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés.



---

## 5. CONFIGURER VOTRE NABU X VIA L'APPLICATION UTILITAIRE

*Avis de non-responsabilité : Les fonctionnalités mentionnées ici nécessitent une connexion à Razer Synapse 2.0. Ces caractéristiques sont également soumises à des changements selon la version logicielle actuelle et votre système d'exploitation.*

### ÉCRAN DE BIENVENUE


L'écran de bienvenue présente certaines des fonctions disponibles sur le Razer Nabu X.




Lorsque vous êtes prêt à configurer votre compte, tapez sur « *I'M DONE. LET'S GET STARTED* » (*J'AI TERMINÉ. COMMENÇONS*).

## ÉCRAN DE CONNEXION

Pour créer un compte d'identification Razer, vous devrez fournir une adresse e-mail ou un numéro de téléphone portable, un mot de passe, et vous devrez aussi vérifier le mot de passe. Une fois que vous avez rempli les champs nécessaires, tapez sur « *SIGN UP* » (*SE CONNECTER*) pour continuer.



The screenshot shows the registration interface. At the top is the Razer logo. Below it are four input fields: 'E-mail', '+1 Numéro de téléphone', 'Mot de passe', and 'Confirmez le mot de passe'. A grey 'S'inscrire' button is positioned below the password fields. At the bottom, there is a link 'Déjà membre Razer ? Connexion' and a section for 'Identifiants alternatifs' with buttons for Facebook (f) and Google+ (g+).




The screenshot shows the login interface. At the top is the Razer logo. Below it are two input fields: 'Saisissez l'adresse e-mail ou le numér' and 'Saisissez le mot de passe'. A grey 'Connexion' button is positioned below the second field. At the bottom, there is a link 'Mot de passe oublié' and a link 'Pas d'identifiant Razer ? Créer un compte'.

Si vous disposez déjà d'un identifiant Razer, tapez sur « *LOGIN* » (*SE CONNECTER*) et indiquez votre e-mail et votre mot de passe.

## ÉCRAN DE SYNCHRONISATION

L'écran de synchronisation vous guidera dans la synchronisation du Razer Nabu X avec votre smartphone.



Suivez simplement les instructions indiquées à l'écran jusqu'à ce que vous ayez réussi à synchroniser le Razer Nabu X avec votre smartphone, puis tapez sur « *PERSONALIZE* » (*PERSONNALISER*).



## ÉCRAN DE PERSONNALISATION

L'écran de personnalisation permet au Razer Nabu X d'être associé à vous. L'écran de personnalisation vous permet également de configurer votre profil utilisateur pour qu'il soit utilisé par les applications de santé supportées par le Razer Nabu X.



Personnalisez votre Nabu X



John

Doe

x618

Suivant



Personnalisez votre Nabu X

 Nyancomms

**Données personnelles pour l'analyse fitness**  
La récupération de vos informations personnelles permet aux applications prises en charge par le Nabu X de mieux tracer et analyser vos objectifs de fitness et de santé.

Saisir la taille

177 cm

Saisir le poids

70 kg

Choisir le sexe


Date de naissance

28 juil. 1987

Retour Suivant

## ÉCRAN D'ACCUEIL

L'écran d'accueil offre une large variété de fonctions et de personnalisation pour vous, votre Razer Nabu et l'application utilitaire.



## Détails


Les options que vous pouvez trouver dans Détails sont indiquées ci-dessous :

- Voir les informations hardware de votre Nabu X
- Activer le suivi des données
- Envoyer une notification de test
- Renommer votre Nabu X
- Mettre à jour le firmware
- Dissocier le Nabu X de votre identifiant Razer



### ***Double-pression du bracelet***


Choisir d'afficher le niveau de la batterie ou vos objectifs quotidiens quand vous tapotez deux fois sur le smartband.



## Notifications


Les options que vous pouvez trouver dans Notifications sont indiquées ci-dessous :

- Choisir les couleurs correspondant à vos appels entrants, vos alarmes et vos messages
- Activer le mode Ne pas déranger
- Activer les notifications d'applications spécifiques
- Régler la luminosité des LED
- Régler le niveau de vibration



## Alarme


Configurer l'heure et les jours auxquels le Nabu X doit vous envoyer un rappel.



## **Mode sommeil**

Les options que vous pouvez trouver dans Mode sommeil sont indiquées ci-dessous :


- Activer le suivi du sommeil
- Autoriser le mode sommeil à commencer et se terminer automatiquement
- Configurer l'heure à laquelle le mode sommeil doit commencer
- Configurer l'heure à laquelle le mode sommeil doit se terminer



## Paramètres sociaux


Les options que vous pouvez trouver dans Paramètres sociaux sont indiquées ci-dessous :

- Activer le geste hi-five pour échanger des informations personnelles
- Choisir quelles informations de réseautage social vous souhaitez partager
- Activer Pulse pour interagir avec des amis ou d'autres utilisateurs du smartband Razer



## MENU À TIROIRS

Le menu à tiroirs offre une large variété de fonctions et de personnalisation pour vous, votre Razer Nabu X et l'application utilitaire.



Vous trouverez ci-dessous les options du menu et leurs fonctions correspondantes:

- Configurer un nouveau bracelet - Apparez un nouveau Nabu X avec votre appareil mobile
- Applications connectées - Autorisez les applications tierces à utiliser les informations rassemblées par le Razer Nabu X
- Marché - Trouvez, téléchargez et installez des applications pour le Razer Nabu X
- Aide - Accédez à la base de données FAQ pour vous aider à dépanner votre Razer Nabu X
- À propos de - Visualisez la version de l'application utilitaire, ainsi que la documentation légale

---

## 6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

### **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

Afin d'utiliser votre Nabu X dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

1. Si vous rencontrez des difficultés pour faire fonctionner l'appareil correctement, débranchez-le et/ou retirez-le et contactez la hotline Razer ; ou rendez-vous sur le site [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com) pour obtenir une assistance. N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil.
2. Ne démontez pas l'appareil (ceci annulerait la garantie) et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale.
3. Chargez le Nabu X conformément au temps de charge recommandé et ne le laissez pas charger la nuit entière. Ne portez pas le Nabu X lorsqu'il est en charge.
4. N'exposez pas le Nabu X à des liquides pendant qu'il est en charge. L'exposition du Nabu X à ces conditions peut entraîner un risque d'électrocution.
5. Le Nabu X résiste à l'eau, cependant ne le plongez pas dans du liquide pendant plus de 30 minutes à une profondeur de plus d'un mètre.
6. N'altérez pas et ne malmenez pas le Nabu X ; cela comprend entre autres les chutes, l'écrasement, la courbure excessive, la perforation, la destruction, la mise au micro-ondes, l'incinération, ou l'insertion d'objets étrangers dans le Nabu X.
7. N'utilisez pas de nettoyant abrasif et/ou d'agent nettoyant agressif pour nettoyer le Nabu X.
8. N'exposez pas le Nabu X à des températures extrêmement élevées ou basses et ne le laissez pas à la lumière directe du soleil ou par temps de neige durant des périodes prolongées.
9. Ne placez pas le Nabu X à proximité de flammes nues telles que les cuisinières, bougies, ou cheminées.

10. N'exposez pas la bande intérieure à des solvants organiques tels que l'alcool, l'acétone et les détergents.

11. Utilisez le produit conformément à vos lois et directives locales sur l'environnement.

Un usage continu même après la disparition des symptômes peut entraîner un retour ou une augmentation des irritations. Si les symptômes persistent, veuillez consulter votre médecin.

Merci de suivre ces conseils pour l'utilisation et l'entretien :

1. Nettoyez et séchez régulièrement votre bracelet Razer, en particulier les zones en contact avec la peau. Utilisez un chiffon propre et doux. Ne lavez pas le bracelet sous un robinet.
2. Portez votre bracelet Razer de manière assez lâche pour permettre à l'air de circuler. Consultez le guide des tailles.
3. Utilisez les produits de soin de la peau de manière parcimonieuse sur les endroits où la peau est couverte par votre bracelet Razer.
4. Éteignez le bracelet de temps à autre pour le nettoyer et permettre à votre peau de respirer.

### **BATTERIE**

Le Nabu X contient une batterie interne au lithium-ion polymère rechargeable. En général, la durée de vie de cette batterie dépend de son utilisation. Si la batterie ne se charge pas après plusieurs tentatives, il se peut qu'elle soit hors d'usage et que vous deviez prendre contact avec le support client. N'essayez pas de remplacer vous-même la batterie du Nabu X.

### **SUIVI**

La précision de nos capteurs et des calculs associés (c.-à-d. la distance parcourue et les calories brûlées) variera en fonction de l'utilisation.

---

## 7. LEGALESE

### **INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

© 2015 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, For Gamers By Gamers, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques de commerce ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le produit réel peut différer de celui affiché sur les photos. Les informations sont correctes au moment de l'impression. iOS est une marque de commerce ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisé sous licence. Android est une marque de commerce de Google Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Razer is under license.

Razer Inc. (« Razer ») peut disposer d'un droit d'auteur, de marques de commerce, de secrets industriels, de brevets, de demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non) concernant le produit de ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence de ce droit d'auteur, marque déposée, brevet ou autre droit de propriété intellectuelle. Le Razer Nabu (le « Produit ») peut différer des images de l'emballage ou autre. Razer n'assume aucune responsabilité concernant de telles différences ou toute erreur pouvant apparaître. Les informations contenues dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

### **GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT**

Pour consulter les dernières conditions actuelles de la Garantie Limitée du Produit, rendez-vous sur [www.razerzone.com/garantie](http://www.razerzone.com/garantie).

### **LIMITATION DE RESPONSABILITÉ**

Razer ne sera en aucun cas tenu responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages et intérêts spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, surgissant de quelque façon que ce soit en dehors de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

### **COÛT D'ACQUISITION**

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages, et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du produit.

### **GÉNÉRAL**

Ces conditions sont interprétées et régies en vertu des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée invalide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est invalide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier toute condition à tout moment et sans préavis.