



銀河は混乱状態にあり、覇権を争うための機は熟しています。ただし、勝利できるのは偉大さを示すことができる者のみです。革新的な技術を搭載した *Star Wars™* : The Old Republic™ ゲーミングキーボード(Razer 製)を使用して、究極のパワーを体験し、完全な制御を獲得してください。10 個のダイナミック適応型触感キーには、すべてのスキル、マクロ、ホットキー、および The Old Republic™ MMO の該当アイコンが直観的に表示されるため、迅速にキーバインドにアクセスできます。また、触感キーの下マルチタッチフルカラー液晶トラックパネルを設定して、ジェスチャー入力対応またはインタラクティブ情報の表示を選択することにより、まったく新しい形でゲームを体験できます。

宇宙船内で激しい戦闘を繰り広げたり、コルサントで重要なミッションを実行する場合でも、高速操作を可能にするスリムキーにより手の移動距離が短くなるため、より効率的にキーバインドやマクロにアクセスできます。

Star Wars™: The Old Republic™ ゲーミングキーボード(Razer™ 製)を活用して、ゲームを圧倒的に優勢に進めましょう。





目次

1. パッケージ内容/システム要件/登録	2
2. 主な特長	3
3. <i>STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™</i> ゲーミングキーボードのインストール方法	4
4. <i>STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™</i> ゲーミングキーボードの使い方	5
5. <i>STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™</i> ゲーミングキーボードの設定	14
6. 安全性とメンテナンス	29
7. 法的権利	31



1. パッケージ内容/システム要件/登録

パッケージの内容

- *Star Wars™: The Old Republic™* ゲーミングキーボード by Razer
- クイックスタートガイド

システム要件

- 2 つ以上のUSB 2.0 ポート搭載の PC
- Windows® 7 / Windows Vista®
- Internet Explorer 9
- インターネット接続
- 200MB のハードディスク空き容量


登録

www.razerzone.com/registration/ からオンライン製品登録を行ってください。(日本語サイトでは行っておりません)

登録による特典:

- 1年間の製造元限定保証
- www.razersupport.com でのマニュアルの閲覧と無料オンラインテクニカルサポート。(英語のみ)

2. 主な特長



- A. 完全にプログラム可能なマクロキー
- B. プログラム可能なバックライトキー
- C. カスタマイズ可能なライティングシステム
- D. On-The-Fly マクロ登録キー
- E. ゲーミングモードキー
- F. スイッチブレードホームキー
- G. ダイナミックアダプティブタクトイルキー
- H. マルチタッチのLCD パネル
- I. トラックパッドボタン

注意！

10 個の液晶キーは、ユーザーによる取り外しまたは交換が可能ではありません。また、キーに損傷を与える可能性があるため、どのような液体も接触させないでください。改造、改竄、またはキーに液体を接触させるなどした場合、製品の限定保証は無効となります。

3. STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™ ゲーミングキーボードの設定

手順 1: Razer Synapse 2.0 インストーラを www.razersupport.com からダウンロードします。

手順 2: インストーラプログラムを実行し、画面に表示される指示に従ってください。


手順 3: Razer Synapse 2.0 アカウントを登録し、新しいアカウントを確認します。

手順 4: お使いのコンピュータ Star Wars™: The Old Republic™ゲーミングキーボードを接続します

手順 5: Razer Synapse 2.0 を開き、アカウントにログインします。

手順 6: ソフトウェアが自動ダウンロードおよびインストールを終えるまで待ちます。

注記: Razer Synapse 2.0 をすでにインストール済みで、既存のアカウントをお持ちの方は、手順 1 ～ 3 を省略できます。



4. STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™ ゲーミングキーボードの使い方

ファンクションキー



[FN] キーとファンクションキーを同時に押すと、各キーごとに設定された機能が適用されます。ファンクションキーとその機能は次のとおりです。

ファンクションキー	[FN]キーを用いた二次機能の始動キー
	音量コントロールキーによって、オーディオ出力のミュート (🔇) や、音量を下げる (🔊) 、または上げる (🔊) ことができます。
	メディアキーによって、トラックの再生/一時停止 (⏮) や、次のトラックへ進む (⏭) または前のトラックへ戻る (⏮) ことができます。
	Print Screen キーによって、そのときに画面に表示されている画像やテキストをキャプチャすることができます。
	バックライトキーによって、キーボード LED の輝度を上げる (💡) または下げる (💡) ことができます。

ゲーミングモードキー





ゲーミングモードをアクティブにすると、Windows キーが無効となり、偶発的な接触によるゲームプレイの障害を防ぐと共に、アンチゴースト機能によって同時押しできるキー数が、6 キーから 10 キーに増加します。さらに、Razer Synapse 2.0 のゲームモードタブ、もしくはスイッチブレードのユーザインターフェイス上のゲームモードアプリを介して Alt + Tab キーと Alt+ F4 キーの機能を無効にすることも可能です。ゲーミングモードがオンになると当該インジケータが点灯します。

スイッチブレードホームキー



スイッチブレード Home キーから、スイッチブレードユーザインターフェイスのカスタムアプリケーションにアクセスできます。





スイッチブレードユーザーインターフェースで利用できるアプリケーションは次のとおりです。



スイッチブレードアプリケーション

注意: ここに挙げられた機能を利用するには、Razer Synapse 2.0 にログインする必要があります。また、これらの機能は、使用時のソフトウェアのバージョンおよびオペレーティングシステムに応じて変更される可能性があります。








トラックパッド


スイッチブレードユーザーインターフェースを標準ポインティングデバイスとして使用できます。

また、マルチタッチジェスチャを使用して、高度なトラックパネル機能を実行することもできます。

トラックパッドアプリケーションで利用できるジェスチャは次のとおりです。

2 本指ジェスチャ	指の動き	画面上でのアクション
	垂直方向に移動	上または下にスクロール
	水平方向に移動	左または右にスクロール

	<p>指を回す</p>	<p>画像やページを回転させる。</p>
	<p>つまむ</p>	<p>ズームアウト</p>
	<p>広げる</p>	<p>ズームイン</p>

3 本指ジェスチャ	指の動き	画面上でのアクション
	<p>Move Horizontally</p>	<p>液晶キーの割り当て内容を切り替える。</p>



テンキー

スイッチブレードユーザーインターフェースは、標準的なテンキーとして使用することも、Num Lock キーを使った補助機能に切り替えることもできます。







マクロの記録

このキーを使用して、キーマクロ(キーの組み合わせの自動演奏)を登録することができます。このキーを押すと、スイッチブレードユーザーインターフェースがマクロ登録画面に変わります。

初期状態では、[Record Delays(間隔を記録)]が選択されています。これにより、ボタンを押して離すまでの間などの、各イベントの間隔時間が自動的に登録されます。[Record Delays(間隔を記録)]をオフにすると、イベント間隔はすべて除外して登録されます。



マクロの記録は  キーを押すだけで開始できます。記録開始後のキーやボタンの操作履歴が自動的にマクロとして記録されます。  キーを押すと記録を終了します。


記録したマクロは  キーを押して保存するか、  キーを押して破棄します。保存を選択した場合、マクロをどのキーに割り当てるかのメッセージが表示されます。マクロは通常のキーに割り当てることはもちろん、そのときに有効な液晶キーに割り当てすることもできます。





ゲーミングモード

このアプリケーションを起動すると、スイッチブレードユーザーインターフェースがゲーミングモードオプション画面に切り変わります。ゲーミングモードのオン/オフを切り替えることにより、*Windows* キーの無効化/有効化を選択できます。また、ゲーミングモード中にその他のキーを無効化する為には、該当するボックスを選択してください。



Web ブラウザ

このアプリケーションから、スイッチブレードユーザーインターフェースを Web ブラウザとして使用できます。アプリケーションが起動したら、Web アドレスフィールドをタップし、目的の Web サイト URL を入力してください。このアプリケーションでは、一部のマルチタッチジェスチャが使用可能です。



YouTube™

このアプリケーションからは、スイッチブレードユーザーインターフェースを、動画投稿サイト *YouTube™* に接続して、動画を検索、視聴することができます。



Facebook®

このアプリケーションからは、スイッチブレードユーザーインターフェースを、ソーシャルネットワーキング Web サイト *Facebook®* のモバイル版として使用できます。



Twitter™

このアプリケーションからは、スイッチブレードユーザーインターフェースを *Twitter™* のモバイル版に接続し、そこから *Tweets™* (ツイート) を見たり、投稿したりすることができます。



Gmail™

このアプリケーションからは、*Gmail™* ユーザーがスイッチブレードユーザーインターフェースを使用して、自分のメールアカウントにアクセスできます。



時計アプリ

このアプリケーションを起動すると、スイッチブレードユーザーインターフェースがデジタル時計に変わります。この時計はオペレーティングシステムの内蔵時計と同期しています。

5. STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™ ゲーミングキーボードの設定

注意: ここに挙げられた機能を利用する為には、Razer Synapse 2.0 にログインする必要があります。また、これらの機能は、使用時のソフトウェアのバージョンおよびオペレーティングシステムに応じて変更される可能性があります。

[キーボード]タブ

[キーボード]タブは、初めて Razer Synapse 2.0 をインストールしたときに表示されるページです。このタブでは、デバイスのプロファイル、キーの割り当て、トラックパネルオプションをカスタマイズできます。







プロファイル

デバイスに対して行った変更をすべて保存する為には、プロファイルを利用してください。1つのプロファイルの中に、キーの割り当てやトラックパネルオプションなど、多数の設定を保存できます。



プロファイルには、デバイスの初期設定が保存されています。[カスタマイズ]タブで行われたすべての変更が自動的に保存されます。このプロファイルの名前を変更する必要がある場合は、[プロファイル名]の下にあるフィールドに名前を入力してください。

[プロファイル]セクションには、新しいプロファイルを作成する為の  ボタンや、現在のプロファイルを削除する為の  ボタン、現在のプロファイルを複製する為の  ボタンなどがあります。また、特定のプログラムやアプリケーションと連携するためにプロファイルを設定することもできます。その為には、  ボタンをクリックして、[Link Program(プログラムのリンク)]オプションを使用し、対象となるプログラムまたはアプリケーションを検索します。さらに、[ショートカット]フィールドを使用して、各プロファイルにショートカットキーを作成することもできます。プロファイルをすばやく切り替えるために、[ショートカット]ドロップダウンボックスを使用して、個々のプロファイルを $Fn + 0 \sim 9$ に設定できます。

[カスタマイズ]タブ

[カスタマイズ]タブでは、プレイヤーのゲーミングニーズに合わせて、キー割り当てやトラックパネルの感度など、デバイスの基本機能を変更できます。このタブで行った変更は、自動的に現在のプロファイルに保存されます。



また、液晶キーの割り当てを変更したり、新しいキーマッピングセットを作成することもできます。

カスタム化オプション

初期状態では各キーは初期設定です。これらのキーの機能は、対象ボタンをクリックしてメインのドロップダウンメニューにアクセスすることで変更できます。



カスタマイズオプションとその説明は以下のとおりです。

キーボードの機能

このオプションからは、どのキーでも、別のキーに変更できます。キーを選択するには、メインドロップダウンメニューから(キーボード機能)を選択し、その下のフィールドに使用するキーを入力します。ここには、*Ctrl*、*Shift*、*Alt* などの修飾キーや、それらの組み合わせを入力することもできます。

マウス機能

このオプションからは、どのキーもマウスボタンに変更できます。マウス機能を選択するには、メインドロップダウンメニューから(マウス機能)を選択して、[ボタンの割り当て]サブメニューを表示します。

[ボタンの割り当て]サブメニューから選択できる機能は以下のとおりです。

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| 左クリック | – 割り当てられたボタンが、マウスの左クリックとして機能します。 |
| 右クリック | – 割り当てられたボタンが、マウスの右クリックとして機能します。 |
| スクロールクリック | – ユニバーサルスクロール機能を有効にします。 |
| ダブルクリック | – 割り当てられたボタンが、マウスの左ダブルクリックとして機能します。 |
| マウスボタン 4 | – 多くのインターネットブラウザで[戻る]コマンドを実行します。 |
| マウス ボタン 5 | – 多くのインターネットブラウザで[進む]コマンドを実行します。 |
| 上スクロール | – 割り当てられたボタンを使用して、[上スクロール]コマンドを実行します。 |
| 下スクロール | – 割り当てられたボタンを使用して、[下スクロール]コマンドを実行します。 |


マクロ

マクロは、キーストロークや押されたボタンのシーケンスを正確なタイミングであらかじめ記録したものです。ボタンにマクロを設定することにより、一連のコマンドが簡単に実行できます。ドロップダウンメニューからこのオプションを選択するとサブメニューが表示され、そこからあらかじめ記録しておいたマクロコマンドを選択することができます。マクロコマンドの作成の詳細は、「[マクロ]タブ」を参照してください。

プロファイルの切り替え

[プロファイルの切り替え]により、その場でプロファイルを変更して、あらかじめ構成しておいた設定をすべて瞬時にロードできます。[プロファイルの切り替え]をドロップダウンメニューから選択するとサブメニューが表示され、そこから使用するプロファイルを選択することができます。プロファイルを切り替えると、画面上の表示も自動的に切り替えられます。

プログラムの起動

[プログラムの起動]からは、割り当てられたボタンを使用してプログラムやアプリケーションを実行できます。[プログラムの起動]をドロップダウンメニューから選択  するとサブメニューが表示され、そこから使用するプログラムやアプリケーションを検索することができます。

無効化

これは、割り当てられたボタンを使用できないようにするためのオプションです。ボタンが不要な場合や特定のボタンがゲームプレイの妨げになる場合は、[無効化]を使用します。

注記：次のオプションは、スイッチブレードユーザーインターフェースでのみ使用できます。

キーの外見を変更

このオプションを使って、液晶キーの外見を変更できます。キーアイコンの上にマウスを重ねて、(キーの割り当て)メニューの **CHANGE** ボタンをクリックします。



Synapse 2.0 に用意されているストック画像を使用することも、[設定]ドロップダウンメニューの[General(全般)]を選択して独自の画像を使用することもできます。

トラックパネルの構成

ユーザーインターフェースでトラックパネルの画像をクリックして、トラックパネルの外見や使い勝手を調整することができます。



パフォーマンスオプションとその説明を次に示します。

感度

感度は、カーソルを任意の方向に移動するために必要な反応力と関連します。感度の値が高ければ高いほど、トラックパネルを少し触っただけでも大きくカーソルが動きます。

加速

加速は、トラックパネル上で指を移動した速さに応じて、カーソルの移動速度を上げます。値が大きければ大きいほど、カーソルの加速度も大きくなります。

「ライティング」タブ

「ライティング」タブでは、1,600 万を超える色からバックライトを選択して、ゲーミングマウスの外観をカスタマイズすることができます。また、「スペクトラムサイクリング」オプションを選択して、いつまでも色を変化させることもできます。また、このタブでは、「輝度」スライダを使用して、バックライトの強度を調整することもできます。



[設定]タブ




[設定]タブでは、デバイスの電力消費を管理できます。一定の期間が経過したらスリープモードに入るように、キーボードおよびスイッチブレードユーザーインターフェースを設定できます。また、スイッチブレードユーザーインターフェースが[Trackpad Power Savings(トラックパッド節電)]モードに切り替わるタイミングを設定することもできます。





[マクロ]タブ


[マクロ]タブから、連続したキーストロークや押したボタンを正確に登録できます。また、このタブを使用してさまざまなマクロ、例えば極端に長いマクロコマンドを自由に編集できます。



[マクロ]セクションの機能は[プロファイル]と似ています。ここでは、[マクロ名]の下にあるフィールドに名前を入力して、マクロ名を変更できます。また、[マクロ]セクションには、 ボタンをクリックする事で新しいマクロを作成するオプションや、 ボタンをクリックして現在のマクロを削除するオプション、 ボタンをクリックして現在のマクロを複製するオプションなどもあります。

マクロコマンドは、 ボタンをクリックするだけで簡単に記録できます。記録開始後に押したボタンやキーストロークはすべて自動的にマクロ画面に記録されます。マクロコマンドの記録が完了したら、 ボタンをクリックしてセッションを終了します。

[マクロ]セクションでは、コマンドとコマンドの間隔時間を指定できます。[Record Delays(間隔を記録)]では、コマンドの間隔が入力したとおりに記録されます。[デフォルトの間隔]では、あらかじめ定義された間隔時間(単位は秒)が間隔として適用されます。[No Delay(間隔なし)]は、ボタンやキーストロークを押す間隔がすべて除外されます。



注記: [秒]フィールドに値を入力する場合は、小数点以下第3位まで指定できます。

マクロの記録が完了したら、マクロ画面で個々のコマンドを選択して、入力したコマンドを編集することができます。キーストロークや押したボタンはそれぞれ順番に並べられます。画面の一番上には、最初のコマンドが表示されます。



ボタンを使用して特定のコマンドを編集でき、ボタンではコマンドを削除できます。コマンドを上下に移動するには、ボタンとボタンを使用してください。選択したコマンドの前後に、キーストローク、押したボタン、または間隔を追加する為には、[挿入]ボタンを使用します。

[挿入]ボタンを押すと、マクロコマンドのリストの隣に新しい表示ウィンドウが表示されます。このウィンドウのドロップダウンメニューを使用して、ハイライトされたマクロコマンドの前または後に追加するキーストロークや間隔を挿入します。

john.doe@razerzone.com

キーボード マクロ

STAR WARS
THE OLD REPUBLIC
GAMING KEYBOARD BY RAZER

マクロ

Macro 1

+

⌂

⌵

マクロ名

Macro 1

☒ 間隔を記録

☐ 初期上体の感覚 0.050 秒

☐ 間隔なし

記録

↓ P

☺ 0.093 秒 デイレイ

↑ P

☺ 0.094 秒 デイレイ

↓ L

☺ 0.109 秒 デイレイ

↑ L

挿入 キーボードの前の

☒ 間隔を記録

☐ 初期上体の感覚 0.050 秒

☐ 間隔なし

記録

保存

キャンセル

挿入



Star Wars™: The Old Republic™ Gaming Keyboard by Razer

カラークリスタルコドを生成



☰

関連するすべてのマーク: ™ © 2011 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. これらはライセンス契約に基づいて使用されます。



キーストロークメニューの **記録** ボタンをクリックすると、マクロコマンドのセットを新たに追加できます。また、間隔メニューを使用して持続期間フィールドに間隔時間を入力することもできます。



6. 使用上の注意とメンテナンス

安全に使用するためのガイドライン

Star Wars™: The Old Republic™ ゲーミングキーボードの使用時に、最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

1. ラップトップに動作上の問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、Razer ホットラインに連絡するか、www.razersupport.com でサポートを依頼してください。どのような状況でも、ご自身では修理しないでください。
2. ラップトップを分解する(この場合、補償の適用外になります)、ご自身で修理を行なう、問題のある状態で操作することなどは絶対に行わないでください。
3. ラップトップが、液体、湿気、または水分に触れないようにしてください。ラップトップは指定された温度の範囲内(摂氏 0 ~ 35 度、華氏 32 ~ 95 度)で使用してください。この範囲外の温度で操作した場合、適温範囲に温度が安定するまでラップトップを取り外して、電源をオフにしておきます。

快適性

ここではラップトップを快適に使用するためのヒントをご紹介します。研究によると、長時間の同じ動きの繰り返し、コンピュータ周辺機器の不適切な位置、不適切な姿勢、そして悪い習慣などは身体的な快適性を損ない、神経、腱や筋肉の障害につながる可能性があります。次は、怪我を予防し、*Star Wars™: The Old Republic™* ゲーミングキーボードを最も快適に操作するためのガイドラインです。

1. キーボードとモニタを正面に置き、マウスをその横に置きます。肘は体の横のあまり遠くない位置になるようにし、簡単にマウスへ届くようにします。
2. 椅子とテーブルの高さを調節し、キーボードとマウスが肘よりも低い位置になるようにします。
3. 足はしっかりと支えのある場所に置き、姿勢を正し、肩の力を抜きます。
4. ゲーム中は、手首の力を抜きまっすぐにしておきます。手で同じ動作を繰り返す場合は、長時間手を曲げたり、伸ばしたり、ひねったりすることは避けてください。
5. 手首を堅い面に長時間乗せないようにします。ゲーム中はリストレストを使い、手首をサポートしてください。
6. ゲーム中の繰り返しや、厄介な操作を最小限にするために、マウスのボタンをお好みのゲーミングスタイルにカスタマイズしてください。
7. マウスが、快適に手の内に収まることを確認します。
8. 長時間同じ姿勢で座らないようにしてください。休憩を挟んで立ち上がり、デスクから離れて、腕、肩、首と脚を伸ばすような運動をしてください。
9. マウスの使用中に手、手首、肘、肩、首、または背中に、痛み、麻痺、またはしびれのような身体的に不快適さを感じた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

メンテナンスと最適な使用環境

Star Wars™: The Old Republic™ ゲーミングキーボードを最適な条件で維持するためには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、デバイスを USB ポートから取り外して、お湯で湿らせた柔らかな布か麺棒などを使って、埃がたまらないように清掃することを推奨します。石鹼や強力な洗剤などは使わないでください。

7. 法的権利

著作権および知的財産権情報

©2011 Razer USA Ltd. Patent Pending. All Rights Reserved. 本書に記載されている Razer、Razer の三頭ヘビのロゴ、変形文字の Razer 社名ロゴ及びその他の商標は、米国及び/またはその他の国で登録されている Razer USA Ltd および子会社または関連会社に帰属します。Windows 및 Windows 로고는 Microsoft 그룹의 상표입니다. Mac OS, Mac 및 Mac 로고는 Apple, Inc. 의 상표 또는 등록 상표로서 미국 및 기타 국가에 등록되어 있습니다. *Star Wars™: The Old Republic™* ゲーミングキーボード(「製品」)は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、
<http://warranty.razerzone.com> を参照してください。

STAR WARS and all related indicia ™ & © 2011 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Used Under License.


法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

調達費

誤解を避けるために、Razer は、損傷の可能性を知らされていた場合を除き、いずれの調達費に対して責任を負いません。また、Razer は、購入時に支払われた小売金額を超える調達費にはいかなる責任も負わないものとします。

一般条件



上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。

